### **---** WILLCOM

# 

形名 WSOO4SH



# がんたん 操作ガイド

基本操作

インターネット・メールの準備

電話

メール

インターネット

辞書·PIM機能

映像と音楽

パソコンとの連携

その他の機能

設定

付録

SHARP

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合があ りましたら、お買いあげの販売店または、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。 別添の「保証書」の定めるところによって修理を行います。

### ご使用前のおことわり

- ●この製品を正しくお使いいただくために、この『取扱説明書』をよくお読みに なってからご使用ください。また、この『取扱説明書』は、いつも手元に置いて ご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたと き、きっとお役にたちます。
- ▶ 当社は、この製品の使用誤り、ご使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認めら れる場合を除き一切その責任を負いません。
- ▶ 当社は、この製品において内蔵ソフトウェアや追加ソフトウェアを使用された。 結果に関しては、いかなる保証も致しかねますので、あらかじめご了承のほど お願い申しあげます。
  - なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明 示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。
- お客様または第三者がこの製品の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイ ズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったと きは記憶内容が変化・消失するおそれがあります。
- ▶ 次のことを必ずお守りください。 重要な内容は必ず控えを取っておいてください。動作確認済みの市販のminiSD カードにバックアップ(保管)することができます。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用前に、「安全にお使いいただくために |(☞0-7ページ)を必ずお読みください。

### 携帯雷話・PHS端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資 源を再利用するために、お客様が不要となってお 持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブラン ド・メーカー問わず右記マークのあるお店で回収 し、リサイクルを行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにで協力を、

- **で注意** 回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
  - プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客様の情報(電話 帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去してください。

# 公衆サービスについて

ウィルコムと契約する必要があります。契約申し込みをされるときは、契約手数 料がかかります。また、契約申込後は毎月の基本料金と通話料がかかります。

くわしくは、下記ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ●ご契約内容(加入、変更、引越等) ●基本料金・通話料等
- ●オプションサービス
- ●この製品の紛失

- ●サービスエリア
- ●その他、通信サービスについて

### **(ウィルコムサービスセンター)**

受付時間:9:00~21:00

(日・祝日を除く)

この製品から…………局番なしの116(無料)

一般加入電話・公衆電話から…0120-921-156(無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます。) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

### (ウィルコムのデータ通信に関してのお問い合わせ窓口)

受付時間:9:00~21:00

(日・祝日も受付)

この製品から……………局番なしの157(無料)

一般加入電話・公衆電話から…0120-921-157(無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます。) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

# もくじ

携帯電話・PHS端末の	縦表示と横表示を切り替える1-8
リサイクルについて 表紙の裏	充電する 1-9
公衆サービスについて0-1	電源を入れる/切る 1-11
もくじ0-2	キー操作について1-12
安全にお使いいただくために 0-7	スタイラスペンでタップする 1-12 Today画面(待ち受け画面)を使う 1-13
	タイトルバーに表示される
使用上のご注意とお手入れのしかた 0-13	アイコンについて 1-15
取扱説明書の表記0-19	画面下部のアイコンについて 1-17
他機種のデータをこの製品に移す 0-20	プログラム画面について 1-18
	設定画面について 1-20
かんたん場体ギノビ	アプリケーションプログラムを
○ かんたん操作ガイド ○	起動/終了する1-25
この製品を使って電話や	オートパワーオフ(画面の電源オフ)で
メールをする 0-22	着信する 1-27 減光したパックライトを点灯する 1-27
アプリケーションプログラム	連絡先/予定表/仕事のデータを
	分類する1-28
を起動する0-24	分類したデータだけを
アプリケーションプログラム	表示する(フィルタ)1-30
を終了する0-25	アラーム通知画面を消す/再通知する 1-30
電話をかける/自分の	メモリ不足を解消する1-31
電話番号を見る0-26	文字入力のしかた1-32
電話を受ける0-27	キーボードの基本操作について 1-32
着信音を変える0-29	キーボードを使って文字を入力する 1-34
キーロックをする0-30	文字を編集する 1-35 文字入力パネルについて
消費電力を節約して使う0-30	キーボード入力パネルを使って
マナーも携帯しよう0-31	文字を入力する 1-39
	手書き入力パネルを使って
	文字を入力する 1-42
1 基本操作	メモリカードを使う1-46
I 空中抹IF	カードを取り付ける1-46
基本的な使いかた1-2	カードを取り外す1-48
各部のなまえとはたらき1-2	ファイルやフォルダをコピーする 1-49
キーボードを開く/閉じる 1-6	保存しているファイルや情報を検索する 1-51

この製品の使いかたを調べる(ヘルプ)..1-52

オンラインマニュアルの見かた ...... 1-53

キーロック ...... 1-7

スタイラスペンを取り出す/取り付ける .. 1-8

2 インターネットやメール	かかってきた番号に電話をかける
	(着信履歴を利用する)3-7
を使うための準備	"連絡先"の電話番号を使って電話をかける 3-8
	ライトメールの送信履歴/
オンラインサインアップを行って	受信履歴から電話をかける 3-9
接続の設定を行う2-2	発信/着信履歴画面、
オンラインサインアップする2-2	送信/受信履歴画面について 3-10
ワイヤレスLANの接続設定をする 2-5	発信中、ポーズを使う3-12
IPアドレスやネームサーバーの設定、	相手の声の大きさ(受話音量)を変える 3-13
プロキシサーバーの設定を行う 2-6	伝言メモ 3-14
内蔵ワイヤレスLANを	相手に自分の電話番号を通知する/
有効(オン)にする2-9	通知しない 3-16
アクセスポイントの設定をする 2-10	パワーサーチを行う3-17
ネットワークに接続する2-14	通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る 3-17
内蔵ワイヤレスLANの接続を切る 2-16	国際電話をかける 3-18
加入しているプロバイダーのメールを	自分の電話番号を見る 3-19
設定する2-18	かかってきた番号/かけた番号を
メールを送受信するための設定をする 2-18	"連絡先"に登録する3-20
アカウントを修正する/削除する 2-23	発信履歴や着信履歴を使って
	ライトメールを作る 3-21
加入しているプロバイダーの	オプション設定 3-22
接続設定をする2-24	電話のメニュー 3-23
インターネットプロバイダーへの 接続設定をする2-24	電話/メールの着信音やマナーモード
接続設定を 9 つ	などの設定をする3-25
タ更する/削除する 2-30	着信音の音量を調節する 3-25
インターネットへの接続方法を切り替える 2-31	着信音のメロディを変える 3-27
	バイブレータ(着信)の設定をする 3-29
お使いの環境にあわせてインターネット	着信時、照明(バックライト、キーボード)
の接続設定をする2-32	を点灯する 3-30
社内ネットワークへの接続設定をする 2-32	電話着信/メール受信時、
VPNサーバーへの接続設定をする 2-34	ランプを点灯する 3-31
プロキシサーバーを設定する 2-36	メール受信時、着信音などによる
メールの送受信やインターネットへの	呼び出し時間を設定する 3-32
接続がうまくいかないときは 2-37	マナーモードを設定する
	安全運転モードの設定をする 3-34
0 ==	発信者番号通知などを設定する 3-35
3 電話	セキュリティをかける3-37
電話3-2	位置情報を通知する 3-41
	T
南紅ナ-ムルマ つつ	ウィルコムのサービスを利用する 3-43
電話をかける	留守番電話サービスを使う 3-43
電話を受ける 3-4	留守番電話サービスを使う
	留守番電話サービスを使う 3-43

(リダイヤル・発信履歴を利用する) ... 3-6

### 4 メール

ライトメールの電話番号を	
"連絡先"に登録する	4-50
送信者や宛先の電話番号を使って	
電話をかける	4-51
ライトメールを削除する	4-52
受信したライトメールを振り分ける	4-54
各種設定を行う	4-57
ライトメールのメニュー	4-59

# 5 インターネット

### ホームページを見る

(Internet Explorer Mobile)	5-2
ホームページを見る	5-2
ネットワークを切断する	5-4
お気に入りを使用する	5-5
履歴を使ってホームページを表示する	5-6
ホームページの画像を保存する/	
テキストをコピーする	5-7
ファイルをダウンロードして保存する	5-8
表示しているページをホームページ	
(起動時のページ)に設定する	5-9
キャッシュや履歴を削除する	5-9
Cookieやセキュリティの設定をする	5-9
Internet Explorer Mobile $0 \times 2$	. 5-10

### 6 辞書・PIM機能

DicLand辞書6-2
単語(語句)を調べる6-2
英文ビジネスレター事典を使う 6-6
しおりに登録する/登録したしおりを
表示する6-7
辞書画面について6-8
DicLand辞書をインストールする 6-8
DicLand辞書のメニュー 6-10
又中丰 6.44
予定表6-11
予定表 0-11 予定を入れる(新規作成) 6-11
予定を入れる(新規作成)6-11
予定を入れる(新規作成)6-11 予定を確認する
予定を入れる(新規作成)6-11 予定を確認する6-14 定期的な予定を入れる(パターンの編集)6-19
予定を入れる(新規作成)
予定を入れる(新規作成)

連絡先6-27	音楽や映像を楽しむ
連絡先を登録する(新規作成) 6-27	(Windows Media Player 10 Mobile) 7-15
連絡先を表示する 6-29	音楽や映像を再生する
連絡先に写真をつける/削除する 6-31	Windows Media Player 10と同期する 7-21
連絡先から電話をかける	時間の表示形式、他のプログラムを
連絡先からメールを作成する 6-33	使用中の再生方法などを設定する 7-22
連絡先を修正/削除する6-34	ビデオ再生時の画面設定をする 7-22
連絡先のメニュー 6-35	ネットワークプロトコルと
仕事6-37	インターネット接続速度を設定する 7-23
仕事に優先度をつけて保存する	起動時に表示させる画面を設定する 7-23
(新規作成)6-37	再生画面の外観(スキン)を変更する 7-24
仕事を一覧表示する 6-40	キーボードのキーなどの
定期的な仕事を入力する	割り当てを変更する7-24
(パターンの編集)6-41	Windows Media Player 10 Mobile®
作業中の仕事/終了した仕事を	メニュー 7-25
表示する(フィルタ)	
仕事を並べ替える6-44	
オプションの設定をする 6-45	8 パソコンとの連携
仕事を修正/削除する6-46	パンコン・ハ の注性(A - パー・C ) 0 0
仕事のメニュー	パソコンとの連携(ActiveSync)8-2
メモ6-48	パソコンの動作環境について
メモを書く(新規作成)6-48	ActiveSyncをインストールする8-4
入してを書く(新規下成)	ActiveSyncを使って同期する
メモを一覧表示する6-51	同期をするときの設定を行う 8-10
スモを一員表示する	ファイルをコピーする8-12
録音 9 3 0-52 自分用のテンプレートを作成する 6-53	ファイルを同期する8-13
テンプレートを設定する	お気に入りと同期する
オプションを設定する	他機種のデータをこの製品に移す 8-15 インストールや同期ができないときは 8-16
メモを修正/削除する	
メモのメニュー	データ通信8-19
× 00×=±0-57	データ通信の準備 8-21
	パソコンとこの製品を接続する 8-22
7 映像と音楽	データ通信(発信)を行う8-23
画像とビデオ7-2	9 その他の機能
カメラをご使用になる前に7-2	3 てい他の機能
静止画(画像)を撮影する7-4	電卓9-2
動画(ビデオ)を撮影する7-9	
画像やビデオを整理する 7-10	カードにバックアップする
メールに添付するときのサイズを設定する 7-11	(バックアップツール)9-3
スライドショーの設定をする 7-11	バックアップツールを起動する 9-4
撮影した画像の保存場所や	バックアップする(保管)9-5
ファイル名の付け方を設定する 7-12	リストアする(復元)9-6
録音やビデオ撮影時間を設定する 7-12	

画像とビデオのメニュー ...... 7-13

### ファイルを管理する (ファイルエクスプローラ) .......9-7 ファイルエクスプローラの使いかた ... 9-7 ファイルエクスプローラのメニュー .... 9-10 ゲームで遊ぶ (ソリティア/Bubble Breaker) ... 9-11 ソリティア ...... 9-11 Bubble Breaker ...... 9-12 Java™アプリ ......9-13 設定 10 使用環境を設定する ......10-2 待ち受け画面(Todav画面)を設定する ... 10-2 オーナー情報を設定する .......10-5 ボタンを設定する......10-6 スタートメニューを設定する ............ 10-7 他人が使えないようにロックする .... 10-8 単語登録や入力の設定をする ............ 10-9 音と通知を設定する 10-12 エラー報告をする/しないを設定する ... 10-13 バックライトを減光(最小輝度) するまでの時間を設定する 10-14 パワーマネージメントを設定する ... 10-16 バージョン情報などを確認する ..... 10-18 プログラムを削除する......10-19 メモリを確認する......10-20 メモリ不足を解消する......10-21 通信モードや縦横切替の設定などをする ... 10-22 地域を設定する......10-25 時計とアラームを設定する .............. 10-27 画面の設定をする .......10-29 タッチスクリーンの補正をする 10-30

#### 付録 11

異常が起きたとき11-2
① リセット(再起動)する 11-2
② フルリセットする 11-4
③ 完全消去する(フォーマット) 11-6
充電池について 11-7
充電池を交換する 11-8
W-SIMを取り外す/取り付ける 11-10
シフトJISコード表11-11
ローマ字→かな変換表11-16
仕様について11-17
さくいん11-19
困ったときは11-23
アフターサービスについて 11-37

この製品には、本書で説明している以外に次のプログラムがあります。

証明書を確認する......10-31

- Word Mobile
   PowerPoint Mobile
- Excel Mobile
- Picsel PDF Viewer

これらの説明は、付属のGetting Started CDに収録されている 『Windows Mobile 5.0 Office アプリケーションマニュアル』または 『Picsel PDF Viewerマニュアル』をご覧ください。

# 安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示して います。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図表示の意味

↑ 記号は、気をつける必要があることを表しています。

 $\bigcirc$ 

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

■ WS004SH 本体の取り扱いについて

# △警告

- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐにACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 0
- 万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まずACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、充電池を外し、お買いあげの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



● 指定のACアダプターや充電池をご使用ください。指定以外のAC アダプターや充電池などを使用すると、火災・事故の原因となり ます。



# ▲ 警告

●屋外で雷が鳴っているときは、使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



● 交通事故の原因になりますので、自動車・バイク・自転車などを 運転中は使用しないでください。自動車・バイク運転中の使用は 法律で禁止されています。自動車・バイク・自転車などを安全な 場所に止めてからご使用ください。



● 航空機など使用を禁止された区域では電源を切ってください。航空機内での使用は禁止されています。 ただし、ワイヤレスLAN装着のある航空機内において、この製品から当該ワイヤレスLANシステムに接続して使用する場合は、離



着陸時を除き内蔵ワイヤレスLANを作動させることができます。

● 通話するときは周囲の安全を確認してから、使用してください。安全を確認せずに通話すると、転倒や交通事故などの原因になります。



● 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカなどから離して携行および使用してください。電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与えることがあります。



●満員の電車など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、この製品の電源を切ってください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 が誤動作するなどの影響を与えることがあります。

・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)に



- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
  - ・病棟内ではこの製品の電源を切ってください。

は、この製品を持ち込まないでください。

- ・ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、この製品の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。



● 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器に 影響を与える場合があります。



ご注意していただきたい電子機器の例:心臓ペースメーカ、補聴器、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。心臓ペースメーカやその他医療用電子機器をお使いの場合は、各機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



● 心臓の弱い方は、バイブレータや着信音の設定に注意してください。

# ⚠ 注意

● ぐらついた台の上や、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。バイブレータを設定しているときも、ご注意ください。



● 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与えたり、この製品に影響を受けたりする場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、このようなときは使用しないでください。



● 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め医師の治療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。



● miniSDカードやW-SIMを取り外すときは、指でカードを押し込み、カードが出てきても、すぐに指を離さないようにしてください。また、取り付けるときは、カードがスロットに確実に装着されるまでしっかり押し込み、すぐに指を離さないでください。miniSDカードやW-SIMを装着しているカードスロットを顔の方に向けて、取り付けたり、取り外さないでください。急に指を離すと、カードが飛び出し危険です。



### ■充電池の取り扱いについて

# 危険

● 充電池(リチウムイオン充電池)について、次のことをお守りください。発熱・発火・破裂の原因となります。



- ・この製品で使用できる充電池は、EA-BL12です。これ以外の 充電池は使用しないでください。
- ・装着するとき、充電池の向きが決められています。この製品に うまく装着できないときは、無理をしないで、充電池の向きを 確かめてください。
- ・充電には、付属のACアダプター(EA-75)以外のものを使用しないでください。また、充電池は指定機器以外の機器には使用しないでください。
- ・直接日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばな どの高温の場所(60℃以上)に放置しないでください。
- ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与 えたり、投げ付けたりしないでください。
- ・外傷、変形の著しい充電池は使用しないでください。
- ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
- ・水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリー、ネックレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しないでください。

# △ 危険

● 充電池からもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、 すぐに医師の治療を受けてください。障害を起こすおそれがあり ます。



# **小警告**

● 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。



- ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- ・水や海水に浸けたり、雨滴などでぬらさないでください。万一、 ぬれた場合には、直ちに使用を止めてください。
- ・充電池から液がもれたり異臭がするときには、直ちに火気より 遠ざけてください。
- ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたとき は、使用しないでください。
- ・充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電を止めてください。

# **/ 注意**

- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となることがあります。
  - ・小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。



・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、乳幼児がこの製品から取り出さないように注意してください。



・充電は必ず5~35℃の範囲で行ってください。



・充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。



● 充電池が漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



● 充電池を本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思われたときは、充電池を本体に装着しないでお買いあげの販売店にご持参ください。



### ■ AC アダプターの取り扱いについて

# **企警告**

- WS004SH本体に接続するACアダプターは、必ず付属のEA-75 を使用してください。他のACアダプターは使用しないでください。
- 0
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。



● 付属のACアダプターはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。



● ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の おそれがあります。



- 次のことをお守りください。火災や感電の原因となります。
  - ・ACアダプターを水やその他の液体につけたり、ぬらしたりしないでください。



- ・ACアダプターおよび本体の上やそばに、液体の入った容器を 置かないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災 や感電の原因となります。
- ・お客様による改造や分解・修理はしないでください。



・ACアダプターに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。



・ACアダプターに針金などの金属を差し込んだりしないでくだ さい。



・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因となります。



● 使用されないときには、安全のため、ACアダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。



● 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの 異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。す ぐにACアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切り、 充電池を外しお買いあげの販売店にご連絡ください。



● 雷が鳴りはじめたら、落雷による感電・火災の防止のため、本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



● 長期間使用されないときには、安全のため、ACアダプターをコンセントおよび本体から外しておいてください。



# 注意

● ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



- 火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。
- <u>^</u>
- ・ 周囲温度0~40 ℃、湿度35~85%の範囲でご使用ください。
- · 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ほこりの多い場所に置かないでください。
- 落下させたり衝撃を与えないでください。
- ・ つけ根部分を無理に曲げないでください。
- 重いものを載せないでください。
- ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。
- 布などでくるまないでください。

### ■付属 CD-ROM の取り扱いについて

# ⚠警告

● 付属のCD-ROM は、一般オーディオ用のCD プレーヤーでは絶対 に使用しないでください。大音量によって耳に被害を被ったり、ス ピーカーを破損するおそれがあります。



# 使用上のご注意とお手入れのしかた



持ち運ぶときや使用しないときは、必ずキーボードを閉じて、付属のソフトケースに入れてください。

ソフトケースに入れず に持ち運ぶと、画面が 割れたり傷ついたりし ます。



日の当たる自動車内・ 直射日光が当たる場所・暖房器具の近くな どに置かないでください。

高温により、変形や故障の原因となります。



落としたり、ズボンの ポケットに入れたり、 満員電車の中などで強 い衝撃や力を与えたり しないでください。ま た、ハンドストラップ などをご使用になり、 落とさないようにして ください。

故障や破損の原因とな ります。



表示部を開いた状態で 表示部だけを持って移動したり、振り回した りしないでください。 本体が外れ、落ちて破

本体が外れ、落ちて破損したり故障の原因となります。



画面は、ときどき乾い た柔らかい布でふい て、汚れないようにし てください。

汚れたまま画面にタップすると傷つくことや、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。



お手入れは、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。

シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やぬれた布は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。



ホコリの多い場所や湿度の高いところに置いたり、使用しないでください。

故障の原因となります。



画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。

画面などを傷めることがあります。



スタイラスペンの先や 画面の汚れを取って操 作してください。

汚れたまま操作すると、画面に傷がついたり、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。



本体の上に書類などを のせないでください。

誤って書類などの上から力を加えると、破損 の原因となります。



使用中に、強い磁石を 近づけないでくださ い。

故障の原因となりま す。



突起部のある硬いもの (クリップなど)と一緒 に入れたり、バッグの 底に入れないでくださ い。

入れかたや取り扱いか た(誤って、ぶつけた り落とすなど)によっ ては、破損の原因とな ります。



防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。

雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、 汗なども故障の原因と なります。

長時間使用していると(特に内蔵ワイヤレスLAN使用時など)、この製品は温かくなりますが、故障ではありません。

· この製品では、W-SIMにデータを保存することはできません。

### ●内蔵カメラについて

- ・レンズに直射日光があたらないようにしてください。直射日光があたる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ・大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認して ください。

#### ● USBポート/カードスロットについて

- ・USBポートやminiSDカードスロットなどにゴミやホコリ・金属片などの異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記憶内容の消失の原因になります。
- ・USBポートやminiSDカードスロットなどにはカバーがあります。使用していない ときは、カバーを閉じてください。

### ●液晶表示について

- ・液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、 故障ではありません。
- ・画面タップの操作は、付属のスタイラスペンを使ってください。鉛筆やシャープペンシルなど先のとがったものは、使わないでください。
- ●公衆の場で使用するときは、まわりの方に迷惑にならないようにご注意ください。

#### ● ハンドストラップについて

ストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のハンドストラップを取り付けることができます。ハンドストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ハンドストラップを取り付けた状態でハンドストラップを持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っぱるなどストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

●この製品が持つPHS電話機能は、日本国内での使用を目的に設計されています。 海外では使用しないでください。

### 著作権等に関するお願い

音楽用CD等名種CD、TV映像等、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。

著作権にかかわる画像やサウンドの伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する 以外は、利用できませんのでご注意ください。

実演や興行、展示物などのなかには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、この製品にはデジタルカメラ機能が搭載されていますが、このデジタルカメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

- Microsoft、ActiveSync、Outlook、Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、Windows、Windows Media、Windowsロゴ、MSNロゴ、Officeロゴ は、米国およびその他の国における米国マイクロソフト社の登録商標または商 標です。
- ・この製品では、株式会社アプリックスがJava™ アプリケーションの実行速度が速くなるように 設計したJBlend™が搭載されています。 Powered by JBlend™. Copyright 1997-2006 Aplix Corporation.





All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

- Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- · This product contains software copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.
- ・Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- · Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel PDF Viewer, Picsel Document Viewer and the Picsel cube logo are trademarks or registered trademarks of Picsel Technologies and/or its affiliates.
- ・この製品に収録されているDicLand辞書のデータは、下記の辞典・事典にもとづいています。
  - ●『エクシード英和辞典』©2002
    - 編者:三省堂編修所
  - 『エクシード和英辞典』 © 2002

編者:三省堂編修所

●『デイリーコンサイス国語辞典 第3版』◎2002

編者:佐竹秀雄·三省堂編修所

●『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』©2002

監修:橋本光憲 編者:三省堂編修所

・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

### ワイヤレスLANに関するご注意

#### ・電波法に基づく適合証明について

この製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備 として、技術基準適合証明を受けています。したがって、この製品を使用す るときに、無線局の免許は必要ありません。

ただし、下記のことは行わないでください。法律に罰せられることがあります。

- ・この製品に内蔵のワイヤレスLANモジュールを分解、改造する
- この製品の銘板をはがす。

2.4DS4

① [2.4]:使用する周波数帯域を表します

(2.4GHz帯)。

② 「DS」:変調方式を表します

(DS-SS変調方式)。

③「4」 : 想定される与干渉距離を表します

(約40m)。

### ・電波干渉に関するご注意

この製品の使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、この製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、 速やかに使用場所を変えるか、またはこの製品の運用を停止してください。
- 3. 医療機器(心臓ペースメーカ)などの動作に影響を与える場合がありますので、病院内などにいる時や、混雑した場所(満員電車の中など)、ワイヤレスLANを使用していない時は、ワイヤレスLANのアンテナを無効にしてください。

### ・使用上のご注意

この製品に内蔵されているワイヤレスLANは、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないでください。

ご 注

- ◆本品は、総務省の技術基準に適合しています。
- ●本品に付されている表示は、その証明マークです。
- ●表示マークの付された製品を総務大臣の許可無しに 改造して使用することはできません。 改造すると法律により罰せられます。



### ワイヤレスLAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意 (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

ワイヤレスLANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用して、この製品とワイヤレスアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意のある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスアクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、ワイヤレスLANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※他社製のワイヤレスLAN機器をお使いの場合は、各製品のマニュアルを参照してください。

当社では、お客様が、セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のワイヤレスLANのセキュリティに関するガイドラインについてはこちらをご参照ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html

# 取扱説明書の表記

### ボタンやキーの表記

・画面上のメニューやボタンなど…・「メニュー」などと表記します。

表示部のボタン ......・画面(表示部)の下のボタンは、『Ok)ボ

タン「などと表記します。

・カーソルボタンは、『(カーソル)ボタ

ン」と表記します。

 $\cdot = - \pi - | f(A) = - \pi - | f(A) = - | f($ 

・キーの上に表示されている「Dellなど の機能は、『(BS)(Del) キー』などと表 記します。

### 操作手順の表記

この製品を操作するには、次の2つの方法があります。

- ボタンやキーを押して操作する
- ・スタイラスペンで画面にタップして操作する

※主に縦表示の場合を説明しています。

補足的なことを説明しています。

**ご注意** ..... 注意していただきたいことを説明しています。

**☞** 参照する取扱説明書のページを指しています。

### 表示画面

- ・本書に記載されている画面例は、縦表示のものを掲載しています。
- ・本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる場 合があります。
  - ※この取扱説明書に記載しているお問い合せ先の電話番号や時間帯、各種 サービスの電話番号などは、2006年5月現在のものです。

# 他機種のデータを この製品に移す

「WS003SHなどの予定表や連絡先などのデータ」と「パソコンのMicrosoft Outlook のデータ」を同期したあと、そのパソコンとこの製品を同期します。

#### 同期によって移行できるデータ

(,)

· 連絡先 予定表

・仕事 J ・電子メール\* ・お気に入り ・メモ

※電子メールでデータを移行(同期)できるのは、「Outlookメール Iのアカウント のみです。オンラインサインアップで取得したEメール(ウィルコム)やご自分 で追加したプロバイダーメールのアカウントとは同期できません。

で注意 
● バックアップツール(☞9-3ページ)を使って他の機種からこの製品にデータ を移すことはできません。

- ●WS003SHなどでActiveSyncをインストールしてお使いの方 お使いのActiveSyncとこの製品を同期することで他の機種のデータをこの製 品に移すことができます。同期する項目を確認して、同期を行ってくださ
- ●WS003SHなどでActiveSyncをインストールされていない方 ActiveSvncをインストールした後、データを移します。くわしくは、8-15 ページをご覧ください。

# かんたん操作ガイド

この製品を使って	
電話やメールをする	0-22
アプリケーション	
プログラムを起動する	0-24
<b></b>	
アプリケーション	
プログラムを終了する	0-25
電話をかける	
/自分の電話番号を見る	0-26
電話を受ける	0-27
羊ሎ・キャンフ	0.20
着信音を変える	0-29
キーロックをする	0-30
消費電力を節約して使う	0-30
マナーも携帯しよう	0-31

## この製品を使って電話やメールをする

この製品ではPHS電話機能を使って、電話・メール・ライトメール・ホームページ閲覧などができます。

また、内蔵ワイヤレスLAN機能を使って、メール・ホームページ閲覧などができます。

電話をかける 電話をうける

ライトメールを 送信/受信する ご購入してすぐに、 電話、ライトメールができます。

□電話 : 3-2ページ

□ライトメール: 4-34ページ

メールを 送信/受信する

ホームページを 見る

### PHS電話機能または内蔵ワイヤレスLAN 機能で、次の設定をすると使えます。

- ① PHS電話機能でインターネットに接続 オンラインサインアップ(☞2-2ページ)を すると、メールアカウントやインターネット接続に必要な情報が、この製品に自動的 に設定されます。
- ② 内蔵ワイヤレスLANでネットワークに 接続

内蔵ワイヤレスLANを使った設定(☞2-5ページ)、メールアカウントなどの設定(☞2-18ページ)をします。

ネットワークには、①または②どちらか 一方で接続します。

同時に両方の方式で接続はできません。



● お持ちのインターネットプロバイダーの情報などを設定しても、メールの送 受信やホームページの閲覧ができます。 PHS電話機能で インターネットに接続 PHS電話機能でインターネットに接続しているときは、画面上部に╬が表示されます。 ╬が表示中は、インターネットに接続中です。

### ご注意

ホームページ閲覧中など(このアイコン表示中) は、電話をかけたり受けたり、ライトメールの送 信/受信はできません。



### 内蔵ワイヤレスLANで ネットワークに接続

#### ((▼))ワイヤレス LAN ランプ

・黄緑点灯:内蔵ワイヤレス LAN機能が有効・ 当灯: 内蔵ワイヤレス

LAN 機能は無効



内蔵ワイヤレスLANでネットワーク接続中は、 画面上部に ♣ が表示されます。 ♣ が表示中 は、ネットワークに接続中です。

●内蔵ワイヤレスLANでネットワーク接続中(この アイコン表示中)でも、電話をかけたり受けた り、ライトメールの送信/受信ができます。



### ネットワークを切断するときは

- PHS電話機能でインターネットから切断するときは ボタンを押すか、はにタップし表示されたウィンドウの 切断 にタップします。 PHS電話機能で接続中は、この製品で電話を受けたり、かけたりすることはできません。必ず切断してください。
- ◆ネットワーク(内蔵ワイヤレスLAN)から切断するときは、2-16ページをご覧になり内蔵ワイヤレスLANを無効(オフ)にします。

# アプリケーションプログラムを起動する

次のようにして、アプリケーションプログラムを起動します。

### スタートメニューから起動する

- 1 画面左上の2"(スタート"をタップします(または2)がタンを押します)。
- **2** 表示されたメニューから (● "予定表" などにタップします。






● スタートメニューに表示される内容を変更できます(☞10-7ページ)。

### プログラム画面から起動する

- 1 画面左上の (\*\*) "スタート" ▶ (\*\*) (\*\*) でラム"をタップします。
- **2** 起動したいプログラム(<mark>₩</mark>"Word Mobile"など)をタップします。



### パネルのボタンを押して起動する




1 **②ボタンや** 図ボタンを押します。 "Internet Explorer Mobile"や"メール"が 起動します。

## アプリケーションプログラムを終了する

プログラム表示中に画面右上の × や ok にタップして画面が消えてもそのプログラムは終了していません。使用していないプログラムは、以下のいずれかの方法で終了してください。起動したままではプログラム実行用メモリが不足し動作が遅くなることがあります。

### **デボタンを押して終了する**



 通話していない状態で <sup>™</sup> ボタンを 押します。




- "予定表"や"Windows Media Player"などのプログラムが終了します。 ただし、"電話"、"メール"、"ライトメール"、"バックアップツール"、 "ActiveSync"、"ブンコピューア"、"ファイルエクスプローラ"、"Bubble Breaker"、"Picsel PDF Viewer"などは終了しません。
- PHS電話機能を使ってインターネット接続中は、回線を切断します。 ※ワイヤレスLANやこの製品をモデムとして使用しているときは切断しません。


### 設定(メモリ)画面でプログラムを選択して終了します

- 1 画面左上の(\*スタート" ▶ (\*設定" ▶ システム タブ ▶(\*\*メモリ"をタップします。
- 2 設定(メモリ)画面で「実行中のプログラム」タブをタップします。
- **3** 終了したいプログラム名を選び、「終了」をタップします。



## 電話をかける/自分の電話番号を見る





電話(ダイヤル)の画面が表示されます。

画面のダイヤルボタンをタップして 電話番号を入力します。

> 番号を間違えたときは、クリアをタップし て入れ直します。



ダイヤル画面で画面右下 のメニューー 自局番号表示 にタップ

自分の電話番号を見る

します。 @ % € 10:00 ok



**5.** 070XXXXXXXX

通話 または、画面左下の 発信 に タップします。

電話番号が点滅してダイヤルされ、電話が かかります。

通話が終わったら、「「「ボーボタンを押 します。

で注意! ● 通話中、電話画面で × をタップしても電話は切れません。 電話を切るときは「デボタンを押してください。



- ▼マイクは「図ボタンの下側にあります。ふさがないように通話してください。
- ●一般電話に電話をかけるときは、必ず市外局番から入力してください。
- 通話を保留にするときは画面左下の キー表示 にタップしてダイヤルボタンを 表示したのち、保留にタップします。解除するときは保留解除にタップします。
- ●ご購入時、自分の電話番号は相手に通知する設定になっています。設定の変 更は3-35ページ、3-16ページをご覧ください。

### 電話を受ける



電話がかかってきたら、

- 着信音が鳴ります。
- 電波状態ランプ(▼)が青色点滅し ます。
- 画面に相手の名前や電話番号が表 示されます。




- 🙎 🌈 ボタンを押し、相手と話しを します。
- **通話が終わったら、「☆」ボタンを押** します。

で注意! ● 通話中、電話画面で X をタップしても電話は切れません。 電話を切るときは「⋒√ボタンを押してください。



- ▼イクは「図」ボタンの下側にあります。ふさがないように通話してくださ
- 通話中に相手の声の大きさを変えるときは、右側面にある音量調節ボタンを 押します。
- 着信の設定は変更できます。
  - · 着信音を鳴らさな()(☞3-26ページ)
  - ・着信をバイブレータで知らせる(☞3-29ページ)
  - · 着信音を変更する(☞3-27ページ)
  - ・電波状態ランプを点滅しない(☞3-31ページ)。
- 着信の履歴は、電話の画面で(カーソル)ボタンの左を押して確認できます (啄次ページ、3-10ページ)。

### 前にかけた相手にもう一度かける(リダイヤル)



1 ダイヤル画面で、<u>カーソル</u>ボタン の右を押します。


発信履歴画面が表示されます。

2 リストからかけたい相手をタップします。



**3** 確認画面ではいにタップします。 電話がかかります。

### かかってきた相手にかけ直す



ダイヤル画面で、カーソルボタンの左を押します。

着信履歴画面が表示されます。

2 リストからかけたい相手をタップします。



**3** 確認画面ではいにタップします。 電話がかかります。



- Today画面(待ち受け画面)で、カーソル ボタンの左右を押しても着信履 歴画面/発信履歴画面が表示されます。
- ◆上記手順2で、発信履歴画面/着信履歴画面で、(カーソル)ボタンの上下で相手を選択し(アクション)ボタンを押すと、確認画面を表示せずに電話をかけることができます。

## 着信音を変える

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、あらかじめ登録されているパターンやこの製品に保存した音楽ファイルから設定します。

1 スタートメニューの (で) "設定" にタップし、 (\*\*) "着信音/バイブ" にタップします。





2 画面下のメロディタブにタップし、電話・ライトメール・メールの各欄のマにタップして、表示されたメニューから設定する音を選択します。



### 保存している音楽ファイルを着信音にするときは

表示されたメニューから <u>《ファイル参照》</u>にタップし、リ ストより音楽ファイルをタップ します。



MEMO

- miniSDカードの音楽ファイルは選択できません。
- **3** 画面右上の ok にタップします。



● くわしくは、3-27ページをご覧ください。また、呼び出し時間などの設定は、3-32ページをご覧ください。

### キーロックをする

誤って画面にタップしたりボタンが押されても動作しないようにできます。



**1** Today画面(☞1-13ページ)で、縦 横表示切替ボタンを長く(約2秒)押 します。

Today画面(待ち受け画面)に**分**が表示されます(1871-17ページ)。

キーロック中でも電話がかかってきたときは、電話に出ることができます。

### キーロックを解除する

1

電源が入っている状態で、縦横表示切替ボタンを長く(約2秒)押します。

Today画面(待ち受け画面)の量が消えます。

キーロックが解除します。ボタンやキーを押したり、画面タップが行えます。

## 消費電力を節約して使う

以下の設定を行うとこの製品の消費電力を節約することができます。

### ☑ワイヤレスLANをオフにする

ワイヤレスLANを有効(オン)のままにしておくと通常より充電池を消耗します。 ワイヤレスLANを使用しない場合は、無効(オフ)にすることをおすすめします (愛2-16ページ)。

### ☑バックライトの表示を調整する

バックライトを消すまでの時間を短くしたり、明るさを暗くしたりして消費電力を少なくすることができます(№10-14ページ)。

### □メールの「自動接続してメールチェック」をOFFにする

メールを定期的にチェックする設定にしている場合、一度インターネットに接続すると接続したままの状態となり充電池を消耗します。自動受信しないことで、 充電池の消耗を少なくすることができます(☞2-21、4-12ページ)。

## マナーも携帯しよう

この製品を使うときは、周りへの心くばりを忘れないようにしましょう。

▲鉄道やバスでは...

新幹線や電車、バスの中では、車内アナウンスや掲示ルールに従いましょう。

➡飛行機などでは...

使用を禁止されている場所では、電源をオフにしましょう。

▲病院内では...

必ず医療機関の指示に従いましょう。

☑劇場、図書館、美術館などでは...

着信音で迷惑にならないように、電源をオフにしておきましょう。

▲ホテルのロビーやレストランなどでは...

静かな場所では、周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。

☑カメラを使うときは...

撮影や画像送信するときは、著作権や肖像権、プライバシーなど他人の権利を侵害しないように充分に配慮しましょう。

### ご注意

● 運転中の使用は大変危険です。

自動車やバイクの運転中に使用することは法律で禁止されています。 運転中は留守番電話や安全運転モードに切り替えましょう。

● 歩行中や自転車に乗りながらの使用は控えましょう。 歩きながら、自転車に乗りながらの通話・メールなどの使用は、周囲への注意がおろそかになり大変危険です。通行の邪魔にならない安全な場所に止まるなどしてご利用ください。

### マナーを守るための機能について

◇安全運転モード(☞1-13、3-34ページ)
相手に運転中で電話に出られないことを伝えます。

**◯無線ON/OFF(☞2-9、10-22ページ)**PHS電話機能、内蔵ワイヤレスLAN機能を停止します。

◇留守番電話サービス(有料)(☞3-43ページ)
ウィルコム留守番電話センターが応答し、メッセージをお預かりします。

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 1 基本操作

基本的な使いかた	1-2
各部のなまえとはたらき	1-2
キーボードを開く/閉じる	1-6
キーロック	1-7
スタイラスペンを取り出す/取り付ける	1-8
縦表示と横表示を切り替える	1-8
充電する	1-9
電源を入れる/切る	1-11
キー操作について	1-12
スタイラスペンでタップする	1-12
Today画面(待ち受け画面)を使う	1-13
タイトルバーに表示される	
アイコンについて	1-15
画面下部のアイコンについて	1-17
プログラム画面について	1-18
設定画面について	1-20
アプリケーションプログラムを	
起動/終了する	1-25
オートパワーオフ(画面の電源オフ)で	
着信する	
減光したバックライトを点灯する	1-27
連絡先/予定表/仕事のデータを	
分類する	1-28
分類したデータだけを	
表示する(フィルタ)	
アラーム通知画面を消す/再通知する	
メモリ不足を解消する	1-31

文字入力のしかた	1-32
キーボードの基本操作について キーボードを使って文字を入力する 文字を編集する 文字入力パネルについて キーボード入力パネルを使って	1-34 1-35
文字を入力する 手書き入力パネルを使って文字を入力する	
メモリカードを使う	1-46
<b>メモリカードを使う</b> カードを取り付けるカードを取り外すカードを取り外す ファイルやフォルダをコピーする	1-46
カードを取り付ける カードを取り外す	1-46 1-48 1-49


# 基本的な使いかた

この製品の基本的な使いかたについて説明します。

### 各部のなまえとはたらき

各部のなまえとその働きを覚えましょう。

### 正面・右側面



### ① 画面(表示部)

各種のデータを表示します。また、付属のスタイラスペンでタップして操作します(1871-12ページ)。

#### ② 🐉 (スタート)ボタン

スタートメニューを表示し、プログラムを起動したり、設定画面を表示した りします(☞1-25ページ)。

#### ③ (IE) ボタン

"Internet Explorer Mobile"を起動します。※長押しでは起動しません。

#### ④ (ソフトキー1)ボタン

画面左下(メニューバー)の[新規]などにタップと同じ働きをします。

## ⑤ (通話)ボタン

電話をかけるときや電話を受けるときに使います(☞3-2ページ)。

#### ⑥ マイク(送話口)

自分の声をここから伝えます(☎0-26ページ)。

#### ⑦ (ok) (OK) ボタン

画面右上の ok または X にタップするのと同じ働きをします。

#### ⑧ 🖾 (メール)ボタン

- ・一度押すと"メール"を起動します(☞4-6ページ)。
- ・長く押すと"ライトメール"を起動します(☞4-35ページ)。

#### ⑨ (カーソル)ボタン((アクション)ボタン)

上下左右を押すと、カーソルが上下左右に動きます。

ここを押すと、上に移動ここを押すと、左に移動ここを押すと、方に移動ここを押すと、下に移動

## アクションボタン

・中心をまっすぐ押すと、キーボードの (Enter) キーに相当する操作を行います(プログラムや設定画面によって、動きが異なることがあります)。



# 10 (電源/終話)ボタン

- ・通話中の電話を切ったり(☞3-3ページ)、インターネット接続を切断します。
- ・"予定表"や"Windows Media Player"などのプログラムが終了します。ただし、"電話"、"メール"、"ライトメール"、"バックアップツール"、 "ActiveSync"、"ブンコビューア"、"ファイルエクスプローラ"、"Bubble Breaker"、"Picsel PDF Viewer"などは終了しません。
- ・ボタンを長く(約2~3秒)押すと、電源の入/切ができます(☞1-11ページ)。

#### ⑪ イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどを接続します。

通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

# ① <del>-</del> (ソフトキー2)ボタン

画面右下(メニューバー)の「メニュー」などにタップと同じ働きをします。

#### ③ キーボード

キーボードを引き出して、キーボードを使って文字を入力できます(☞1-32ページ)。

#### (4) 縦構表示切替ボタン

- ・画面を縦表示から横表示へ切り替えたり、横表示から縦表示に切り替えます。 ただし、カメラ撮影時(☞7-3ページ)は、切り替わりません。
- ・Today画面(☞1-13ページ)で、長く(約2秒)押すと、キーロックします。 キーロックの状態になるとボタンやキー、画面にタップしても動作しません(画面下部に プアイコンが表示されます(☞1-17ページ))。 キーロックを解除するには、このボタンを長く(約2秒)押します。

#### (15) 音量調節ボタン

- ・通話中、音量(受話音量)の調節をします(☞3-13ページ)。
  - **+**:音量が大きくなります。 -:音量が小さくなります。
- ・通話中以外では、着信音やアラーム音などの音量を調節します。

#### ⑥ インジケーターランプ

この製品の状態をランプの光りかたで表します。

#### <sup>(▼)</sup> ワイヤレスLANランプ

ワイヤレスLANが使用可能な場合、ワイヤレスLANで通信中または有効のときに黄緑色点灯します(☞2-9ページ)。

#### ▼ 電波状態ランプ

電話の電波強度(☞1-15ページ)や、電話着信などを表します。

緑色に点灯※1	Y.II Y.II
オレンジ色に点灯※1	Tii Ti
赤色に点灯※1	<b>T T</b>
消灯	圏外(エリア外であることを示します。)
緑色に点灯/点滅	PHS電話機能を使って、ホームページ閲覧やメール送信/受信を行うとき、点灯/点滅で電波状態を示します。 点灯している時間が長いほど電波状態が良好になり、 点灯したままの状態が一番強くなります。
青色に点滅	電話着信時、メール/ライトメール受信時であることを示します。※2
青色に点灯	不在着信、未読のメール/ライトメールがあることを示します。※2

※1:電波状態アイコン(1871-15ページ)と連動します。

※2:点滅や点灯する/しないを設定できます(®3-31ページ)。


#### **→四 充電ランプ**(☞1-9ページ)

オレンジ色に点灯	充電中であることを示します。
黄緑色に点灯	満充電であることを示します。
黄緑色に点滅	予定表などのアラームを知らせます。※
オレンジ色に点滅	充電中に異常が発生したことを示します。

※点滅する/しないを設定できます(☞ 10-12ページ)。

#### ⑪ 受話口

通話中に相手の声が聞こえます(ISFO-26ページ)。※イヤホンマイク接続時はイヤホンから聞こえます。



#### 18 スタイラスペン

画面にタップしたり、画面に文字を書きます(☞1-8ページ)。

#### 19 スピーカー

着信音や"予定表"のアラーム、再生している音楽が鳴ります。 ※イヤホンマイクを接続しているときは、イヤホンから聞こえます。

#### 20 内蔵カメラ

写真を撮影します(1987-4ページ)。

#### ② ACアダプタージャック

付属のACアダプター(EA-75)を取り付けます。 他のACアダプターは取り付けないでください。故障の原因になります。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

#### 22 USBポート

付属のUSBケーブルを接続し、パソコンと接続します(☞8-6ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

#### ② miniSDカードスロット

動作確認済みのminiSDカードを装着します(☞1-46ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

## ② シャッターボタン

内蔵カメラ使用時、写真を撮影します(☞7-4ページ)。

# थ ハンドストラップ取り付け穴

市販のハンドストラップを取り付けます。


#### 26 充雷池ぶた

このふたを外し、充電池を取り外したり取り付けます(☞11-8ページ)。 また、W-SIMを取り外したり取り付けるときも充電池ぶたを取り外します (☞11-10ページ)。充電池ぶたを取り外しているときは、電源は入りません。

# キーボードを開く/閉じる

キーボードを正しく開きます。また、閉じます。 キーボードを使う場合、キーボードを開いてから行ってください。

●部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。 しっかりと開いてください。




ご購入時の設定は、電源を入れた状態でキーボードを開くと自動的に縦表示 から横表示に切り替わります。

キーボード開閉による画面切り替えの設定は、10-23ページをご覧ください。

- で注意 カメラ撮影時(☞7-4ページ)は、キーボードを開いたり、閉じたりしても画 面は切り替わりません。
  - 部分を軽く押して、表示部を閉じます。

「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じてください。



キーボード開閉による画面切り替えの設定は、10-23ページをご覧ください。




● ご自分で画面を切り替えるときは、縦横表示切替ボタン(☞ 1-2ページ)を押 します。

# ご注意 ● 持ち運ぶときは

必ずキーボードを閉じてください。キーボードを開いたまま持ち運ぶと、破 損の原因になります。

# キー操作をするときの持ちかたについて

この製品を使って文字入力や登録したデータを見るためにキー操作などを行うとき、下図のように両手でこの製品を下から支えるようにして持つことをおすすめします。



# キーロック

誤って画面にタップしたりボタンが押されても動作しないようにできます。

# キーロックを設定する

**1** Today画面(☞1-13ページ)で、縦横表示切替ボタン(☞1-2ページ)を長く(約2秒)押します(☞1-4ページ)。

Today画面(待ち受け画面)に**旨**が表示されます(☎1-17ページ)。

キーロックします。キーロックの状態になるとボタンやキーを押したり、画面にタップしても動作しません。

キーロック中でも電話がかかってきたときは、電話に出ることができます。

# キーロックを解除する

電源が入っている状態で、縦横表示切替ボタンを長く(約2秒)押します。


Today画面(待ち受け画面)の分が消えます。

キーロックが解除します。ボタンやキーを押したり、画面タップが行えます。

# スタイラスペンを取り出す/取り付ける

スタイラスペンを正しく取り出します。また、取り付けます。

## スタイラスペンを取り出す スタイラスペンを取り付ける



# 縦表示と横表示を切り替える

この製品では、以下の方法で縦表示から横表示に切り替えたり、横表示から縦表示に切り替えることができます。

表示を切り替えると、レイアウトも自動的に変わります。

- ・縦横表示切替ボタン(1381-2、1-4ページ)を押します。縦から横、横から縦 に切り替わります。
- ・キーボードを開いたり閉じたりすると、縦から横/横から縦に切り替わります。

※キーボード開閉によって表示を切り替えないようにもできます(☞10-23ページ)。




● カメラ撮影時("カメラモード"、"ビデオモード")は縦横表示切替ボタンを押しても切り替わりません。


# 充電する

この製品を使用中に充電池が消耗したときは、すぐにこの製品の専用充電器である付属のACアダプター(EA-75)を使って充電池を充電してください(他のACアダプターは使用しないでください)。

**1** ACアダプター/USBポートのカバーを開きます。



**2** 下図のように①、②の順で、ACアダプターを接続します。



充電ランプがオレンジ色に点灯して、充電が始まります。



- ACアダプターの性質上、充電中にACアダプターから「ピー」と小さな音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 満充電になると、充電ランプが黄緑色になり、充電が完了します。 電源を切った状態で満充電になるまでに、通常、常温25℃で約3.5時間かかります(充電池の残量や周囲温度によって変わります)。

また、この製品を使用しながら充電を行うと、満充電になるまでには長い時間がかかります。使用状態(データ通信や通話など)によっては、消費電流が多いため充電されないことがあります。



# **4** ACアダプターをこの製品のジャックから抜き、コンセントから 取り外します。


- で注意 
   必ずこの製品に付属のACアダプター(EA-75)を使用してください。
  - ACアダプターを、市販されている「電子変圧器 はどに接続しないでくださ い。ACアダプターが故障することがあります。



- 充雷は、周りの温度が5~35℃の場所で行ってください。温度が変わると充電時 間が長くなることがあります。また、充電は満充電するまで行ってください。
- ACアダプターを取り付けた状態で長時間使用していると、満充電にならず に充電ランプが消え充電が自動的に終了することがあります。 このようなときは、ACアダプターをいったん取り外し、再度、取り付ける と充電ランプが点灯し充電が行われます。USBケーブルを接続している場 合、USBケーブルは取り外してください。
- ●長時間使用しなかった充電池の充電には、通常より多くの時間がかかります。
- 充電池については、11-7ページをご覧ください。
- 充電中にこの製品やACアダプターが温かくなることがありますが、故障で はありません。

# 電源を入れる/切る

1 「デボオタンを長く(約2~3秒)押します。



2 電源が入り、Today画面(待ち受け画面)が表示されます。





- 充電池が消耗して電源が切れた後に、付属のACアダプターを接続しても電源が入らないことがあります。このような場合は、しばらく充電してから使用してください。
- (充電池を交換したときなど)電源が入らないときは、フルリセットしてみてください(16711-4ページ)。


# キー操作について

キー操作を行うとき、大きく次の2つがあります。

- ・キーボード(文字を入力する)
- ・画面(表示部)下のボタン(画面を切り替えたりする)
- ※キーボードは文字入力のときに使い、隠したり/出したりすることができます(☞1-6ページ)。

#### ■キーボード

キーボードは文字を入力するときに使います。操作方法については1-32ページをご覧ください。



#### ■画面下のボタン

電話をかける/切るやプログラムを起動します。操作方法については、1-2~3ページをご覧ください。



# スタイラスペンでタップする

付属のスタイラスペンで画面にタップして操作します。 スタイラスペンで画面に1回軽くタップします。プログラムの起動や設定などを 行うときに操作します。



# Today画面(待ち受け画面)を使う

この製品の電源を入れると、Today画面(待ち受け画面)が表示されます。また、スタートメニューの 🌯 "Today"をタップしても表示されます。

Today画面(待ち受け画面)には、電波状態、充電池残量やマナーモードなどの状態、メール/ライトメールの未読件数などが表示されます。



#### ① スタート

タップするとスタートメニューが表示され、プログラムを起動したり(☞1-25ページ)、設定画面を表示します。

#### ② タイトルバー

電波状態、ネットワーク接続中/通話中などを示すアイコンなどが表示されます。タイトルバーに表示されるアイコンについては1-15ページをご覧ください。

#### ③ 日付表示

日付を表示します。タップすると「時計とアラーム」画面が表示され、日付/ 時刻を変更できます(®10-27ページ)。

## ④ 伝言メモ、マナーモード、安全運転モードの状態表示

**塩電メモ 、 マナーモ・ド 、 全種モー** はボタンになっており、タップすると色が変わります。オレンジ色になるとオン状態(有効)になります。もう一度タップすると、グレー色になりオフ状態(無効)になります。

キーボードを開いて、Fnキーを押したまま → キーを押しても安全運転モードになります (☞ 1-32、3-34ページ)。

※ オン(有効)にすると、それぞれのアイコンが画面下に表示されます(☞1-17ページ)。

#### ⑤ 不在着信件数表示

不在着信の件数を表示します。ここにタップすると、着信履歴画面が表示され不在着信を確認できます(☞3-7ページ)。

#### ⑥ メール、ライトメールの未読件数表示

メール、ライトメールの未読件数を表示します。メールの場合は、オンラインサインアップを行い取得したウィルコムのメールアドレス(☞2-3ページ)へ送られてきたメールと、ご自分で設定したメールアドレスへ送られてきたメールを別々に表示します。

ここにタップすると、"メール"画面や"ライトメール"画面が表示されます。

#### ⑦ 各種アイコン表示

キーロック設定中などを示すアイコンが表示されます。これらのアイコンについては、1-17ページをご覧ください。

#### ⑧ メニューバー

左端と右端にボタンが表示されます。Today画面(待ち受け画面)では、 予定表、連絡先などが表示されそれぞれにタップすると"予定表"、"連絡先"などが起動します。プログラムによって、表示されるボタンは異なります。

■ (ソフトキー1) ボタン (☞ 1-3ページ) を押すと左端のボタンが実行され、 ■ (ソフトキー2) ボタン (☞ 1-3ページ) を押すと右端のボタンが実行されます。

Today画面では、 (三) (ソフトキー1) ボタンを押すと"予定表"が起動し、 (三) (ソフトキー2) ボタンを押すと"連絡先"が起動します。

※内蔵ワイヤレスLANを有効(©2-9ページ)にし、Today画面の設定画面(アイテムタブ)で「ワイヤレス」にチェックを付けると、⑥に「(の) 内蔵ワイヤレスLAN:利用可能」などと表示されます。アクセスポイントに接続中は、「(の) 内蔵ワイヤレスLAN:XXXX」と表示されます(「XXXX」はネットワーク名)。
内蔵ワイヤレスLANを無効にすると消えます。



- Today画面の背景を、お好みの画像に変更できます(☞10-4ページ)。
- (カーソル) ボタンの左右を押すと着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。

## ■文字サイズを調整する

Today画面(待ち受け画面)やプログラムで表示される文字などのサイズを変更することができます。

スタートメニューー (\*\*) "設定"ー (システム)タブー (\*\*) "画面"ー (文字サイズ) タブをタップして変更できます(☞10-29ページ)。

# タイトルバーに表示されるアイコンについて



#### ① 時刻表示 10:00

時刻を表示します。タップするとウィンドウが表示され、今日の日付と時刻、今日これから一番近い予定が分かります(ウィンドウはしばらくすると自動的に消えます)。

時刻にタップしたままにするとメニューが表示され、アナログ表示に変更できます。

#### ② 音量のアイコン 4台

音量の状態を表示します。

**岻**: オン/ **□**: バイブレート/ **◄×**: オフ

タップすると音量設定のウィンドウが表示され、音量の調節やオン/オフを設定できます。バイブレートを選択すると、アラームがバイブレートで通知されます。

#### ③ インターネット接続のアイコン ₹x/ 📑

∷ : PHS電話機能を使ってインターネットに接続している状態を示します。

❖x:インターネットに接続していない状態を示します。

#### ④ 電波状態のアイコン 🍱

PHS電話機能の電波の受信状態をアイコンで表示します。 このアイコンは、電波状態ランプと連動しています(☞1-4ページ)。

※ ホームページ閲覧中やメール送信/受信のためにインターネット接続中、 このアイコンは消えます。このとき、電波状態は電波状態ランプで示します(☞1-4ページ)。

**圏外**:エリア外または電波が届いていない場所にいます。

**T**<sub>off</sub>: PHS電話機能を停止(W-SIM(PHS)を停止)状態を示します(☞10-22ページ)。

**アール**: W-SIMをロックしている状態を示します(☞3-39ページ)。

☑:W-SIMがこの製品に装着されていません。



タイトルバーに表示されるアイコンの数は4つです。この数を越えると
が表示されます。
気にタップすると隠れているアイコンが表示されます。



#### ⑤ 充電池残量のアイコン Ш

充電池の残量を表示します。

■:ある程度残っています。

■: 少なくなっています。

■: あまり残っていません。充電してください。

□:ほとんど残っていません。充電してください。

充電池の残量は、パワーマネージメント画面(「バッテリ」タブ) (☞ 10-16ページ) でも確認できます。

■: 充電中を示します。

#### ⑥ 通話中/通信中のアイコン 61/円

**呼 回 配**:この製品をモデムとして使用したとき表示されます。 それぞれのアイコンについては、8-23ページをご覧ください。

## ⑦ 内蔵ワイヤレスLANのアイコン 1 / Ŷ→

②→: アクセスポイントを介してネットワークに接続しています(☎0-23、2-14ページ)。

内蔵ワイヤレスLANを使用しないときは、充電池の消耗を防ぐため無効(オフ)にすることをおすすめします。一時的に内蔵ワイヤレスLANを停止することもできますが(1002-16ページ)、この状態では充電池が消耗しますので無効(オフ)にすることをおすすめします。

## ⑧ アラームのアイコン ☀

アラームを設定しているとき、アラーム時刻になると表示されます。また画面下部にアラームの内容を表示します。画面下部に表示された予定の内容を消すには、画面左下の|消去|にタップします。(☞1-31ページ)

#### ⑨ メールのアイコン № 🔀

☑: Eメール(ウィルコム)の自動受信中または自動受信終了時に表示されます。

また画面下部に状態を表示します。画面下部の表示を消すには、画面左下の OK にタップします。

図: この製品で受信していないEメール(ウィルコム)がセンターに有る場合 に表示されます。

# 画面下部のアイコンについて

Today画面(待ち受け画面)の下部には、以下のアイコンが表示されます。



🥯 : キーロックがオン(有効)になっています(☞1-4、1-7ページ)。

※ : バイブレータがオン(有効)になっています(☞3-29ページ)。

 マナーモードがオン(有効)になっています(☞3-33ページ)。 1-13ページの④でマナーモードのボタンをオン(オレンジ色)にすると、このアイコンが表示されます。オフ(グレー色)にすると、このアイコンが消えます。

会: 安全運転モードがオン(有効)になっています(☞3-34ページ)。 1-13ページの④で安全運転モードのボタンをオン(オレンジ色)にすると、このアイコンが表示されます。オフ(グレー色)にすると、このアイコンが消えます。

キーボードを開いて、Fnキーを押したまま → キーを押しても安全運転 モードになります(☞1-32、3-34ページ)。

\*\*: 不在着信があったことを示します。 1-13ページの⑤で不在着信の件数が表示されると、このアイコンが表示されます。

飅:伝言メモ(メッセージ)があることを示します(☞3-14~15ページ)。

注:未読のEメール(ウィルコム)があることを示します。 1-14ページの⑥で未読のメールがあると、このアイコンが表示されます。

未読のライトメールがあることを示します。1-14ページの⑥で未読のライトメールがあると、このアイコンが表示されます。

※安全運転モードをオン(有効)にしていると、バイブレータはオン(有効)になりません。

# プログラム画面について



スタートメニューの一"プログラム"にタップしてプログラム画面を表示します。 プログラム画面のアイコンをタップすると、それぞれのプログラムを起動できます。

#### 🧰 ゲーム

ゲームソフトが2つ入っています(189-11ページ)。

# ActiveSync

ActiveSyncを使ってパソコンのMicrosoft Outlookの仕事や予定表などと同期します(☞8-2ページ)。

## DicLand

「エクシード英和辞典」や「エクシード和英辞典」、「ディリーコンサイス国語辞典 第3版」で、言葉の意味や英単語の意味などを調べます(☞6-2ページ)。 「英文ビジネスレター事典」で英文ビジネスレターの基礎知識や表現を学習することができます。

# Excel Mobile

表の作成や修正ができます(啄付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

## Java™アプリ

Javaアプリケーションを実行するためのJava実行環境です(☞9-13ページ)。ゲームなどのJavaアプリケーションなどを利用できます。

## Picsel PDF Viewer

PDFファイルを表示することができます(☞付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。※ファイルによっては表示できないことがあります。

#### PowerPoint Mobile

PowerPointのファイルを表示できます(☞付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

#### Word Mobile

文字サイズや文字色を変えたり、レイアウトを変えて文章を作ることができます(啄付属のCD-ROMに収録のオンラインマニュアル)。

※「🕳ダウンロードエージェント」は、この製品では対応しておりません。

#### *1* バックアップツール

この製品に保存しているデータなどをminiSDカードにバックアップ(保管)したり、保管したデータをこの製品にリストア(復元)します(☞9-3ページ)。

#### **🌽** ファイル エクスプローラ

本体メモリや取り付けたメモリカード内のフォルダやファイルを表示したりすることができます(☞9-7ページ)。また、新規のフォルダを作成したり、ファイルの削除やコピーなどができます(ファイルにタップしたままにして表示されるメニューから「コピー」などを選択します)。

#### 膧 ブンコビューア

XMDF形式の電子書籍を読むためのビューアです。

電子書籍はSharp Space Town(http://www.spacetown.ne.jp/)などで購入できます。

ブンコビューアについてくわしくは、ブンコビューアのヘルプをご覧くだ さい。

あらかじめ、サンプルの電子書籍が入ってます。

#### [ メモ

スタイラスペンを使って画面に手書きしたり、キーボードなどから文字を入力することができます(☞6-48ページ)。

また、自分の声などを録音しメモに貼り付けることもできます。

#### **|| ライトメール**

ライトメールの送信や受信ができます(☞4-34ページ)。

# ☑ 画像とビデオ

静止画や動画の撮影および画像の編集ができます。また、内蔵カメラはこのアプリケーション上で動作します(1877-2ページ)。

# 🔎 検索

「My Documents」フォルダとそのサブフォルダ内のファイルなどを検索することができます(1~51ページ)。

# 🔰 仕事

期限を決めて仕事の管理ができます(☞6-37ページ)。

# 電卓

9桁の四則計算ができます(☞9-2ページ)。

# 🦤 電話

電話をかけることができます(☞3-2ページ)。

# 設定画面について

着信音や待ち受け画面など、使いやすいようにこの製品の環境を設定します。
[スタート] メニューの (\*\*) "設定"にタップすると、設定画面が表示されます。
設定画面には3つのタブがあり、以下の項目が設定できます。
それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

# ◇ 個人用 タブ ◇



# Today(☞10-2ページ)

待ち受け画面となるTodav画面(☞1-13ページ)を設定します。

「デザイン : Today画面の背景を変更します。

アイテム : Today画面に表示する情報(仕事、予定表など)と表示順な

どを設定します。

「カーソルボタン」: Today画面で(カーソル)ボタンの左右を押したときの動作を

設定します。

## 🙎 オーナー情報(🖙 10-5ページ)

オーナー情報を入力します。

オーナー情報:名前、住所などを入力します。

メモ : メモなどを入力します。

[オプション] :電源を入れたときに、オーナー情報やメモを表示する/し

ないを設定します。

# 🚺 ボタン(🖙 10-6ページ)

表示部の下などにあるボタンに割り当てる機能を設定します。

プログラムボタン : ボタンに対して、割り当てるプログラムやキー操作

などを設定します。

上/下コントロール : カーソル ボタンを押したとき、スクロールを開始 するまでの時間や移動速度などを変更します。

# **| | メニュー**(**|**| 10-7ページ)

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

#### **□ック**(☎10-8ページ)

パスワードを設定して、この製品を他人が使えないようにします。

「パスワード」: パスワードなどを設定します。

<u>ヒント</u> : パスワードを忘れたときに、パスワードを思い出すヒント

になる文章などを入力します。

### ■ 入力(☞10-9ページ)

よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

入力方法 : 文字の入力方法の設定や単語の登録をします。

「オプション」:録音形式や手書き入力の詳細などを設定します。

#### **| 待ち受けモード**(1 3-14、3-33~34ページ)

マナー : マナーモードの設定ができます。 安全運転 : 安全運転モードの設定ができます。

| 伝言メモ : 伝言メモの設定ができます。

#### 着信音/バイブ(☞3-26~32ページ)

着信音量 : 着信音の音量設定ができます。

| | メロディ|| : 電話着信音/メール受信音を設定できます。

バイブ : バイブレータの設定ができます。

|照明| :電話着信時やメール受信時、バックライトを点灯したり

キーのバックライトを点灯するようにできます。

「ランプ」 :電話着信時/メール受信時、電波状態ランプ(☞1-2ページ)

を点滅/点灯する設定ができます。

|呼出時間| :メールやライトメール受信時、音/メロディ/バイブレー

タ/照明による呼び出し時間が設定できます。

#### 電話(一般)

プロフィール: この製品に設定されている電話番号やオンラインサイン

アップで登録されたメールアドレスが表示されます(☞3-19

ページ)。

|基本| : 発信者番号通知、エリア外警告音などが設定できます(☞3-

35~36ページ)。

受話音量 :受話音量の音量調整ができます(🖙3-13ページ)。

セキュリティ : 通話/通信機能の制限をします(電話をかける、ライトメー

ルの送信、メールの送信/受信などをできなくします)(☞3-

37ページ)。

W-SIMをロックします(PHS電話機能を使えないようにしま

す)(183-39ページ)。

「位置情報」: 位置情報発信の設定ができます(☞3-41ページ)。

#### ● 音と通知(☞10-12ページ)

音や通知の方法を設定します。

サウンド : 予定表や什事で設定したアラームと画面のタップ音を鳴ら

す/鳴らさないなどを設定します。

通知 : ActiveSync開始など各種イベントの通知方法を設定しま

す。

#### **M Eメール(ウィルコム)**(☞4-12、4-23ページ)

オンラインサインアップで取得したメールアドレス(☞2-3ページ)に対して、サーバーからメールを削除する設定をします。

## **◇ システム** タブ ◇



# 잘 エラー報告(☞10-13ページ)

エラーが発生したときに、マイクロソフトに内容を報告する/しないを設定します。

## **【 バックライト**(**☞**10-14ページ)

バックライトの明るさや減光するまでの時間などを設定します。

バッテリ : 充電池を使っている(ACアダプターを接続していない)とき

のバックライトを設定します。

|外部電源| :ACアダプターを接続しているときのバックライトを設定し

ます。

明るさ : バックライトの明るさを調節できます。

## **!** バージョン情報(☞10-18ページ)

「バージョン」:この製品のバージョン情報などを確認できます。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:この製品の名前を設定します。

著作権: ・本製品の著作権について確認できます。

#### **♣ パワーマネージメント**(☞ 10-16ページ)

バッテリ : 充電池(バッテリ)の残量を確認できます。

: 最後の操作から一定時間が経過すると、この製品の電源が

切れるようにオートパワーオフの設定をします。

#### **た プログラムの削除(10-19ページ)**

追加したプログラムを削除します。

#### **たい** メモリ(☞10-20ページ)

メイン : この製品のメモリの使用状況が確認できます。

メモリカード : 装着しているメモリカードの使用状況が確認できま

d,

|実行中のプログラム|:実行中のプログラムを確認できます。

#### **1** ユーティリティ(☞10-22ページ)

|通信モード| : パソコンと接続し、ActiveSvnc(同期)/モデムと

して使用するかなどを設定します。

: PHS電話機能や内蔵ワイヤレスLANをON(有効)/ |無線ON/OFF|

OFF(停止)にします。

: 他の商品に装着していたW-SIMに保存している電話 電話帳読込

帳データをこの製品に転送します。

|縦横表示切替| : キーボードを開いたときに画面の向きを切り替える

/切り替えないを設定します。

「電波状態表示ランプ」: 電波状態を示すランプを点灯する/しないを設定し

ます。

# | 地域(☞10-25ページ)

地域、数値、通貨、時刻、日付の各タブで、表示される数値の形式を変更 できます。

## 🕝 時計とアラーム(☞10-27ページ)

: 現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。 時刻

アラーム : 毎週決まった時刻に表示するアラームを設定します。

: プログラムのタイトルバーに時計を表示する/しないを設 その他

定します。

# ▶ 画面(☞10-29ページ)

全般 :表示方向(縦画面/横画面)の設定や、タッチスクリーンの

補正をします。

|文字サイズ|:文字のサイズを設定します。

# ■ 証明書(☞10-31ページ)

個人証明、ルート証明を表示します。

# ◇ 接続 タブ ◇



- ②Î ネットワークカード(☞2-6、2-10ページ)社内ネットワーク(LAN)などに接続する設定をします。
- 「アイヤレスマネージャ このアイコンは、内蔵ワイヤレスLANを有効(☞2-9ページ)にすると表示され、無効(☞2-16ページ)にするとこのアイコンは消えます。 内蔵ワイヤレスLANを一時的に使用しない状態にできます。ただし、この状態では通常より充電池を消耗するため、内蔵ワイヤレスLANを使わないときは無効にすることをおすすめします。
- 接続(☞2-24ページ)
  設定 や 詳細設定 タブから、インターネットなどのネットワークに接続する設定をします。

# アプリケーションプログラムを起動/終了する

アプリケーションプログラムの起動は、次のようにします。


- ・スタートメニューから起動します。
- ・プログラム画面のアイコンにタップして起動します。
- パネルのボタンを押して起動します。

# スタートメニューから起動する

- 1 画面左上の2 "スタート"をタップ、または2 がタンを押します。
- **2** スタートメニューの<a>|<a>|<a>|</a></a></a>\*メール"などにタップします。



■最近使ったプログラムのアイコンが表示されます。」タップすると起動します。



■最近使ったプログラムが表示されます。



スタートメニューに表示される内容を変更できます。変更のしかたについて、くわしくは10-7ページをご覧ください。

# プログラム画面から起動する

- 1 画面左上の№"スタート"をタップ、または№ ボタンを押します。
- **2** スタートメニューの**二**"プログラム"をタップします。 プログラム画面が表示されます(☞1-18ページ)。
- **3** プログラム画面で起動したいプログラム(**W**"Word Mobile"など)をタップします。



● 画面 (表示部) 下の **愛** ボタンや 図 ボタンを押すと、"Internet Explorer Mobile" や"メール" が起動します。

# アプリケーションプログラムを終了する

プログラム表示中に画面右上の × や ok にタップして画面が消えてもそのプロ グラムは終了していません。プログラムを終了するために、以下のどちらかの操 作を行ってください。

#### ■通話していない状態で ぶ ボタンを押します。

"予定表"や"Windows Media Player"などのプログラムが終了します。ただ し、"電話"、"メール"、"ライトメール"、"パックアップツール"。 "ActiveSvnc"、"ブンコビューア"、"ファイルエクスプローラ"、"Bubble Breaker"、"Picsel PDF Viewer"などは終了しません。

また、PHS電話機能を使ってインターネット接続中は、回線を切断します。 ※ワイヤレスLANやこの製品をモデムとして使用しているときは切断しません。

#### ■設定(メモリ)画面でプログラムを選択して終了します。

操作方法は、以下をご覧ください。

- 「スタート」メニューの 🎑 "設定"にタップします。
- 設定画面の システム タブにタップし、🦦 "メモリ"にタップし ます。
- 設定(メモリ)画面で 実行中のプログラム タブをタップします (10-21ページ)。
- 実行中のプログラム一覧から終了したいプログラム名を選び、 終了をタップします。



ユーザーからの応答を待っている… というメッセージ(画面) が表示される ことがあります。このようなとき、終了してもよければ、タスクの終了に タップします。ただし、このプログラムで保存していないデータは削除され ますのでご注意ください。

# オートパワーオフ(画面の電源オフ)で着信する

ご購入時には、最後の操作から一定時間が経過すると画面の電源が自動的に切れるように、オートパワーオフ機能が設定されています(☞10-17ページ)。

画面の電源が切れても、次の場合は自動的に電源が入ります。

- ・電話がかかってきたとき
- ライトメールを受信したとき
- ·Eメール(ウィルコム)を自動受信したとき
- ・予定表などで設定しているアラーム時刻になったとき

また、以下の操作を行うと電源が入ります。

- ・USBケーブルを接続したとき



- オートパワーオフの設定は変更できます(☞ 10-17ページ)。
- ワイヤレスLANなどで接続しているときは、オートパワーオフしません。

# 本体の電源を切ったときは

(本) ボタンを長く押して電源を切ったときは、電話着信やメールなどの受信はできません。

# 減光したバックライトを点灯する

自動節電機能(🖙 10-14ページ)によって最小輝度になった画面のバックライトを 点灯(元の明るさ)します。



画面にタップしたりキーボードのキーを押します。

ライトが点灯します。



- しばらく操作しないと自動的にライトが最小輝度になります。この設定は変えることができます(☞10-14ページ)。
- ライトを点灯して使用すると、使用時間が短くなります。 必要なとき以外は、ライトを消したり、明るさを調整して使用することをお すすめします(☞ 10-15ページ)。
- ●「ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける」 設定のチェックを外しているときは、点灯しません(☎10-14ページ)。
- ライトの特性上、ライト点灯時には濃淡のラインが見えますが、故障ではありません。

# 連絡先/予定表/仕事のデータを分類する

連絡先、予定表、仕事では、データを「会社関係(取引先)」や「個人」などの分類項目で整理してグループにできます。分類項目を設定しておくと、「会社関係(取引先)」の仕事だけなど、必要な情報をすばやく検索(フィルタ)できます。また、分類項目を追加したり、1つのデータに複数の分類項目を設定したりできます。

# データに分類項目を設定する

**1** 分類したいプログラムを起動し(☞1-25ページ)、分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。

ここでは、連絡先の画面を例にします。



- **2** 「分類項目」欄にタップします。 分類項目を選択する画面が表示されます。
- **3** 設定したい分類項目にタップしてチェックをつけます。 チェックは複数つけられます(複数の項目に分類できます)。



4 okにタップします。

チェックをつけた分類項目が入力画面に表示されます。

ok にタップします。 分類項目を設定したデータが保存されます。



●設定した分類項目のデータだけを表示(フィルタ)する方法については、1-30ページをご覧ください。

- 4 各プログラムで、分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。
- 2 「分類項目」欄にタップし、画面左下の新規にタップします。
- **道加する分類項目を入力し、「完了」にタップします。** 分類項目の選択画面に、追加した分類項目(チェックつき)が表示されます。



MEMO

- 続けて分類項目を追加するときは、画面左下の<u>新規</u>にタップし、手順3を 行ってください。
- 追加した分類項目は削除できません。また、修正もできません。 削除するときは、すべてのデータから削除したい分類項目のチェックを外し、データを保存しなおすと、その分類項目は削除されます。1つでも分類項目にチェックが付いているデータが残っていると、その分類項目は削除されません。

分類項目を修正するときは、分類項目を削除したのち新たに追加します。

4

# okにタップします。

チェックをつけた分類項目が入力画面に表示されます。

5

# okにタップします。

分類項目を設定したデータが保存されます。



 ● 追加した分類項目は、連絡先、予定表、仕事のプログラム間で共有されます。 いずれかで、追加および設定した(チェックをつけた)分類項目は、各プログラムの分類項目を選択する画面に共通して表示されます。



● 追加した分類項目を設定しているデータがなくなると、追加した分類項目も 自動的に表示されなくなります(削除されます)。

# 分類したデータだけを表示する(フィルタ)

連絡先、予定表、仕事では、設定した分類項目(☞1-28ページ)のデータだけを 一覧画面にフィルタ表示できます。

- 1 フィルタ表示したいプログラムを起動します(☞1-25ページ)。
- 2 各プログラムの一覧画面で、画面右下のメニュー フィルタ にタップします。
- **3** メニューから、表示したい分類項目にタップします。 選択した分類項目のデータだけが一覧画面に表示されます。

MEMO

- 手順3のメニューには、設定している分類項目が表示されます。
- 手順3で「分類項目なし」を選択すると、分類項目を設定していないデータだけが一覧画面に表示されます。
- すべてのデータを表示するときは、手順3で「すべての\*\*\*」を選択します。

# アラーム通知画面を消す/再通知する

アラームは2種類あります。

- ・予定表や仕事で設定したアラーム(☞6-13、6-38、10-12ページ)
- ・時計から設定したアラーム(☞10-28ページ)

それぞれのアラームで音の種類やバイブレートの設定ができます。

マナーモードや安全運転モードのときは音は鳴りません。

表示されたアラーム画面は、メニューから内容を確認したり再通知したりできます。

# アラーム通知画面を確認する

アラームは、設定した時間になると画面下方に表示されます。





● 予定や仕事のアラーム通知は、画面右下の「メニュー」 - 「アイテムの表示」に タップすると詳細画面が表示されます。

アラーム通知画面を再度表示するときは、画面左下の<br/>
アラーム<br/>
プラーム<br/>
アラーム<br/>
やタイトルバーの<br/>
メをタップします。

1

🚺 アラームの通知画面で、画面左下の|消去|にタップします。



# МЕМО

- ●アラーム通知画面が複数あるときは、別の通知画面が表示されます。
- 複数のアラーム通知画面をすべて消すときは、画面右下の メニューー すべて消去 にタップします。
- アラーム通知画面をもう1度表示したいときは、タイトルバーの★をタップ します(☞1-16ページ)。

# アラームを再通知する



再通知したいアラームの通知画面で、画面右下の メニュー に タップし、再通知の時間を選択します。

・5分前にアラームを表示する: その予定や仕事に設定している時間の5分

前に再通知します。

・5分後に再通知: 今から5分後に再通知します。・15分後に再通知: 今から15分後に再通知します。・1時間後に再通知: 今から1時間後に再通知します。・1日後に再通知: 今から1日後に再通知します。

# メモリ不足を解消する

動作が遅くなったりデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、メモリ不足 を解消してください。

# ■データ記憶用メモリの不足を解消する

"Internet Explorer Mobile"を使っているとキャッシュに画像データなどを一時保存しデータ記憶用メモリを使っていることがありますので、5-9ページに記載している方法でキャッシュを削除してください。

# ■プログラム実行用メモリの不足を解消する

動作が遅くなったときなどは、1-26ページをご覧になり、使っていないプログラムを終了してください。


# 文字入力のしかた

文字を入力するには、次の2つの方法があります。

- ・キーボードを使って入力する(☞1-34ページ)
- ・文字入力パネルを使って入力する(☞1-37ページ)

# キーボードの基本操作について

文字入力に必要なキーボードの基本的な役割について説明します。



# ① 数字 + 一、 (4) + 一、 (4) + 一、 (4) + 一、 (4) + 一

- ・数字を入力します。
- · Shift キーを押したまま、または押した直後に数字キーを押すと数字キーの左上側の記号(!、"、#、\$、%、&、'、(、))を入力します。
- · Fn キーを押したまま、または押した直後に(キーや(Q)キーを押すと、 Excel MobileやWord Mobileなどで表示文字サイズを変更できます。
- ・ (Fn) キーを押したまま、または押した直後に(▼※) キー(暗く) や (★※) キー(明るく) を押すと、バックライトの明るさを変えます。

## ② (Tab)(Esc) +-

- ・新規作成や編集画面では、次の項目にカーソルやフォーカスが移動します。
- · (Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、変換前の文字を削除します。

# ③ ♠+-

・Fn キーを押したまま、または押した直後に → キーを押すと、安全運転 モードのオン/オフを切り替えます(☞1-13、1-17ページ)。

## 4 (Fn)+-

・キーの上側に書かれている記号( $^$ 、 $\sim$ 、|、 $_$ 、 $^$  、 $^$  、 $^$  、 $^$  、 $^$  、 $^$  、 $^$  )を入力したり、機能を実行します。 (- を押したまま、または押した直後に該当するキーを押します。

## ⑤ (Shift)(Lock) ‡-

- ・英字入力時に働きます。このキーを押したまま、または押した直後に文字のキーを押すと、大文字が入力されます(大文字入力状態のときは、小文字が入力されます)。
- ・このキーを押したまま、または押した直後に (手)キーや (で)キーを押すと キーの左上側の記号(=、?)を入力します。
- · (Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、英字を大文字で入力できる状態(Caps Lock)と、小文字で入力できる状態を交互に切り替えます。

#### ⑥ (文字)(変換) キー

- ・文字入力モードを切り替えます(ひらがな入力→全角カタカナ入力→半角カタカナ入力→全角英数字入力→半角英数字入力)。
  - このキーを押すたびに、文字入力モードが切り替わります(☞次ページ)。
- · Fnキーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。もう一度(Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、別の候補を表示します。

#### ⑦ (Space/変換)キー

- ・入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。
- スペースを入力します。
- ・漢字変換中にこのキーを押すと、別の候補が表示されます。

## (8) (√,#) ≠−

- · (Shift)キーを押したまま、このキーを押すと、「;」が入力されます。

# **⑨** (:.\*) **≠**−

- · (Shift)キーを押したまま、このキーを押すと、「: 」が入力されます。

#### ⑩ ダイヤルキー

・電話をかけるとき、電話番号(0~9、\*、#)を入力します。 電話画面以外では入力できません。

# 11 (Enter (ok) +-

- ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。
- ・変換中の文字がないときは、改行します。

# 12 (BS)(Del) +-

- ・カーソルの前(左側)の文字を削除します。
- · (Fn)キーを押したまま、または押した直後にこのキーを押すと、(Del)キーとして働き、カーソルの後ろ(右側)の文字を削除します。
- ・漢字変換中は、変換を取り消します。

# MEMO

#### ● アンダーバーを入力するときは

(Fn) キーを押したまま、または押した直後に(OT)(アルファベットのオー) キーを押します。 文字入力

# キーボードを使って文字を入力する

ここでは、キーボードを使った文字の入力方法について説明します。 まずは、文字を入力する前に入力モードを確認します。

# 入力モードの確認と切り替え

入力モードは、画面下に表示されます。 入力モードの切り替えは、キーボードの(文字)キーを押します。



入力モードが表示されます。

<u>あ</u>:「ひらがな」の入力になります。 <u>力</u>:「全角カタカナ」の入力になります。

\_∆ :「半角カタカナ」の入力になります。△ :「全角英字」の入力になります。△ :「半角英字」の入力になります。

# ローマ字でひらがなや漢字を入力する

ローマ字でひらがなを入力し(☞「ローマ字→かな変換表」11-16ページ)、漢字に変換します。

(例)Word Mobileで「あたらしい」と入力して、「新しい」に変換します。

- **1** Word Mobileの新規画面を表示します(☞『アプリケーションマニュアル.pdf』「Word Mobile」)。
- **2** 入力モードが<u>あ</u>になっていることを確認します。 力などになっているときは、キーボードの文字 キーを押します。
- **3 キーボードから「あたらしい」と入力します。**(A)(T)(A)(R)(A)(S)(T)(T)キーを順に押します。



4 Space

Space/変換キーを押します。

別の候補を表示するときは、(Fn)キーを押したまま、または押した直後に(文字)(変換)キーを押します。



**5** Enter キーを押すと、採用されます。

MEMO

◆ 入力したい漢字が表示されないときは、手書き入力で入力してみてください (☞1-42ページ)。

# 文字を編集する

# 文字を追加する

- **1 追加したい場所をタップします。** カーソルが点滅表示されます。
- **文字を入力します。** カーソルの位置に文字が追加されます。

# 文字を削除する

- 1 削除したい文字の直後をタップします。
  - ・複数の文字を削除したい場合は、削除したい範囲をドラッグして文字列を 反転させます。
  - ・1文字削除の場合は、カーソルが点滅します。
- **2** (BS)キーを押します。

  - ・1文字削除の場合は、カーソルの直前の文字が削除されます。

文字入力



◆ キーボード入力パネルのときは、←BS をタップします。手書き入力パネルでは、◆ をタップします。

# 変換中の漢字を別の漢字にする

複数の文節の読みを入力して変換します。

- (例)「新しい企画を提案する」を「新しい規格を提案する」に変換します。
  - 1 「あたらしいきかくをていあんする」を入力します。
  - **2** Space/変換 キーを押します。



**3** ▶ **‡ーを押します。** カーソルが次の文節に移ります。



**4** ▼ + - または、Fn + - を押したまま、または押した直後に 文字 (変換) + - を押します。

反転している文字の候補が表示されますので、目的の語を選択します。



**5** (Enter)キーを押して採用します。



# 文字入力パネルについて

文字入力パネルには、画面に表示されるキーをタップして文字を入力する「キーボード入力パネル」と手書き文字を入力する「手書き入力パネル」があります。

#### ■キーボード入力パネル

「ひらがな/カタカナ」入力パネル



#### 「ローマ字/かな」入力パネル




## ■手書き入力パネル

「手書き検索 |入力パネル



#### 「手書き入力」入力パネル



# 文字入力パネルを表示する

1 =

## 画面下の△などをタップします。

文字入力パネルが表示されます。



文字入力パネルの表示/非表示を切り替えます。 表示している文字入力パネルによって、次のアイコンが表示 されます。

5 :「ひらがな/カタカナ」入力パネル

\Lambda :「ローマ字/かな」入力パネル

☑ : 「手書き検索」入力パネル

🚾 :「手書き入力」入力パネル



- ◆文字入力パネルは一度表示すると、文字を入力する画面で常に表示されるようになります。
- ◆ 文字入力パネルを表示しないようにするには、(カーソル) ボタンの上下左右または、(カーソル) ボタンの中央((アクション)ボタン)を押します。

# 表示している文字入力パネルを消す

1

# ■面下の<mark>A</mark>などをタップします。

表示している文字入力パネルが消えます。

# 文字入力パネルを切り替える

●画面下の などの右横の をタップし、表示されたメニューから使用したい文字入力パネルをタップします。



# キーボード入力パネルを使って文字を入力する


画面に表示されるキーをタップして、文字を入力します。 文字入力は、キーボードを使った文字入力と同じようにできます。 入力のしかたについては、1-34ページをご覧ください。

#### 「ひらがな/カタカナ」入力パネルについて



1	かな	ひらがなキーボードに切り替わります。
2	カナ	カタカナキーボードに切り替わります。
3	小字	タップし反転させると、「っ」、「ょ」などの小文字を入力できます (反転すると、小文字で入力できる文字のキートップが小さく表示されます)。 1 文字入力すると解除されます。
4	半角	カタカナキーボードと記号入力パネルのとき半角カタカナ、半角 記号を入力します。
<b>5</b>	記号	記号入力パネルに切り替わります(☞1-41ページ)。
<u>6</u>	変換	入力したひらがななどを漢字に変換します。
7	4	Enter キーと同じ働きをします。 ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 ・変換中の文字がないときは、改行します。
8	空白	スペースを入力します。
9	← →	カーソルを左右に移動します。
10	←BS	カーソルの前(左側)の文字を削除します。
11)	0	半濁音(半濁点)を入力します。 たとえば、「ぴ」を入力するときは、「ひ」にタップし、「 <sup>®</sup> をタップします。
12	,	濁音 (濁点)を入力します。 たとえば、「が」を入力するときは、「か」にタップし、 **** をタップします。

#### 「ローマ字/かな」入力パネルについて



① かな	ローマ字でひらがなを入力します。
② カナ	ローマ字でカタカナを入力します。
③ 英数	英数字を入力します。
4 半角	カタカナ、英数字、記号を半角で入力します。
5 記号	記号入力パネルに切り替わります(☞次ページ)。
6 Esc	・変換中の文字に対して、変換を取り消します。 ・変換前の文字を削除します。
⑦ →	タブを入力します。
® Cap	英字を入力するとき、タップして反転させておくと大文字を入力 できます。
<b>9 \( \Delta \)</b>	タップして反転させておくと英字の大文字や!、#、\$などの記号を入力できます。1文字入力すると元に戻ります。
10 Ctl	(Ctr)キーとして働きます。英数字と組み合わせて機能を実行します。
① スペース	
12 変換	 入力したひらがななどを漢字に変換します。
13 -	Enter キーと同じ働きをします。 ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 ・変換中の文字がないときは、改行します。
<b>14</b> ← →	カーソルを左右に移動します。
15 ←BS	カーソルの前(左側)の文字を削除します。



#### 「記号」入力パネルについて

「ひらがな/カタカナ」入力パネルや「ローマ字/かな」入力パネルで、(記号)に タップすると記号入力パネルが表示されます。 全角/半角の記号を入力できます。



# 手書き入力パネルを使って文字を入力する

付属のスタイラスペンを使って、手書きでひらがな・カタカナ・漢字・英字・数字・記号などを入力します。

#### 「手書き検索」入力パネルで文字を入力する


「手書き検索」入力パネルで文字を入力します。

- (例)「液」と手書きして変換します。
  - 1 「手書き検索」入力パネルを表示します(☞1-38ページ)。
  - **2 手書き入力枠に「液」と手書き入力します。** 手書きした文字の候補が入力パネルの左側に表示されます。
  - 3 認識候補一覧から「液」にタップすると、「液」が入力されます。
  - 4 ← にタップすると、「液」の文字が確定されます。



- ① 認識候補 手書き入力枠に手書きした文字の候補が表示されます。入力したい文字にタップします。
- ② 手書き入力枠 手書き入力します。
- ③ ← 手書き中にタップすると、最後の1画が消去されます。手書き入 力枠に何もないときは、カーソルの前(左側)の文字を削除します。
- ④ **半角** タップして反転した状態でカタカナや英数字などを手書きし認識 候補から選択すると、半角のカタカナや英数字を入力できます。
- ⑤ ? タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

- 1 「手書き入力」入力パネルを表示します(☞1-38ページ)。
- **2** 枠に1文字ずつ手書きします。
  - ・枠に文字を手書きすると認識されて、すぐに候補欄に認識候補が表示され ます。
  - ・別の枠に次の文字を書き始めると、候補欄の左端の候補が自動的に選択されます。
  - ・別の枠に文字を書かないときは、しばらくしたあと候補欄の左端の候補が 自動的に選択されます(選択される前に別の候補にタップすると、その文字 が選択されます)。
  - ・どの枠から書いてもかまいません。先に手書きした文字から認識します。
- 3 ひらがなを手書きし漢字に変換するときは、<u>変換</u>にタップします。
- 4 ← にタップすると、文字が確定されます。



- ① **全て** 手書きした文字を認識するとき、ひらがな、漢字などすべての種 類を候補にします。
- ② **英** 手書きした文字を認識するとき、英字および記号を候補にします。
- ③ **数** 手書きした文字を認識するとき、数字および記号を候補にします。
- ④ **手書き入力枠** 付属のスタイラスペンで1枠に1文字ずつ手書きします。
- ⑤ **候補欄** 認識された文字の候補が表示されます。入力したい文字を選択します。
- ⑥? タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

文字入力

#### 認識した文字を別の文字に変える

誤って選択した文字(確定する前の文字)を、別の文字に変えることができます。

- 1 手書きで文字を入力します。
- **2** 別の文字に変えたい文字の左側にカーソルを移動します。 候補メニューが表示されます。
- 3 目的の文字にタップします。
- **4** 変換にタップして漢字に変換したり、→ にタップして確定します。



● **←** などにタップし文字を確定した後、上記の方法で別の文字に変えることはできません。

確定後に文字を変更するときは、目的の文字を削除してから再度入力します。


#### 選択されるまでの時間を変更する

認識された文字が、認識候補の中から自動的に選択されるまでの時間を変更できます。

- 1 スタートメニューの 2 (できっぱん) スタートメニューの 2 (できゅう) スタート スタート メニューの 2 (できゅう) スタート メニューの 3 (できゅう) スタート 3 (
- 3 入力方法 タブで、「入力方法」の右横の▼をタップして「手書き入力」を選択し、「オプション」をタップします。



4 「タイムアウトを使用」のチェックボックスにチェックがついていることを確認し、「タイムアウト値」の数値を変えます。






- ●「タイムアウトを使用」のチェックを外すと、自動的に選択されなくなります。 このときは、候補の中から目的の文字をタップします。
- \_
- **5** 選択されるまでの時間の変更が終わったら、ok をタップします。

#### 手書き認識の入力枠の数を変更する

1 「手書き入力のオプション」設定画面(☞上記)で、「3つの入力ボックス」のチェックを外します。



**2** 入力枠数の変更が終わったら、<mark>ok</mark>をタップします。

# メモリカードを使う

この製品には、市販のminiSDカードを取り付けることができます。




- ●動作確認済みのminiSDカードについては、ホームページ(URL http://www.sharp.co.jp/ws/)をご覧ください。
- この製品ではメモリカードをフォーマットできません。 パソコンでフォーマット(FAT)してください。
- メモリカードにファイルとして以下のものが保存できます。
  - ・画像/音楽ファイル · Word Mobile/Excel Mobileで作成したファイル
  - ・ボイスメモ
- メールに添付されているファイル

・メモ


- ・バックアップファイル(☞9-3ページ) など
- "予定表"、"連絡先"、メール本文、ライトメールは、メモリカードに保存できません。

# カードを取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- **2** miniSDカードスロットのカバーを開きます。



**3** カードの端子面が上を向くようにして、端子側から奥まで確実に 挿入します。



4 カバーを閉じます。



- 「デーボタンを長く(約2~3秒)押し、電源を入れます。
- **ご注意** カードの端子部を指などで触れないでください。
  - ●表裏をまちがえると、故障したり、カードが取り出せなくなります。
  - カードに強い力を加えないでください。
  - カードは、スロットに確実に挿入してください。
  - 動作確認済みのカード以外は、使用しないでください。
  - ■この製品を落とさないでください。破損したり故障の原因となります。

МЕМО

カードを取り付けているときは、取り付けていないときと比べて起動時間が 長くなります。これは、起動時に、システムがカードをチェックするためで

### miniSDカードのファイルを確認する

- 🚺 ファイルエクスプローラ画面(☞9-7ページ)を表示し、画面左上の 「My Documents▼ はどをタップします。
- 表示されたメニューから「 IminiSDカード をタップします。 miniSDカード内のフォルダやファイルが表示されます。



# カードを取り外す

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- **2** miniSDカードスロットのカバーを開きます。
- 3 カードの端を指で押し込みます。



① 軽く押す ② 飛び出さないように、 指で軽く押さえながら取り外す

4 スロットから外れたカードを抜き取り、カバーを閉じます。



5 ぶップボタンを長く(約2~3秒)押し、電源を入れます。

で注意! ● カードスロットからカードを取り外すときは、カードが飛び出さないように、指で軽く押さえながら出してください。

# ファイルやフォルダをコピーする

#### miniSDカードに保存しているファイルやフォルダを本体にコピーする

1 miniSDカードを取り付け、ファイル エクスプローラ画面(☞9-7 ページ)を表示して、「My Documents▼」などをタップし「■ miniSD カード」をタップします。

miniSDカード内のフォルダやファイルが表示されます。

- 2 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューを タップします。
  - ・コピーするときはコピーをタップします。
  - ・移動するときは 切り取り をタップします。
- 3 画面左上の「 miniSDカード」にタップし、マイデバイスをタップします。

本体側のファイルやフォルダなどが表示されます。

4 貼り付け先または移動先のフォルダを開いた後、画面右下の メニューー編集 ー 貼り付けをタップします。

手順2でコピー/移動したファイルが貼り付け/移動されます。

MEMO

- 手順2で、目的のファイルを選択して画面右下の メニュー ー 編集 ー コピー / 切り取りをタップしてもコピー/移動できます。
- 手順4で、画面をタップしたままにして表示されたメニューから貼り付けを タップしても貼り付け/移動ができます。ただし、ファイルやフォルダが表 示されている場所で画面をタップしたままにするとそのファイルやフォルダ が対象となりますので、ご注意ください。
- ●フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- ●「切り取り」したフォルダやファイルを貼り付けず、別のフォルダやファイルを「切り取り」すると、前の「切り取り」は解除されます。
- 本体に保存しているファイルやフォルダを別の階層にコピー/移動するときなどは、「My Documents▼」をタップして、フォルダを選んでください。
- □ コピー元と同じ階層に「コピー」するとファイルやフォルダ名に「コピー〜」が 追加されます。
- コピーをやめるときは、画面右下の「メニュー」—[編集]—[元に戻す コピーをタップして、元に戻します。

メモリカード

#### 本体のファイルやフォルダをminiSDカードにコピー/移動する

- 1 上記と同様にファイル エクスプローラ画面(®9-7ページ)で本体 メモリーを開きます。
- **2** 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューのコピーまたは「切り取り」をタップします。
- 3 miniSDカード側に切り替え、画面右下のメニューー編集ー 貼り付けをタップします。

手順2でコピー/移動したファイルが貼り付け/移動されます。

# 保存しているファイルや 情報を検索する

目的の情報をすばやく見つけ出せます。

ファイル名やファイル内に含まれる文字列を指定して検索します。

- **1** スタートメニューの**2**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で♪"検索"にタップします。 検索画面が表示されます。
- 3 「検索」欄に検索したい語句を入力します。

**Ⅲ % ★** 10:00 × 検索 ファイル名や連絡先な データの種類を選択し 種類: すべてのデータ どのデータ内に含まれ て検索するときは、▼ る文字列を入力しま をタップして表示され た一覧から種類を選び ▼をタップすると、以 ます。 前に検索した文字列が 表示されます。再度同 じ文字列で検索する場 合に利用します。

- **4** 画面左下の 検索 にタップします。 検索が開始され検索結果が表示されます。
- **5** 見たいファイルやデータをタップします。 ファイルやデータが表示されます。


MEMO

- miniSDカードに保存されたファイルには、miniSDカードの記号"■"が表示されます。
- **6** 検索画面に戻るときは、× や ok にタップします。

# この製品の使いかたを調べる(ヘルプ)

この製品に内蔵されているプログラムの操作方法はヘルプで確認できます。

- 1 スタート メニューの (2 "ヘルプ"にタップします。 そのときに表示されているプログラムのヘルプ画面が表示されます。
- **2** 見たい項目をタップします。



# オンラインマニュアルの 見かた

オンラインマニュアルは、パソコンで見るPDF形式の電子マニュアルです。 以下のマニュアルは、オンラインマニュアルとして付属のCD-ROMに収録され ています。

#### Officeアプリケーション

Picsel PDF Viewer USBモデムドライバのインストール

- · Excel Mobile
- · Word Mobile · PowerPoint Mobile


オンラインマニュアルをお読みになるには、パソコンにAdobe Acrobat Reader またはAdobe Readerがインストールされている必要があります(Adobe Acrobat Reader5.0以上を推奨)。

Adobe Readerは付属のCD-ROMからインストールできます(ActiveSyncをイ ンストール(198-4ページ)した後に表示された画面で「PCに新しいプログラムを 追加する |をクリックしてください)。

- ▲ ActiveSyncをインストール(☞8-4ページ)したパソコンに、付属 のCD-ROMをセットします。
  - 画面にメニューが表示されます。
- 画面内の「その他の資料を参照する」をクリックし、ご覧になるマ ニュアルの「PDFファイルを開く」をクリックします。
  - オンラインマニュアルが表示されます。
- ▲ 次のような方法などで、見たいページを表示します。

プログラムなどの説明全体を見るとき : しおりを使うと便利です。 調べたい言葉があるとき : 検索を使うと便利です。

ページを順番に見るとき : ページ移動のアイコンを使うと便利です。



MEMO

- お使いのAdobe Acrobat ReaderまたはAdobe Readerのバージョンによって、アイコンの形状や表示位置が異なります。アイコンにカーソルを合わせると、そのアイコンの機能が表示されます。
- くわしい使いかたは、Adobe Acrobat ReaderまたはAdobe Readerのヘルプをご覧ください。

Copyright® 1987-2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

# 2 インターネットやメールを使うための準備

オンラインサインアップを 行って接続の設定を行う	2-2
オンラインサインアップする	
ワイヤレスLANの接続設定をする	2-5
IPアドレスやネームサーバーの設定、	
プロキシサーバーの設定を行う	
内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする	
アクセスポイントの設定をする	
ネットワークに接続する	
内蔵ワイヤレスLANの接続を切る	2- 16
加入しているプロバイダーの	
メールを設定する	2-18
メールを送受信するための設定をする	 2-18
アカウントを修正する/削除する	
加入しているプロバイダーの	
	2 24
接続設定をする	2-24
インターネットプロバイダーへの	
接続設定をする	2-24
インターネット接続設定を	
227 07 13314.7 0	2-30
インターネットへの接続方法を切り替える	2-31
お使いの環境にあわせて	
インターネットの接続設定をする	2-32
社内ネットワークへの接続設定をする	2-32
VPNサーバーへの接続設定をする	
プロキシサーバーを設定する	
メールの送受信やインターネットへ	ത
接続がうまくいかないときは	-

# オンラインサインアップを 行って接続の設定を行う

この製品では、以下の方法でインターネットに接続してメールの送受信(☞4-6ページ)やホームページの閲覧(☞5-2ページ)ができます。

#### ●PHS電話機能を使って接続する

- ・オンラインサインアップをしてウィルコムのサーバーから取得した情報を 使って接続する(INF下記)
- ・加入しているプロバイダーの情報を使って接続する(1882-24ページ)
- ●内蔵ワイヤレスLANを使って接続する(☞2-5ページ)

#### オンラインサインアップについて

オンラインサインアップを行うと自動的に(PHS電話機能で接続する)設定が保存され、簡単にメールの送受信やホームページの閲覧を行うことができます。まだオンラインサインアップをされていないときは、以下の内容をご覧になりオンラインサインアップを行ってください。

#### 加入しているプロバイダー、内蔵ワイヤレスLANについて

加入しているプロバイダーの情報を使う場合や内蔵ワイヤレスLANを使う場合は、インターネットやメールサーバーに接続する設定が必要になります。2-5、2-24ページや2-18ページをご覧になり設定を行ってください。

## オンラインサインアップする

オンラインサインアップを完了すると、すぐにホームページを閲覧したり、メールを送受信することができます。オンラインサインアップでは、次のようなことができます。

- ·Eメール(ウィルコム)のメールアドレスを取得します。
- ・インターネットに接続する設定やメールを送受信する設定(メールサーバーの設定)が自動的にこの製品に保存されます。
- 1 スタートメニューの 3 "オンライン サインアップ"にタップします。

「接続中」のメッセージが表示され、センターに接続します。

## で注意 ▮ ● オンラインサインアップは、必ず スタート メニューから行ってください。

Internet Explorer Mobileを起動しホームページを表示しようとすると、オ ンラインサインアップの画面が表示されますが、この画面からオンラインサ インアップはできません。


Internet Explorer Mobileで表示された画面に従って進むと、一見、オンラ インサインアップが完了したように見えても、実際には出来ていませんので ご注意ください。

- **∠** 表示された画面の指示にしたがって設定を行います。
- オンラインサインアップを完了します。

#### メールアドレスについて

お好みのメールアドレスを入力して取得できます。

ここではユーザーネームのみを入力します。ドメインは自動的に設定されます。



ユーザーネームは、以下の制限の中でお客様がご自由に設定できます。

- · 文字数:4文字以上20文字以下
- · 文字種: 半角英数字、「-」(ハイフン)、「 I(アンダーバー)
- 1文字目は英字のみ使用できます。
- 英字は、すべて小文字として扱われます。



#### ● 同じユーザーネームが既に登録されている場合

設定したユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを指 定してください。

● ライトEメールの設定は利用しないでください。

この製品はライトEメールに対応していないため、ライトEメールを着信する と「未対応着信あり」と表示されたり、Eメール(ウィルコム)の自動受信がで きなくなります。オンラインサインアップの「詳細設定 |-「9. その他の設定 | で「◆ライトEメール Iの項目はかならず「利用しない」にチェックを付けてく ださい。

● お知らせメール受付の選択について

受信したメールの最後にウィルコムからのお知らせを付けるか、付けないか を選択することができます。

● メールの自動受信をしないようにするには

オンラインサインアップで「自動受信しない」または「新着メール通知」に設定 します(「新着メール通知」に設定するとEメールが届いたことを通知するライ トメールを受信します)。

この製品のEメール(ウィルコム)設定画面(☞4-23ページ)で「自動受信する | のチェックを付けていても、オンラインサインアップで「自動受信しない」や 「新着メール通知」にすると自動受信はしません。

#### オンラインサインアップを完了すると設定される内容

オンラインサインアップを完了すると自動的に以下の情報が設定されます。

#### ●インターネットに接続するための情報

「センタ名称設定」(☞2-21、2-31ページ)という名称とその中に接続設定 「CLUB AIR-FDGF I(1982-29ページ)が保存されます。

「センタ名称設定」は「CLUB AIR-FDGF」などの接続設定を管理するための名称です。 「CLUB AIR-FDGF にはアクセスポイントの雷話番号、ユーザー名、パスワー ドが保存されます。

#### ●メールを送受信するための情報

メールアカウントが保存されます(メールアカウント内には次の情報が保存さ れます)。メールアカウントは、お客様の電話番号(070XX……)になります。

- ・メールアドレス ・フーザー名 ・パスワード
- サーバー情報(受信メールサーバー、送信メールサーバー)

**ご注意** ● オンラインサインアップを完了して設定された「センタ名称設定」の名称や 「CLUB AIR-EDGE Iの内容、メールアカウントの内容は変更/削除しないで ください。

> 「センタ名称設定 Iの名称や「CLUB AIR-EDGE Iの内容、メールアカウントの 内容を変更/削除すると、インターネットへの接続やメールの送受信ができ なくなります。電子メールのセットアップ(2/4)画面(☞2-19ページの手順 5の画面)の"名前"以外は変更/削除しないでください。

# MFMO

#### ● インターネットへの接続方法の設定を確認するときは

ネットワーク管理画面(☞2-31ページ)を表示して、「インターネットに自動 的に接続するプログラムの接続方法 |を確認してください。オンラインサイ ンアップを行ったあとは、「センタ名称設定」が選択されています。

- ウィルコムサーバーに接続するための設定を確認するときは 「インターネット接続設定を変更する」(☞2-30ページ)をご覧になり各項目を 表示して確認してください。
- オンラインサインアップで設定したメールの設定を確認するときは 2-23ページの方法で各項目を表示して確認してください。

#### オンラインサインアップで設定した内容を確認/変更する

- ・オンラインサインアップで設定した内容を変更するときはスタートメニュー のオンラインサインアップにタップし、確認画面で「詳細設定」にタップして センターに接続します。センターに接続して表示された画面で確認や変更し たい項目にタップします。設定を変更したあとは画面下方にある この内容で登録する。をタップしokをタップしてください。
- ・メールアドレスを変更する場合はセンターに接続して表示された画面から[6. メールアドレス変更」にタップしてメールアドレスを変更してください。メール アドレスを変更した場合、変更前のアドレス宛のメールは届かなくなります。

# ワイヤレスLAN

# ワイヤレスLANの 接続設定をする

内蔵のワイヤレスLANを利用する場合はお使いの環境により設定する内容が異なります。

お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってください。

#### ①自宅のワイヤレスLANアクセスポイントに接続するときは

以下の設定をしてください

- · 「内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする |(☞2-9ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする | (☞2-10ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(☞2-14ページ)



#### ● IPアドレスやネームサーバーを設定するときは

上記の設定の他に「IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う」(☞次ページ)をご覧になり設定してください。

#### ②公衆ワイヤレスLANに接続するときは

ワイヤレスLANサービスを提供している店舗などから、インターネットに接続 することができます。

公衆ワイヤレスLANを利用するための申し込みが必要な場合があります。 申し込みや接続に必要な情報など、お使いの公衆ワイヤレスLANサービスについてあらかじめ確認したあと、以下の設定をしてください。

- · 「内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする」(☞2-9ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする」(☞2-10ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(☞2-14ページ)

#### ③社内のワイヤレスLANに接続する

社内のワイヤレスLANに接続するときは、IPアドレスが決められていたり、ネームサーバーやプロキシサーバーが設定されている場合がほとんどです。これらの情報をネットワーク管理者に確認したあと、以下の設定をしてください。

- ·「IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う」(☞次ページ)
- · 「内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする」(☞2-9ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする」(☞2-10ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(☞2-14ページ)

### IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う

社内のネットワークに接続する場合などでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定が必要になることが多くあります。 ここでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定を行います。

- 1 設定画面(接続タブ)で、 (2) "ネットワークカード"にタップします。
- 2 ネットワークアダプタの構成画面で、次の①と②を行います。
  - ①「ネットワークカードの接続先」を選択します。
  - ②「内蔵ワイヤレスLAN にタップします。



- 3 表示された画面で、IPアドレスの設定を行います。
  - ・DHCPサーバーを使用する場合は、「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する」にチェックを付けます。
  - ・固定のIPアドレスを使用する場合は、「指定したIPアドレスを使用する」に チェックを付け、IPアドレスやサブネットマスクなどを入力します。 IPアドレスなどを入力するときは、社内のネットワーク管理者におたずね ください。



4 ネームサーバー タブにタップし、DNS サーバーアドレスおよび WINSサーバーアドレスの情報を入力します。

サーバーアドレスについても、社内のネットワーク管理者におたずねください。

**5** ok にタップします。

「アダプタ」のメッセージ画面が表示されます。

次回アダプタを使用するときに、 新しい設定が適用されます。 現在デバイスにアダプタを使用し ている場合は、アダプタをいったん 取り外してから挿入し直すと設

- ●ワイヤレスLANを有効にした状態で「アダプタ」画面が表示されたときは、手順12まで行った後、いったんワイヤレスLANを無効(☞2-16ページ)にして再度ワイヤレスLAN(☞2-9ページ)を有効にしてください。この操作をしないと、ここで設定した内容は利用できません。
  - **6** ok にタップします。 「ネットワークアダプタの構成 I画面に戻ります。
- **7** ok にタップします。

設定画面(接続)タブ)に戻ります。

社内のネットワークに接続するとき、プロキシの設定が必要な場合があります。

手順**8**以降をご覧になりプロキシの設定を行ってください。 プロキシの設定が不要な場合は手順**12**へ進みます。

- 接続画面(設定)タブ)で、既定の社内ネットワーク設定の「プロキシサーバーの設定」にタップします。
- 10表示された画面で、「このネットワークをインターネットに接続する」にチェックを付けます。

11 さらに「プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する」にチェックを付け、プロキシサーバーを入力します。
必要に応じて、「詳細設定」にタップし、HTTPプロキシサーバー
のポートやユーザー名、パスワードを入力します。
プロキシサーバーなどについては、社内のネットワーク管理者におたずねく
ださい。

**12** ok に数回タップし、設定画面(接続)タブ)に戻ります。 「内蔵ワイヤレスLANを有効にする」(1002-9ページ)に進みます。

## 内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)にする

- 1 スタートメニューの "設定"にタップします。 設定画面が表示されます。
- **2** 設定画面で<u>システム</u>タブにタップし、 <sup>1</sup> "ユーティリティ"に タップします。
- 3 ユーティリティ画面の無線ON/OFFタブにタップします。



MEMO

#### ● MACアドレスについて

「内蔵ワイヤレスLANを停止」のチェックを外してしばらくすると、MACアドレスが表示されます。

また、ワイヤレスLANアクセスポイントの設定で、MAC アドレスを登録している機器のみ接続できるように設定しているときは、上記画面のMACアドレスをワイヤレスLANアクセスポイントに設定してください。

4 「全ての無線機能を停止する」のチェックが外れていることを確認し、「内蔵ワイヤレスLANを停止」のチェックを外してokにタップします。

ワイヤレスLANランプが点灯します。また、タイトルバーに ▮ が表示され、近くのアクセスポイントを自動的に検出します。

#### 接続したいアクセスポイントを自動的に検出した場合

「ネットワークに接続する」(182-14ページ)に進んでください。

#### 接続したいアクセスポイントを自動的に検出しなかった場合

「アクセスポイントの設定をする」(☞2-10ページ)に進んでください。

## アクセスポイントの設定をする

ワイヤレスLANアクセスポイントに接続するための情報を設定します。

#### ご注意

● この製品は、一部のワイヤレスLANアクセスポイントが持つ自動設定機能には対応していません。お使いのワイヤレスLANアクセスポイントがワイヤレスLANの設定を自動で行うように設定している場合、この設定を無効にして、手動で設定しておいてください。

# MEMO

●アクセスポイントの情報を確認しておく

「ネットワーク名(SSID)」、「データ暗号化」、「ネットワークキー(WEPキー)」など、ワイヤレスLANアクセスポイントの情報が必要になることがあります。お使いのワイヤレスLANアクセスポイントの説明書も併せてお読みください。パソコンからアクセスポイントの設定ページなどを表示して調べることもできます。

- 1 設定画面(接続タブ)で、 (2) "ネットワークカード"にタップします。
- **2** ワイヤレスタブが選択されていることを確認して、「新しい設定の追加」にタップします。

近くにワイヤレスLANアクセスポイントを検出した場合は、ネットワーク名 (SSID)が表示されます。





- 「ワイヤレス」タブは、内蔵ワイヤレスLANを有効(オン)(☞前ページ)にしていないと表示されません。
- 内蔵ワイヤレスLANを有効にしている状態で電源を切った場合は、電源を入れて約5秒以内には電源を切らないようにしてください。

# 3

## 全般 タブが選択されていることを確認して、ネットワーク名を 入力し、接続先を選択します。


・「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するときに

選びます。

・「社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するときに選びま

す。

チェックがないことを・ 確認します(インフラ ストラクチャイントを使 スクセスポイントを使 用しないアドホックは、 信を利用する場合はす チェックをつけます。



アクセスポイントに設定されているネットワーク名を入力します。

自宅などからプロバイダーに接続する場合は、「インターネット設定」を選択します。 社内のネットワークに接続する場合は、「社 接続する場合は、「社 内ネットワーク設定」を選択します。

#### MEMO

#### ● ワイヤレスLANの通信形態について

ワイヤレスLANの通信形態には、次の2つがあります。

- ・**インフラストラクチャ通信** ワイヤレスLANアクセスポイントを介して通信します。
- ・アドホック通信 ワイヤレスLANアクセスポイントを介さず、ワイヤレスで接続できる機器 同十で直接通信を行います。
- ●ワイヤレスネットワークの構成画面(☞上記)では、「これはデバイス(adhoc)の接続です」にチェックを付けないようにしてください。
   チェックを付けるとアドホック通信になります。この製品ではアクセスポイントを介して(インフラストラクチャ通信)、インターネットに接続します。



#### | ネットワークキー| タブにタップし、セキュリティ関連の設定を 行います。



- ① ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて認証方式を選択します。
- ② ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて暗号化方式を選択します。暗号化方式が異なると接続できません。

ワイヤレスLANアクセスポイント側でネットワークキー(WEPキー)が設定されている場合は、「WEP」を選択します。また、ネットワークキーが設定されていない場合は、「無効」を選択します。

- ※ ①認証で「WPA」または「WPA-PSK」を選択している場合は、「TKIP」を選択します。
- ③ ネットワークキーを入力するときなどは、チェックを外し④のネットワーク キーを入力します。

ワイヤレスLANアクセスポイントと同じネットワークキーを設定してください。 暗号化キーに使用可能な文字種および文字数は、以下のとおりです。

・暗号化方式で「WEP」を選んだ場合

ASCII 文字 : 5文字または13文字 16進数 : 10桁または26桁

・認証方式で「WPA-PSK」を選び、データ暗号化方式で「TKIP」を選んだ場合

ASCII文字 : 8文字~63文字

16進数 : 64桁(ワイヤレスLANアクセスポイントによっては対応し

ていません。)

- ※ASCII文字で入力できる文字種は0~9、a~z、A~Zの英数字です。(大文字と小文字は別の文字として区別されます。)
- ※16進数で入力できる文字種は0~9、a~f、A~Fの英数字です。(大文字と小文字は同一文字として認識されます。)
- ④ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて「ネットワークキー」を入力します。
- ⑤ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて「キーインデックス」を選択します。必要に応じてキーのインデックスを変更します。 この製品は、1~4までの間でキーのインデックスを設定します。

⑥ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定に合わせて、IEEE802.1X認証を使用する設定になっている場合は、タップして設定します。



#### ご注意!

● 通信データを暗号化するためにネットワークキー(WEPキー)を設定されることを強く推奨します。

ネットワークキー(WEPキー)を設定していない場合、ワイヤレスLAN機能を搭載した装置からこの製品を検索できるため、データを盗まれたり、データを破壊されたりする危険性があります。

# **5** ok にタップします。

「ワイヤレスネットワークの構成 |画面に戻ります。

アクセスポイントを自動的に検出し、接続されます。

自動的に接続されない場合は「アクセスポイントを指定して接続する」(☞2-15ページ)をご覧になり接続してください。

#### 内蔵ワイヤレスLANの接続設定を変更する

- 1 ワイヤレスネットワークの構成画面(ワイヤレスタブ)で変更するネットワーク名にタップします。
- 2 設定内容を変更します。

画面を切り替えるときは<u>全般</u>タブ、<u>ネットワークキー</u>タブなどにタップします。画面の内容についてくわしくは2-11~12ページの手順**3~4**をご覧ください。

#### 内蔵ワイヤレスLANの接続設定を削除する

1 ワイヤレスネットワークの構成画面(<u>ワイヤレス</u>タブ)で削除するネットワーク名をタップしたままにし、表示されたメニューから 設定の削除 にタップします。

**ご注意** ● 削除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

# ネットワークに接続する

内蔵ワイヤレスLANを有効にしてアクセスポイントを検出したときや、アクセスポイントの設定したあと手動でネットワークに接続する方法を説明します。公衆ワイヤレスLANのアクセスポイントに接続するときは以下の方法で接続を行ったあとInternet Explorer Mobileを起動して認証操作を行う必要がある場合があります。くわしくはお使いのワイヤレスLANサービスを提供している会社におたずねください。

#### アクセスポイントを自動的に検出したとき


近くにアクセスポイントがあるときは、タイトルバーに Y が表示され、画面下部に「ネットワークが検出されました」のメッセージが表示されます。



表示が消えた場合は、タイトルバーの ♥ にタップし、さらに ¶ にタップする と再度表示されます。以下の手順でネットワークに接続してください。



- 複数のアクセスポイントを検出したときは
  - アクセスポイントを選択して、画面左下のOKIにタップします。
- 1 ネットワークの接続先を選択する画面で接続先を選択します。



・「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するとき

や、公衆ワイヤレスLANに接続するときに選

びます。

・「社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するときに選びま

す。

2 画面左下の接続にタップします。

ネットワークキーが必要な場合は、ネットワークキーの入力画面が表示されますので、アクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力してください。

タイトルバーのアイコンが 🏖 になり、ネットワークに接続されます。

#### アクセスポイントを指定して接続する

目的のアクセスポイントに接続できないときなど、アクセスポイントを指定して ネットワークに接続します。

設定画面(「接続」タブ)で、🎑 ҈ "ネットワークカード"にタップし ます。



MEMO₽

#### ● 接続状態の表示について

利用可能:接続して利用できるネットワークがあるとき表示されます。

利用不可:設定したネットワークに接続を試みたが接続できなかったとき

に表示されます。

: 利用可能なネットワークに接続を試みているときに表示されま 接続中

す。

・接続済み:利用可能なネットワークへの接続が確立されているときに表示

されます。

ネットワーク名にタップしたままにして表示されたメニューから 接続にタップします。

\_\_\_\_\_ タイトルバーのアイコンが 🏞 になり、ネットワークに接続されます。

## 内蔵ワイヤレスLANの接続を切る

内蔵ワイヤレスLANの接続を切るときは次の2つの方法があります。

- ・内蔵ワイヤレスLANを無効(オフ)にする。
- ・内蔵ワイヤレスLANの使用を一時的に中止する。

#### 内蔵ワイヤレスLANを無効(オフ)にして接続を切る

ワイヤレスLANを使用しない場合は、内蔵ワイヤレスLAN機能を無効(オフ)に することをおすすめします。

内蔵ワイヤレスLAN機能が有効(オン)または下記の「内蔵ワイヤレスLANの使用を一時的に中止する」では、通常より充電池を消耗し、動作時間が非常に短くなります。

- 1 スタート 一設定 一システム タブー ユーティリティー 無線ON/OFF タブにタップします。
- 2 「個別設定」内の「内蔵ワイヤレスLANを停止」にチェックを付け、okにタップします。
- **3** ワイヤレスLANランプが消灯します。また、タイトルバーの<sup>®</sup>→ が消えます。

#### 内蔵ワイヤレスLANの使用を一時的に中止する

使用が禁止されている場所で、一時的に内蔵ワイヤレスLAN機能を使用できなくします。

ただし、この設定は、上記のように無効(オフ)になっていないため、充電池は消耗していますのでご注意ください。無効にするときは上記をご覧になり設定してください。

**1** タイトルバーの<sup>®</sup> にタップし、ウィンドウの ワイヤレスマネージャ にタップします。





● 設定画面 (接続)タブ)で (\*\*ワイヤレスマネージャ"にタップして手順2の画面を表示することもできます。

# 2 表示された画面で、『にタップします。



画面に「オフ」と表示され、内蔵ワイヤレスLANの使用が一時的に中止されます。 使用を一時的に中止していてもタイトルバーには内蔵ワイヤレスLANのアイコンが表示され、ワイヤレスLANランプは点灯しています。




- (1) "ワイヤレスマネージャ"は内蔵ワイヤレスLANを有効にしているとき、 設定画面 (1接続 タブ)に表示されます。
- 画面に「オフ」が表示されていても充電池は通常より消耗しています。内蔵ワイヤレスLANをお使いにならないときは、無効(☞前ページ)にしてください。

#### 内蔵ワイヤレスLANの使用を再開する

**1** タイトルバーの **3** x にタップし、ウィンドウの ワイヤレスマネージャ にタップします。



- 設定画面 (接続)タブ)で (1) "ワイヤレスマネージャ"にタップして手順2の画面を表示することもできます。
- $oldsymbol{2}$  表示された画面で、 $oldsymbol{\P}_{\!\!\mathbf{x}}$ にタップします。



内蔵ワイヤレスLANの使用を再開できます。

# 加入しているプロバイダー のメールを設定する

すでにご入会されているインターネットプロバイダーのメールに関する情報を設定する方法を説明します。この設定を行うと、すでにご入会されているメールアドレスへ送られてきたメールを受信できます。

# MEMO

- オンラインサインアップで設定された接続情報を使ってメールの送受信ができます。
  - プロバイダーによっては、プロバイダーへの接続情報の設定が必要です(1432-24ページ)。設定が必要かどうかは、プロバイダーにお問合せください。
- 内蔵ワイヤレスLANを使ってメールを送受信する場合は、ワイヤレスLANの 設定をしてください(☞2-5ページ)。

#### この製品に設定するメールの情報を確認する

以下にこの製品に設定する項目を記載します。プロバイダーからの資料をお手元にご用意して、各項目に設定する情報を確認してください。

- ・電子メールアドレス ・ユーザー名 ・パスワード
- ・受信メールサーバー・送信メールサーバー
- ※項目の名称はプロバイダーによって異なるため、各手順にプロバイダーで使われている代表的な用語を記載しています。

# メールを送受信するための設定をする

新しいアカウントは7つまで設定できます。

- **1** スタートメニューの☆ "メール"にタップします。 「受信トレイ」一覧画面などが表示されます。
- 2 画面右下の「メニュー」ー「ツール」ー「新しいアカウント」にタップします。



電子メールのセットアップ画面が表示されます。

# 3 お使いのメールアドレスを入力し、次へにタップします。




電子メールのセットアップ(2/5)画面が表示されます。

4 この製品にすでに入っている接続設定を使ってインターネットへ接続を始めます。ここではタイトルバーの は にタップし表示されたウィンドウから キャンセル にタップし、 次へ にタップします。



電子メールのセットアップ(3/5)画面が表示されます。


# 5 名前、ユーザー名、パスワードを入力し、次へにタップします。



画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
ユーザー名	Mailアカウント名、メールアカウント、
	メールボックス名、メールボックスアカウント名、
	Mailアカウント
パスワード	Mailパスワード、メールパスワード、
	初期パスワード

# **6** アカウントの種類(POP3またはIMAP4)を選択し、アカウントの名前を入力して、「次へ」にタップします。

アカウントの種類がわからないときは、プロバイダーにお問い合わせください。



電子メールのセットアップ(5/5)画面が表示されます。

# 7 サーバー情報を入力し、オプションにタップします。

入会しているプロバイダーによっては、受信メール(サーバー)と送信メール(サーバー)がそれぞれ別になっているプロバイダーと、同じになっているプロバイダーがあります。

- ・別々になっているプロバイダーは、受信メール(サーバー)と送信メール (サーバー)の両方を入力します。
- ・メールサーバーが同じになっている(1つになっている)ときは、両方に同じものを入力します。



画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
受信メール	POPサーバー、受信メールサーバー、
	メールサーバー
送信メール	SMTPサーバー、送信メールサーバー

# **8** オプション(1/3)画面で、自動接続の設定とメールを送受信する ための接続先を選択し、次へをタップします。

メールの送受信はこの接続欄に表示されている名称に保存されている接続先の設定を使ってインターネットに接続します。この接続先の設定が異なっているとメールの送受信はできませんのでご注意ください。下記メモをご覧になり、接続先の選択を行ってください。



### ご注意!

● 自動接続の設定をしてメールを定期的にチェックする場合、<u>一度メール</u> チェックを行った後は回線を切断せずインターネットに接続した状態のまま <u>になります。</u>チェックを外し自動接続しメールチェックしないようにすることをおすすめします。



#### ● 接続を選択する

お使いの状態にあわせて接続を選択してください。

- ・「センタ名称設定」はオンラインサインアップを完了したときの設定でメールを送受信するときに選択します。
- ・「インターネット設定」や「社内ネットワーク設定」の中に設定を作成した場合は、これらを選択します。
- ·ご自分で新規に接続/接続設定を作成した場合は、新規に作成した接続を 選択します。
- ※この取扱説明書では、「インターネット設定」の中に自宅などからプロバイダーに接続する設定を作成し、「社内ネットワーク設定」の中に社内のネットワークに接続する設定を作成するように説明していますので、自宅などからプロバイダーに接続しメールを送受信するときは「インターネット設定」を選択し、社内のネットワークに接続してメールを送受信するときは「社内ネットワーク設定」を選択してください。

# 9 オプション(2/3)画面で、受信するメッセージの設定を行い、 次へをタップします。



# 10メールのヘッダーのみ取得するのか全文取得かを選択し、完了をタップします。



確認画面が表示されます。

設定したアカウントのメールを今すぐ受信するときは<u>はい</u>、しないときは いいえ をタップしてください。

設定が完了し、「受信トレイ」一覧画面または、オプション画面に戻ります。



- アカウントの設定を確認するときは
  - 1 メニュー ツール オブション をタップします。 オプション画面が表示されます。手順6で入力した名前がアカウントとして表示されます。
  - 2 アカウントにタップします。

電子メールのセットアップ画面が表示されます。[次へ]にタップして画面を切り替えて確認してください。

●アカウントの設定を修正するときは 次ページをご覧になり修正してください。

インターネットやメールの準備

# アカウントを修正する/削除する

### アカウントを修正する

- **1** スタートメニューの☆"メール"にタップします。
- 2 画面右下のメニューーツールーオプションにタップします。
- **3** 修正するアカウントにタップします。



電子メールのセットアップ(1/4)画面(182-19ページの手順3の画面)が表示されます。

- 4 次へにタップして画面を切り替えて修正します。 2-19ページ以降の画面が表示されますので、くわしくは2-19~22ページの
- **5** 修正を終えた後、完了にタップします。

手順3~10をご覧ください。



● Eメール(ウィルコム)のアカウントは「電話番号」が表示されます。このアカウントは、Eメール(ウィルコム)を受信するために必要です。名称の変更や情報を変更しないでください。

### アカウントを削除する

作成したアカウントを削除するときは、上記「アカウントを修正する」の手順3の 画面でアカウントをタップしたままにし、表示されたメニューから「削除」にタッ プします。

# 加入しているプロバイダー の接続設定をする

既に加入しているインターネットプロバイダーを使用して、インターネットに接続するための設定について説明します。

ここでは、基本的な設定のしかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧く ださい。



- ご購入時、すでに「既定のインターネット設定」の中に「CLUB AIR-EDGE-0」が入っています。これは、オンラインサインアップ(☞2-2ページ)するときに使用する設定です。この設定を使ってインターネットには接続できません。
- ●各項目に入力するときは、大文字・小文字・全角・半角は区別されますので、英数字や記号を入力する際は注意してください。また、数字の「0」(ゼロ)と英語の「0」(オー)、数字の「1」と英字の「」」などの区別も確認してください。

### この製品に設定するプロバイダー情報を確認する

以下にこの製品に設定する項目を記載します。プロバイダーからの資料をお手元にご用意して、各項目に設定する情報を確認してください。

- 接続先アクセスポイントの電話番号
- ・ ユーザー名
- ・パスワード
- ・プライマリDNS
- ・セカンダリDNS
- ※項目の名称はプロバイダーによって異なるため、各手順にプロバイダーで使われている代表的な用語を記載しています。

# インターネットプロバイダーへの接続設定をする

- 1 スタートメニューの で "設定"にタップします。 設定画面が表示されます。
- 2 設定画面で接続タブの♥️\*\*接続"にタップし、詳細設定タブにタップします。

接続画面が表示されます。

# 3 「ネットワークの選択」にタップします。



4 インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法の▼に タップして、「既定のインターネット設定 |などを選びます。



### MEMO

- ご自分で接続方法を作るときは
  - 追加をタップします。 追加をタップすると接続方法の名前を入力する画面が表示されます(すでに名前には「ISP名」などが入っています)。必要に応じて名前を変更し ok をタップしてネットワーク管理画面に戻ります。
- オンラインサインアップ(☞2-2ページ)を行った後、ご自分でご入会しているプロバイダーの情報を設定するときは、「既定のインターネット設定」ではなく「センタ名称設定」になっています。
- **5** ok にタップします。
  - 接続画面に戻ります。
- **6** 設定 タブにタップし「新しいモデム接続の追加」にタップします。



新しい接続画面が表示されます。

# 接続名を入力し、さらに「モデムの選択」を「W-SIM」にして、 次へをタップします。



- で注意 
  ■「モデムの選択 lは「W-SIM」を選択してください。これ以外のものを選択して も接続できません。
  - 接続先のアクセスポイントの電話番号を入力し、次へにタップ します。



### ご注意


●「ダイヤル情報を使用します。」をタップしないでください。 この製品ではダイヤル情報を使用しません、タップすると設定が保存され、 通信ができなくなります。



- ご利用の通信速度、通信手段により、アクセスポイントの電話番号の後に記 号(##4や##7など)の入力が必要となります。 詳しくは、ご利用のプロバイダーにご確認ください。
- インターネット接続時に分計発信を行う場合は、アクセスポイントの電話番 号+記号(##4や##7など)の後に追加します。

例) 通常発信の場合: 03-5204-XXXX##4 分計発信の場合: 03-5204-XXXX##4. 01

# 9 「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「詳細設定」にタップします。



# МЕМО

●「ユーザー名」、「パスワード」を入力しておくと便利ですが、この製品を紛失した場合、他人にメールを読まれたり、通信料金を請求されたりするおそれがあります。

接続するたびに「ユーザー名」、「パスワード」を入力したいときは、「ユーザー名」、「パスワード」欄を空欄にしておきます。

- ●「ユーザー名」や「パスワード」をまちがえて入力すると、プロバイダーに接続できません。よく確かめて入力してください。
- ●「ユーザー名」、「パスワード」は各プロバイダーによって呼びかたが異なります。下表の用語例を参考にしてください。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
ユーザー名	PPPログイン名、ログイン名、ユーザー名、
	アカウント、アカウントID、接続ID、
	ID番号、接続アカウント、ユーザーID
	ダイヤルアップログイン名、認証ID、
パスワード	PPPパスワード、パスワード、
	接続パスワード、認証パスワード、
	ダイヤルアップパスワード、
	初期パスワード、IDパスワード

# 10 TCP/IP タブにタップします。

「サーバー割り当てのIPアドレスを使用する」にチェックが付いていることを確認します。



# **11** サーバー タブにタップし、サーバーの設定を行います。

- ・DNSサーバーを自動的に取得する場合は「サーバー割り当てのネームサーバーアドレス」を選択します。
- ・DNSサーバーを入力する場合は「指定されたサーバーアドレス」を選択し、 プライマリDNS、セカンダリDNSを入力します。





- セカンダリDNSサーバーがないプロバイダーの場合は、「セカンダリDNS」の 欄は空欄にします。
- ●「プライマリDNS」、「セカンダリDNS」は各プロバイダーによって呼びかたが 異なります。下表の用語例を参考にしてください。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
プライマリDNS	ネームサーバー1、Domain Name Server(1)、 ドメインネームサーバー、DNSサーバー、 DNS、プライマリDNSサーバー
セカンダリDNS	ネームサーバー2、Domain Name Server(2)、 セカンダリDNSサーバー

# **12** ok にタップします。

手順9の「ユーザー名/パスワードの入力」画面に戻ります。

# 13画面右下の完了にタップします。

● 2-25ページの手順4で「既定のインターネット設定」を選択した場合や 複数の接続設定を作った場合

次ページの手順**14~16**を行ってください(接続設定の選択を行ってください)。


● 2-25ページの手順4で<u>追加</u>をタップし、ご自分で接続方法を作りその中に1つの接続設定を作った場合 この手順で終了です。

# 14「既存の接続を管理」にタップします。

作成した設定が表示されます。

# 15作成した設定のラジオボタンにチェックを付けます。

チェックが付いている設定に接続します。





- ●加入しているプロバイダーの設定をしたあとEメール(ウィルコム)を受信するときは、接続(設定)タブ)画面で表示される名称を「センタ名称設定」に変更する必要があります。変更方法は、2-25ページの手順4で「センタ名称設定」を選択します。
- **16** ok をタップします。

# インターネット接続設定を変更する/削除する

### インターネット接続設定を変更する

- 1 設定画面で接続 タブの ┋●"接続"にタップします。
- **2** 「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「センタ名称設定」の「既存の接続を管理」をタップしたときは、「センタ名称設定」画面内に「CLUB AIR-EDGE」が表示されます。

- **3** 変更する接続名を選択し、[編集] にタップします。 接続名やモデムを選択する画面(☞2-26ページの手順7)が表示されます。
- 4 次へにタップして画面を切り替えて設定内容を変更します。 2-26ページ以降の画面が表示されますので、くわしくは2-26~28ページの 手順7~11をご覧になり内容を変更します。



●「パスワード」の項目は「\*」が表示されており、実際に設定したパスワードと は違う文字数になっています。

### インターネット接続設定を削除する

- 1 設定画面で接続 タブの ┋●"接続"にタップします。
- 2 「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定のインターネット設定」や「センタ名称設定」画面が表示されます。

3 削除する接続名をタップしたままにし、表示されたメニューから 削除にタップします。

**ご注意!** ●削除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

### インターネットへの接続方法を切り替える

| スタート | 一 | 設定 | 一 | 接続 | 夕ブー | 接続 | 一 | 詳細設定 | タブでは、新しいネットワークを作成したり、イントラネットアドレスの例外設定ができます。



① ネットワークを選択します。

タップするとネットワーク管理画面が表示されます。

オンラインサインアップを行うと「センタ名称設定」が自動的に作成されて表示されます。

オンラインサインアップで取得した情報を使ってインターネットに接続する場合、この設定は変更しないでください。変更するとインターネットに接続できなくなり、ホームページの閲覧やメールの送受信ができなくなります。この設定を削除した場合などは、もう一度オンラインサインアップをしてください。



編集 :表示されている接続名称の中に作成した接続設定の編集/作成がで

きます。

追加:新しい接続名称を作成します。

- ② この製品ではダイヤル情報は使用しません。ここをタップしてダイヤル情報 画面に移り設定をしないでください。
  - ※このダイヤル情報画面は、新規の接続作成画面(☞2-26ページの手順8の画面)で「ダイヤル情報を使用します」をタップしたときと同じ画面です。
- ③ イントラネットアドレスでピリオド(.)が使用されている例外アドレスを設定します。

# お使いの環境にあわせてイン ターネットの接続設定をする

社内ネットワークなど、インターネットの接続設定をお使いの環境にあわせて設定することができます。

# 社内ネットワークへの接続設定をする

ダイヤルアップ接続用アクセスポイントの電話番号、ユーザー名、パスワードおよびTCP/IP設定に関する情報などをネットワーク管理者に確認してください。

- 1 設定画面で接続。タブのいまで、接続ではタップし、「詳細設定」タブにタップします。
- 2 「ネットワークの選択」にタップします。



- 3 プライベートネットワークに自動的に接続するプログラムの接続方法の▼にタップして、「既定の社内ネットワーク設定」を選びます。
- **4** ok にタップします。 接続画面に戻ります。
- 5 設定タブにタップし「新しいモデム接続の追加」にタップします。 新しい接続画面が表示されます。

以降は、「インターネットプロバイダーへの接続設定をする」(☞2-26~28ページ)の手順7~13と同じ操作をして、社内ネットワークに接続する設定をしてください。

### 社内ネットワーク接続設定を変更する

- 1 設定画面で接続タブの№ "接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定」画面が表示されます。

- 3 変更する接続名を選択し、「編集」にタップします。
- 4 設定内容を変更します。 画面右下の「次へ」にタップすると、電話番号の入力画面などに移ります。


MEMO

- ●「パスワード」の項目は「\*」が表示されており、実際に設定したパスワードと は違う文字数になっています。
- 社内ネットワーク接続設定を削除する 手順3で削除する接続名をタップしたままにし、<u>削除</u>にタップします。 なお削除の取り消しはできません。

### VPNサーバーへの接続設定をする

TCP/IP設定およびVPNサーバーのホスト名/IPアドレスなどの情報をネットワーク管理者に確認してください。

- **1** 設定画面で接続タブのいまで、接続ではタップし、「詳細設定」タブにタップします。
- 2 「ネットワークの選択」にタップします。



- 3 インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法の▼に タップして、「既定の社内ネットワーク設定 |を選びます。
- **4** ok にタップします。 接続画面に戻ります。
- 5 設定タブにタップし「新しいVPNサーバー接続の追加」にタップします。

新しい接続画面が表示されます。

6 名前およびホスト名またはIPアドレスを入力し、画面右下の次へにタップします。

VPNの種類でIPSec/L2TPを選択した場合は、手順7に進んでください。 PPTPを選択した場合は、手順8に進んでください。

**7** IPSec / L2TPの接続の認証方法を選択し、画面右下の次へに タップします。

- **8** 「ユーザー名」、「パスワード」などを入力します。 ユーザー名やパスワードについては、ネットワーク管理者にお問い合わせく
- ださい。
- **9** <u>詳細設定</u>にタップし、TCP/IP、サーバーの設定を行い ok に タップします。
- **10**画面右下の**完了**にタップします。 接続画面に戻ります。
- **11** ok にタップします。

### VPNサーバーに接続する

- 1 設定画面で接続タブの ╬●"接続"にタップします。
- 2 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定 |画面が表示されます。

- 3 VPN タブにタップします。
- 4 作成した接続設定にタップしたままにして表示されたメニューから 接続。にタップします。

VPNサーバーに接続します。

MEMO

● 手順2で「既定の社内ネットワーク設定」の「VPNサーバーの編集」にタップしても手順3の画面が表示されます。

### VPNサーバー接続設定を変更する/削除する

- 1 設定画面で接続タブの┋●"接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「既存の接続を管理」にタップします。

「既定の社内ネットワーク設定画面 」が表示されます。

- 3 VPN タブにタップします。
- 4 ・変更するときは、変更するVPNを選択し、画面右下の編集に タップして、設定内容を変更します。
  - ・削除するときは、削除するVPN接続名をタップしたままにし、 削除にタップします。

**で注意** ② 前除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

# プロキシサーバーを設定する

プロキシサーバーの設定をします。

- 1 設定画面で接続タブの№ "接続"にタップします。
- **2** 「既定の社内ネットワーク設定」の「プロキシサーバーの設定」に タップします。

MEMOP ◆既に設定されている場合は、「プロキシサーバーの編集」にタップします。

- 表示された画面で、「このネットワークをインターネットに接続する」にチェックを付けます。
- 4 さらに「プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する」 にチェックを付け、プロキシサーバーを入力します。 必要に応じて、「詳細設定」にタップし、HTTPプロキシサーバー のポートやユーザー名、パスワードを入力します。

プロキシサーバーなどについては、社内のネットワーク管理者におたずねください。

# メールの送受信やインターネットへの接続がうまくいかないときは

メールの送受信やインターネットに接続できない場合、インターネットに接続する方法が正しく設定されていないことが考えられます。 以下の画面で、設定されている接続方法を確認してください。



● オンラインサインアップをしたり、ウィルコムのメールを自動受信するときは、 インターネットに接続する方法を「センタ名称設定」に設定する必要があります。

### ◇ メールのオプション(1/3)画面 ◇

「接続」欄に表示されている設定を確認してください。(№2-21ページ)



タップして接続を切り替えま **-**

表示されたメニューから選択 します。メニューについては 下記をご覧ください。

### ■表示されるメニューについて

「センタ名称設定」

: ウィルコムサーバー経由でイン ターネットに接続するとき

・「既定のインターネット設定」 : 自宅などからプロバイダー経由で

インターネットに接続するとき

・「既定の社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するとき

※ご自分で設定名称と接続先を作った場合は、その設定名称を選択してください。

### ◇ ネットワーク管理画面 ◇

「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」欄に表示されている設定を確認してください。(☞2-25ページ)



タップして接続を切り替えます。 す。

表示されたメニューから選択 します。メニューについては 下記をご覧ください。

### 内蔵ワイヤレスLANをお使いの場合は

以下の画面も確認してください。

#### ◇ ネットワークアダプタの構成画面 ◇

「ネットワークカードの接続先」欄に表示されている設定を確認してください。(2-6ページ)



タップして接続を切り替えま**-**す。

表示されたメニューから選択 します。メニューについては 下記をご覧ください。

#### ◇ ワイヤレスネットワークの構成画面 ◇

「接続先」欄に表示されている設定を確認してください。 (2-11ページ)



タップして接続を切り替えます。

表示されたメニューから選択 します。メニューについては 下記をご覧ください。

### ■表示されるメニューについて

・「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するとき

や、公衆ワイヤレスLANに接続するときに選

びます。

・「社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するときに選びま

す。

# 3 電話

電話	3-2
電話をかける	3-2
電話を受ける	3-4
通話中に保留する	3-5
一度かけた番号に電話をかける	
(リダイヤル・発信履歴を利用する)	3-6
かかってきた番号に電話をかける	
(着信履歴を利用する)	3-7
"連絡先"の電話番号を使って電話をかける	3-8
ライトメールの送信履歴/	
受信履歴から電話をかける	3-9
発信/着信履歴画面、	
送信/受信履歴画面について	. 3-10
発信中、ポーズを使う	. 3-12
相手の声の大きさ(受話音量)を変える	. 3-13
伝言メモ	. 3-14
相手に自分の電話番号を通知する/	
通知しない	.3-16
パワーサーチを行う	.3-17
通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る	. 3-17
国際電話をかける	.3-18
自分の電話番号を見る	. 3-19
かかってきた番号/	
かけた番号を"連絡先"に登録する	. 3-20
発信履歴や着信履歴を使って	
ライトメールを作る	.3-21
オプション設定	.3-22
電話のメニュー	. 3-23

電話/メールの着信音やマナーモードなどの設定をする	3-25
- 着信音の音量を調節する	. 3-25
着信音のメロディを変える	. 3-27
バイブレータ(着信)の設定をする	
着信時、照明(バックライト、キーボード)	
を点灯する	. 3-30
電話着信/メール受信時、	
ランプを点灯する	. 3-31
メール受信時、着信音などによる	
呼び出し時間を設定する	. 3-32
マナーモードを設定する	. 3-33
安全運転モードの設定をする	. 3-34
発信者番号通知などを設定する	. 3-35
セキュリティをかける	. 3-37
立置情報を通知する	. 3-41
ウィルコルのサービフを利用する	2 42
ウィルコムのサービスを利用する	
留守番電話サービスを使う	. 3-43
着信転送サービスを使う	. 3-45
料金分計サービスを使う	. 3-46



電話のかけかた、受けかたなどについて説明します。

# 電話をかける

画面上のダイヤルボタンにタップして電話番号を入力し、電話をかけます。

- 1 この製品の電源を入れます。
- **2** ボタンを押します。 "電話"が起動し、ダイヤル画面が表示されます。



**3** 画面上のダイヤルボタンにタップして、電話番号を入力します。 タップした電話番号が画面上に表示されます。





● ポーズの使いかたについてくわしくは、3-12ページをご覧ください。

- √ ボタンを押します。または画面左下の発信にタップします。

雷話番号が点滅して相手に雷話がかかります。相手がでたら、話しをします。

# **5** 通話を終えるときは、 🔐 ボタンを押します。

雷話が切れます。


しばらくすると、Today画面(待ち受け画面)に移ります。再度、電話をかけ るときは「アーボタンを押します。

### ご注意!

を閉じても)電話は切れません。



- 入力できる番号の桁数は32桁までです。
- ●一般電話に電話をかけるときは、必ず市外局番から入力してください。市外 局番を入力せずに電話をかけても、電話はかかりません。
- PHS/携帯電話に電話をかけるときは、「OIから始まる11桁の電話番号を入 カレてください。
- ご購入時、自分の電話番号は相手に通知するように設定されています。 この設定を変えたり(通知しないようにしたり)、その通話だけ通知しないよ うにできます。設定の変更については3-35ページ、ある相手だけ通知しない ようにする方法は3-16ページをご覧ください。
- ◆ 入力途中で番号を間違えたときは、以下のいずれかの方法で番号を削除しま
  - ・ クリア にタップすると、最後の番号(右端の番号)を削除します。
  - ・「 ボタンを押すと、入力した番号すべてを削除します。
- サーボードからダイヤルする



キーボードを開いているとき、キーボード上の「数字キー」や「ダイヤルキー」 を押しても電話番号を入力できます。

ダイヤルキーを押すときはそのキーだけを押します。たとえば、「1」を入力 するときは、(Y) キーだけ押します((Fn)キーを押した後、(Y) キーを押す必 要はありません)。

また、(BS) キーを押すと最後の番号(右端の番号)を削除します。

● 通話中、バックライトはあらかじめ設定している時間(☞10-14ページ)で最 小輝度になり、そのあと約10秒後に液晶表示とバックライトが消灯します (通話は継続します)。

話

# 電話を受ける

かかってきた電話に出ます。

電話がかかってきたら、着信音が鳴り、青色の着信ランプが点滅します。



・設定によっては音は鳴らず、バイブレータによって電話がかかってきたことを知らせます。

また、青色のランプを点滅する/しないを設定できます(☞3-31ページ)。

- ・相手が発信者番号を通知しているときは電話番号が表示されます。また、 **3** "連絡先"(1636-27ページ)に登録しているときは、名前も表示されます。
- ・着信中に着信音の音量を変えられます。音量の変更は、3-25ページをご覧ください。
- ・発信者番号通知をしていないときは、以下の左側の文字が表示されます。

「ユーザ非通知」 : 相手が電話番号を通知していません。

「通知不可能 | : 相手が通知できないエリアや電話機からの電話です。

「公衆電話発信」 : 公衆電話からの電話です。

# 2 「バッボタンを押し、相手と話しをします。

- ・通話中に相手の声の大きさを変えるには、この製品の右側面にある音量調節ボタンを押します。VOL(+)で大きくなり、VOL(-)で小さくなります。くわしくは、3-13ページをご覧ください。

# 3 相手と話しが終わったら、「☆ ボタンを押します。



- かかってきた電話にすぐに出られないときは、「☆」ボタンを押すと保留応答 の状態にできます。この場合、「ただいま電話に出ることができません。そ のままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。一の応答 メッセージが流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。
  - 保留応答中に雷話に出るときは「イボタンを押します。また、雷話を切る ときは「尿」ボタンを押します。
- ■電話がかかってきたときにシャッターボタンを押すと、伝言メモ機能がはた らきメッセージが流れます(相手のメッセージを録音する/しないは、伝言 メモの設定(☞3-14ページ)にしたがいます)。
- 電話に出ることができなかったときは

Today画面(待ち受け画面)に「W不在着信:X件」と表示されます。この文 字にタップすると、着信履歴画面が表示されます。また、ダイヤル画面で (カーソル)ボタンの左を押すと着信履歴画面が表示されます。

この製品では、電話を切ったときに自動的にウィルコムの留守番電話サービ スにメッセージがあるか確認をします。メッセージがあるときは、画面に 「センター留守電あり」と表示されます(☞ 3-43~44ページ)。 ウィルコムの留守番電話サービスを利用するときは、あらかじめウィルコム サービスセンターへの申し込みが必要です。

# 通話中に保留する

通話中、話しを保留できます。保留中は、お互いの声は聞こえません。 保留中はメロディが流れます。

- 画面左下のキー表示にタップし、ダイヤルボタンを表示します。 通話中、ポーズは保留になります。
- 保留にタップします。 保留中はメロディが流れます。

保留中は、保留解除 保留 に変わります。

保留を解除するときは、保留解除にタップします。 相手と诵話できます。

話

# 一度かけた番号に電話をかける(リダイヤル・発信履歴を利用する)

一度かけた電話番号に再度、電話をかけます。



### "電話"のダイヤル画面で、(カーソル)ボタンの右を押します。

発信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後にかけた番号から表示されま d,

(カーソル)ボタンのト \_\_\_\_\_\_ 下を使って、見えてい ない電話番号を表示し て選択します。



### 2 履歴画面で相手の名前または電話番号を選択し、 √ ボタンを押 します。または画面左下の発信にタップします。

発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。 履歴画面から電話をかけずにダイヤル画面に戻るにはokにタップします。

# 

- 発信履歴は最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削 除されます(同一の相手(雷話番号)への発信の場合は、20件以下のときでも 一番新しい履歴だけを表示します)。
- ・発信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下のメニューー 1件削除にタップします。 | **全件削除**| にタップすると、発信履歴すべてを削除します。
- 発信履歴を利用して電話をかけるときも、自分の電話番号の通知/非通知 は、発信者番号通知(☞3-35ページ)の設定にしたがいます。
- ◆ Todav画面(待ち受け画面)で、(カーソルボタンの右を押しても発信履歴画 面が表示されます。

# かかってきた番号に電話をかける(着信履歴を利用する)

かかってきた電話番号に電話をかけます。

\*電話"のダイヤル画面で、カーソルがタンの左を押します。

着信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後にかかってきた番号から表示されます。

発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。 履歴画面から電話をかけずにダイヤル画面に戻るにはokにタップします。

### MEMO

- 着信履歴は最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削除されます。
- 着信履歴画面では、履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下の[メニュー] - [1件削除] にタップします。 全件削除 にタップすると、着信履歴すべてを削除します。
- 着信履歴を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号 通知(☞3-35ページ)の設定にしたがいます。
- Today画面(待ち受け画面)で、カーソルボタンの左を押しても着信履歴画面が表示されます。

話

# "連絡先"の電話番号を使って電話をかける

❷ "連絡先"に登録している電話番号を利用して電話をかけます。

1 "電話"のダイヤル画面で、画面左下の<u>連絡先参照</u>にタップします。

連絡先に登録している名前がリスト表示されます。



- リスト表示には、電話番号は表示されません。
- ●連絡先に多くの人を登録しているときは、50音タブにタップ、または名前の 読みを入力して目的の相手を探します。
- 2 連絡先の選択画面で、電話をかける相手にタップします。
- 3 電話番号選択画面が表示されます。
  - ・手順2で選択した相手にPHSや携帯電話など複数の電話番号を登録している場合は、その複数の電話番号が表示されます。
  - ・手順2で選択した相手に登録している電話番号が1つのときも手順3の画面 に移ります。



4 電話番号にタップします。

または、カーソルの上下を使って電話番号を選択(反転)し、がタンを押します。

発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。

MEMO

● **③** "連絡先"を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号通知(☞3-35ページ)の設定にしたがいます。

# ライトメールの送信履歴/受信履歴から電話をかける

ライトメールを使って送信した宛先(電話番号)や受信したライトメールの送信者 に電話をかけます。

1

"電話"のダイヤル画面で、<u>カーソル</u>ボタンの上、または下を押します。

(カーソル)ボタンの上:送信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後に送

信した番号から表示されます。

(カーソル)ボタンの下:受信履歴画面が表示されます。履歴画面は最後に受

信した番号から表示されます。

#### 送信履歴画面



### 受信履歴画面



発信画面になり電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。

MEMO


- ●送信履歴、着信履歴共に最大20件まで保存し、それ以上になると古い履歴から自動的に削除されます(同一の相手(電話番号)への送信の場合は、20件以下のときでも一番新しい履歴だけを表示します)。
- 送信履歴、着信履歴共に履歴の削除ができます。 削除する履歴を選択し、画面右下のメニュー - 1件削除にタップします。 全件削除にタップすると、履歴すべてを削除します。
- この履歴を利用するときも、自分の電話番号の通知/非通知は、発信者番号 通知(☞3-35ページ)の設定にしたがいます。

話

# 発信/着信履歴画面、送信/受信履歴画面について

ここでは、発信履歴/着信履歴画面、送信履歴/受信履歴画面について説明します。

### 発信/着信履歴画面について



- ① 発信履歴画面では発信した日時、着信履歴画面では着信した日時が表示されます。
- ② 発信履歴画面では発信した相手(電話番号)、着信履歴画面では着信した相手(電話番号)が表示されます。

■"連絡先"に電話番号を登録しているときは、その名前が表示されます。 着信時、3-4ページの手順1に記載しているように、相手によって「ユーザ非通知」、「通知不可能」、「公衆電話発信」が表示されることがあります。

③ **3** "連絡先"にその電話番号を登録しているときは、その番号に対応したアイコンが表示されます。

④ 発信履歴画面:非通知発信/通知発信をしたことを示すアイコンです。 着信履歴画面:不在着信の相手であることを示すアイコンです。

⑤ 発信履歴画面:分計発信したことを示すアイコンです。 着信履歴画面:伝言メモで対応した相手であることを示すアイコンです。

### ライトメール送信/受信履歴画面について

# 送信履歴画面

### 受信履歴画面



- ① 送信履歴画面では送信した日時、受信履歴画面では受信した日時が表示され
- ② 送信履歴画面では送信した相手(電話番号)、受信履歴画面では受信した相手 (電話番号)が表示されます。

■"連絡先"に電話番号を登録しているときは、その名前が表示されます。 受信時、相手によって「ユーザ非通知」、「通知不可能」、「公衆電話発信」が表 示されることがあります。

③ M アイコンあり:未読メールを示します。 アイコンなし: 既読メールを示します。

④ 184: 非通知発信したことを示すアイコンです。

■ : 通知発信したことを示すアイコンです。

メニューは、発信履歴画面や着信履歴画面と同様です。3-24ページをご覧くだ さい。

話

# 発信中、ポーズを使う

各種プッシュホンサービスを利用するときなど、かける電話番号の後ろに「P」 (「ポーズ」) とサービスで利用する番号を入力して利用できます。

また、"連絡先"の電話番号に「電話番号」+「P」(ポーズ)+「サービス番号など」 (例えば、O3XXXXXXXXP12XX)と登録して、利用できます(〒6-28ページ)。 「P」は、全角半角、大文字小文字いずれもポーズとして働きます。

### ダイヤル画面で利用する

**1** ダイヤル画面で「電話番号」、「ポーズ」、「サービス番号など」入力します。

「ポーズ」にタップすると、画面上には「P」が表示されます。

- **3** 相手先とつながった後、再度 「バボタンを押します。 「P」より右の番号がトーン信号で発信されます。

MEMO

# 相手の声の大きさ(受話音量)を変える

通話中、相手の声の大きさを5段階に調節できます。以下の方法で調節します。

### ご注意

- 音量を上げるときは、1段階ずつ上げてください。
- 相手に話す自分の声の大きさは変えられません。

### ●通話中に、この製品の右側面にある音量調節ボタンを押す。






- (カーソル)ボタンの上下でも音量を変えることができます。
  - ・カーソルボタンの上:音が大きくなります。・カーソルボタンの下:音が小さくなります。

### ●電話(一般)設定画面(受話音量 タブ)で変える。

電話(一般)設定画面(受話音量)タブ)で、受話音量を調節します。 電話(一般)設定画面(受話音量)タブ)は、スタートメニューの (できる) "設定"にタップし、表示された設定画面(個人用)タブ)で (は "電話(一般)"にタップして「受話音量」タブにタップすると表示されます。



音量を調節したときは、okにタップして設定を保存してください。

電話

# 伝言メモ

電話に出られないときなどに相手からのメッセージをこの製品に録音してあとで 聞けるように設定できます。

### 伝言メモを設定する

待ち受けモード設定画面が表示されます。



- ① チェックを付けると、伝言メモ機能が有効になります。 ※Today画面(待ち受け画面)でも伝言メモの設定ができます(☞1-13ページ)。
- ② 電話がかかってきて呼び出しが始まり伝言メモ機能に切り替わるまでの時間を設定します。
- ③ チェックを付けると「ただいま電話にでることができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のアナウンスが流れ、メッセージを録音できます。

チェックを外すと、「ただいま電話にでることができません。しばらくたってからおかけ直し下さい。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音はありません)。

※伝言メモを録音できる件数や録音時間は次ページの「MEMO」をご覧ください。

**3** okにタップします。



仮言メモの録音件数、録音時間

· 録音件数:5件

・録音時間:1件につき約15秒

録音件数が5件のとき伝言メモ機能が働くと、相手にはアナウンスのみ流れます。録音はできません。

- ●この伝言メモは、ウィルコムが提供している留守番電話サービスとは異なります。この製品の伝言メモとウィルコムの留守番電話サービスの両方を利用しているときは、呼び出し時間が短い方が優先されます。伝言メモの呼び出し時間の設定は前ページを、ウィルコムの留守番電話サービスの呼び出しの設定は3-43~44ページをご覧ください。
- 伝言メモを解除するには

前ページの待ち受けモード設定画面(伝言メモ)タブ)で、「伝言メモ機能を有効にする」のチェックを外します。またはToday画面(待ち受け画面)で「伝言メモ」のアイコンにタップしてグレー(オフ)にします。

### 伝言メモを聞く

伝言メモで録音メッセージを受けたときは、Today画面(待ち受け画面)の下に**戸**アイコンが表示されます(**戸**アイコンは、伝言メモ画面に録音メッセージがあるときに表示されます)。

- 1
- √がボタンを押し電話のダイヤル画面を表示します。
- 2 画面右下のメニューー伝言メモにタップします。

伝言メモ画面が表示されます。

■アイコンは、録音メッセージがあることを示します。





- Today画面(待ち受け画面)で、画面下部に■アイコンが表示されているときは、■アイコンにタップしても伝言メモ画面が表示されます。
- 3 メッセージがあるものを選択し、画面左下の「再生」または画面右 下の「メニュー」ー「再生」にタップします。

録音されたメッセージが受話口から流れます。



●録音されたメッセージを消去するときは、消去するメッセージを選択して 【メニュー】ー[消去]にタップします。表示された確認画面で[はい]にタップ します。

# 相手に自分の電話番号を通知する/通知しない

電話をかけたとき、自分の電話番号を通知したり、非通知にできます。 ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、3-2ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます。

ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、3-35ページをご覧ください。

- ダイヤル画面で、画面上のダイヤルボタンにタップして電話番号を入力します。
- 2 画面右下のメニューー通話ー 184発信にタップします。 この場合、自分の電話番号を通知せずに電話をかけます。 分計発信するときは、184分計発信にタップします。
- **3** 通話を終えるときは、 「「WK ボタンを押します。 電話が切れます。

MEMO

● 通常、自分の電話番号を通知しない状態のときに一度だけ通知するときは、 上記の手順2で「メニュー」 - 通話 - 186発信 にタップすると、自分の電話 番号を通知します。

また、分計発信するときは、186分計発信にタップします。

# パワーサーチを行う

待ち受け中や通話中、一番電波の強い基地局を選択できます。

- 🚺 ダイヤル画面で、画面右下の「メニュー」— 「パワーサーチ」にタッ プレます。
- 2 パワーサーチが始まります。 パワーサーチ終了後、元の画面に戻ります。

# MEMO

- パワーサーチを行って≠、場所によっては雷波状能が変わらないことがあり ます。
- 诵話中のパワーサーチの回数は、一度の诵話で3回までです(诵話中のパワー サーチの操作は、画面左下のキー表示にタップしてから、画面右下の

で注意 ● パワーサーチ実行中は、キーやボタンなどを押したりしないでください。

# 通話中にトーン信号(プッシュ信号)を送る

通話中に画面上のダイヤルボタンを使って、トーン信号(プッシュ信号)を送るこ とができます。

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用できます。

- 相手先に雷話をかけます。
- 通話中に、画面左下のキー表示にタップします。 画面にダイヤルボタンが表示されます。
- **▲** 数字にタップすると、タップした数字が画面上に表示され同時に その数字のトーン信号(プッシュ信号)が送られます。

謡

# 国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスをご利用いただくことにより、国際電話をかけら れます(事前のお申し込みは不要です)。

### この製品から海外へかける

例)アメリカの「212-XXX-XXXX |へかける場合



1 0 1 0 と国番号に続いて相手の電話番号を押します。



- 诵話料については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
- ●由込手数料、月額料金は不要です。

### 海外からこの製品へかける

例) アメリカからこの製品(070-XXXX-XXXX) へかける場合

以下の電話番号を押します。



※アクセス番号は、国によって違います。

## 自分の電話番号を見る

この製品に設定されている電話番号を表示します。

1 ダイヤル画面または通話中の画面で、画面右下のメニューー 自局番号表示にタップします。

MEMO

- ●以下のどちらかの方法でも、見ることができます。
  - ・画面右下の「メニュー」 「オプション」 にタップし、オプション画面を表示します。このオプション画面の「自局番号表示」 にタップすると、電話番号を表示します。
  - ・電話(一般)設定画面でプロフィールタブにタップすると、電話番号を表示します(電話(一般)設定画面の表示方法は3-35ページをご覧ください)。
- ダイヤル画面または通話中の画面で、(アクション)ボタン((カーソル)ボタンの中央のボタン® 1-3ページ)を押しても表示されます。
- ダイヤル画面または通話中の画面で、Fnキーを押しながら①(ゼロ)キーを押しても表示されます(②(ゼロ)キーはキーボード最上段の右から3つ目のキーです)。
- 画面に自分の電話番号とオンラインサインアップで登録したメールアドレスが表示されます。



**る**okにタップすると、元の画面に戻ります。

電話

## かかってきた番号/かけた番号を"連絡先"に登録する

かかってきた電話番号やかけた電話番号は、着信履歴や発信履歴として新しいものからそれぞれ20件ずつ残っています。この着信履歴や発信履歴の電話番号を "連絡先"に登録し活用できます。

**1** ダイヤル画面で、カーソルボタンの左、または右を押します。 着信履歴画面または発信履歴画面が表示されます。



- ◆ Today画面(待ち受け画面)で、(カーソル)ボタンの左右を押しても着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。
- **2** 着信履歴画面または発信履歴画面で、登録する電話番号を (カーソル)ボタンの上下を使って選択(反転)します。
- **3** 画面右下のメニューー連絡先に登録にタップし、新規登録または追加登録にタップします。
  - ※<u>追加登録</u>にタップした場合は、電話番号を追加したい"連絡先"にタップ し、手順**4**に移ります。
- 4 電話番号の種別(PHSや携帯電話、勤務先電話番号など)を選択し、okまたは画面右下の決定にタップします。 選択した種別に電話番号が登録されます。たとえば、PHSを選択すると、
- 手順3で「追加登録」をタップした場合、すでに電話番号が入っている「電話番号の種別」を選択すると、手順2で選択した電話番号に置き換わります。追加 登録するときは「電話番号の種別」の選択に注意してください。

PHSの項目に電話番号が入ります。

- 5 "連絡先"の新規入力画面または編集画面になりますので、各項目にタップして、情報を入力(☞6-27ページ)します。
- **6** 入力が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。 手順2で選択した電話番号が入った連絡先のデータが保存されます。


## 発信履歴や着信履歴を使ってライトメールを作る

電話をかけた相手や電話をうけた相手の電話番号を使って、ライトメールを作成できます。

ここでは、発信履歴画面を使って、ライトメールを作成する方法を説明します。 着信履歴画面を使った場合も同じようにできます。

- 1 3-6ページと同様にして、発信履歴画面を表示します。
- 2 送信する相手を選択(反転)し、画面右下のメニューー ライトメール作成にタップします。

選択した相手の電話番号が入った"ライトメール"の新規作成画面が表示されます。



**3** 本文を入力し、画面左下の送信にタップします。 ライトメールが送信されます。



- ライトメール送信履歴画面や受信履歴画面からもライトメールを作成できます。ライトメール送信履歴画面/受信履歴画面で、画面右下の
  - |メニュー| ライトメール作成| にタップします。以降、上記の手順3を行いライトメールを送信します。
- "ライトメール"を起動し、ライトメールの作成もできます。くわしくは、4-35ページをご覧ください。
- ●連絡先の詳細画面からもライトメールを作成できます。くわしくは、6-33 ページをご覧ください。

## オプション設定

この製品に設定されている電話番号を表示したり、マナーモード設定、安全運転モード設定、伝言メモ設定を行う画面を表示します。



# ダイヤル画面で、画面右下のメニューーオプションにタップします。

オプション画面が表示されます。



- ① この文字にタップすると、電話(一般)設定画面(プロフィールタブ)が表示され、この製品に設定されている電話番号を見ることができます(☞ 3-19ページ)。
- ② この文字にタップすると、マナーモードの設定を行う画面が表示されます(待ち受けモード設定画面(マナータブ)が表示されます)。くわしくは、3-33ページをご覧ください。
- ③ この文字にタップすると、安全運転モードの設定を行う画面が表示されます (待ち受けモード設定画面(安全運転)タブ)が表示されます)。くわしくは、3-34ページをご覧ください。
- ④ この文字にタップすると、伝言メモの設定を行う画面が表示されます(待ち受けモード設定画面(伝言メモ)タブ)が表示されます)。くわしくは、3-14ページをご覧ください。
  - 2 各画面を表示し設定を変更した後、okにタップします。
    設定が保存されます。

# 電

## ダイヤル画面のメニュー

ライトメール作成	新規ライトメールを作成する(☞4-35ページ)。	
パワーサーチ	一番電波の強い基地局を選択する(🖙 3-17ページ)。	
自局番号表示	この製品に設定されている電話番号を表示する(☞3- 19ページ)。	
伝言メモ	録音している伝言メモをリスト表示する(🖙 3-15ページ)。	
オプション	マナーモード、安全運転モード、伝言メモの設定を 行うための画面を表示する(**3-22ページ)。	

電話のメニュー

## ダイヤル画面(ダイヤル入力時)のメニュー

ライトメール作成		入力された電話番号を宛先としてライトメールを作
		成する (1874-35ページ) 。
通話	発信	電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通
分計発信		知して電話をかける。
		料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分
		計サービスについてくわしくは、3-46ページをご覧
184分計発信		ください。
		相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービ
		スを利用して電話をかける(☞3-46ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービ
		スを利用して電話をかける(🖙 3-46ページ)。
クリア		最後に入力した番号(右端の番号)を削除する。

## 通話画面のメニュー(ダイヤルボタン表示中)

保留	通話を保留する( $\mathfrak{ss}$ 3-5ページ)。保留中は、保留解除になる。
パワーサーチ	一番電波の強い基地局を選択する(☞3-17ページ)。
自局番号表示	この製品に設定されている電話番号を表示する(🖙 3-19ページ)。

## 発信/着信履歴画面、送信/受信履歴画面のメニュー

ライトメール作成		選択している電話番号を宛先としてライトメールを
		作成する(☞4-35ページ)。
通話 発信		電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
	186発信	非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通 知して電話をかける。
分計発信		料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-46ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービス(☞3-46ページ)を利用して電話をかける。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービス(183-46ページ)を利用して電話をかける。
連絡先に登録新規登録		選択している電話番号を新たに"連絡先"に登録する (☞3-20ページ)。
	追加登録	選択している電話番号を登録している"連絡先"の データに追加で登録する(☞3-20ページ)。
伝言メモ再生		着信履歴画面で選択している電話番号に伝言メモが 録音されている場合に、その伝言メモを聞ける。
1件削除		選択している履歴を削除する。
全件削除		各履歴画面で表示されている履歴をすべて削除する。

## 連絡先(電話番号選択)画面のメニュー

ライトメール作成		選択している電話番号を宛先としてライトメールを 作成する(**4-35ページ)。
通話	発信	電話をかける。
	184発信	自分の電話番号を通知しないで電話をかける。
186発信		非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通 知して電話をかける。
分計発信 184分計発	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-46ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービス(183-46ページ)を利用して電話をかける。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービス(Fa3-46ページ)を利用して電話をかける。

着信音などの設定

# 電話/メールの着信音や マナーモードなどの設定をする

## 着信音の音量を調節する

電話/ライトメール/メールの着信音の音量を変えるには、以下のような方法があります。

●通話中以外、この製品の右側にある音量調節ボタンを押す。





- 通話中にこのボタンを押すと、相手の声の大きさが変わります。
- ●タイトルバーの ◀ にタップし、ボリュームを調節する。


「オフ」または「バイブレート」を選択すると消音になります。

「バイブレート」を選択しても、着信時のバイブレータは設定されません。バイブレータの設定は、「バイブレータの設定をする」(F3-29ページ)をご覧ください。



#### ●着信音/バイブ設定画面(着信音量 タブ)で変える。

着信音/バイブ設定画面の表示方法は、下記のメモをご覧ください。





- 着信音 / バイブ設定画面の表示方法について
  - **1** スタート メニューの **6** "設定"にタップし、設定画面で 個人用 タブに タップします。



2 💇 着信音 / バイブ"にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。



- 3 各タブにタップします。
- **4 設定が終われば、ok** にタップします。 設定が保存されます。

## 着信音のメロディを変える

着信音のメロディを変更できます。また、この製品に保存している音楽ファイルを着信音にできます(☞次ページ)。

#### メロディを変える

着信音/バイブ設定画面が表示されます。

**メロディ**タブにタップします。 電話、ライトメール、メールそれぞれに着信音のメロディを設定します。



- ① 着信音のメロディを選択します。
  - 「黒電話」、「着信音1」などは、この製品に入っているメロディです。 」に タップするとメロディを再生します。途中で止めるには ■にタップします。 「《ファイル参照》」を選択すると音楽ファイル選択画面が表示されますので、この製品に保存している音楽ファイルを選択できます(☞次ページ)。
- ② メロディを再生します。再生中は**■**になりますので、**■**にタップすると停止します。
  - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

着信音などの設定

#### 音楽ファイルを選択する

前ページで、「《ファイル参照》」を選択すると、この製品に保存している音楽ファイルを着信音として選択できます。



① フォルダを指定します。

タップして表示されたメニューからフォルダ(「マイミュージック」など)を選択したとき、そのフォルダ内の音楽ファイルのみ対象になります。「マイミュージック」内にフォルダを作りその中に音楽ファイルを保存しても、③のリストには表示されません。

保存しているファイルが表示されないときは、そのファイルが入っている フォルダを確認してください。

また、表示されるメニューの中で「すべてのフォルダ」とは、メニューに表示されている「テンプレート」から「個人用」のフォルダのことで、この製品内のすべてのフォルダではありません。

- ② ファイルの種類を指定します。通常は、変更する必要はありません。
- ③ ①と②の設定にしたがった音楽ファイルがリスト表示されます。 このリストから、着信音にしたいファイルにタップします。 タップすると自動的に前ページの画面に戻ります。再生するときは、前ペー ジの「アにタップし、停止するときは」「にタップします。 ※miniSDカードに保存している音楽ファイルは着信音に設定できません。
- ④ <u>キャンセル</u>にタップすると、音楽ファイルを選択せずに前ページの画面に 戻ります。


## バイブレータ(着信)の設定をする

バイブレータ(着信)の設定ができます。

1 スタートメニューの (本) "設定" にタップし、 (本) "着信音 / バイブ" にタップします。

着信音/バイブ設定画面が表示されます。

**2** バイブタブにタップします。



- ① 電話着信時、ライトメール受信時、メール受信時それぞれに、バイブレータのオン/オフを設定します。 チェックをつけるとバイブレータはオンになり、チェックを外すとオフにな
- ② バイブレータのパターンを設定します。

ります。

**3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

着信音などの設定

## 着信時、照明(バックライト、キーボード)を点灯する

電話着信時やメール/ライトメール受信時、画面のバックライトを点灯したり キーボードのバックライトを点灯するようにします。

- - 着信音/バイブ設定画面が表示されます。
- 2 照明タブにタップします。



- ① 電話着信時、バックライトを点灯する/しないを設定します。バックライト が点灯したとき、キーボードのバックライトも点灯します。
- ② メール/ライトメール受信時、バックライトを点灯する/しないを設定します。バックライトが点灯したとき、キーボードのバックライトも点灯します。
  - **3 設定が終われば、ok**にタップします。 設定が保存されます。

## 電話着信/メール受信時、ランプを点灯する

電話着信時やメール/ライトメール受信時や不在着信/未読メールがあったときに電波状態ランプ(mg 1-2ページ)を青色に点滅または点灯します。

この設定をすると、電波強度の状態を示しているランプが一時的に電話着信/ メール受信や不在着信/未読メールありを示すランプになります。

- 1 スタートメニューの (で) "設定" にタップし、 (で) "着信音/バイブ" にタップします。
  - 着信音/バイブ設定画面が表示されます。
- 2 ランプタブにタップします。



- ① 電話着信時やメール/ライトメール受信時、(電波状態)ランプを点滅する/しないを設定します(青色に点滅)。
- ② 不在着信があったときやメール/ライトメールを受信し未読のメールがあるときに点灯します(青色に点灯)。
  - **3 設定が終われば、ok**にタップします。 設定が保存されます。



● 待ち受け時などで電波状態ランプを点灯しないようにする設定は、10-23 ページをご覧ください。 看信音などの設定

## メール受信時、着信音などによる呼び出し時間を設定する

メールやライトメール受信時に、受信したことを知らせる着信音やバイブレータなどの時間を設定します。

設定した時間を越えると、着信音やバイブレータなどは停止します。

- 1 スタートメニューの (本) "設定" にタップし、 (本) "着信音 / バイブ" にタップします。
  - 着信音/バイブ設定画面が表示されます。
- 2 呼出時間タブにタップします。



- ① ライトメール受信時、呼び出し時間を設定するのか、メロディタブ(☞3-27ページ)で設定した音を何回再生するのかを設定します。 設定した時間または回数だけ呼び出しを行います。
- ② ①と同様にメール受信時の呼び出し時間または再生回数を設定します。
  - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

## マナーモードを設定する

マナーモードの設定を行います。



スタート メニューの 
「設定" にタップし、 
「持ち受けモート" にタップします。

待ち受けモード設定画面(マナータブ)が表示されます。



- ① マナーモードにする/しないを設定します。
  - ※ Today画面(待ち受け画面)でもマナーモードの設定ができます(☞1-13 ページ)。
- ②マナーモードにしたときのモードの種類を選択します。
  - · 標進

システム音\*:OFF、着信音:OFF、バイブレータ:ON

- ・サイレント
  - システム音\*: OFF、着信音: OFF、バイブレータ: OFF
- ・おやすみ

システム音\*: ON、着信音: OFF、バイブレータ: OFF

※システム音とは、画面タップやアラーム、音楽などの再生音です。



設定が終われば、okにタップします。

設定が保存されます。

## 安全運転モードの設定をする

車を運転中などで電話にでることができない場合、安全運転モードにできます。

**1** スタート メニューの **る**"設定"にタップし、 **ふ**"待ち受けモード"にタップします。

待ち受けモード設定画面が表示されます。

**安全運転** タブにタップします。 待ち受けモード設定画面 (安全運転 タブ) が表示されます。

プモート設定画面((女主連転)ダブ)が表示されます。



- ① 安全運転モードにする/しないを設定します。
  - ※ Today画面(待ち受け画面)でも安全運転モードの設定ができます(☞ 1-13 ページ)。
- ② 電話機応答、ネットワーク応答のどちらかを選択します(安全運転モードを有効にして(①にチェックを付けて)設定します)。
  - ・電話機応答:この製品が応答します。
    - ・「伝言メモに録音する」にチェックを付けると この製品の伝言メモが応答し、「ただいま運転中のため、電話にでることができません。ピーと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」のアナウンスが流れ、メッセージを録音できます(伝言メモが5件以内の場合)。
    - ・チェックを付けないと 「ただいま運転中のため、電話に出ることができません。しばらくたって からおかけ直しください。」のアナウンスが流れます(メッセージの録音 はありません。)
  - ・ネットワーク応答:ウィルコムのネットワークが応答します。
    - ・「留守番電話サービスを利用する」にチェックを付けていた場合 ウィルコムのネットワーク応答留守番電話サービスが応答し、相手の メッセージを録音します。
    - チェックを付けないと ネットワークが応答しアナウンスが流れます。 メッセージの録音はありません。
  - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。

## 発信者番号通知などを設定する

発信者番号の通知、圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否などの設定をします。

#### 発信者番号通知を設定する

電話をかけたとき発信者番号(自分の電話番号)を通知する/通知しないを設定します。

**1** スタートメニューの **(**\*\*) 設定"にタップし、 **(**\*\*) \*電話(一般)"にタップします。

電話(一般)設定画面が表示されます。

2 基本 タブにタップします。



① 発信者番号(自分の電話番号)を通知する/通知しない(非通知)の設定をします。

「ON」 : 発信者番号を通知します。

「OFF」:発信者番号を通知しません(非通知)。

※圏外警告音、エニーキーアンサーなどについては次ページをご覧ください。

**3** 設定が終われば、okにタップします。
設定が保存されます。

着信音などの設定

#### 圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否を設定する

圏外警告音、エニーキーアンサー、着信拒否の設定をします。

**1** スタートメニューの (ごっぱつ) (こまり) (こまり)

電話(一般)設定画面が表示されます。

**2** 基本 タブにタップします。



- ① 圏外警告音を鳴らす/鳴らさないを設定します。
- ② エニーキーアンサーの設定をします。
   エニーキーアンサーを「ON」にすると、着信時、「☆」ボタン以外のボタンやキーボードのキーを押しても電話が取れます。
   たとえば、着信時、(OK)ボタンを押したりキーボードの(A)キーを押すと、電話が取れます(相手と話しができます)。
- ③ 着信拒否を設定します。それぞれの項目を「ON」にすると着信拒否します。
  - ・ユーザー非通知拒否(電話番号を非通知にしている電話)
  - ・通知不可能拒否(相手が通知できないエリアや電話機)
  - ・公衆電話発信拒否(公衆電話からの電話)
  - **3** 設定が終われば、okにタップします。 設定が保存されます。



●電話番号ごとに着信拒否は設定できません。

## セキュリティをかける

#### 通話/通信機能を制限する

通話や通信機能を制限します。この機能を設定すると、以下のことができなくな ります。

・電話をかける

インターネット接続

・ライトメールの送信 ・USB接続(ActiveSyncを使った同期、この製品を

モデムとして使用)

・メールの送受信

・内蔵ワイヤレスI ANを使った通信

#### ■通話/通信機能を制限(ロック)する

■ この機能を使うためには、パスワードを設定する必要がありま す。最初に10-8ページをご覧になり、パスワードを設定してくだ さい。

パスワードを忘れると、この製品が使えなくなりますので、ご注意ください。 パスワードを設定後、次の手順に進んでください。

🖊 「スタート メニューの🎑 "設定"にタップし、脳 "電話(一般)"に タップし、セキュリティタブにタップします。

電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)が表示されます。



**Ӡ** 「通話/通信機能を制限します」の「設定」にタップします。



看信音などの設定

- 4 表示された画面で、ロックするにタップします。
- 5 表示された画面で、手順1で設定したパスワードを入力しokにタップします。

これで、ロックがかかります。

また、Today画面(待ち受け画面)に**→**が表示されます(**☞**1-17ページ)。





● パスワードを設定せずに(手順1を行わずに)手順2以降を行うと、手順4の次に表示される画面でパスワードが設定されていない旨のメッセージが表示されますので、パスワード設定画面(☞10-8ページ)をご覧になりパスワードを設定してください。

#### ■制限(ロック)を解除する

- 1 前ページの手順2~3を行い表示された画面でロック解除に タップします。
- **表示された画面で、パスワードを入力しokにタップします。**ロックが解除されます。

#### ■パスワードを変更する

- 1 パスワード画面(18710-8ページ)を表示します。 パスワード画面を表示するときに、現在設定しているパスワードを入力する 必要があります。
- 2 新しいパスワードを入力し、okにタップします。

#### ■W-SIMをロックする

PINコードを設定するとW-SIMをロックして、PINコードを入力しないと通話、ライトメールの送信/受信、インターネット接続ができなくなります(PHS電話機能が使えなくなります)。※PINコードは、ご自分で設定できます。

通話/通信機能の制限では電話着信やライトメールの受信はできますが、W-SIMをロックすると電話を受けたりライトメールの受信もできなくなります。
PINコードやPUKコードについては、次ページのメモをご覧ください。

- 1 3-37ページと同様にして、電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)を表示します。
- **2**「W-SIMをロックします」のPINコード入力ボタンにタップします。
- 3 W-SIMロック設定画面が表示されますので、PINコードを入力します。入力できるPINコードは4桁~16桁の数字です。確認のために、「確認」欄に同じPINコードを入力します。
- 4 設定にタップし、表示された画面でOKにタップします。
- 表示されたW-SIMロック設定画面で、OK にタップします。さらに、電話(一般)設定画面でOK にタップします。
- M-SIMがロックされ、次回、電源を入れたときからPHS電話機能が使えなくなります。次から ズタンを長く押し電源を入れると、PINコード入力画面が表示されるようになります。
- 電源を入れるとPINコード入力画面が表示され、(手順3で入力した)PINコードを入力し、画面右下の入力完了にタップします。
  W-SIMが一時的に解除され(一時解除)、PHS電話機能を使えるようになります。
  「「ボタンを長く押し電源を切ると、再度、W-SIMがロックされます。
  PINコードを入力せずに、画面左下の「キャンセル」にタップするとこの製品の"予定表"などのPIM機能のみ使うことができます。このようなときに電話やライトメールなどを行うには、「「」ボタンを押して表示されたPINコード入力画面で、PINコードを入力してW-SIMを一時解除してください。PINコードの入力を間違ったときについては、次ページのご注意をご覧ください。

着信音などの設定



#### ● PINコード/PUKコードとは

PINコードは、盗難などによって他人にこの製品を電話/ライトメールなどで使われないようにするために、W-SIMをロックする暗証番号です。 PINコードを忘れるとPHS電話機能が使えなくなりますので、絶対に忘れないようにしてください。

PINコードを忘れたときは、下記のご注意に記載しているようにPUKコードを入力します。このPUKコードはロックしたW-SIMを解除するためのコードです。PUKコードの入手方法は、W-SIMの箱に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ■ロックを解除する(完全解除)

電源を切っても、W-SIMがロックされないようにします。

- **1** 電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)で[PINコード入力]ボタンにタップします。
- **2** 表示された画面で、PINコードを入力し解除にタップします。 ロックが解除され、PHS電話機能を使えます。

#### ■PINコードを変更する

W-SIM一時解除中(☞前ページ)などPINコードが設定されているときに、PINコードを変更できます。

- **1** 電話(一般)設定画面(セキュリティタブ)で[PINコード入力]ボタンにタップします。
- 2 PINコード変更にタップします。
- 3 「現在のPINコード」欄に現在のPINコードを入力します。そして、 「新しいPINコード」欄に新しいPINコードを入力し、さらに「確認」 欄に新しいPINコードを再度入力します。
- 4 変更 ボタンにタップします。
- で注意!

   ロックを解除するときなど、間違ったPINコードを10回入力するとPUKコードの入力が必要となりますので、PINコードを忘れないようにしてください。このPUKコードの入手方法は、W-SIMの箱に付属の取扱説明書に記載していますので、そちらをご覧になりPUKコードを入手し入力してください。

## 位置情報を通知する

位置情報通知機能とは、この製品が受信している複数の基地局の基地局情報をセンターに通知する機能です。

位置情報通知サービス会社などへ申し込む(有料)と、この機能を利用して位置情報サービスなどを受けることができます。

**1** スタートメニューの □ "設定"にタップし、 □ "電話(一般)"にタップします。

電話(一般)設定画面が表示されます。

2 位置情報。タブにタップし、「設定」にタップします。



3 表示された画面で暗証番号を入力し、okにタップします。

MEMO

• ご購入時、位置情報通知機能の暗証番号は「0000」(半角のゼロが4つ)が設定されています。

変更するときは、手順2の画面で「暗証番号設定」ボタンにタップし、暗証番号設定画面で「現在の暗証番号」と「新しい暗証番号」を入力して「設定」にタップします(新しい暗証番号は、確認のために2回入力します)。

#### ご注意

- 暗証番号を忘れるとこの機能は使えなくなります(完全消去してもご購入時の状態には戻りません)。紙にメモするなどして忘れないようにしてください。
- W-SIMを他の商品で使用し位置情報通知機能の暗証番号を設定している場合、そのW-SIMをこの製品に装着しても他の商品で設定した暗証番号が残っています。入力する暗証番号は、他の商品で設定したものを入力してください。

着信音などの設定

# 4

位置情報設定画面(設定)タブ)で、位置情報の通知などを設定します。



- ① LI(位置情報通知)機能のオン/オフを設定します。 チェックを付けると、口機能がオンになります。
- ② 登録した通知許可番号(I®下記)から位置情報送出の要求があったときに、位置情報を通知する/しないを設定します。 チェックを付けると位置情報を通知します。
- ③ 位置情報を通知したときに、確認音を鳴らす/鳴らさないを設定します。 チェックを付けると確認音が鳴ります。

#### 通知許可番号とパスワードを登録する

上記手順4の画面で通話許可番号タブにタップし、この製品から送出した位置情報を受け取る番号(通知許可番号)を設定します(5つまで設定できます)。



それぞれの入力欄に通知許可番号と通知許可パスワードを入力します。 ※通知許可パスワードは8桁までです。

# ウィルコムのサービス を利用する

次のウィルコムのサービスを利用できます。

#### 留守番雷話サービス

- ・メッセージを確認する
- メッセージを聞く
- ・ 留守番電話サービスの設定を変更する

#### 着信転送サービス

#### 料金分計サービス

・料金分計で電話をかける

## 留守番電話サービスを使う

この製品の電源をオフにしているとき、すぐに電話に出られないとき、エリア外 にいるときなどにウィルコムの「留守番電話センター」がメッセージを預かりま वं ू

このサービスをご利用いただくには、あらかじめお申し込みが必要です。

#### 留守番電話サービスについて

・メッセージの最大録音時間 : 1件につき約60秒

・メッセージの最大保存件数 : 20件 メッセージの保存期間 : 約73時間

このサービスについてくわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせ ください。

・ 登録手数料:無料 ・ 月額料 : 有料 ウィルコムのサービス

#### メッヤージを確認する

留守番電話サービスにメッセージがあるか確認します。

- "雷話"を起動します。
- 1 4 1 通話にタップします。
- 数秒後、「ツー」という音を確認し、「♀♀を押します。 メッセージがあるときは、画面に「センター留守電あり」と表示されます。

MFMO

● この製品では、上記以外の方法として電話を切ったときに自動的に留守番電 話サービスにメッセージがあるか自動的に確認をします。メッセージがある ときは、「ヤンター留守雷あり」と表示されます。

#### メッセージを聞く

メッセージを聞きます。



\* 9 3 1 通話にタップします。

留守番電話サービスにつながります。ガイダンスにしたがって操作します。



- プッシュ信号が出せる一般電話や公衆電話からメッセージを聞くとき 0077-780-931に電話をかけ、ガイダンスにしたがって操作します。このと きお使いのこの製品の電話番号と留守番電話サービスの暗証番号が必要です。
- 手順1で「\*」9|3|11 の代わりに「\*」9|3|11|11 にタップしてもメッ セージを聞くことができます。このときは、録音されたメッセージを聞く前 に、発信者の電話番号をガイダンスで聞くことができます。ただし、発信者 の電話機によっては電話番号を聞くことができない場合もあります。

**ご注意** ● 留守番電話サービスでは、ライトメールを受け取ることはできません。

#### 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの設定を変更できます。

· 受付時間 : 5:00~24:00(年中無休)



4 3 通話 にタップします。

留守番電話サービスにつながります。ガイダンスにしたがって操作します。

**MEMO**₽


● 一般電話や公衆電話からも「0077-776」に電話をかけ、設定の変更ができま す。

# **| ウィルコムのサービス**

## 着信転送サービスを使う

着信転送サービスは、この製品の電源をオフにしているときやエリア外にいるときなどに、かかってきた電話を指定した他の電話に転送するサービスです。 転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携帯電話などから選択できます。 このサービスについてくわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせ ください。

・申込 : 不要・月額料:無料



## MEMO

- このサービスは、留守番電話サービスと同時に利用できません。
- 海外への転送は対応していません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●「留守番電話サービスの設定を変更する」(☞ 前ページ)と同じ番号に電話をかけ、設定を変更できます。

## 料金分計サービスを使う

料金分計サービスは、通話料金の請求先を2箇所に分けるサービスです。ビジネス関係とプライベート関係などの使い分けができます。

料金分計サービスを使わないときはご契約者(主計先)へ通話料金の請求、料金分計サービスを使うときはあらかじめ登録した分計先へ通話料金の請求となります。このサービスは有料です。また、このサービスを使うにはあらかじめ契約が必要です。くわしくは、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

· 月額手数料 :有料

#### 料金分計で電話をかける

- 1 "電話"を起動します。
- 2 電話番号を入力します。
- **3** 画面右下のメニューー 通話 一分計発信 にタップします。 電話がかかります。
- 4 通話を終えるときは、 デルボタンを押します。

電話が切れます。 この通話にかかった料金は登録した分計先へ請求されます。

MEMO

- ●料金分計は、上記の手順を毎回行います。
- 手順3で、電話番号の通知/非通知の設定によって、184分計発信または 186分計発信を選択できます。

たとえば、自分の電話番号を通知する設定にしている場合、手順3での | メニュー | 通話 | 184分計発信 | にタップすると、自分の電話番号を通知 せず、さらに料金分計されます。

ライトメールの分計料金サービスはご利用になれません。

# 4 メール

メール	4-2	ライトメール	4-34
Windows Mobile 5.0 "メール"の		ライトメールを作って送る	4-3
基本動作について	4-2	受信したライトメールを読む	4-3'
メールについて	4-4	作成中のライトメールを	
Eメール(ウィルコム)と		下書きとして保存する	4-3
プロバイダーのメールの違いについ	て 4-5	保存できるライトメールの件数	4-3
メールを作って送る	4-6	ライトメールを保護する/保護を解除する	4-40
画像ファイルなどを添付してメールを	:送る 4-9	3分割画面と2分割画面を切り替える	4-4
まとめてメールを送る	4-11	2分割画面でフォルダを切り替える	4-4
メールを受信する	4-12	ライトメールの画面について	4-4
受信メールを見る	4-15	相手に自分の電話番号を	
添付ファイルを見る/保存する	4-18	通知する/通知しない	4-4
メールを返信する/転送する	4-20	未送信のメールを再送信する	4-4
メールを削除する	4-21	メールを返信する/転送する	4-4
ウィルコムのサーバーにある		送信時、宛先に受信履歴/送信履歴/	
メールを削除する	4-23	連絡先を利用する	4-4
メールを整理する	4-24	絵文字などの入力や連絡先などから引用する	4-49
メッセージのオプション設定について	4-27	ライトメールの電話番号を"連絡先"に登録する	4-50
署名を作成する	4-27	送信者や宛先の電話番号を使って電話をかける	4-5
返信や送信時の動作を設定する	4-28	ライトメールを削除する	4-5
連絡先のメールアドレスを		受信したライトメールを振り分ける	4-5
宛先に使用する設定をする	4-28	各種設定を行う	4-5'
添付ファイルの保存先や削除済みアイ	<b>デムの</b>	ライトメールのメニュー	4-5
削除方法を設定する	4-29		
メール操作で困ったときは	4-30		
メールのメニュー	4-32		

# メール

## Windows Mobile 5.0 "メール"の基本動作について

Windows Mobile 5.0の"メール"はメールの送受信を行うと、サーバーとの間で同期(※1)を行うように設計されています。

つまり、メール送受信時、この製品の"メール"内の「受信トレイ」(※2)/「削除済みアイテム」とサーバーを同じ状態に保つようになっています。

※1この同期はActiveSync(☞8-2ページ)を使った同期とは異なります。

※2「受信トレイ」のみ同期の対象になります。「受信トレイ」内に新規フォルダを作るとそのフォルダは同期の対象にはなりません。Eメール(ウィルコム)のメール受信では、「受信トレイ」内に「受信済みアイテム」フォルダができ、その中に受信メールが入り同期の対象にはなりません。

サーバーとの同期によって、次のようなことが起こります。


- ・この製品の「受信トレイ」のメールが削除される (「この製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき」(☞下記))
- サーバーからメールが削除される

(「この製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき」(『次ページ))

これらについて、以下から次ページに詳細を説明していますのでご覧ください。

#### この製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき

①この製品でプロバイダーのメールを受信します。



②パソコンで同じプロバイダーの メールを受信(パソコンの設定 は、「メール受信時、サーバーか らメールを削除する」)サーバー からメールが削除されます。






لا ا

③この製品でプロバイダーのメールを送受信します。

サーバーとこの製品の間で同期 が行われます。この製品には 残っているがサーバーからは削 除されているメールは同期がと られ、この製品の「受信トレイ」 から削除されます。






● この同期はプロバイダーメール(☞4-21ページ)の送受信で行われます。

#### この製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき

①この製品でメールを受信しま す。





②この製品で受信メールを「削除済みアイテム」フォルダから削除します(m34-22 ページ)。



③この製品でメールを送受信します。 サーバーとこの製品の間で同期が行われます。サーバーには残っているが、この製品の 「削除済みアイテム」フォルダから削除された メールは同期がとられ、サーバーから削除されます。



● この同期は、プロバイダーメール/E メールウィルコム(☞4-21ページ)の送 受信で行われます。



### メールについて

この製品で利用できるメールには、次の2つがあります。

オンラインサインアップを行って取得したアカウント
│ やメールアドレスを使って、PHS電話機能でイン │
ターネットに接続し、メールの送受信を行います。
※Eメール(ウィルコム)を利用するには、オンライン
サインアップが必要です(☞2-2ページ)。
ご自分で契約しているプロバイダーのアカウントや
メールアドレスを使って、PHS電話機能または内蔵
│ワイヤレスLAN機能でインターネットに接続し、メー │
ルの送受信を行います。
※プロバイダーのメールを利用するには、すでに契
約されているプロバイダー情報(メールアドレスな
ど)の設定が必要です(☞2-18ページ)。また、イン
ターネットに接続するための設定が必要な場合も
あります(☞2-24ページ)。

- **ご注意** ▮ HTMLメールの送受信はできません。
  - 携帯電話などから送られてきた絵文字には対応していません。
  - 絵文字が含まれるメールを受信したときは絵文字が他の記号などに置き換わ る場合があります。また、受信したメールの種類によっては、本文ではなく 添付ファイルとして受信します(添付ファイルの内容は表示できません)。
  - 通話中にPHS電話機能を使ってメールの送受信をすることはできません。
  - PHS電話機能を使ってメール送受信したあと回線を切断しないと、インター ネットに接続した状態になっているため電話の発信/着信はできません。 メール送受信の操作を行ったあとは、回線を切断してください。
  - 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってメールの送受信を行う場合は、アクセスポ イントに接続できる設定/環境が必要です。

## Eメール(ウィルコム)とプロバイダーのメールの違いについて

使用されるメールアカウントによって、以下の設定や仕様が異なります。


	Eメール(ウィルコム)	プロバイダーのメール
接続先	ウィルコム	・ウィルコム ・プロバイダー(☞2-24ページ)
サーバー	ウィルコム	加入のプロバイダー (☞2-24ページ)
接続の設定	オンラインサインアップ (☞2-2ページ)	ワイヤレスLANや プロバイダーの設定 (☞2-5、2-24ページ)
メールの自動受信	サーバーにメールが届くと、 自動的に受信される**1 (**4-23ページ)	一定間隔でサーバーをチェック し、メールを受信*2 (☞2-21ページ)
サーバーから削除 する/しないの設定	有 (16874-23ページ)	無*5
ワイヤレスLAN 接続での送受信	×	0
送受信の容量制限	1MBまで(添付ファイル含む)	プロバイダーの設定に準じる
Today画面の表示 (未読メッセージ なしのとき)	「未読Eメール(ウィルコム)は ありません」 (☞1-14ページ)	「未読メッセージはありません」 (☞ 1-14ページ)
アカウントの表示 <sup>※3</sup>	電話番号(変更不可)※4 (☞2-4ページ)	任意で設定可能 (☞2-18ページ)
受信したメールが 保存されるフォルダ	「受信トレイ」内の 「受信済みアイテム」フォルダ	受信トレイ

- ※1:以下の状態では、自動受信されない場合があります。
  - · PHS電話機能でインターネットに接続中
  - ・内蔵ワイヤレスLAN機能でネットワークに接続中
  - ·ActiveSyncによる同期中
  - ・通話中や、電波状態が弱い場合またはエリア外など
- ※2:一度サーバーのチェックを行うと、チェックのあと回線は自動的に切断されずインターネットに接続したままになり、回線を切断しないと電話の発信や着信ができなくなります。回線切断忘れを防止するためにも、この設定は使用しないようにすることをおすすめします。
- ※3: ご購入時、「Outlookメール」というアカウントがあります。このアカウントは、ActiveSyncを使ってパソコンと同期するためのものです。
  「Outlookメール」アカウントを使ってメールの送受信はできません。
- ※4:Eメール(ウィルコム)の設定を変更や削除してしまったときは、再度オンラインサインアップを行うと同じメールアドレスなどの情報を再設定することができます。
- ※5:サーバーからメールを削除するときは、「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを削除したのちメールの送受信を行います(☞4-3ページ)。

## メールを作って送る

メールを作って送信します。

#### メールを送るまでの流れ



**1** スタートメニューの☆"メール"にタップします。

「受信トレイ |一覧画面が表示されます。

2 画面右下の<br/>
メニューー<br/>
一移動<br/>
にタップし、メールを送りたいアカウントを選択します。




3 画面左下の新規にタップします。

新規メールの作成画面が表示されます。



# **4** 宛先を入力します。

宛先の項目にカーソルがあることを確認し、以下のいずれかの方法で宛先を 入力します。



- ・宛先に直接、キーボードを使って入力します。
- ・メールアドレスを複数入力するときは、半角のセミコロン(;)で区切って 入力します。
- ・この製品の"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用して、宛先を入力することができます(あらかじめ"連絡先"に相手の名前やメールアドレスを登録しておきます)。くわしくは、次ページの「宛先入力時、"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用する」をご覧ください。

MEMO

●「CC:」や「BCC:」には、参考に送信したい人の電子メールアドレスを入力 します。「BCC:」に入れたアドレスは、BCC:で受信した人以外から見え ないように配信されます。

## 5 「件名」欄にタップし、件名を入力します。

ご注意

●送受信するメールの件名が全角で19文字以上になると件名が文字化けする場合があります。

件名は、全角18文字(半角36文字)までにしてお使いください。

## 6 「本文」欄にタップし、本文を入力します。

MEMO

● よく使う文章をマイ テキストから選択して、入力できます。 画面右下の | メニュー | マイ テキスト | にタップするとマイ テキストに登録されている文章一覧が表示されます。

文章にタップすると、その文章が入力されます。

また、マイ テキスト メッセージの編集]にタップし、メッセージを編集したり、新しいテキストを作成することができます(☞4-29ページ)。

## 7 画面左下の送信にタップします。

- 作成したメールは、「送信トレイ フォルダに保存されます。
- ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、ok にタップし、確認メッセージではいにタップするか、画面右下の「メニュー」ー
   下書きに保存にタップします。

- **8** 画面右下の「メニュー」 「送受信」 にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にサーバーにある未読メールを受信します。
- 9 ネットワークを切断します。
  - PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 タイトルバーのはにタップし、切断をタップします。または、 ぶ ボタンを押します。

タイトルバーの**♯**が**ネ**xになります。

- ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。
- 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。



●手順7の送信にタップしただけでは、メールは送信されません(送信フォルダに保存されるだけです)。メールを送信するときは、必ず手順8のメニューー送受信をタップしてください。

#### 宛先入力時、"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用する

- 新規メールの作成画面で宛先にカーソルがあることを確認します。
- 2 以下のどちらの方法で宛先を選択します。
  - 画面右下の メニュー 受信者の追加 にタップします。 メールアドレスを入力している"連絡先"が一覧表示されますので、宛先に したい連絡先にタップします。
  - 宛先の項目に名前やメールアドレスの先頭の数文字を入力(1文字だけでも可能です)し、メニューー宛先の確認にタップします。
    - "連絡先"に登録している名前やメールアドレスを検索して結果を表示しますので、目的の宛先にタップします。
    - ※ この方法を使うときは、あらかじめオプション画面(アドレス)タブ) で、「送信先に設定する連絡するフィールド」が「すべての電子メールのフィールド」になっていることを確認してください(☞4-28ページ)。

## 画像ファイルなどを添付してメールを送る

メールに画像ファイルなどを添付して送信できます。

- 1 4-6~7ページの手順1~6の方法で、メールを作成します。
- **2** 画面右下のメニューー「挿入」にタップし、表示されたメニューから「画像」、「ボイスメモ」、「ファイル」のいずれかにタップします。

### ■画像を添付する場合

1マイ ピクチャフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

フォルダを切り替えるときは、「マイ ピクチャ」にタップし、表示されたメニューから別のフォルダにタップします。



- 2 画像にタップします。
- **3**メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル:**■**xxxxxx.jpg (xxKB) などが表示されます。




・画像ファイルが添付さ れます。

ファイルの名前が半角 英数字になっている。 在認してください。日本語になっている場合 は、ファイルエフキ付って半角 数字に変更(☞9-7ペー 数字に変からメールに添 付してください。

### ■ボイスメモを添付する場合


1 メール新規作成画面の下部に録音ツールバーが表示されます。



- 2 ボタンにタップすると録音が始まります。
- 3 この製品のマイク(送話口)に自分の声などを録音します。
- 4 ボタンにタップすると録音が終了し、録音したファイルが自動的に添付されます(「添付ファイル: ●xxxxxx.wav(xxKB)」など)。

### ■ファイルを添付する場合

1ファイル選択画面が表示されます。



- 2 リストから目的のファイルにタップします。
- 3 メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル:図xxxxx.XLS (xxKB)」などが表示されます。
- 3 画面左下の送信にタップします。
  - ・作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
  - ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、ok にタップし、確認 メッセージで「はい」にタップします。
- 4 画面右下のメニューー送受信にタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にメールサーバーにある未読メールを受信します。

- 5 ネットワークを切断します。

タイトルバーの╬が╬xになります。

ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。

• 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

## まとめてメールを送る

送信トレイに未送信メールを保存しておき、あとでまとめて送信できます。

4-6~7ページの手順1~6の方法でメールを作成し、画面左下の | 送信 にタップします。



- **2** 引き続き別のメールを作成し、画面左下の送信にタップします。 作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されていきます。
- **3** 画面右下の「メニュー」 「送受信」 にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールをすべて送信します。引き続いて、自動的にサーバーにある未読メールを受信します。
- 4 ネットワークを切断します。
  - PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 タイトルバーのぱにタップし、切断をタップします。または、 ぶ ダンを押します。

タイトルバーの♣️が╬xになります。

「ディスト ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。

• 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

## メールを受信する

メールを受信するには、自動的に接続して受信する方法と手動で接続して受信する方法の2つがあります。

設定できる受信方法や受信後のネットワーク切断方法など、アカウントごとに仕様が異なります。

### Eメール(ウィルコム)

・自動受信&自動切断 (ご購入時の設定) ☞下記

・手動受信&手動切断 塚次ページ

### プロバイダーのメール

· 手動受信&手動切断 (ご購入時の設定) 🖙 次ページ

## 自動的に受信して自動的に切断する【Eメール(ウィルコム)のみ】

Eメール(ウィルコム)は、メールが届くと自動的にインターネットに接続してメールを受信し、受信が終わると自動的に切断します。

メールを受信すると着信音が鳴り、Today画面(待ち受け画面)に「未読メッセージ:○件」と表示され、タイトルバーに ☑ が表示されます(☞1-16ページ)。 受信したメールは、「受信トレイ」の中の「受信済みアイテム」フォルダに入ります。



●メールの自動受信をしないようにするには

オンラインサインアップで「自動受信しない」または「新着メール通知」に設定します(「新着メール通知」に設定するとEメールが届いたことを通知するライトメールを受信します)。

この製品のEメール(ウィルコム)設定画面(☞4-23ページ)で「自動受信する」のチェックを付けていても、オンラインサインアップで「自動受信しない」や「新着メール通知」にすると自動受信はしません。

● Eメール(ウィルコム)は、受信後にサーバーからメールを削除します(ご購入時の設定)。

サーバーから削除しない設定へ変更するときは、4-23ページをご覧ください。

### ご注意!

### 以下の状態では、自動受信されない場合があります。

- · PHS電話機能でインターネットに接続中
- ・内蔵ワイヤレスLAN機能でネットワークに接続中
- ・ActiveSvncによる同期中
- ・通話中や、電波状態が弱い場合またはエリア外など
- ※上記のような場合でも、「センターにEメールが有ります」というメッセージが表示される場合があります。この場合、プロバイダーのメールを受信する(手動で受信する)と同じ手順で受信してください(軽次ページ)。

### 手動で受信して手動で切断する【プロバイダーのメール/Eメール(ウィルコム)】

プロバイダーのメールは、次の方法で手動でインターネットに接続して、受信後に手動で切断します。また、Eメール(ウィルコム)もこの方法で受信できます。

- ・プロバイダーのメールの場合、受信したメールは「受信トレイ」に入ります。
- ・Eメール(ウィルコム)メールの場合、受信したメールは「受信トレイ」の中の 「受信済みアイテム」フォルダに入ります。

MEMO

- ●プロバイダーのメールは、受信後もサーバーに残ります。サーバーから削除するときは4-21ページをご覧ください(サーバーから削除しない設定はありません)。
- ●Eメール(ウィルコム)の受信方法を、手動受信&手動切断に変更するときは、Eメール(ウィルコム)設定画面で、「自動受信する」のチェックを外します(☞4-23ページ)。
- **1** スタートメニューの☆"メール"にタップします。
- 2 画面右下のメニューー|移動|にタップし、メールを受信したいアカウントを選択します。
- **3** 画面右下のメニューー 送受信 にタップします。 ネットワークに接続され、センター(サーバー)にある未受信のメールが受信されます。
  - ※プロバイダーのメールの場合、受信したメールは「受信トレイ」に入ります。サーバー上のメールの削除については、4-21ページをご覧ください。 Eメール(ウィルコム)を受信した場合は、「受信トレイ」の中の「受信済みアイテム」フォルダに入ります。
- 4 ネットワークを切断します。
  - PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 タイトルバーのぱにタップし、切断をタップします。または、 「☆ ボ タンを押します。

タイトルバーの**♯**が**ネ**xになります。

- ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。
- 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。



一定間隔で送受信を行ってメールを受信することもできます。

以下の手順1、2の設定を行うと、一定間隔で"メール"を起動して自動的に ネットワークに接続し、センター(サーバー)にある未受信のメールを受信し ます。

- ※この方法は一定問隔でメールが受信されますが、一度、ネットワークに接 **続した後はネットワークから切断されないため、充電池が消耗したり、電** 話などの着信ができない状態になりますので、この設定は使わないことを おすすめします。
- 1「アカウントを修正する/削除する |(☞2-23ページ)をご覧になり、オプ ション(1/3)画面(☞2-21ページ)で、「自動接続してメッセージをチェッ クする頻度にチェックを付けます。
- 2「分ごと 欄に、何分間隔で行うかを入力して設定します。

- で注意 ▮ ●「受信トレイ」に入ったメールが消えるときは、以下のことが考えられます。
  - ・この製品とパソコンなどで同じメールを受信しているとき(パソコンの設 定はメール受信時にサーバーからメールを削除するようにしている)この 製品では、メールの送受信をするとサーバーとこの製品の間で同期を行い ます。4-2~3ページで説明しているようにパソコンなどで同じメールを受 信しサーバーから削除した後、次にこの製品を使ってメール送受信すると この製品の「受信トレイ」のメールは削除されます。

「受信トレイ」に入っているメールを消したくないときは、「受信トレイ」 から別のフォルダに移してください(☞4-25ページ)。

・「次の日数分のメッセージだけを表示する |設定にしているとき「アカウン トを修正する/削除する」(☞2-23ページ)の電子メールのセットアップ (4/4) 画面まで進み、オプションをタップレてオプション(2/3) 画面で、 「次の日数分のメッセージだけを表示する」にチェックをつけていると、設 定した日数分のメッセージしか表示されません。チェックを外すか、日数 を変更してください。

## 受信メールを見る

受信したメールは次のフォルダに入ります。

- · Eメール(ウィルコム) : 「受信トレイ」の中の「受信済みアイテム」フォルダ
- ・プロバイダーのメール:「受信トレイ」

### 「受信トレイ」一覧画面などで表示されるアイコンについて

	未読メール	既読メール
全文取得されている場合		
全文取得され、添付ファイルがある場合		
全文または添付ファイルが取得されていない場合		
次に送受信を行って全文または添付ファイルを取得する場合	<b>*</b>	

1 画面左上の「送信トレイ」などにタップし、「受信済みアイテム」や「受信トレイ」を選択します(「受信済みアイテム」などの選択は下記MEMOをご覧ください)。



タップすると、メッセージの並べ替え順の項目が表示されます。 並べ替え順の項目を をップするとその項目を を基準にデータが並び 替わります。



オンラインサインアップをしたときのアカウントや別のアカウントの受信 メールを見るときは、以下のようにします。



2 見たいメールにタップします。

メールの詳細が表示されます。



プロバイダーのメールで、メールの詳細画面最後部に「メッセージと添付 ファイルをすべて取得する |と表示されている場合は、受信したメッセージ が途中で切れているか、添付ファイルがあることを知らせています。



※ Fメール(ウィルコム)は、ご購入時の設定は、「メッセージの全文を取得す る ( №2-22ページ) になっています。この設定は変更しないでください。

**ご注意** ● Eメール(ウィルコム)の場合は、「アカウントを修正する/削除する」(☞2-23 ページ)の電子メールのセットアップ(4/4)画面まで進み、オプションをタッ プレてオプション(3/3)画面(☞2-22ページ)で、「メッセージヘッダーのみ取得 する。にしてもサーバーからメールを削除します。「メッセージと添付ファイル をすべて取得する |と表示されても次回の送受信ですべての取得は行われません ので、ご購入時の設定[メッセージの全文を取得する]にしてください。

### メール(メッセージ)の全文/添付ファイルを取得する

この説明は、プロバイダーのメールに関するものです。

█ 「受信トレイ ├─覧画面で、続きのメッセージや添付ファイルを取 得したいメール(メッセージ)をタップしたままにし、表示された メニューから メッセージのダウンロード をタップします。

🎥 SSTXXXX 🔠 🖫 🖟 📢 10:00 🗶 受信トレイマ 受信日時 ▼ 選択したメール(メッ セージ) に 🔭 が表示さ tanaka 06/10/15 3/XXKB 田中です れます。 阿木 浩介 06/10/15 3/XXKB ありがとう。

MEMO<sup>©</sup>

サールの詳細画面最後部に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と 表示されている場合は、「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」を タップ、またはタップしたままにして、表示されたメニューから メッセージのダウンロードをタップして、「次回接続して電子メールを受信 するときに、メッセージとすべての添付ファイルをダウンロードします。上 に変更し、okにタップします(「受信トレイ」一覧画面で選択したメッセージ に | が表示されます)。

次回接続して電子メールを受信するときに、メール(メッセージ)と添付ファ イルがダウンロードされます。

# 2

## 画面右下のメニューー送受信にタップします。

手順**1**で**≧**が表示されたメッセージの全文と添付ファイルがダウンロードされます。

3

### **えットワークを切断します。**

● PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合

タイトルバーの*は*にタップし、切断をタップします。または、 が ボタンを押します。

タイトルバーのヸ゚が╬xになります。

「 ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。

◆ 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

## 添付ファイルを見る/保存する

メールに添付されたファイルを見たり、保存したりすることができます。

### 添付ファイルを見る

1 「受信トレイ」一覧画面などで、添付ファイルを取得したメールを タップします。



2 添付ファイルをタップします。





- 手順2で添付ファイルにタップしても、正しく表示されない場合があります。 このようなときは一旦保存(☞次ページ)してから見るか、1-26ページをご覧 になり、使用していないプログラムを終了してください。
  - ※ファイルによってはすべてのプログラムを終了しても、正しく表示されない場合があります。

 添付ファイルをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前を付けて保存」にタップします。



\_ X | |

4

2 ファイルの名前を入力し、保存するフォルダまたは保存する場所 を選択します。



メール

3 保存にタップします。

指定されたフォルダ、場所に保存されます。 格納場所として「メインメモリ」を選択された場合は、「My Documents」フォルダの選択されたフォルダに保存されます。

MEMO

●保存した添付ファイルは、"ファイルエクスプローラ"から開くことができます。 くわしくは、9-7ページをご覧ください。

## メールを返信する/転送する

受信したメールを返信したり、別のメールアドレスに転送したりできます。

- 1 「受信済みアイテム」や「受信トレイ」一覧画面などで、返信または 転送するメールをタップします。
- **2** 画面右下のメニューー返信、全員へ返信または転送にタップします。

・ 返信 を選択した場合 : メールを送信してきた人のみに返信します。

・ 全員へ返信 を選択した場合 : 送信者も含めて全員に返信します。

・<u>転送</u>を選択した場合 :元のメッセージを含めて、指定した宛先へ 送信します。

MEMO

●返信または全員へ返信する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、返信するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 返信 またば 全員へ返信 にタップしても返信できます。

● 転送する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、転送するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 転送 にタップしても転送できます。

- 3 返信内容の入力または転送先(宛先)/転送内容を入力します。
- 4 画面左下の送信にタップします。
  - ・メールは、「送信トレイ |フォルダに保存されます。
  - · 送信ではなくokにタップすると、「下書き」フォルダに保存されます。
- **5** 画面右下の「メニュー」ー「送受信」にタップします。 インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、サーバーにある未読メールを受信します。
- **6** ネットワークを切断します。
  - PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 タイトルバーの##にタップし、「切断」をタップします。または、「☆ ボ タンを押します。 タイトルバーの##が\*xになります。

「NA ボタンを押した場合は、Todav画面(待ち受け画面)に戻ります。

• 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

## メールを削除する

「受信済みアイテム」フォルダや「受信トレイ」などで削除し、「削除済みアイテム」フォルダに移ったメールを削除すると、この製品から完全に削除されます。また、「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを削除するとき、すべて削除する方法と1件ずつ削除する方法があります。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすぐに空にしたり、接続または切断するときに空にするなどの設定ができます(☞4-29ページ)。

**ご注意!** ● 「削除済みアイテム」フォルダから削除すると、次回のメール送受信によってサーバーと同期が行われサーバーに残っていたメールも削除されます。

## 受信メールを削除する(「削除済みアイテム」フォルダに移す)

1 「受信済みアイテム」や「受信トレイ」一覧画面などで削除するメールを選択し、画面右下のメニュー | 削除 にタップします。

削除したメールは、「削除済みアイテム フォルダに移ります。



この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、この製品からは削除されていません。この製品から削除するときは、「「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する」(☞次ページ)の操作を行います。



●「受信トレイ」一覧画面で削除するメールをタップしたままにし、表示された メニューから||削除||にタップしても削除できます(「削除済みアイテム」フォルダに移ります)。

### 「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する

1 「削除済みアイテム」フォルダを表示します。



「削除済みアイテム」フォルダ内が表示されます。

- 2 画面右下の<br/>
  メニュー<br/>
  ー<br/>
  ツール<br/>
  ー<br/>
  (削除済みアイテム)を空にする<br/>
  にタップします。
- **3** 表示された確認画面ではいにタップします。 手順1で選択したアカウント内の「削除済みアイテム」フォルダに入っている メールが削除されます。

## 「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを1件だけ削除する

- 1 「削除済みアイテム」フォルダを表示し、削除するメールを選択します。
- 2 画面右下のメニューー|削除|にタップします。
- **3** 表示された確認画面で はい にタップします。 手順2で選択したメールのみ削除されます。

MEMO

● 削除するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 を選 択しても削除できます。

## ウィルコムのサーバーにあるメールを削除する

Eメール(ウィルコム)のメールを受信したとき、ウィルコムのサーバーからメールを削除する/しないを設定します。

削除しないように設定すると、サーバーにメールがたまっていきますので、削除する設定にすることをおすすめします。

- **1** スタートメニューの (調定) (表定) (表定) (表定) (本では、設定画面 (個人用) タブ)で (対 (まメール (ウィルコム)) (ます。 (まメール (ウィルコム) 設定画面が表示されます。
- **2** 受信サーバーからメールを削除する/しないなどを設定します。



① チェックを付ける : Eメール(ウィルコム)のメールを受信したとき、ウィルコムのサーバーからメールを削除します(ご購入時は、

チェックが付いています)。

チェックを外す : Eメール(ウィルコム)のメールを受信してもメールは削除されません。

チェックを外したままにしておくとメールが溜まっていきますのでチェックを付けるか、「メールを削除する」 (1874-21ページ)をご覧になり定期的にサーバーから削除されることをおすすめします。

- ② チェックを付けると、自動受信(1884-12ページ)します。
- ③ 自動受信に失敗したときに、リトライ(再受信)する回数を設定します。この設定は、②にチェックを付けた後、③のチェックを付け回数を設定します。 ③のチェックが付いていないとリトライしません。



- ●上記のメール設定画面は、Eメール(ウィルコム)に対するものです。プロバイダーのメールをサーバーから削除する設定はありません。プロバイダーのメールをサーバーから削除するときは、「削除済みアイテム」フォルダから削除したのちメール送受信を行います(☞4-22ページ)。
- **3** 設定が終われば <mark>ok</mark> にタップします。


## メールを整理する

新規にフォルダを作って、受信メールを関連した仕事ごとなどに振り分けて整理できます。

### 新規フォルダを作成する


まず、振り分けるためのフォルダを作成します。

1 「受信トレイ」一覧画面などで画面右下の メニュー - 移動にタップし、フォルダを作る「アカウント」を選択します。



**2** 画面右下のメニューーツールーフォルダの管理にタップします。

フォルダの管理画面が表示されます。



ル

## ★「フォルダの管理」画面内のフォルダをタップしたままにし、表示 されたメニューから新しいフォルダーにタップします。

「受信トレイ」フォルダの下に新規フォルダを作るときは、「受信トレイ」フォ ルダをタップしたままにします。





●「受信トレイ |フォルダや「送信トレイ |フォルダと同じ階層にフォルダを作る ときは、アカウント名をタップしたままにします。



### 「新しいフォルダ」画面でフォルダの名前を入力し、ok にタップ します。

入力した名前のフォルダが、手順3で選択した(タップしたままにした)フォ ルダの下に表示されます。フォルダの中にフォルダを作成すると、一が表 示されます。

「+ にタップすると中のフォルダが見えます。

### メールを別のフォルダに移動する

受信したメールなどを新しく作ったフォルダに移動します。

▶「受信トレイ」一覧画面などで移動するメールを選択し、画面右下 のメニューー移動にタップします。



2 移動画面で、移動先のフォルダを選択(反転)し、ok にタップします。

移動先のフォルダに移動します。

移動先のフォルダとして、別のアカウント内のフォルダを選択することはできません。



移動するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 移動に タップしても移動できます。

### フォルダの名前を変更する

- 画面右下のメニューーツールーフォルダの管理にタップし、
  「フォルダの管理 画面を表示させます。
- **2** 名前を変更したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから<br/>
  名前の変更」にタップします。<br/>
  フォルダ名の変更画面が表示されます。
- 3 名前を変更して ok にタップします。
  - ・既定のフォルダの名前は変更できません。名前を変更できるのは、新規に作成したフォルダのみです。

### フォルダを削除する

- 画面右下の「メニュー」ー「ツール」ー「フォルダの管理」にタップし、
  「フォルダの管理」画面を表示させます。
- **2** 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 にタップします。

削除したフォルダが「削除済みアイテム」フォルダに移動します。

- ・既定のフォルダは削除できません。 削除できるのは、新規に作成したフォルダのみです。 この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、この製品から は削除されていません。
- ·「削除済みアイテム」フォルダ内のフォルダを削除するときは
  - **1** 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除にタップします。
  - 2表示された確認画面ではいにタップします。

## メッセージのオプション設定について


メールの新規作成画面などで、画面右下のメニューー メッセージのオプション にタップします。

設定が終わったらok をタップしてください。



## 署名を作成する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - アカウント タブで以下の設定ができます。 設定が終わったら ok をタップしてください。



### 署名を作成する

- **1 署名をタップします。** 署名画面が表示されます。
- 2 署名に使用するアカウントを選択し、「このアカウントで署名を使用する」 にチェックを付けます。
- **3 署名を入力し、ok にタップします。** オプション設定のアカウント タブに戻ります。

4

メール

## 返信や送信時の動作を設定する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - メッセージ タブで以下の設定ができます。

設定が終わったら ok をタップしてください。



## 連絡先のメールアドレスを宛先に使用する設定をする

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の「メニュー」 - ツール - オプション - アドレス タブで以下の設定ができます。

設定が終わったら 砅 をタップしてください。



## 添付ファイルの保存先や削除済みアイテムの削除方法を設定する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の「メニュー」ー「ツール」ー「オプション - 保存場所 タブで以下の設定ができます。

設定が終わったら。なをタップしてください。

🎥 メール @ 7d ♣ 4€ 10:00 ok オプション メイン メモリ (XXXXXKB 空き) メモリカード (XXXXKB 空き) 添付ファイルの現在のサイズ (XXKB) メモリカード側に作業 ▼ メモリカードに添付ファイルを保存する 用として添付ファイル 「削除済みアイテム]を空にする: を保存し、本体メモリ [削除済みアイテム]を の空きを作ります。 空にする方法を設定し チェックを付けている ます。 ときはメモリカードを 取り付けてください。 アカウント メッセージ アドレス 保存場所

- **で注意** ●「メモリカードに添付ファイルを保存する」にチェックしても、miniSDカード に保存されたファイルは"メール"以外(ファイルエクスプローラなど)から開 けません。またこのファイルを削除したり、miniSDカードを取りはずすと、 添付ファイルが開けなくなります。
  - ●Eメール(ウィルコム)の場合、「削除済みアイテム]を空にするの設定を「接続 または切断するときに空にする。にしても削除されません。

### マイテキストメッセージを編集する

新規メール作成画面の「本文」欄の入力で画面右下の| メニュー |--| マイテキスト マイテキスト メッセージの編集をタップします。

編集が終わったら。kをタップしてください。



# メール操作で困ったときは

こんなときは	ここをお確かめください
● 添付メールは何MBまで	<ul><li>●仕様としての制限はありません。</li></ul>
	◆は稼さしての間報はありません。   本体メモリーの空き容量やサーバーによって異
対応できますか?	本体人でケーの空さ谷重ドケーハーによりて共   なります。
	なおEメール(ウィルコム)での、添付可能な
	ファイルサイズの上限は、約1MBです。
● メールアカウントは、複	<ul><li>●7件まで設定できます。</li><li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>
数設定できますか?	アカウントの設定方法については、2-18ページ
	をご覧ください。
● 絵文字に対応しています	●Eメール(ウィルコム)およびプロバイダーのメー
か?	ルは対応しておりません。絵文字は送信/受信
	ともにお使いいただけません。
●miniSDカードに直接	●miniSDカードに、直接、メールを受信すること
メールを受信できます	はできません。
か?	また、受信後のメールをminiSDカードに移動/
	コピーすることもできません 。
	添付ファイルのみ、データ保存領域をminiSD
	カードに設定することができます。
● ワイヤレスLAN接続時に	●Eメール(ウィルコム)は、ワイヤレスLAN接続
Eメール(ウィルコム)を	時には送受信できません。
受信しようとすると、	Eメール(ウィルコム)については、PHS電話機
「メッセージをモバイル	能で送受信するようお願いします。
デバイスにダウンロード	
できません…」という	
メッセージが表示され、	
受信できないのですが?	
● メールが文字化けする	● 長文のメールの場合、文字化けすることがあり
	ます。
	改行を入れて文章を区切ったり、文章を短くし
	てください。

こんなときは	ここをお確かめください
● 設定したメールアカウン	●メールの一覧画面で[メニュー] - ツール] -
トを削除する方法を教え	オプションから、削除したいアカウントを
てください。	タップしたままにして表示されたメニューから
	削除一はいにタップします。
	※一覧に表示された「電話番号」は削除しないで
	ください。
	この「電話番号」はオンラインサインアップで取
	得したEメール(ウィルコム)のアカウントです。
	誤って削除してしまったときは、スタート
	- オンラインサインアップ で、 再度オン
	ラインサインアップを行ってください。
● 長い件名のメールを送受	●送受信するメールの件名が全角で19文字以上
信すると、件名が文字化	になると件名が文字化けする場合があります。
けするときがあるのです	件名は、全角18文字(半角36文字)までにしてお
が。	使いください。
●加入しているプロバイ	●プロバイダーのメールを受信した後に、サー
ダーのアカウント(Eメー	バーからメールを削除する設定はありません。
ル(ウィルコム)以外のア	「削除済みアイテム」フォルダに入れたメールを
カウント)のメールを受	削除([削除済みアイテムを空にする]を実行)し
信後にサーバーから消す	てサーバーに接続すると、メールはサーバーか
設定はできますか?	ら削除されます。
	くわしくは、4-21ページをご覧ください。

## メールのメニュー

### 新規作成/返信/転送画面のメニュー

受信者の追	סל:	連絡先に登録しているメールアドレスを入力する (1874-7ページ)。
挿入	画像	画像を添付ファイルとして添付する(1674-9ページ)。
	ボイス メモ	録音したファイルを添付ファイルとして添付する(m-4-9ページ)。
	ファイル	ファイルを添付ファイルとして添付する(16410ページ)。
マイ テキス	スト	よく使う文書を入力する(1884-7ページ)。
宛先の確認	l .	宛先を確認する。
下書きに保	存	下書きに保存する(🖙 4-7ページ)。
メッセージ	の取り消し	メールの作成を取り消す。
メッセージ	のオプション	メッセージのオプションを設定する(1674-27ページ)。

## 「受信トレイ」/「送信トレイ」/「下書き」/「送信済みアイテム」 /「削除済みアイテム」フォルダのメニュー

削除		メールを削除する	(1874-21ページ)。
返信		メールを送信してきた人のみに返信する (1874-20ページ) 。	
全員へ返信		メールを全員に返付	言する (啄4-20ページ) 。
転送		メールを転送する	(18〒4-20ページ)。
移動		メールを他のフォル	ルダに移動する(☞4-25ページ)。
開封済みにす	する/未読にする	<ul><li>未読メールを開封済みに、開封済みメールを未読にする。</li></ul>	
メッセージの	Dダウンロード	メッセージの全文	/添付ファイルを取得する(☞4-16
		ページ)。	
送受信/送费	受信の停止	メールの送受信をする。/メールの送受信を停止する。	
移動		アカウントを切り	替える。
ツール	並べ替え	メッセージの種類	メッセージの種類別で表示する。
		差出人	差出人順で表示する。
		受信日時	受信日時順で表示する。
		件名	件名順で表示する。
	フォルダの管理	フォルダを作成/3	変更する(☞4-24、4-26ページ)。
	[削除済みアイテ	「削除済みアイテム	」フォルダ内のすべてを削除する(☞4-
	ム]を空にする	22ページ)。	
	XXXXをクリア	選択中のアカウン	トの「受信トレイ」、「送信済みアイ
		テム」フォルダ内(	のメッセージをすべて削除する。
	新しいアカウント	・新しいアカウントを設定する(☞2-18ページ)。	
	オプション	オプション設定画で	面を表示する(☞4-27ページ)。

# 受信メール詳細画面のメニュー


削除	メールを削除する(1674-21ページ)。
返信	メールを送信してきた人のみに返信する(1894-20ページ)。
全員へ返信	メールを全員に返信する(1684-20ページ)。
転送	メールを転送する(1884-20ページ)。
移動	メールを他のフォルダに移動する(🖙4-25ページ)。
未読にする	開封済みメールを未読メールにする。
メッセージのダウンロード	メッセージの全文/添付ファイルを取得する(🖙 4-16
	ページ)。
連絡先に保存	連絡先にメールアドレスを保存する。
送受信	メールの送受信をする。
言語	言語を切り替える。

# ライトメール

ライトメール対応機種どうしでメールのやりとりができます。

ライトメールは、本文が全角45文字(半角90文字)までのメールを送信できます。

ライトメールは、インターネットを経由しないで相手の電話番号を宛先に指定します。



## ライトメールを作って送る

ライトメールを作って送ります。

1

### 図 ボタンを長く(約2秒)押します。

1 "ライトメール"が起動します。



MEMO

● ご購入時、ライトメールの画面は3分割されています(「送信トレイ」/「受信トレイ」のフォルダ部、リスト表示部、ライトメール本文)。これを2分割にして、フォルダ表示を隠すことができます。表示の切り替えについては、4-41ページをご覧ください。

ここでは、3分割画面を例に説明します。

**2** 画面左下の<u>新規</u>にタップします。

新規作成画面が表示されます。



3 宛先入力欄にタップしてカーソルを表示し、直接、電話番号(宛 先)を入力します。

MEMO

● 圓"連絡先"に登録している電話番号やライトメール送信履歴/受信履歴などを宛先として利用できます。これらについては、4-46~48ページをご覧ください。



### 本文入力欄にタップしてカーソルを移動し、本文を入力します。

入力できる文字数は全角45文字(半角90文字)です。画面右下に、入力した 文字数を表示します。

タップすると絵文字な. どを入力するボードが 表示されます。

(絵):絵文字が入力で

きます。

爾: 顔文字が入力で

きます。

**記**:記号が入力でき

ます。

定: 定型文が入力で

きます。

(1884-49ページ)



入力した文字数を表示 します。

分母の90は、半角90 文字のことです。全角 1文字を入力すると、 2つ数字が増えます。

## **5** 本文の入力が終わったら、画面左下の<u>送信</u>にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは送信済フォルダに入り ます。

- ・相手が通話中/電源が入っていない/圏外などのときは、「再送信します か?」と表示されます。この画面ではいにタップすると再送信を行いま す。再送信を行っても送信されないときは、再度「再送信しますか?」と表 示されますので、いいえにタップレ送信待フォルダに入れます。あとで このメールを再送信する方法については4-44ページをご覧ください。
- ・通話/通信機能を制限(☞3-37ページ)しているときは、ライトメールの送 信はできません。
- ・メールの作成を途中で止めるときは、画面右下の「メニュー」ー「編集中止」に タップします(画面右上の ok にタップしても同様の操作になります)。表 示されたメッセージではいにタップすると下書きフォルダに保存されま す。ここでいいえにタップすると作成中のメールは保存されません。



- 入力できる宛先(電話番号)は、1つだけです。複数の相手を宛先にできませ ho
- ライトメールでは分計発信はできません。
- ライトメールを送信するとご購入時は相手に自分の電話番号を通知するよう に設定されています。この設定を変える(常に通知しないようにする)には、 3-35ページをご覧になり設定を変更してください。

また、1回だけ電話番号を通知しないようにするときは、画面右下の メニュー - 184送信にタップします。

● ライトメール作成中に電話がかかってきたとき、その電話に出て終話のあと はTodav画面(待ち受け画面)に戻りますが、作成中の状態を保持していま す。

## 受信したライトメールを読む

- 🚺 ライトメールを受信すると、着信音が鳴ります。 また、Today画面(待ち受け画面)に「未読ライトメール: X件 と表示され未 読のライトメールがあることが分かります(☞1-14ページ)。
- 図ボタンを長く(約2秒)押して、"ライトメール"を起動しま す。
- 読みたいメールを選択します。 ライトメールの本文が画面下部に表示されます。

※ : 未読メール 無 : 既読メール



 $oldsymbol{4}$  別のライトメールを読むときは、別のメールにタップします。



● メール本文のURL/Eメールアドレス/電話番号を利用する

メール本文中の文字列を以下のように認識し、直接電話をかけたり、Eメー ルの作成や連絡先への登録ができます。

- 1 URL/Eメールアドレス/電話番号をタップします。
- 2 表示されたメニューから実行したい項目をタップします。

URLと認識する	http://www.xxxx.co.jp など
文字列	「http://」や「https://」で始まる半角英数字の文字
Eメールアドレスと 認識する文字列	○○○@△△.pdx.ne.jp など 「@」があり、その前後に1文字以上の半角英数字がある場合 「mailto:」に続く半角英数字列1~64文字 「tel:」または、「TEL:」に続く32桁までの数字、#・*などの記号
電話番号として	070XXXXXXXX など
認識する文字列	0で始まる10~32桁の数字、#、*などの記号

## 作成中のライトメールを下書きとして保存する

作りかけたメールを送信せずにいったん保存し、あとで追加や修正し送信できます。

### メールを下書きとして保存する

- 1 4-35~36ページの手順1~4と同様にメールを作ります。
- 2 画面右下のメニューー編集中止にタップします。

MEMO

- 画面右上の ok にタップしても同様の操作になります。
- **3** 表示された確認画面で、はいにタップします。 いいえにタップすると、保存されません。

作りかけていたメールが下書きフォルダに入ります。このメールは送信されずに、下書きメールとして保存されます。

また、「キャンセル」にタップすると、メール作成画面に戻ります。

## 下書きとして保存しているメールに追加や修正し送信する

下書きフォルダに入っているメールが表示されます。

- **2** 編集するメールにタップし、画面右下のメニューー編集にタップします。
- 3 メール本文の追加や修正をします。
- **4** 画面左下の送信にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。

## 保存できるライトメールの件数

この製品に保存できるライトメールには、次のような制限があります。

### 保存できる件数

- ・受信ライトメール:最大200件まで保存できます。
- ・送信ライトメール:最大100件まで保存できます。
  - ※送信ライトメールは、送信済みメール、送信待ちメール、下書きメールすべての合計が最大100件です。

### 最大件数を超えて受信したり送信した場合

- ・最大件数を超えて受信すると、保護ライトメール(※)を除いて一番古い既読 ライトメールから削除され、既読ライトメールがなくなると一番古い未読ラ イトメールから自動的に削除されていきます。
  - このようなときは、未読メールを読み既読メールにしたり、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。
- ・送信時も最大件数を超えて送信すると、未送信メールと保護ライトメール (※)を除き、一番古いメールから自動的に削除されます。
  - ただし、未送信メールが50件、保護メールが50件など(保存件数が最大で削除されないメールのみの状態)では、新規メールの作成はできません。このようなときは、未送信メールを送信して送信済みのメールにしたり、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。
  - ※削除したくないメールがあるときは保護し、削除されないように設定できます。保護の設定については次ページをご覧ください。

## ライトメールを保護する/保護を解除する

受信したライトメールや送信したライトメールは受信フォルダや送信済フォルダ などに入り、この製品に保存されます。

しかし、保存されるライトメールの件数には制限があり、この制限を超えてライトメールを受信したり送信すると古いライトメールから削除されます(この制限については、前ページをご覧ください)。

削除したくないライトメールは保護設定することにより、削除されずにフォルダ に残ります。

### 保護する

- 受信トレイ画面、または送信トレイ画面を表示します。
- **2** 保護するライトメールを選択し、画面右下のメニューー保護にタップします。

保護されたメールには、🔓が表示されます。





● 手順2で保護するライトメールを必ず選択してください。送信済フォルダや 送信トレイなどが選択されていると、「メニュー」「保護」は表示されません。

## 保護を解除する

- **2 画面右下の メニュー 一 保護 にタップします。** 保護が解除され、 **☆** が消えます。

## 3分割画面と2分割画面を切り替える

ご購入時、ライトメールの画面は3分割されています。これを2分割にしてフォ ルダ表示を隠すことができます。

- 受信トレイ画面または送信トレイ画面を表示し、画面右下の メニューー設定にタップします。
- その他設定 タブにタップし、「表示設定」の項目を 2分割画面 ま たは3分割画面に切り替えます。
- okにタップします。 画面が切り替わります。

### 3分割画面




### 2分割画面



## 2分割画面でフォルダを切り替える

2分割画面で画面左上の一受信トレイなどにタップし、表示され たメニューからさらに送信トレイなどにタップし、 送信済フォルダ などにタップします。





## ライトメールの画面について


ここでは、ライトメールの画面について説明します。

### 受信トレイ画面

### 受信フォルダ (未読:1件) メールボックス (3) 2006/10/15 09:40 青木 ゆかり 昨日はありがとう。 ① - □ 受信トレイ 送信トレイ 受信フォルダ 昨日はありかとう。 2006/10/15 09:20 青木 ゆかり おはよう。 フォルダ1 フォルダ2 フォルダ3 フォルダ4 **4** フォルダ5 フォルダ6 フォルダ7 フォルダ8 ・ 青木 ゆかり 昨日はありがとう。 @2006/10/15 09:40 (6) · (7)

3分割画面

### 2分割画面



① 3分割画面:「受信トレイ」と「送信トレイ」を切り替えます。

2分割画面:「受信トレイ」/「送信トレイ」の切り替えとフォルダを切り替え

ます。

切り替え方法は、前ページの「2分割画面でフォルダを切り替え

るをご覧ください。

② 3分割画面: 受信トレイ内のフォルダがリスト表示されます。

2分割画面: 前ページの「2分割画面でフォルダを切り替える」で選択したフォ

ルダが表示されます。

- ③ ②で選択しているフォルダ内の未読メール件数が表示されます。
- ④ ②で選択しているフォルダ内のメールがリスト表示されます。 リスト表示は、各メールを3行で表示するモードと1行で表示するモードがあ ります。④でメールを選択しているとき(フォーカスがある状態)、画面右下 の「メニュー」 - 「行数切替」 - 「1行表示」または「3行表示」を選択し、切り替え ます。

また並び順を受信した順、差出人(電話番号)にできます。<br/>
| 本び替え | 一受信順| または| 差出人順| を選択します。

- ⑤ 送信者の電話番号を表示します。
  - ・ 9 "連絡先"に送信者の電話番号があるときは、その名前を表示します。
  - ・相手が電話番号を通知していないときは、「非通知」と表示されます。
  - ・ 相手が通知できないエリアや電話機からのときは、「通知不可能」と表示されます。
  - ・ 公衆電話からのときは、「公衆電話発信」と表示されます。
- ⑥ 受信日時を表示します。
- ⑦ 受信したライトメールの本文を表示します。

### 3分割画面

### 2分割画面



① 3分割画面:「受信トレイ」と「送信トレイ」を切り替えます。

2分割画面:「受信トレイ」/「送信トレイ」の切り替えとフォルダを切り替え

ます。切り替え方法は、4-41ページの「2分割画面でフォルダを

切り替える」をご覧ください。

② 3分割画面:送信トレイ内のフォルダがリスト表示されます。

2分割画面: 4-41ページの「2分割画面でフォルダを切り替える」で選択した

フォルダが表示されます。

③ ②で選択しているフォルダ内のメールがリスト表示されます。 リスト表示は、各メールを3行で表示するモードと1行で表示するモードがあ ります。③でメールを選択しているとき(フォーカスがある状態)、画面右下 の[メニュー] - [行数切替] - [1行表示] または[3行表示]を選択し、切り替え ます。

また並び順を送信した順、宛先(電話番号)にできます。<a href="mailto:X=1">|メニュー | 世び替え | 送信順または|宛先順|を選択します。</a>

- ④ ③で選択しているメールの宛先(電話番号)を表示します。 ■"連絡先"に宛先の電話番号があるときは、その名前を表示します。
- ⑤ 送信した日時を表示します。下書きメールの場合は、下書きフォルダに保存した日時を表示します。送信待メールの場合は、送信できずに送信待フォルダに保存した日時を表示します。
- ⑥ ライトメール本文を表示します。

## 相手に自分の電話番号を通知する/通知しない

ライトメールを送信したとき、自分の電話番号を通知したり、非通知にしたりできます。

ご購入時は電話番号を通知する設定になっていますので、4-35ページの手順にしたがって操作したときは、自分の電話番号は通知されます(この設定は電話と共通です)。

ここでの操作は、通常、通知になっている状態を一度だけ非通知にするためのものです(非通知になっている状態を一度だけ通知にするときも同様)。常に通知から非通知に変更するときは、3-35ページをご覧ください。

- 1 ライトメールを作成します(☞4-35ページ)。
- **2** 画面右下の メニューー 184送信 にタップします。 この場合、自分の電話番号を通知せずにライトメールを送信します。

MEMO

● 手順2の 184送信 、 186送信 について

184送信: 相手に自分の電話番号を通知しません。

186送信: 非通知にしているとき、相手に自分の電話番号を通知します。

ライトメールでは分計発信はできません。

## 未送信のメールを再送信する

送信を実行したが、相手が話し中やエリア外などでライトメールを送信できなかったときは、未送信メールとして送信待フォルダに残っています。この送信待フォルダに入っているメールをあとで送ることができます。

- 1 送信トレイ画面(☞前ページ)を表示します。
- **2** 送信待フォルダを選択(反転)し、送信待フォルダ内のメールを表示します。
- 3 送信するメールを選択(反転)します。
- 4 画面右下の メニュー 送信 にタップします。 メールが送信されます。送信したメールは、送信済フォルダに入ります。



● 手順3でメールの宛先や本文にタップすると、手順4では画面左下の送信に タップしメールを送信します。

# メールを返信する/転送する

### メールを返信する

受信したライトメールを返信します。

- 受信トレイ画面(®4-42ページ)を表示し、返信するメールを選択 (反転)します。
- 2 画面右下のメニューー返信にタップします。
- メール作成画面が表示されます。 宛先には手順1で選択したメールの送信者(電話番号)が表示され、本文には、受信したときの本文が表示されています。
- 4 本文を追加/修正して、画面左下の送信にタップします。 メールを送信します。

#### メールを転送する

受信したライトメールを別の人に転送します。

- **1** 受信トレイ画面(☞4-42ページ)を表示し、転送するメールを選択(反転)します。
- 2 画面右下のメニューー転送にタップします。
- **3** メール作成画面が表示されます。 本文には、受信メールの本文が表示されています。
- **4** 宛先を入力します。
- **5** 本文を追加/修正して、画面左下の送信にタップします。 メールを送信します。

# 送信時、宛先に受信履歴/送信履歴/連絡先を利用する

ライトメール作成時、受信ライトメールの送信者(電話番号)や一度送信した宛先 (電話番号)、圓"連絡先"に登録している電話番号を宛先に利用できます。

### ライトメールの受信履歴を利用する

受信したライトメールの送信者の電話番号を宛先として利用できます。

- 1 ライトメールの新規作成画面を表示します(☞4-35ページ)。
- 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー | SI用 | ライトメール受信履歴 | にタップします。 | 履歴画面が表示されます。



3 目的の宛先にタップします。

新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降4-35ページと同様に本文を入力し送信します。

MEMO

### ライトメールの送信履歴を利用する

- 一度送信したライトメールの宛先(電話番号)を再度、宛先として利用できます。
  - 1 新規作成画面を表示します。
  - 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニュー ー[引用]ー[ライトメール送信履歴]にタップします。 履歴画面が表示されます。
  - **3 目的の宛先にタップします。** 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

# ᠍ "連絡先"に登録している電話番号を利用する

- 圓"連絡先"に登録している電話番号を宛先として利用できます。
  - 1 新規作成画面を表示します。
  - 2 宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニュー ー 引用 ー 連絡先 にタップします。

連絡先に登録している名前がリスト表示されます。

50音タブにタップ、**-**または名前の読みを入 力して相手を探しま す。



MEMO

- リスト表示には、電話番号は表示されません。
- 連絡先に多くの人を登録しているときは、50音タブにタップ、または名前の 読みを入力して目的の相手を探します。
- **3** 連絡先の選択画面で、メールを送信する相手にタップします。

# 4 電話番号選択画面が表示されます。

- ・手順3で選択した相手にPHSや携帯電話など複数の電話番号を登録している場合は、その複数の電話番号が表示されます。
- ・手順**3**で選択した相手に登録している電話番号が1つのときもこの画面に移ります。



5 目的の電話番号にタップします。 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

#### 電話着信履歴/電話発信履歴を利用する

- 新規作成画面で、宛先入力欄にカーソルがあることを確認し、画面右下のメニューー 引用ー 電話着信履歴 または 電話発信履歴 にタップします。
- **表示された履歴画面で、目的の宛先にタップします。** 新規作成画面に戻り、宛先が入力されます。 以降、同様にメールを作成し送ります。

# 絵文字などの入力や連絡先などから引用する

#### 絵文字などを入力する

この製品に入っている記号、顔文字、絵文字などを入力できます。

タップすると絵文字などの入力ボードが表示されます。

2 表示された入力ボードから入力したい文字を2回タップします。 続けてタップすると連続して入力できます。

入力したい文字にカーソルを合わせ画面右下の選択にタップしても絵文字などが入力されます(続けて選択)にタップしても連続して絵文字などが入力されます)。

MEMO

- 入力を止めるときは、画面左下の閉じるにタップします。
- 手順1で画面右下の メニュー | 特殊文字入力 | 絵文字 などをタップしても入力ボードが表示されます。
- コード入力をするときは、画面右下の[メニュー] ― 特殊文字入力 ― コード入力 をタップし、表示された画面にシフトJISコード(☞11-11ページ)を入力して「入力 をタップします。

# 連絡先などから引用する

- 2 表示された連絡先の選択画面からいずれかをタップします。
- **3** 引用する項目(名前や電話番号など)にタップすると、この項目が入力されます。

МЕМО

● 手順1でプロフィール を選択すると、自局電話番号またはEメールアドレスを引用できます。

ブックマークを選択すると、登録しているブックマークを引用できます。

# ライトメールの電話番号を"連絡先"に登録する

受信メールの送信者(電話番号)や送信したメールの宛先(電話番号)を 9 "連絡先" に登録し活用できます。

### 受信メールの送信者(電話番号)を"連絡先"に登録する

- **1** 受信トレイ画面で、送信者(電話番号)にタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- **2** 表示されたポップアップメニューの[連絡先に登録] [新規登録] に タップします。

受信トレイ画面で送信者(電話番号)にタップし、画面右下のメニューー 連絡先に登録ー[新規登録]にタップしても電話番号の新規登録画面が表示されます。

- 3 電話番号を登録する項目としてPHSを選択してokまたは画面右下の「決定」をタップします。
- 4 名前の項目に姓や名前などを入力します。 PHSの項目には、手順2で選択した電話番号が入っています。
- **5** okにタップします。 手順**4**で入力した姓や名前で■"連絡先"が登録されます。

# 送信メールの宛先(電話番号)を"連絡先"に登録する

- **送信トレイ画面で、宛先(電話番号)にタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- **2** ポップアップメニューの 連絡先に登録 新規登録 にタップします。
- 3 これ以降、上記と同様の操作を行い 2 "連絡先"に登録します。

MEMO

- 手順2で 連絡先に登録 | 一追加登録 | をタップすると追加したい連絡先を選択して電話番号を登録することができます。
- 受信トレイ画面のURLやメールアドレスにタップしても連絡先のWebページや電子メールの項目に登録することができます。また、以下の操作もできます。 URL :ホームページに接続/ブックマークに登録

メールアドレス : Eメール作成

# 送信者や宛先の電話番号を使って電話をかける

受信メールの送信者(電話番号)や送信メールの宛先(電話番号)を使って、電話をかけられます。

**1** 受信トレイ画面、または送信トレイ画面を表示します。



- **2** 送信者/宛先(電話番号)にタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- **3** 表示されたポップアップメニューから 通話 発信 にタップします。
- 4 確認画面ではいにタップします。

電話がかかります。

確認画面で<u>いいえ</u>にタップすると、ダイヤル画面になり<mark>メ</mark>にタップする と手順**1**の画面に戻ります。

MEMO

- 通常の電話をかけるときと同様に、手順3で「発信」の代わりに 184発信 や 184分計発信 などを選択できます。 184発信 や 184分計発信 などについては、3-16ページのメモをご覧ください。
- **5** 通話を終えるときは、 「PWR」ボタンを押します。 電話が切れます。

# ライトメールを削除する

受信メールや送信済みメールなどを削除できます。メールの削除には、1件削除、選択削除、全件削除があります。

### 1件ずつメールを削除する

メールを1件削除します。

- **1** 受信トレイ画面などで、削除するメールを選択します。
- **2** 画面右下のメニューー|| 削除|| 一1件削除|| にタップします。
- **3** 確認画面ではいにタップします。 手順1で選択したメールが削除されます。

MEMO

● 削除するメールを選択してから、手順2に移ってください。 3分割画面では、フォルダを選択している状態で手順2を行うと、1件削除は表示されません。

### 選択したメールを削除する

メールを選択削除します。

- 受信トレイ画面などでメールを選択した状態にして、画面右下の メニュー | 削除 | 選択削除 にタップします。
- **2** 確認画面で ok にタップします。
- **3** リストから削除するメールにタップします。 複数のメールを選択できます。 選択を解除するときは、画面右下の中止にタップします。
- 4 画面左下の実行にタップします。
- **5** 確認画面ではいにタップします。 手順**3**で選択したメールが削除されます。

### 全てのメールを削除する

全件削除は、1つのフォルダに入っているメールをすべて削除します。

- 受信トレイ画面などで、メールを削除するフォルダを選択します。
- 2 画面右下のメニューーメール全削除にタップします。
- **3** 確認画面ではいにタップします。 フォルダ内のメールがすべて削除されます。


# 受信したライトメールを振り分ける

受信したメールを受信フォルダだけでなく、送信者(電話番号)を指定してその送信者(電話番号)のメールを受信フォルダ、またはフォルダ1~9に入れる(振り分ける)ことができます。

### 振り分けの設定をする

始めに、受信したメールを振り分けるための振り分け条件を設定します。

- **1** 受信トレイ画面または送信トレイ画面を表示します。
- 2 受信トレイ画面では受信フォルダなど、送信トレイ画面では送信 済フォルダなどを選択します(フォルダが反転している状態にし ます)。
- **3** 画面右下のメニューー 設定 にタップします。 メール設定画面が表示されます。
- 4 メール設定画面で、振り分け条件設定タブにタップします。 メール設定画面(振り分け条件設定タブ)が表示されます。



#### 新規作成にタップし、振り分け条件を作成します。

振り分け条件作成画面が表示されます。



- ①「すべての送信者」または「雷話番号」を選択します。
  - ・「電話番号」を選択すると、②に入力した電話番号が対象となり、③で選ん だフォルダの中にその電話番号のライトメールが振り分けられます。
  - ・「すべての送信者」を選択すると、すべての送信者が対象となり、③で選ん だフォルダの中に送信者すべてのライトメールが入ります。
- ② 電話番号(送信者)を入力します。この電話番号の人から送信されたメールを 振り分けますので、入力する番号を間違えないでください。
- ③ 振り分け先となるフォルダを選択します(タップして反転します)。選択した フォルダの中に、振り分けられたメールが入ります。



- ●③で選択できるフォルダは1つだけです。複数のフォルダを選択できませ hin
- ある電話番号の振り分け先に指定したフォルダは、別の電話番号の振り分け 先にも選択できます。たとえば、070-XXX-XXXXの振り分け先に「フォルダ 1 |を選択し、070-YYY-YYYYの振り分け先にも「フォルダ1 |を選択できま す。「フォルダ1 には、070-XXX-XXXXと070-YYY-YYYYの両方から送信 されたメールが振り分けられます。

# ┣ 保存 にタップします。

メール設定画面(振り分け条件設定)タブ)に戻り、手順5で入力した電話番 号などがリストに表示されます。

"連絡先"にその電話番号が登録されているときは、その電話番号の人の名前 が表示されます。

### ライトメールを受信します。

作成した振り分け条件にしたがって、受信メールが振り分けられます。

### 設定した振り分けを修正する

設定した振り分け条件を編集します。

- **1** メール設定画面(振り分け条件設定タブ)(☞4-54ページ)で、編集したい条件(電話番号など)を選択し、編集にタップします。
- **2** 表示された画面で、電話番号を編集したり振り分け先を変更する などして、「保存」にタップします。

変更した内容を保存し、設定画面(振り分け条件設定)タブ)に戻ります。

#### 設定した振り分けを削除する

設定した振り分け条件を削除します。

#### 1つの設定を削除します(1件削除)

- 1 設定画面(振り分け条件設定)タブ)(☞4-54ページ)で、削除したい電話番号などを選択し、1件削除 にタップします。
- 2 確認画面ではいにタップします。 手順1で選択した振り分け設定が削除されます。 削除されるのは振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除されません。

#### すべての設定を削除します(全削除)

- 1 設定画面(振り分け条件設定 タブ)(☞4-54ページ)で、全削除にタップします。
- 2 確認画面ではいにタップします。 すべての振り分け設定が削除されます。 削除されるのは振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除されません。

# 各種設定を行う

ライトメールの設定を行います。

- 毎日のおりますが、
  毎日の表示します。
  毎日の表示します。
  ●目の表示します。
  ●目の表示す。
  ●目のの表示します。
  ●目のの表示します。
  ●目の表示します。
  ●目のの表示すます。
  ●目のの表示します。
  ●目のの表示しま
- 2 受信トレイ画面では受信フォルダ、送信トレイ画面では送信済フォルダを選択します(フォルダが反転している状態にします)。
- **3** 画面右下のメニューー設定にタップします。 設定画面が表示されます。
- 4 フォルダの設定や振り分けの条件設定などを行います。
  - ◇ フォルダ設定 タブ ◇

フォルダの表示方法や受信トレイのフォルダ1~9の名前を変更します。



- ① 受信トレイ画面の表示方法を設定します。
  - ・フォルダー覧:フォルダリストには、受信フォルダやフォルダ1~9が表示され、フォルダ単位でメールを表示します。
  - ・全受信メール: 受信したメールをすべて表示します。フォルダリストには、「全受信メール」と表示されます。
- ② フォルダ名を変更します。

※「受信フォルダ」の名前だけは変更できません。


名前を変更するフォルダにタップします。

フォルダ名変更画面が表示されますので、名前を変更しOKIにタップします。「キャンセル」にタップすると、フォルダ名は変更されません。

このフォルダ名は、4-55ページの振り分け条件設定に用意されているフォルダ1~9です。このフォルダ名を変更すると、受信トレイ画面で表示されるフォルダ名や4-55ページの画面(メール設定画面(振り分け条件設定)タブ))に表示されるフォルダ名も変更されます。


#### ◇ 振り分け条件設定 タブ ◇

受信したメールを振り分けます。設定方法などの操作については、4-54ページをご覧ください。



- ① 設定した振り分け条件(電話番号または名前(※)とフォルダ名)がリスト表示されます。
  - ※ "連絡先" に電話番号が登録されているときは、その電話番号の名前が表示されます。
- ② 新規に振り分けを設定します。くわしくは、4-55ページをご覧ください。
- ③ 設定した振り分けを編集します(☞4-56ページ)。
- ④ 設定した振り分けを1件削除します(☞4-56ページ)。
- ⑤ 設定した振り分けすべてを削除します(☞4-56ページ)。

#### ◇ その他設定 タブ



- ① 3分割画面と2分割画面を切り替えます(1874-41ページ)。
- ② ライトメール送信時に送信済の確認音を鳴らす/鳴らさないを選択します。 ・「ON」: 確認音を鳴らします。 ・「OFF」:確認音は鳴りません。
- ③ 受信フォルダや送信済フォルダなどに入っているメールを削除します。 フォルダのリストからいずれかのフォルダを選択(反転)し、実行にタップします。
  - **5** 設定が終われば、okにタップします。

# ライトメールのメニュー

# 「受信トレイ」、「送信トレイ」選択時

表示切替※	受信トレイの中のフォルダを表示するとき、「全受信メール」 表示フォルダを切り替える。
メール全削除	受信トレイ内の1つのフォルダまたは送信トレイ内の1つのフォルダに入っているライトメールをすべて削除する(☞4-53ページ)。
フォルダ名変更※	受信トレイの中にある「フォルダ1」~「フォルダ9」 のフォルダ名を変更する(☞4-57ページ)。
設定	設定画面を表示する (☞4-57ページ) 。

<sup>※「</sup>受信トレイ」選択時に表示されます。

# 受信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

返信		選択しているライトメールを返信する(☞4-45ページ)。
転送		選択しているライトメールを転送する(☞4-45ページ)。
並び替え		受信順、差出人順に並び替える(🖙 4-42ページ)。
行数切替		リストを1行表示または3行表示に切り替える(☞4-42ページ)。
削除	1件削除	選択しているライトメールを削除する(☞4-52ページ)。
	選択削除	複数件のライトメールを選択して削除する(☞4-52ページ)。
移動		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。 移動にタップし、確認画面で ok にタップする。 次に、移動したいライトメールを選択して、画面左下の 実行にタップする。表示された移動画面で移動先の フォルダにタップし、OK にタップすると、そのフォル ダに移動する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(☞4-40ページ)。

# 送信トレイに入っているライトメールのリスト選択時

編集		選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。
送信		選択しているライトメールを送信する。
並び替え		送信順、宛先順に並び替える(1874-43ページ)。
行数切替		リストを1行表示または3行表示に切り替える(1874-43ページ)。
削除	1件削除	選択しているライトメールを削除する(☞4-52ページ)。
	選択削除	複数件のライトメールを選択して削除する(🖙 4-52ページ)。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(🖙 4-
		40ページ)。

# 送信メール本文選択時

メール作成		選択している宛先でライトメールを作成する(☞4-35ページ)。
通話	発信	表示されている電話番号に電話をかける。
	184発信	電話番号を通知せずに選択している番号に電話をかける。
	186発信	電話番号を通知して選択している番号に電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-46ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを利用して電話をかける(☞3-46ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを利用して電話をかける(☞3-46ページ)。
連絡先に登録	新規登録	連絡先に電話番号などを新規登録する。
	追加登録	連絡先に電話番号などを追加登録する。
編集	,	選択しているライトメールを編集する。編集後、送信できる。
全文コピー		本文をコピーする。コピー後、ライトメール新規作成画 面で貼り付けることができる。"連絡先"など他のプロ グラムでも貼り付けはできるが絵文字などは□などにな り貼り付けられない。
削除		選択しているライトメールを削除する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(1874-40ページ)。

# 受信メール本文選択時

., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
メール作成	I	選択している宛先でライトメールを作成する(1884-35ページ)。
通話	発信	選択している電話番号に電話をかける。
	184発信	電話番号を通知せずに選択している番号に電話をかける。
	186発信	電話番号を通知して選択している番号に電話をかける。
	分計発信	料金分計サービスを利用して電話をかける。料金分計サービスについてくわしくは、3-46ページをご覧ください。
	184分計発信	相手に自分の電話番号を通知せず、料金分計サービスを 利用して電話をかける(m3-46ページ)。
	186分計発信	相手に自分の電話番号を通知して、料金分計サービスを 利用して電話をかける(**3-46ページ)。
連絡先に登録	新規登録	連絡先に電話番号などを新規登録する。
	追加登録	連絡先に電話番号などを追加登録する。
転送		選択しているライトメールを転送します。
削除		選択しているライトメールを削除します。
移動		ライトメールを選択し、別のフォルダに移動する。移動
		にタップし、表示された移動画面で移動先のフォルダに
		タップし、OKIにタップすると、そのフォルダに移動する。
保護		選択しているライトメールを保護/保護解除する(☞4-40ページ)。
全文コピー		本文をコピーする。コピー後、ライトメール新規作成画面で貼り付けることができる。"連絡先"など他のプログラムでも貼り付けはできるが絵文字などは□などになり貼り付けられない。

全文コピー		入力している本文すべてをコピーする。
貼り付け		コピーしている内容を貼り付ける。
カット		選択している内容をカットする。
特殊文字入力 記号		記号を入力するボードを表示する。
	顔文字	顔文字を入力するボードを表示する。
	絵文字	絵文字を入力するボードを表示する。
	コード入力	コードから文字を入力するボードを表示する(コード表 11-11ページ)。
	定型文	定型文を入力するボードを表示する (定型文の編集はできません)。
引用※1	連絡先	"連絡先"に保存している電話番号を引用する。
	電話着信履歴	かかってきた電話番号(着信履歴)を引用する。
	電話発信履歴	かけた電話番号(発信履歴)を引用する。
	ライトメール受信履歴	受信したライトメールの履歴を引用する。
	ライトメール送信履歴	送信したライトメールの履歴を引用する。
引用※2	連絡先	連絡先に保存しているデータ(名前や電話番号など)を利用する。
	プロフィール	自局電話番号またはメールアドレス (mag 3-19ページ) を利用する。
	ブックマーク	IE Mobileに保存しているブックマークを利用する。
編集中止		ライトメールの作成や編集を中止する。
184送信		電話番号を通知せずにライトメールを送信する。
186送信		電話番号を通知してライトメールを送信する。

※1 カーソルが宛先欄にあるときに表示されるメニューです。

※2 カーソルが本文にあるときに表示されるメニューです。

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 5 インターネット

ホームページを見る(Internet Explorer Mobile)	5-2
ホームページを見る	5-2
ネットワークを切断する	5-4
お気に入りを使用する	5-5
履歴を使ってホームページを表示する	5-6
ホームページの画像を保存する/	
テキストをコピーする	5-7
ファイルをダウンロードして保存する	5-8
表示しているページをホームページ	
(起動時のページ)に設定する	5-9
キャッシュや履歴を削除する	5-9
Cookieやセキュリティの設定をする	5-9
Internet Explorer Mobileのメニュー	. 5-10

# ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)

Internet Explorer Mobileを使って、ホームページの閲覧ができます。ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。まだ、設定されていない場合は、下記の「接続の準備」をご覧になり設定してください。ここでは、Internet Explorer Mobileの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

#### 接続の準備

ホームページを見る前、インターネットに接続する準備ができているか 確認します。

- ●PHS電話機能を使ってインターネット接続する場合
  - ・オンラインサインアップ(☞2-2~4ページ)を行います。(オンラインサインアップを行うことで、接続情報が自動的に設定されています)。
  - ·ご自分で入会しているプロバイダーの情報を使うときは、2-24ページをご覧になり設定を行ってください。
- ●内蔵ワイヤレスLANを使ってインターネット接続する場合 2-5ページをご覧になり設定を行ってください。



● Internet Explorer Mobileは、パソコンなどで広く使われているWebブラウザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。

# ホームページを見る

**1** スタートメニューの **②** "Internet Explorer"にタップします。 Internet Explorer Mobileが起動します。



# **2** アドレスバーにURLを入力し、<a>(移動ボタン)をタップします。</a>

あらかじめ接続設定されている場合は、接続を開始し、入力したURLのホームページに移動します。

- PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 接続が完了すると、タイトルバーにようが表示されます。
- 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 接続が完了すると、タイトルバーに 2→が表示されます。

# MEMO

- ●接続途中で接続を切断するときは、画面左下の中止をタップしてから切断してください。
- ●「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確認し、「パスワード」を入力して、「OK」をタップしてください。

#### ご注意

- 通話中はPHS電話機能を使ってホームページを見ることはできません。電話を切った後、Internet Explorer Mobileを起動してください。
- ホームページがうまく表示されないときは、インターネットの一時ファイル (キャッシュ)を削除してください。

キャッシュの削除は、画面右下の「メニュー」 - 「ツール」 - 「オプション」 - 「メモリ」タブから「ファイルを削除」をタップします。

# 3 ネットワークを切断します。

- PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合 タイトルバーの ╬にタップし、 切断をタップします。または、 ぶ ボタンを押します。
- 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

# Internet Explorer Mobileの画面について

閲覧しているホームペー ジのURLが表示されま す。

また、閲覧したいホーム ページのURLを入力し、 ♪をタップすると、入力 したURLのホームページ が閲覧できます。

戻るをタップすると直前 に表示していたホーム ページに戻ります。

中止が表示されているときにタップすると開いているページの表示を中止します。

お気に入りが表示されているときにタップするとお気に入りに登録したリンク先一覧が表示されます。



タップすると、アドレス パーで指定されたURLの ホームページへ移動しま す。

リンク先にタップすると、 そのホームページへ移動し ます。

・タップすると、メニューが 表示されます(☞5-10ペー ジ)。

MEMO

●ページを画面に表示する方法を変更することができます。 表示方法の変更方法は、画面右下のメニューー表示をタップして選択します。全画面表示を元にもどすときは、画面をタップしたままにし「全画面表示 Iのチェックを外します。

# ネットワークを切断する

# PHS電話機能を使ってインターネットに接続した場合

1

**1** タイトルバーの╬にタップし、切断をタップします。または、

「 ボタンを押します。

タイトルバーの ♣️ が ♠️ になります。

「 ボタンを押した場合は、Today画面(待ち受け画面)に戻ります。

● PHS電話機能を使ってインターネットに接続中は、切断しないと電話はかかりません。

# 内蔵ワイヤレスLAN機能を使ってインターネットに接続した場合

1 2-16ページをご覧になり、回線を切断してください。

# お気に入りを使用する

何度も見たいホームページはお気に入りに登録しておくと、次からそのホームページを閲覧するとき便利です。

またそのホームページを、起動時に接続するページとして設定することができます (125-9ページ)。

#### お気に入りに追加する


1 お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

**2** お気に入りに追加にタップします。 お気に入りの追加画面が表示されます。

MEMO

- お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面右下の | メニュー | お気に入りに追加 | をタップしてもお気に入りの追加画面が表示されます。
- 3 名前を確認または変更し、追加をタップします。



# お気に入りのページを見る

1 ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップアップメニューからお気に入りをタップします。

お気に入り画面が表示されます。

MEMO

- ホームページを表示しているときに、画面左下のお気に入りまたは画面右下のメニューーお気に入りをタップしてもお気に入り画面が表示されます。
- **2** お気に入り画面の開くタブをタップし、目的のページをタップします。

目的のページが表示されます。

### お気に入りにフォルダを追加する

- 1 画面右下の メニュー ー お気に入り ー 追加/削除 タブをタップし、新しいフォルダ にタップします。
- 2 名前を確認または変更し、追加にタップします。

#### お気に入りから削除する

- 1 画面右下のメニューーお気に入りー追加/削除タブをタップし、削除したいお気に入りのページを選択します。
- **2 削除**をタップします。 削除の確認画面が表示されます。
- 3 はいにタップします。

MEMO

● フォルダを削除するときは、削除したいフォルダを選択して、<u>削除</u>をタップします。

# 履歴を使ってホームページを表示する

一度表示したホームページのURLは履歴として残っています。この履歴を利用して、一度開いたホームページをすぐに表示できます。

- **1** ホームページを表示中に メニューー 履歴 をタップします。 履歴画面が表示されます。
- **2** 履歴画面でページタイトルのリストから表示したいタイトルを タップします。

そのページが表示されます。

MEMO

- 履歴画面で画面左上のページタイトルをタップし表示されたメニューから アドレスをタップすると履歴画面のリストがURLに変わります。
- ●履歴を削除する方法は、5-9ページをご覧ください。

5

# ホームページの画像を保存する/テキストをコピーする

ホームページの画像を保存したり、テキストをコピーしたりできます。

**ご注意** ⋅ Wehページの保存はできません。

#### ホームページの画像を保存する

- 保存したいホームページの画像をタップしたままにし、ポップ アップメニューからイメージの保存をタップします。 ダウンロード画面が表示されます。
- はいにタップします。 「My Documents Iの下の「My Pictures Iフォルダに保存されます。

**MEMO**₽

- ●「My Pictures |フォルダ以外に画像を保存したいときは
  - 1 ダウンロード画面で 名前を付けて保存 にタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。
  - 2 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択し ます。



3 保存 にタップします。

# ホームページのテキストをコピーする


- コピーしたいテキストが表示されているホームページの画面を タップしたままにし、ポップアップメニューから すべてのテキストを選択をタップします。
- もう一度ホームページの画面をタップしたままにし、コピーを タップします。

MEMO₽

- 手順1は、画面右下の「メニュー」—「編集」—「すべてのテキストを選択」をタッ プレても選択できます。
- 手順2は、画面右下の「メニュー」ー「編集」ー「コピー」でもコピーできます。

# ファイルをダウンロードして保存する

- 【保存するファイルが組み込まれているホームページから ダウンロードなどをタップして、ファイルをダウンロードします。
- **2** 名前を付けて保存をタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。
- MEMO
- はい をタップすると「My Documents」フォルダに保存されます。
- 3 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所 を選択します。



4 保存にタップします。

プログラムファイルなどをダウンロードすると、ダウンロード後、インストールが始まることがあります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。

MEMO

● Javaアプリケーション(ゲームなど)をダウンロードして楽しむこともできます。

# 表示しているページをホームページ(起動時のページ)に設定する

画面右下の「メニュー」 ー ツール ー オプション ー 全般 タブで表示しているページを"Internet Explorer Mobile"を起動したときに最初に表示されるページに設定できます。設定が終わったら ok をタップしてください。



# キャッシュや履歴を削除する

画面右下の「メニュー」 - 「ツール」 - 「オプション」 - 「メモリ」タブでキャッシュの 削除や履歴の削除ができます。設定が終わったら or をタップしてください。



# Cookieやセキュリティの設定をする

画面右下の[メニュー]ー[ツール]ー[オプション]ー[セキュリティ]タブでCookie の設定や消去、セキュリティの設定ができます。設定が終わったら **ok** をタップしてください。



# Internet Explorer Mobileのメニュー

ホーム		「ホームページ」として設定されているページに戻る。
お気に入り		お気に入りに登録したリンク先一覧(お気に入り画面)
		を表示する。
		移動したいリンク先をタップすると、そのホームページ
		へ移動する(☞5-5ページ)。
お気に入りに	こ追加	表示中のホームページをお気に入りに追加する(☞5-5
		ページ)。
次へ		「戻る」でページを戻したとき、戻す直前に表示してい
		たホームページに進む。
最新の情報に更新		再読み込みを行う。
履歴		過去に表示したリンク先の一覧を表示する。
表示	一列に表示する	画面の幅と同じ幅に合わせて、コンテンツを表示する。
	画面に合わせる	各コンテンツを小さくして、できるだけ画面の横幅にお
		さまるように表示する。
	表示調整しない	パソコンと同じようなレイアウトになる。縦方向と横方
		向へスクロールして、見えていない部分を表示する。
	全画面表示	表示範囲を全画面にする。元の画面に戻すには、画面を
		タップしたままにし、「全画面表示」のチェックを外す。
	画像を表示する	画像を表示する。チェックを外すと画像は表示しない。
ズーム		文字サイズを設定する。
ツール リンクを送る		タップすると表示しているホームページのURLを載せた
		新規メールを作成する。
	プロパティ	表示しているホームページの情報を表示する。
	オプション	オプション設定画面を表示する(啄前ページ)。
編集	切り取り	文字を切り取る。
	コピー	文字をコピーする。
	貼り付け	コピーおよび切り取った文字を貼り付ける。
	すべてのテキスト	すべての文字を選択する。
	を選択	

# 6 辞書・PIM機能

DicLand辞書	6-2	仕事	6-37
単語(語句)を調べる	6-2	仕事に優先度をつけて保存する(新規作成)	6-37
英文ビジネスレター事典を使う	6-6	仕事を一覧表示する	
しおりに登録する/登録したしおりを表		定期的な仕事を入力する(パターンの編集)	6-41
	6-7	作業中の仕事/終了した仕事を表示する	
辞書画面について		(フィルタ)	6-44
DicLand辞書をインストールする	6-8	仕事を並べ替える	6-44
DicLand辞書のメニュー	6-10	オプションの設定をする	6-45
		仕事を修正/削除する	6-46
		仕事のメニュー	6-47
予定表	6-11	メモ	6-48
- 予定を入れる(新規作成)	6-11	メモを書く(新規作成)	6-48
予定を確認する	6-14	入力画面のモードについて	6-50
定期的な予定を入れる(パターンの編集)	6-19	メモを一覧表示する	6-51
表示形式を設定する	6-22	録音する	6-52
入力した予定を変更する/削除する	6-23	自分用のテンプレートを作成する	6-53
会議出席依頼をメールで送信する	6-24	テンプレートを設定する	6-54
祝日を設定する	6-25	オプションを設定する	6-55
予定表のメニュー	6-26	メモを修正/削除する	6-56
連絡先	6-27	メモのメニュー	6-57
連絡先を登録する(新規作成)	6-27		
連絡先を表示する	6-29		
連絡先に写真をつける/削除する	6-31		
連絡先から電話をかける	6-32		
連絡先からメールを作成する	6-33		
連絡先を修正/削除する	6-34		
連絡先のメニュー	6-35		

# DicLand辞書

DicLand辞書は、調べたい単語(語句)を直接入力して検索したり、メールなどの文章から単語(語句)を取り込んで検索することができる電子辞書です。

DicLand辞書には、『エクシード英和辞典』、『エクシード和英辞典』、『ディリーコンサイス国語辞典』、キーワードで引く『英文ビジネスレター事典』が収録されています。

・『エクシード英和辞典』 約12万項目 ・『エクシード和英辞典』 約9万4千項目 ・『ディリーコンサイス国語辞典』第3版 約7万語

・キーワードで引く『英文ビジネスレター事典』 見出し語数:約1,600

例文数 : 約4,000

#### DicLand辞書についてのお問い合わせ先

ブラザーコールセンター

E-mail: honyaku@hanbai.brother.co.jp URL: http://www.brother.co.jp/

ご使用の前に必ずDicLand辞書のヘルプ中の「エンドユーザーライセンス契約」をお読みください(DicLand辞書のヘルプは、DicLand辞書起動後「ヘルプ」メニューの「日次」で表示してください)。

**で注意**・この製品をフォーマット(☞11-6ページ)すると、DicLand辞書が消去されます(使用できません)。

フォーマットしたときは、付属のCD-ROMからインストールしてください。

# 単語(語句)を調べる

# 単語(語句)を入力して調べる

『エクシード英和辞典』、『エクシード和英辞典』、『ディリーコンサイス国語辞典』、『英文ビジネスレター事典』を使って単語(語句)を調べます。



📗 🗔 スタート メニューの 🚰 "プログラム"にタップします。

- **2** プログラム画面で full "DicLand"にタップします。
- 単語入力ボックスにカーソルがあることを確認して、調べたい単 語(語句)を入力します。



# **4** 調べたい辞書のボタンにタップします。

: 英単語の日本語訳を調べるときタップします。

:日本語の読みから英語訳を調べるときタップします。

: 言葉の意味や用例を調べるときタップします。

: 英文ビジネスレターでよく使う表現(例文)を調べるときタップします。



ボタンにタップす ると全ての辞書で単語 (語句)を検索すること ができます。

結果表示エリア 選択した見出し語の内 容が表示されます。

クリップボード内容表 示エリア クリップボードにコ ピーした文章を表示し ます。

(1886-5、6-8ページ)

МЕМОЙ

ボタンで検索すると単語一覧エリアに表示される見出し語が辞書の種類 に色分けされて表示されます。

#### 検索結果の中の単語(語句)を検索する

わからない単語(語句)を範囲指定し、検索したい辞書のボタンをタップします。



#### 過去に検索した単語(語句)を再検索する

単語入力ボックスの横の▼をタップして、再検索したい単語(語句)をタップします。



#### メールやホームページの文章を取り込んで調べる

メールやホームページなどの文章中に不明な単語(語句)がある場合は、その文章を取り込んで内容を見ながら辞書で調べることができます。


1 調べたい単語(語句)が含まれている文章をクリップボードにコピー します。

文章を範囲指定し、タップしたままにして表示されたポップアップメニューからコピーをタップします。

**2** DicLandを起動(スタート)ープログラム)ー DicLand をタップ)して、ぱにタップします。



3 調べたい単語(語句)を範囲指定し、検索したい辞書のボタンをタップします。



MEMO

●[編集]-[クリップボード検索モード]にチェックを付けておくと、単語(語句)をクリップボードにコピーするだけで検索できます。



# 英文ビジネスレター事典を使う


英文ビジネスレター事典は、以下の第1部から第4部で構成されています。

- ・第1部 英文ビジネスレターの基礎知識 英文ビジネスレターを作成するにあたっての基本的な知識について解説しています。
- ・第2部 モデルレター30例 社交通信文と業務通信文、付録を含めた合計30の例文を紹介しています。
- ・第3部 ファックス・Eメールのレター ファックス・Eメールの通信に必要な知識や、知っておくと便利な事柄を中心に解説し、ファックス2例、Eメール8例の文例を紹介しています。
- ・第4部 キーワードで引く英文ビジネスレター表現集 英文レターを作成していて、わからない表現があるときなど日本語のキーワードを入力して英語の表現を検索することができます。 検索手順についてくわしくは、単語(語句)を調べる(1866-2ページ)をご覧ください。

# 第1部から第3部を使う(英文ビジネスレターについて学習する)

英文ビジネスレター事典の第1部から第3部を参照して、英文ビジネスレターの 基礎知識やファックス・Eメールの書き方の学習、モデル文例を参照することが できます。

- 1 スタートメニューの 🚰 "プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で ## "DicLand"にタップします。
- 3 画面左下の表示 英文ビジネスレター事典 をタップします。



# しおりに登録する/登録したしおりを表示する

調べた単語(語句)の検索結果をしおりに登録することができます。

### しおりに登録する

検索結果が表示されているときに画面左下のしおりー登録に タップします。



MEMO

- ●しおりに登録できる単語(語句)は最大100件までです。
- ●しおりに登録できる単語(語句)は親見出しの単語だけです。子見出しの単語 を検索して、しおりに登録することはできません。

親見出し:誕生子見出し:誕生石

### 登録したしおりを表示する

画面左下のしおり一選択にタップして、表示させたい単語(語句)をタップします。




# しおりを削除する

画面左下のしおりー削除にタップして、削除したい単語(語句)をタップします。

すべてのしおりを削除する場合は、全削除をタップします。

# 辞書画面について



- ① 英単語の日本語訳を検索します。(エクシード英和辞典)
- ② 日本語の読みから英語訳を検索します。(エクシード和英辞典)
- ③ 言葉の意味・用例を検索します。(ディリーコンサイス国語辞典)
- (4) 日本語キーワードから例文(英文表現)を検索します。(英文ビジネスレター事典)
- ⑤ 1度に全ての辞書で検索します。
- ⑥ クリップボードにコピーされている単語(語句)を検索します。 検索に使用される辞書は、直前に使用されていた辞書です。
- ⑦ クリップボードにコピーされている内容をクリップボード内容表示エリアに 貼り付けます。
- (8) 単語(語句)を入力します。
- ⑨ 検索された見出し語が表示されます。
- 10 見出し語の内容が表示されます。
- ① クリップボードにコピーした内容が表示されます。

# DicLand辞書をインストールする

完全消去(フォーマット)を行い"DicLand辞書"を消去したときは、以下の方法でインストールしてください。

**1** ActiveSyncをインストールします(☞8-4ページ)。

すでにインストールされている方は、手順**2**に進んでください。DicLand辞書は、ActiveSyncを使ってパソコンからインストールしますので、必ず、ActiveSyncをインストールしてください。

- 2 パソコンとこの製品を付属USBケーブルで接続します。
- **3** 付属のGetting Started CDをパソコンにセットします。
- 4 自動的に「Windows Mobile お使いになる前にディスク」画面が表示されますので、「デバイスに新しいプログラムを追加する」をクリックします。
- 表示された画面で、「DicLand」のチェックを付け[次へ]をクリックします。
- 「DicLandのインストール」画面で「DicLandのインストール」をクリックします。

DicLandソフトウェアがインストールされます。 「アプリケーションのダウンロードが完了しました」と表示されたら[OK]を クリックしてください。次に辞典データをインストールします。

- 「エクシード英和辞典のインストール」をクリックします。 『エクシード英和辞典』の辞典データをインストールします。 「アプリケーションのダウンロードが完了しました」と表示されたら[OK]を クリックしてください。
- 8 同様の手順で『エクシード和英辞典』、『デイリーコンサイス国語辞典』、『英文ビジネスレター事典』の辞典データを順にインストールします。



- ●「エクシード英和辞典」など必要な辞典データだけをインストールして、 DicLand辞書を使うことができます。
- 9 インストール後、パソコンからこの製品を取り外し、この製品の 画面の ok をタップしてDicLand辞書を起動します。

# DicLand辞書のメニュー

編集	貼り付け	複写(コピー)した文字列を貼り付ける。
	コピー	選択している文字列を複写(コピー)する。
	クリップボード	チェックをつけておくと検索したい単語(語句)をクリッ
	検索モード	プボードにコピーするだけで検索する。
表示	横分割	単語一覧エリアと結果表示エリアを横分割表示する。
	縦分割	単語一覧エリアと結果表示エリアを縦分割表示する。
	クリップボード	クリップボード内容表示エリアの表示・非表示を切り替
	の表示	える。
	文字サイズ	表示の文字サイズを変更する。
	(小)(中)(大)	
	英文ビジネスレ	英文ビジネスレター事典の第1部から第3部を表示する。
	ター事典	
しおり	登録	検索した単語(語句)をしおりに登録する。
	選択	しおりに登録した単語(語句)を選択して表示する。
	削除(全削除)	しおりに登録した単語(語句)を削除(全削除)する。
ヘルプ	目次	ヘルプの目次を表示する。
	バージョン情報	バージョン情報を表示する。

# 予定表

スケジュールを管理します。

- ・月間表示や週間表示、1日表示、詳細画面などから、スケジュールを多角的に 確認できます。
- ・大切な予定を忘れないようにアラームを通知できます。
- ・その日の予定はToday画面で確認できます。
- ・毎週や毎月など決まった間隔で入る予定は、定期的な予定として簡単に入力できます。

予定表の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って予定表のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ページやパソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

# 予定を入れる(新規作成)

予定一覧画面が表示されます。



予定表

- **2** 画面右下のメニューー新しい予定にタップします。 予定の新規入力画面が表示されます。
- 3 各項目にタップして、件名、場所、開始/終了時刻などを入力/ 選択します。

MEMO

• 文字を入力するときは、キーボードを使って入力すると便利です(☞ 1-34ページ)。



### ① 件名

直接入力するか、▼にタップして一覧から選びます。

### 2 場所

タップして直接入力します。または▼にタップすると、過去に入力した場所が一覧で表示されるので、その中から選びます。

#### ③ 開始/終了

「開始」と「終了」の日付と時刻を設定します。

- ・日付:日付にタップして表示されるカレンダーから日を選びます。
- ・時刻:時刻にタップして直接編集するか、▼にタップして選びます。

#### ④ 終日

終日の予定(開始時刻や終了時刻を設定しない予定)か、開始/終了時刻がある予定かを設定します。

- 「はい」:その予定は終日になり、開始と終了の時刻が非表示になります。
- 「いいえ」: 開始/終了時刻を設定できます。

### ⑤ パターン

入力中の予定を1回だけとするのか、または毎週や毎月など定期的な予定に するのかを設定します。

「1回」にすると、設定日だけの予定となります。

予定の間隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集>」にタップします(166-19ページ)。

予定表

### ⑥ アラーム

アラームの設定をします。

・「通知」:アラームが通知されます。

・「なし」: アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、「15」と「分」にタップし予定の何分/何時間前などにアラームを通知するかを設定します。

### アラーム音を鳴らないようにするには:

**1** スタート メニューの **(本)** "設定"ー**(動)** "音と通知"ー 通知 タブにタップします。

2「イベント」欄で「アラーム」を選択します。

3 「音を鳴らす |のチェックを外し、okにタップします。

### ⑦ 分類項目

入力中の予定に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化します。分類項目を設定しておくと、必要な予定をすばやく検索(フィルタ)できます(☞1-30ページ)。

#### ⑧ 出席者

メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。 入力した予定を選択した連絡先へ送信できます。

### ⑨ 公開方法

予定を公開するときの表示を選びます。 ActiveSyncを使ってパソコンと同期し、パソコン上でワークグループ内の予定表を共有するときに利用します。

#### 10 秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。



予定にメモを追加したいときは、 メモ タブにタップして入力します。



入力が終わったら、okにタップします。

# 予定を確認する


入力した予定は、月間表示、週間表示、1日表示などから多角的に確認できます。 予定表には、次の表示画面があります。


- ・予定一覧表示:1日の予定を一覧で表示します(☞下記)。
- 1日(日)表示:1日の予定をタイムテーブルで表示します(☞6-15ページ)。
- ・週間(週)表示:1週間分の予定をグラフで表示します(☞6-16ページ)。
- ・月間(月)表示: 1ヶ月分の予定をカレンダートにマークで表示します(☞6-17ページ)。
- ・年間(年)表示: 1年分のカレンダーを表示します(☞6-17ページ)。
- 1 Today画面左下の予定表にタップします。

消してないアラーム通知画面(1971-30ページ)があるとき、Today画面左下に「アラーム」と表示されます。

2 画面右下の「メニュー」 - [表示] - 「予定一覧」 / 日 / 週 / 月 / 年 にタップして、表示を切り替えます。

### ◇ 予定一覧表示 ◇






MEMO

- 1日表示では、スタイラスペンを使って予定を異なる時間帯へ移動できます。
  - 1 予定の前にある青いバーをタップして、予定を選択します。
  - 2 予定の前にある青いバーをタップしたままにして、ポップアップメニュー が表示される前に変更したい時間帯へ移動します。
- 時間帯をなぞってから、タップしたままにして、ポップアップメニューから 新しい予定 にタップすると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画 面が表示されます。




### ◇ 週間(週)表示 ◇

週間予定がグラフで表示されます。






- 週間予定の表示形式は、画面右下のメニューーオプションから変更できます(☞6-22ページ)。
- 予定を入力したい日の時間帯をなぞってから、タップしたままにして、ポップアップメニューから[新しい予定]にタップすると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画面が表示されます。



### ◇ 月間(月)表示 ◇

日付にタップすると、当日の1日表示画面になります。



✓ : 午前に予定が入っていることを示します。✓ : 午後に予定が入っていることを示します。

■:午前/午後の両方に予定が入っていることを示します。

:終日の予定が入っていることを示します。

### ◇ 年間(年)表示

日付にタップすると1日表示、月にタップすると月間表示になります。



# **3** 1件ごとの予定を確認したいときは、予定一覧表示や1日表示など で予定にタップします。


予定の詳細が表示されます。



# 定期的な予定を入れる(パターンの編集)

予定の間隔(パターン)を編集して、定期的な予定を簡単に入れられます。 予定の入力については、6-11ページをご覧ください。

- **1** 予定の入力画面で「パターン」欄(☞6-12ページ)にタップし、表示されたメニューから <パターンの編集 > にタップします。
- 2 開始/終了時刻を設定し、「次へ」にタップします。



- 数字にタップすると、 開始と終了時刻を設定 する時計画面が表示されます。時刻を設定して ok にタップすると この画面に戻ります。


終了時刻だけを変更するときは、期間の▼に タップまたは直接入力 して、開始時刻から終 了時刻までの時間を設 定します。

**3** 画面上部にある[毎日]や[毎週]などにタップして、表示された画面で予定の間隔を設定します。


### ◇毎日◇




### ◇毎週◇



### ◇毎月◇




### ◇毎年◇



# 次へ にタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定」画面が表示されます。

# 開始日と終了条件を設定します。



# 終了にタップします。

予定の入力画面に戻ります。 件名など、その他の必要な項目を入力して<mark>ok</mark>にタップすると、設定した定 期的な予定が入力されます。

## MEMO₽

- 定期的な予定をすべて修正するとき
  - 1 予定一覧画面などで、定期的な予定をタップして詳細画面を表示します。
  - 2 画面左下の編集にタップし、確認画面でいいえにタップします。
  - 3 予定の編集をし、okにタップします。
- 定期的な予定をすべて削除するとき
  - 1 予定一覧画面などで、定期的な予定のひとつをタップしたままにして、 ポップアップメニューから予定の削除を選択します。
  - 2 確認画面ではいにタップします。

# 表示形式を設定する


週の始まりを月曜日にしたり、時間帯の表示を30分単位にするなど、画面の表示形式を変更できます。



# 予定の各表示画面で、画面右下のメニューーオプションにタップします。

オプション画面が表示されます。

### ◇ 全般 タブ ◇



### ◇ 予定 タブ ◇



6

予定表

# 入力した予定を変更する/削除する

## 予定を変更する

- 予定一覧画面で、変更したい予定にタップします。 予定の詳細が表示されます。
- 2 画面左下の編集にタップします。

MEMO

- 予定のメモを変更したいときは、メモータブにタップして変更します。
- 定期的な(パターンを設定した)予定のときは、確認画面が表示されます。 選択した予定だけを変更するときははい、定期的な予定をすべて変更する ときは「いいえ」にタップしてください。
- <mark>ᢃ</mark> 変更が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。

# 予定を削除する

- **予定一覧画面などで、削除する予定をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- **え** ポップアップメニューから「予定の削除」にタップします。
- 確認画面ではいにタップします。

MEMO A

- 次の方法でも削除できます。
  - ・一覧画面で削除したい予定を選択し、画面右下のメニューー 予定の削除をタップします。
  - ・削除したい予定の詳細画面で、画面右下のメニューー ます。
- 定期的な(パターンを設定した)予定のときは、確認画面が表示されます。 定期的な予定をすべて削除するときははい、選択した予定だけを削除する ときはいいえにタップします。

# 会議出席依頼をメールで送信する

Microsoft OutlookやMicrosoft Outlook Mobileのユーザーへ会議出席依頼を送信される場合は、パソコンと同期して送信しますので、表示形式を設定するの |予定||タブ(1676-22ページ)をご覧になり会議出席依頼の送信方法をOutlookに設定しておいてください。

また、Eメール(ウィルコム)やプロバイダーのメールを使って送信される場合も それぞれ送信されるアカウントに設定しておいてください。

- 1 会議出席依頼を送信するためには、出席者のメールアドレスをプログラムの「連絡先」へ登録しておく必要があります。まだの方は登録しておいてください。
- 2 予定一覧画面などから会議出席依頼を送信する予定をタップし、 画面左下の編集にタップします。
- 3 「出席者」にタップします。 メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。
- 4 リストから会議の出席依頼を送信する相手にタップします。

MEMO

- ●出席者を追加するときは、画面左下の追加をタップします。
- 追加した送信先を削除するときは、削除する送信先にタップしてから画面右下の 削除 をタップします。
- ●新しい(連絡先に登録していない)出席者を追加するときは、画面左下の 追加にタップしてから、画面右下の「メニュー」 ―新しい連絡先」にタップ します。
- **ok にタップします。** 予定の編集画面に、「出席者 I欄に追加した送信先が表示されます。
- **6** okにタップします。
- 7 確認画面ではいにタップします。

会議の出席依頼が自動的に作成され、メールの「送信トレイ」フォルダに保存されます。

Microsoft OutlookやMicrosoft Outlook Mobileのユーザーへ会議出 席依頼を送信される場合

パソコンとの連携(☞8-2ページ)をご覧になり、ActiveSyncでメールを同期します。

**Eメール(ウィルコム)やプロバイダーのメールを使って送信される場合** メール(☞4-6ページ)をご覧になり、送受信をタップして送信します。

# 祝日を設定する

ActiveSyncを使ってパソコン側のMicrosoft Outlookと同期することによって、 予定表に祝日を設定できます。

- 1 パソコン側のMicrosoft Outlookに祝日を追加します。 祝日の追加については、パソコンのMicrosoft Outlookにあるヘルプをご覧 ください。
- **2** ActiveSyncで予定表を同期します。 予定表に祝日が追加されます。

# MEMO

- パソコンとの同期についてくわしくは8-2ページやパソコンにインストール されているActiveSyncのヘルプをご覧ください。
- ActiveSyncを使ってパソコンと同期するときは、あらかじめ同期する項目 や期間の設定をご確認ください。

# 予定表のメニュー

# 一覧画面のメニュー

新しい予定		新規作成画面を開く。
予定の削除		選択している予定を完全に削除する。
表示	予定一覧	予定一覧画面を表示する。
	B	日単位で予定を表示する。
	週	週単位で予定を表示する。
	月	月単位で予定を表示する。
	年	年単位で予定を表示する。
編集	切り取り	選択した予定データを切り取る。
	コピー	選択した予定データをコピーする。
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、予定表に貼り付ける。
オプション		全般タブ:カレンダーの表示形式を設定する。 予定タブ: ・「新しいアイテムにアラームを設定する   にチェック
		があるときは、設定した時間のアラームが新規作成画 面で自動的に入力される。
		・「アイコンの表示」でアイコンをタップして設定すると、予定に設定した内容に沿って、それぞれのアイコンが一覧画面などに表示される(アイコンをタップしたままにすると、その名前が表示される)。 ・「会議出席依頼の送信方法」は、会議出席依頼を送信する方法を選択する。
フィルタ※	すべての予定	すべての予定を予定一覧画面に表示する。
	分類項目なし	分類項目を「分類項目なし」で作成した予定を、予定一 覧画面に表示する。

※フィルタのメニューには、予定で設定した分類項目が表示されます。



- 予定をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメニューで表示されます。
- Today画面で予定を表示しているときは、その日の予定が表示されます。

# 連絡先

住所や雷話番号、メールアドレスなどを管理します。電話をかけたり、メールを 送るときに使うと便利です。


連絡先の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



● パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って連絡先 のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ページ やパソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧くださ

# 連絡先を登録する(新規作成)

- Today画面右下の連絡先、または スタート メニューの 🜠 "連絡先"にタップします。 連絡先の一覧画面が表示されます。
- 画面左下の新規作成にタップします。



名前の入力画面が表示されます。




- 新しい連絡先 をタップしても、新規入力画面が表 ● 画面右下の メニュー 示されます。

6

# 名前から入力します。



# 4 入力したい項目にタップし、その他の情報を入力していきます。





- ●「名前」、「勤務先」、「勤務先住所」、「自宅住所」、「その他の住所」は、項目に タップすると入力画面がポップアップ表示されます。
- 設定した画像は、連絡先の概要で表示されます(☞次ページ)。
- ●「分類項目」を設定しておくと、設定した分類項目を含む連絡先だけをフィル タ表示できます(☞1-30ページ)。



# **5** 入力が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。

入力した連絡先が追加されます。



● 電話番号入力欄に電話番号と「P I (アルファベットのP、全角半角/大文字小 文字いずれも可)を入力すると、3-12ページで説明している「発信中、ポーズ を使う lができます。

たとえば、電話番号に03XXXXXXXXP12XXと入力し保存したのち、「連絡 先から電話をかける」(☞6-32ページ)を行うと、Pの前の「03XXXXXXXX」ま でを発信して止まります。 「バボタンを押すと、残りの「12XX」を発信しま す。

# 連絡先を表示する

# **1** Today画面右下の<u>連絡先</u>にタップします。

連絡先の一覧画面が表示されます。

一覧画面には、名前のほかに、電話番号やメールアドレスがひとつ表示されます。

検索したい「姓」または 「名」のフリガナや電話 番号を入力すると、一 覧画面に表示されてい る連絡先を検索して表 示します。

検索結果の画面で**∜**に タップすると一覧画面 に戻ります。

※フリガナは、ひらが なでもカタカナでも 検索できます。



一覧に表示されている 連絡先の項目が1文字 で表示されます。 「社」(勤務先電話)、「家」(自宅電話)、「携」 (携帯電話)、「P」 (PHS)、「E」(電子 メール)などです。

タップすると、連絡先の概要(詳細)が表示されます。



- ひとつの連絡先に、複数の電話番号やメールアドレスを設定しているときは、一覧に表示する内容を選べます(☞次ページ)。
- ■電話番号の検索対象は一覧画面に表示されている番号だけになります。

# 2 詳細を表示したい連絡先にタップします。

タップした連絡先の概要が表示されます。

連絡先などをタップす・ ると編集画面が表示されます。





- 一覧に表示する項目にメールアドレスが選択(反転)されているときは画面左下に「電子メール」が表示されます。
- **3** 確認が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。
  - 一覧画面に戻ります。

## 一覧に表示する電話番号やメールアドレスを変更する

ひとつの連絡先に複数の電話番号やメールアドレスを入力しているときは、一覧 画面に表示する項目を変更できます。

1 一覧画面で、カーソルがタンの上や下を押して、表示項目を変更したい連絡先を反転させます。

2 (カーソル)ボタンの左や右を押して、目的の項目を表示させます。

MEMO

● 携帯電話の番号を入力するとSMSも自動的に表示されますが、この製品は SMSに対応しておりません。

## 特定した会社の連絡先を一覧表示する

名前順で表示されている連絡先を、勤務先別に一覧表示できます。

1 一覧画面で画面右下の「メニュー」ー「表示方法」ー「勤務先」にタップします。

勤務先別に一覧表示されます。



●名前順に戻すときは、画面右下の「メニュー」 — 表示方法 — 名前 にタップします。

# 一覧画面の表示設定を変更する

一覧画面に表示されている50音タブを非表示にしたり、名前だけの表示にしたりできます。

**1** 一覧画面で画面右下のメニュー ー オプション にタップします。 オプション設定画面が表示されます。



2 設定が終わったら、okにタップします。 設定が反映された一覧画面が表示されます。

# 連絡先に写真をつける/削除する

連絡先ごとに写真や画像を設定できます。画像を登録した相手から電話がかかってきたときに着信画面に画像を表示します。

設定する写真などは保存している画像から選ぶか、その場で内蔵のカメラを使って撮影します。

# 写真や画像をつける

1 入力画面で「画像」欄にタップします。

画像の選択画面で「マイピクチャ」フォルダに保存されている画像が表示されます。



- **2** 設定したい画像にタップします。 画像が設定され、入力画面の「画像」欄に「画像の変更」と表示されます。
- **3** okにタップします。

# カメラで撮った写真をつける

- 1 入力画面で「画像」欄にタップします。
- 2 画像の選択画面で カメラ にタップします。 カメラが起動し画像が画面に表示されます。
- **3** シャッターボタンを押して撮影します。 しばらくすると撮影した画像が画面に表示されます。
- 4 画面左下の選択にタップします。 画像が設定され、入力画面の「画像」欄に「画像の変更」と表示されます。 撮影しなおすときは画面右下の「再試行」にタップします。

**5** okにタップします。

MEMO

- ●撮影した画像は「マイピクチャ」フォルダに保存されます。
- 撮影の方法について、詳しくは「静止画(画像)を撮影する」(☞7-4ページ)を ご覧ください。

## 設定した写真や画像を削除する

- **1** 一覧画面で、写真や画像を削除したい連絡先にタップします。 連絡先の概要が表示されます。
- **2 画像にタップします。** 連絡先の編集画面が表示されます。
- 3 画面右下のメニューー画像の削除にタップします。
- 4 確認画面ではいにタップします。
- **5** okにタップします。

MEMO

● 上記手順では連絡先に設定した画像を削除しますが、実際の画像は削除されません。

# 連絡先から電話をかける

1 一覧画面のとき :電話をかけたい連絡先をタップしたままに

して、電話をかけるにタップします。

詳細画面のとき:画面右下のメニューー電話をかけるにタッ

プします。

電話番号を選択する画面が表示されます。

MEMO

- 一覧画面で電話をかけたい連絡先を選択し、画面右下の「メニュー」ー 電話をかける にタップしても、電話番号を選択する画面が表示されます。

電話をかける番号にタップまたは、(カーソル)ボタンで電話番号を 選択してがメンを押し、確認画面ではいにタップします。

発信画面で電話番号が点滅し、相手に電話がかかります。

# 連絡先からメールを作成する

- 一覧画面でメールを送りたい連絡先をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 電子メールの送信または「ライトメール作成」にタップします。

メールのとき : アカウントの選択画面で送るメールのアカ

ウントを選択します。

ライトメールのとき: 電話番号選択画面でライトメールの送信先

を選択します。

選んだ連絡先のメールアドレス/電話番号が入った、メールやライトメール 作成画面が表示されます。

- メッセージなどを入力したら ok にタップします。
- 確認画面ではいにタップします。 作成したメールが、"メール"または"ライトメール"の下書き(フォルダ)に保 存されます。

- メールについて、くわしくは4-2ページ、ライトメールについてくわしくは 4-34ページをご覧ください。
- 手順1で詳細画面を表示し、メニューーライトメール作成をタップして もライトメールの作成ができます。
- **ご注意** ライトメールに対応していない電話機へライトメールを送信したときは、相 手に電話がかかります。

# 連絡先を修正/削除する

# 連絡先を修正する

**1** 一覧画面で、修正する連絡先にタップします。 連絡先の概要が表示されます。



- 2 修正したい連絡先の項目(電話番号や住所など)にタップして修正します。
- **3** okにタップします。

MEMO

● 手順2で画面右下の メニューー 編集 にタップしても修正できます。

# 連絡先を削除する

- **一覧画面で、削除する連絡先をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 連絡先の削除にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

- ◆次の方法でも削除できます。
  - ・一覧画面で削除したい連絡先を選択し、画面右下の メニューー 連絡先の削除 にタップします。
  - ・削除したい連絡先の概要画面で、画面右下の [メニュー]ー[削除] にタップします。

6

# 連絡先のメニュー

### -覧画面のメニュー

新しい連絡先		新規作成画面を開く。
連絡先のコピー		選択している連絡先をコピーして追加する。
連絡先の削除		選択している連絡先を削除する。
オプション		・「タブを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面で50音のタブが表示される。 ・「名前のみを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に名前だけが表示される。 ・「市外局番」に設定した番号が、市外局番として入力画面で自動的に入力される。
表示方法	名前	名前順に表示する。
	勤務先	会社ごとに表示する。
フィルタ※	すべての連絡先	すべての連絡先を表示する。
	最近表示したアイテム	最近表示した連絡先を表示する。
	分類項目なし	分類項目を設定していない (分類項目なしの) 連絡先を 表示する。
ライトメール作成		ライトメール送信先の電話番号を選択してメールを作成 する。
電話をかける		ダイヤルする電話番号を選択して電話をかける。

※フィルタのメニューには、連絡先で設定した分類項目が表示されます。



● 一覧画面で連絡先をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポッ プアップメニューで表示されます。電子メールアドレスを登録しているとき は、ポップアップメニューから電子メールの送信にタップしてメールを作 成できます。

# 編集画面のメニュー

画像の削除	設定した画像を削除する。
元に戻す	ひとつ前の状態に戻す。
やり直す	直前の操作を繰り返す。
切り取り	選択した文字列などを切り取る。
コピー	選択した文字列などをコピーする。
貼り付け	クリップボードにある文字列などを、指定したポイント に貼り付ける。
クリア	範囲指定した文字列などを消す。
すべて選択	編集しているデータ全体の文字列などを範囲指定する。

# 概要(詳細表示)画面のメニュー

編集	表示している連絡先を編集する。
SMSメッセージの送信(メモタブ)	この製品はこの機能に対応しておりません。
連絡先のビーム(メモタブ)	この製品はこの機能に対応しておりません。
削除	表示している連絡先を削除する。
ズーム (メモタブ)	表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。
ライトメール作成(概要タブ)	ライトメール送信先の電話番号を選択してメールを作成
	する。
電話をかける(概要タブ)	ダイヤルする電話番号を選択して電話をかける。

# 仕事


やらなければいけない用件の進捗状況などを管理します。 仕事の使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



 パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使って仕事の データと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ページや パソコンにインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

# 仕事に優先度をつけて保存する(新規作成)

- 1 スタートメニューの 🚰 "プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面の ☑ "仕事"にタップします。 仕事の一覧画面が表示されます。
- **3** 画面右下のメニューー新しい仕事にタップします。 仕事の新規入力画面が表示されます。





仁事



# 4 各項目にタップして、件名、優先度、開始日などを入力/選択します。



・ 文字を入力するときは、キーボードを使って入力すると便利です(☞1-34) ページ)。



### ① 件名

直接入力するか、▼にタップして一覧から選びます。

### ② 優先度

優先度(「高」、「標準」、「低」)を選びます。

### ③ 進捗状況

「作業中」または「終了」を選びます。

### ④ 開始日

タップして、表示されたカレンダーから開始日を選びます。

#### ⑤ 期限

タップして、表示されたカレンダーから期限日を選びます。

#### ⑥ パターン

入力中の仕事を1回だけとするのか、または毎週や毎月などの定期的な仕事 にするのかを設定します。「1回 にすると、1回だけの仕事となります。 什事の問隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集> ICタップし ます(11ページ)。

#### ⑦ アラーム

アラームの設定をします。

- · 「通知 |: アラームが通知されます。
- · 「なし」: アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、日付や時間にタップしてアラームを通知する日時を設 定します。

### アラーム音を鳴らないようにするには:

- **1** スタート メニューの **(本)** "設定"ー **(砂)** "音と通知"ー 通知 タブにタップします。
- 2「イベント」欄で「アラーム」を選択します。
- **3** 「音を鳴らす」のチェックを外し、okにタップします。

### ⑧ 分類項目

入力中の仕事に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化 します。分類項目を設定しておくと、必要なデータをすばやく検索(フィル タ)できます(☞1-30ページ)。

### 9 秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。



◆ 什事にメモを追加したいときは、「メモ」タブにタップして入力します。



**5** 入力が終わったら、 <mark>ok</mark> にタップします。

# 仕事を一覧表示する

- 1 スタートメニューの 🚝 "プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面の ☑ "仕事"にタップします。 仕事の一覧画面が表示されます。

仕事の一覧画面が表示されます。 期限が過ぎた仕事は、赤字で表示されます。

チェックなしは作業・中、チェックありは終 すした仕事です。 この画面でチェックを つけたりはずしたりで きます。



# MEMO

- 仕事を選択し、画面左下の<u>終了</u>または<u>作業中</u>にタップしてもチェックを つけたりはずしたりできます。
- ●画面右下の「メニュー」ー「オプション」にタップし、「仕事入力バーを表示する」のチェックをはずすと、仕事入力バーが非表示になります(☎6-45ページ)。
- 画面右下の[メニュー]ー[オプション]にタップし、「開始日と期限を表示する」にチェックをつけると、2行の表示になります。



# 定期的な仕事を入力する(パターンの編集)


调報や毎月の進捗レポート提出などの定期的な仕事を、仕事の間隔(パターン)を 編集してまとめて入力できます。

什事の入力については、6-37ページをご覧ください。

⚠️ 入力画面で「パターン」欄にタップし、表示されたメニューの「<パ ターンの編集> にタップします。

パターンの編集画面が表示されます。

開始日や期限などを入力して、「次へ」にタップします。




編集

の什事の開始日や期 限を選択します。 期限だけを変更する ときは「期間 |の▼に タップして、開始日 からの日数を選択し

期間で0日を設定する と、開始日と期限が 同じ日付の仕事にな ります。

画面上部にある毎日や毎週などにタップして、表示された画 面で什事の間隔を設定します。

### ◇毎日◇





月曜日から金曜日の 毎日に設定するとき に選択します。

仕事

### ◇毎週◇



### ◇毎月◇



### ◇毎年◇



# 4 次へにタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定」画面が表示されます。

# 5 開始日と終了条件を設定します。

仕事 定期的なパターンの開始日と終了日の設定 開始日: 定期的な什事に期限 2006/10/16 (月) ▼にタップして、表示さ があるときは、「終了 れたミニカレンダーから 終了条件: 日 |または「反復回数 | ● 終了日未定 日を選択、または直接入 を選択します。 ○終了日 2015/10/16 (金) 力します。 終了日: ○ 反復回数 10 ▼にタップして選択また 設定日まで定期的な キャンセル 戻る 終了 は直接入力します。 什事を作成します。 反復回数: 設定した回数だけ什 事を作成します。

**6** 終了にタップします。

仕事の入力画面に戻ります。 件名など、その他の必要な項目を入力して **ok** にタップすると、設定した 定期的な仕事が入力されます。

編集

MEMO

- 定期的な仕事を修正するとき
  - **1** 一覧画面などで、修正したい定期的な仕事をタップして詳細画面を表示します。
  - 2 画面左下の編集にタップして修正します。 定期的な仕事が一度に修正されます。
- 定期的な仕事をすべて削除するとき
  - 1 一覧画面などで、定期的な仕事をタップしたままにしてポップアップメニューから「仕事の削除」を選択します。
  - 2 確認画面ではいにタップします。

仕事

# 作業中の仕事/終了した仕事を表示する(フィルタ)

作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけを一覧表示できます。

- 1 一覧画面で、画面右下のメニュー フィルタ にタップします。
- 2 作業中の仕事または終了した仕事にタップします。 タップしたメニューにチェックがつきます。 作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけが一覧表示されます。

MEMO

- すべての仕事を表示するときは、もう一度手順1と2を行います。手順2でメニューにつけたチェックが外れて、すべての仕事が表示されます。
- 分類項目でフィルタ表示しているときは、その中で作業中の仕事、終了した 仕事が表示されます。分類項目については、1-28ページをご覧ください。

# 仕事を並べ替える

入力している仕事を条件別に並べ替えできます。

- 1 一覧画面で、画面右下のメニュー 一並べ替えにタップします。
- 2 並べ替える条件(状態、優先度、件名、開始日、期限)にタップします。

・状態 : "作業中の仕事"、"終了した仕事"別に表示されます。

・優先度:仕事に設定している優先度別に表示されます。

・件名 : 什事の件名別に表示されます。

・開始日:仕事に設定している開始日順に表示されます。

・期限 : 仕事に設定している期限日順に表示されます。

MEMO

・並べ替えられた順を逆に(例えば、優先度の高→低を低→高に)変えたいときは、もう一度手順1と2を行います。

### オプションの設定をする

- 一覧画面で表示する内容を変更できます。
  - **1** 一覧画面で、画面右下のメニューーオプションにタップしま す。

# 仕事

オプション画面が表示されます。

オプション チェックをつけると、 チェックをつけると、 ▼ 新しいアイテムにアラームを設定する 一覧画面に開始日と期 開始日と期限を表示する 新規入力画面で開始日 限日が表示されます(2) ✓ 仕事入力パーを表示する。 と期限日を入力すると 行表示されます)。 「アラーム | 欄が自動的 チェックを外すと、仕 に「通知」に設定されま 事入力バーが非表示に す。 なります(№6-40ペー ジ)。

- ② 設定する項目にチェックをつけます。
- 設定が終わったら、ok にタップします。

### 仕事を修正/削除する

#### 仕事を修正する

**1** 一覧画面で、修正する仕事にタップします。 仕事の詳細が表示されます。



- 2 画面左下の編集にタップします。
- 3 修正が終わったら、ok にタップします。



仕事のメモを変更したいときは、メモータブにタップして変更します。

#### 仕事を削除する

- **1** 一覧画面で、削除する仕事をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 ポップアップメニューから 仕事の削除 にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

- 次の方法でも削除できます。
  - ・一覧画面で削除したい仕事を選択し、画面右下のメニューー 仕事の削除をタップします。
  - ・削除したい仕事の詳細画面で、画面右下のメニュー | 削除|をタップします。
- 定期的な(パターンを設定した)仕事のときは、確認画面が表示されます。 定期的な仕事をすべて削除するときははい、選択した仕事だけを削除する ときはいいえにタップします。

### 仕事のメニュー

#### 一覧画面のメニュー

新しい仕事		新規入力画面を開く。
仕事の削除		選択している仕事を完全に削除する。
編集	切り取り	選択したデータを切り取る。
	コピー	選択したデータをコピーする。
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、仕事に貼り付ける。
オプション		・「新しいアイテムにアラームを設定する」にチェックがあるときは、新規入力画面で、開始日と期限日を入力すると「アラーム欄」が自動的に「通知」に設定される。 ・「開始日と期限を表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に開始日と期限が表示される。 ・「仕事入力バーを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に入力バーが表示される。
並べ替え	状態	終了した仕事、作業中の仕事に分けて表示する。
	優先度	仕事を優先度順で表示する。
	件名	仕事を件名順で表示する。
	開始日	仕事を開始日順で表示する。
	期限	仕事を期限日順で表示する。
フィルタ※	すべての仕事	すべての仕事を表示する。
	最近表示した	最近表示した仕事を表示する。
	アイテム	
	分類項目なし	分類項目を設定していない(分類項目なしの)仕事を表
		示する。
	作業中の仕事	フィルタ表示(上記)した仕事の中から、さらに「作業
	終了した仕事	中の仕事」または「終了した仕事」だけを表示する。



- 一覧画面などで仕事をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧が ポップアップメニューで表示されます。優先度もポップアップメニューから 変更できます。
- ◆ Today画面(待ち受け画面)に、作業中や期限切れなどの仕事件数を表示できます(10-4ページ)。

仕事

## メモ

手書きした文字やイラスト、録音した自分の声などを保存できます。 メモの使いかたについて、この製品のヘルプもあわせてご覧ください。



● パソコンでMicrosoft Outlookをご使用の場合、ActiveSyncを使ってメモと 同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ページやパソコン にインストールされているActiveSyncのヘルプをご覧ください。

### メモを書く(新規作成)

- **1** スタートメニューの*に*"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で <mark>↓</mark> "メモ"にタップします。 メモの一覧画面が表示されます。





メモのファイルがないときは、新規入力画面が表示されます。

## **3** 画面左下の新規にタップします。

メモの新規入力画面が表示されます。



## 4

#### 文字を入力します。

- ・罫線あり(手書き)の画面のときはスタイラスペンを使って、画面に文字を 手書きできます。
- ・キーボードや入力パネルからも文字を入力できます。
- ・画面をタップしたままにして、表示されたポップアップメニューから 日付の挿入を選ぶと、日付が挿入できます。



- 文字の入力方法について、くわしくは「文字入力のしかた」(☞1-32ページ)をご覧ください。
- 5

### 入力が終わったら、<mark>ok</mark>にタップします。

作成したメモが一覧画面に追加されます。



- 手書きしたメモのファイル名は「メモ1」、「メモ2」…と自動的に付けられます。 キーボードや文字入力パネルから入力したメモのファイル名は、最初の行に 書かれている文字がファイル名となります。
- 3本以上の罫線にまたがって手書きした文字は、描画として扱われます。

¥

### 入力画面のモードについて

#### 罫線あり(手書き)の画面

- スタイラスペンで手書き入力
- ・ キーボード/入力パネルから入力



#### 罫線なしの画面

・キーボード/入力パネルから入力 (手書き入力はできません)



罫線あり/なしの画面を切り替えるには、入力画面で画面右下の メニュー -描画 にタップします。

画面のズームは、画面右下の メニュー - ズーム にタップして倍率を選択します。



● 手書きした文字を編集するときは、画面右下の メニュー - 描画 にタップ して、チェックを外してから、罫線なしの画面で手書き文字をなぞって選択 します。なぞって選択した手書き文字は、画面右下の メニュー から、コピー/貼り付け/切り取りなどの編集ができます。

### メモを一覧表示する

- **1** スタートメニューの**2** "プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で **□** "メモ"にタップします。 メモの一覧画面が表示されます。



#### ① フォルダの切り替え

タップするとすべてのフォルダが一覧で表示され、フォルダを切り替えられます。また、「追加/削除」を選択するとフォルダを新規作成したり、名前の変更や削除ができます。

#### ② 並べ替え

タップすると並べ替え順の項目が表示されます。 並べ替えの項目をタップすると、その項目を基準にメモが並び替わります。

- ③ メモファイル タップするとメモの内容が表示されます。
- ④ 音声ファイル

タップすると音声が再生されます。

マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音がOFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除してください。



●「メモ」の入力画面で録音した音声は、音声だけであっても U (メモファイル) のアイコンで表示されます。

「メモ」の入力画面以外で録音した音声は♥のアイコンで表示されます。

### 録音する

1 入力画面で、画面右下のメニューー 録音ツール バーの表示 に タップして、チェックをつけます。

録音ツールバーが表示されます。



- 3 ■にタップすると録音が終了します。

入力画面で録音したと さは、録音が終了する と画面に ♥ が表示されます。 削除するときは ♥ を なぞってから、タップ したままにして表示されたポップアップメ ニューから クリア タップします。



4 okにタップします。

1つのメモファイルとして登録されます。




- ●録音ツールバーを消すときは、画面右下の メニューー 録音ツール バーの表示 にタップして、チェックを外します。
- 録音した音声などを再生するときは、●にタップします。本体裏面のスピーカー(☎1-5ページ)から音が出ます。
- メモの入力画面から録音した音声は、音声だけでもメモファイルとして保存されます(一覧画面では、 (メモファイル)のアイコンで表示されます)。
- メモの一覧画面から録音すると、1つの音声ファイルとして保存されます (一覧画面では、●(音声ファイル)のアイコンで表示されます)。
- 録音ツールバーから音量を変更すると、この製品全体の音量も変更されます。音量を大きくすると、着信音などの音量も大きくなります。

6

### 自分用のテンプレートを作成する

- 1 テンプレートにしたいメモを作成します。
- -覧画面で、テンプレートにしたいメモをタップしたままにします。
- ポップアップメニューから、名前の変更/移動にタップします。 「名前の変更/移動」画面が表示されます。





- 画面右下の「メニュー」- 名前の変更/移動 にタップしても名前の変更/移 動画面が表示されます。
- 4 「名前」欄に、作成したテンプレートにつける名前を入力します。
- 5 「フォルダ」欄の▼をタップして、「テンプレート」を選択します。
- okにタップします。 作成したテンプレートが保存されます。

### テンプレートを設定する

よく使うテンプレートを新規入力画面でいつも表示されるように設定できます。

1 一覧画面で、画面右下のメニュー - オプション にタップします。

オプション画面が表示されます。



- 2 「既定のモード」欄で▼をタップして、「手書き」または「入力」を選びます。
- **3** 「既定のテンプレート」欄で▼をタップして、設定したいテンプレートを選びます。
- 4 保存先などを選択して、okにタップします。 メモの一覧画面に戻ります。 設定後は、画面左下の新規にタップすると、選択したテンプレートの入力 画面が表示されるようになります。



● テンプレートを表示させないようにするには、上記の手順3で「白紙のメモ」 を選びます。


### オプションを設定する

新規入力画面のモードなどを設定します。

█ 一覧画面で、画面右下の「メニュー」─「オプション」にタップしま す。

オプション画面が表示されます。

2 それぞれの設定をします。





- カ"と同じ設定ができます。
- 設定が終わったら、okにタップします。

### メモを修正/削除する

#### メモを修正する

**1** 一覧画面で、修正するメモにタップします。 メモの詳細が表示されます。



- **2** メモを修正します。
- 3 okにタップします。

#### メモを削除する

- **1** 一覧画面で、削除するメモをタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- **2** 削除にタップします。
- 3 確認画面ではいにタップします。

MEMO

● 削除したいメモを選択し、画面右下の「メニュー」— 削除 にタップしても削 除できます。

### メモのメニュー

### 一覧画面のメニュー

録音ツールバーを表示/非表示する。
メモのファイル名や保存先のフォルダなどを変更して係
存する。
選択しているメモを削除する。
選択しているメモをコピーして追加する。
一覧画面のメモをすべて選択する。
一覧画面で選択しているメモを添付ファイルで送信する。
・「既定のモード」
設定したモードが新規入力画面で表示される。
・「既定のテンプレート」
設定したテンプレートが新規入力画面に表示される。
・「保存先」
設定した場所に、作成したメモが保存される。
・「録音ボタンを使用したとき」
この製品はこの機能に対応しておりません。

#### 編集画面のメニュー

録音ツーノ	レ バーの表示	録音ツールバーを表示/非表示する。
描画		手書き画面(罫線あり)を表示/非表示する。
元に戻す		ひとつ前の状態に戻す。
やり直し		「元に戻す」で行った操作を取り消します。
切り取り		選択した文字列や図形を切り取る。
コピー		選択した文字列や図形をコピーする。
貼り付け		クリップボードにある文字列や図形を、指定したポイン
		トに貼り付ける。
編集	クリア	範囲指定した文字列や図形、音声(●)を消す。
	すべて選択	メモ全体の文字列などを範囲指定する。
ズーム		表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。
ツール	名前の変更/移動	作成済みのメモを開いているとき、メモの名前や保存先
		を変更して保存する。
	削除	編集中のメモを完全に削除する。
	送信	メモを添付ファイルで送信する。

ŧ

## • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 7 映像と音楽

画像とビデオ	7-2
カメラをご使用になる前に	7-2
静止画(画像)を撮影する	7-4
動画(ビデオ)を撮影する	7-9
画像やビデオを整理する	7-10
メールに添付するときのサイズを設定する	7-11
スライドショーの設定をする	7-11
撮影した画像の保存場所や	
ファイル名の付け方を設定する	7-12
録音やビデオ撮影時間を設定する	
画像とビデオのメニュー	7-13
音楽や映像を楽しむ	
(Windows Media Player 10 Mobile)	7-15
音楽や映像を再生する	
Windows Media Player 10と同期する	'7-21
時間の表示形式、他のプログラムを	
使用中の再生方法などを設定する	7-22
ビデオ再生時の画面設定をする	7-22
ネットワークプロトコルと	
インターネット接続速度を設定する	7-23
起動時に表示させる画面を設定する	7-23
再生画面の外観(スキン)を変更する	7-24
キーボードのキーなどの割り当てを	
変更する	7-24
Windows Media Player 10 Mobileのメニュー	7-25

## 画像とビデオ

静止面(画像)やビデオ(動画)の撮影および画像の編集ができます。 ここでは、画像とビデオの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘル プもご覧ください。

### カメラをご使用になる前に

この製品は、有効画素数133万画素のカメラを搭載し、静止画(画像)や動画(ビ デオ)の撮影ができます。

#### 撮影サイズ/保存形式や保存場所について

撮影した静止画(画像)や動画(ビデオ)は、以下の保存形式で保存されます。

モード	撮影サイズ	保存形式	保存場所
静止モード	320×240ドット(QVGA)	JPEG	マイピクチャフォルダ
	640×480ドット(VGA)		またはminiSDカード
	1280×1024ドット(SXGA)		
ビデオモード	320×240ドット(QVGA)	Windows Media	マイピクチャフォルダ
		Video (WMV)	またはminiSDカード

で注意! ● miniSDカードに保存するときは、DCIMフォルダの中にファイルが保存され ます。一般的なデジタルカメラとは保存場所が異なります。

#### 撮影可能距離

・このカメラの撮影可能距離は、約1.2m~無限遠です。

#### カメラ撮影中の撮影音について

・カメラ撮影時には、シャッター音(静止画撮影時)や撮影開始音(動画撮影時) が鳴ります。

マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、撮影時のシャッター音、 撮影開始音は鳴ります。

#### カメラ利用時に着信/アラーム動作があると

・撮影中に着信/アラーム動作があると、撮影を終了します。 撮影した静止画/動画は、保存されます。

#### スタンバイ画面について

・カメラ起動中に、約5分間何も操作しないでいると画面にスタンバイと表示さ れます。スタンバイと表示されたときは、画面をタップしてください。

#### カメラ利用時のご注意


- ・撮影前に内蔵カメラのレンズカバーが汚れていないかご確認ください。 レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなります。 柔らかい布などでレンズカバーをきれいにしてください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。 この製品が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画 素や暗く見える画素もありますのでごて承ください。
- ・この製品を温かい場所に長時間置いたあとで、撮影したり画像を保存したと きは画質が劣化することがあります。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色し て、映像が変色することがあります。
- ・カメラで太陽などの光源を直接見ないようにしてください。
- ・この製品ではバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ることはできません。
- ・横方向、縦方向どちらに構えても撮影することができますが、保存される画 像の表示方向(縦横)は構えた方向ではなく画面設定(☞10-29ページ)で設定さ れている向きとなります。

画面の表示を切り替えるときは、画像とビデオ画面(☞7-6ページ)で縦構表示 切替ボタン(☞1-2ページ)を押して切り替えてください。





#### 縦表示設定時




**ご注意** ● 撮影時("カメラモード"(☞7-4ページ)、"ビデオモード"(☞7-9ページ))は、 縦横表示切替ボタンを押しても画面を切り替えることはできません。 また、キーボードを開いたり、閉じたとき画面を切り替える設定(№10-23 ページ)にしていても画面は切り替わりません。

画面上のOK にタップして一旦撮影を中止してから縦横表示切替ボタンを 押して画面を切り替えてください。

### 静止画(画像)を撮影する

- **1** スタートメニューの**2**"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面で (回像とビデオ"にタップし、(でカメラ"をタップします。 ビデオモード(撮影画面の右下に (最が表示)で撮影されていた場合は、画面右下の (メニュー) (一静止モード) にタップしてください。 静止モード(画像撮影) 画面が表示されます(撮影画面の右下に (関が表示)。
- **3** 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、(アクション)ボタン または(Enter)キーを押します。



シャッター音が鳴り、撮影した画像が「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

また、画面には撮影した画像が表示された状態になります。

4 続いて撮影するときは、画面左下のカメラにタップします。



- シャッターボタン、(アクション)ボタン、または(Enter)キーを押しても続けて撮影することができます。
- **5** 撮影を終了するときは、okをタップします。

MEMO

● 撮影時、画像の明るさやサイズを変更できます。画面右下の メニュー に タップし、 明るさ や 解像度 にタップして明るさやサイズを変更します (☞7-14ページ)。

- 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、アクションボタンまたはEnter キーを押します。

МЕМОЙ

- 連写モードでは、1枚目のシャッターを押すと、あとは一定の間隔(約5秒間隔)で残りの回数分が撮影されます。この間隔は、起動しているプログラムの数や撮影した画像の保存場所の設定によって変わります。
- **3** 撮影を終了するときは、<mark>ok</mark>をタップします。

#### タイマーモードで撮影する

- 静止モード(画像撮影)画面で、画面右下のメニューーモード ータイマーにタップします。
- 2 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、(アクション)ボタンまたは(Enter)キーを押します。 タイマーが動作し、5秒後に撮影されます。
- **3** 撮影を終了するときは、okをタップします。



タイマー動作中にシャッターボタン、アクションボタンまたはEnterキーを押すと、その時点で撮影されます。

1

プログラム画面で (画像とビデオ"にタップします。静止モード (画像撮影)画面のときは、画面左下の縮小表示にタップします。

画像とビデオ画面(「マイピクチャ」フォルダに保存された静止画(画像)の一覧)が表示されます。

タップすると、どのフォルダにある静止画を一覧で表示したいか指定できます。



タップすると、ファイルやフォルダの並べ替え順の項目が表示されます。

並べ替え順の項目を タップするとその項 目を基準に画像が並 び替わります。

フォルダ内の画像 がサムネイル表示 されます。

**2** 確認したい静止画(画像)を選択し、画面左下の表示にタップします。

画面全体に拡大され、詳細画面が表示されます。



- ●確認したい静止画をタップしても画面全体に拡大表示されます。
- 3 画面右上のokにタップすると一覧に戻ります。

#### 画像をスライドショーで表示する

複数の画像を連続して表示するスライドショー表示ができます。

**1** 画像とビデオ画面右下のメニューースライドショーの再生に タップします。

スライドショーツールバーでスライドショーの終了や一時停止(ullet)、表示の 回転(ullet)などの操作ができます。

MEMO

- スライドショーでの表示を最適化できます。
  - 1 画像とビデオ画面右下の メニュー オプション スライドショー タブにタップします。
  - 2「スライドショーで表示を最適化する対象」を設定します(1287-11ページ)。

#### 画像をメールに添付して送る

画像を電子メールの添付ファイルとして送信できます。

画像とビデオ画面で電子メールの添付ファイルとして送信したい画像をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

2 送信にタップします。

画像を添付ファイルとした新規メールの作成画面が表示されます。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントを タップして選択します。

МЕМО

- 添付ファイルとして送信したい画像を選択し、画面右下の メニュー ー 送信にタップしても画像を添付ファイルとした新規メールの作成画面が表示されます。
- **3** 宛先、件名、本文などを入力します。 メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(1874-6ページ)をご覧ください。

### 画像を「Today」画面の背景に設定する

画像を「Today」画面の背景として設定できます。くわしくは10-4ページをご覧ください。

#### 撮影した静止画(画像)を編集する

撮影した画像をトリミング(切り抜き)したり、明るさ/コントラストのレベルを 調整するなど編集することができます。

- 1 画像とビデオ画面で編集したい画像を選択し、画面左下の表示 にタップします。
- 2 画面右下のメニューー編集にタップして画像を編集します。

#### ■画像をトリミング(切り抜き)する

- 1 画面右下のメニューートリミングにタップします。
- 2 切り抜きしたい部分にドラッグします。
- **3** 切り抜きしたい領域内をタップします。 トリミングをやめるときは、画面右下のメニューー元に戻すにタップします。
- 4 編集後の画像を保存するときは、画面右下の メニュー ー 名前を付けて保存 にタップし、ファイル名を確認し ok にタップします。

#### ■明るさ/コントラストのレベルを調整する

- **画面右下の メニュー 一自動修正**にタップします。
  明るさ/コントラストのレベル調整をやめるときは、画面右下の
  メニュー
  一元に戻す。
  にタップします。
- 2 編集後の画像を保存するときは、画面右下の メニュー ー 名前を付けて保存 にタップし、ファイル名を確認し ok にタップ します。

MEMO

- 画面左下の回転にタップすると、90度ずつ画像を回転します。
- 直前の編集操作を元に戻すには、画面右下のメニューー元に戻すにタップします。
- すべての編集操作をやめて元に戻すには、画面右下の メニュー ー 前回保存したときの状態に戻すにタップします。

### 動画(ビデオ)を撮影する

1 画像とビデオ画面で、「カメラ」をタップします。

静止モード(撮影画面の右下に**■**が表示)で撮影されていた場合は、画面右下のメニューーにデオにタップしてください。

ビデオモード(動画撮影)画面が表示されます(撮影画面の右下に 4 が表示)。 画像の明るさを変更するときは、画面右下の メニュー にタップし、 明るさ にタップして明るさを選択します。

**2** 被写体にレンズを向け、シャッターボタン、(アクション)ボタンまたは(Enter)キーを押します。

撮影開始音が鳴り、録画が開始されます。

3 もう一度、シャッターボタン、アクションボタンまたはEnter キーを押して録画を停止します。

撮影した動画は、「マイピクチャ」フォルダに保存されます。

4 撮影を終了するときは、okをタップします。

MEMO

- 動画のサイズは、320×240ドット固定です。
- ビデオには、マイク(送話ロ)に向かって自分の声なども録音できます。 音声を録音するときは、以下の設定をします。
  - 1 画像とビデオ画面右下の メニュー オプション ビデオ タブをタッ ブします。
  - **2**「ビデオファイルの収録時にオーディオを含める。」にチェックをつけます (☞7-12ページ)。

#### 撮影した動画(ビデオ)を確認する

 画像とビデオ画面で、確認したい"②"動画(ビデオ)を選択し、 画面左下の再生にタップするとWindows Media Player 10 Mobile が起動して再生されます。

Windows Media Player 10 Mobileの操作についてくわしくは、7-18ページをご覧ください。

MEMO

マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音が OFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除 (☞1-13、3-33ページ)レてください。

### 画像やビデオを整理する

#### 新規フォルダを作成する

新しくフォルダを作って画像やビデオを整理できます。

**1** 画像とビデオ画面右下の メニュー ー 編集 ー 新しいフォルダ にタップします。

新しいフォルダが作成されます。

#### ファイルやフォルダを移動させる

- 移動させるファイルやフォルダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから「切り取り」にタップします。

MEMO

- 移動させるファイルやフォルダを選択し、画面右下の「メニュー」 [編集] ー 切り取りにタップしても切り取りができます。
- **3** 移動先のフォルダにタップし、フォルダを開きます。
- 4 メニューー[編集]ー[貼り付け]にタップします。

МЕМО

- フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
- 削除するときは


上記の手順2で削除にタップし、確認画面ではいにタップします。動画(ビデオ)ファイルを削除するときに「ファイルの削除エラー」が表示された場合、そのファイルはWindows Media Player 10 Mobileで使用されているため削除できません。

Windows Media Player 10 Mobile を終了してから(187-18ページ)、再度、動画(ビデオ)ファイルを削除してください。

- ファイルをコピーするときは 上記の手順2で「コピー」にタップします。
- ファイルの名前を変更するときは
  - **1** 名前を変更したいファイルを選択し、画面右下のメニュー プロパティ にタップします。
  - 2 プロパティ画面の「名前」欄の名前を変更しokにタップします。

### メールに添付するときのサイズを設定する


画像とビデオ画面右下の「メニュー」ーオプション」ー「全般」タブで、メールに添付するときのサイズの設定や編集画面で画像を回転させる方向の設定ができます。 設定が終わったら ok にタップしてください。



### スライドショーの設定をする

画像とビデオ画面右下の「メニュー」ー「オプション」ー「スライドショー」タブで、スライドショーの設定ができます。

設定が終わったらok にタップしてください。



### 撮影した画像の保存場所やファイル名の付け方を設定する

画像とビデオ画面右下のメニューー オプション ー カメラ タブで、画像の保存場所やファイル名の付けかた、圧縮レベルの設定ができます。 設定が終わったら ok にタップしてください。

🦺 画像とビデオ 💷 📶 🧞 📢 10:00 🕟 オプション ファイルの保存先: 画像を格納する場所と メインメモリ して「メインメモリー、 ファイル名のプレフィックスの入力: 画像を撮影したとき白! または、「miniSDカー img 動的に付く連番の前の 静止画像の圧縮レベル: ドルを選択します。 高画賞 ファイル名を指定しま - 静止画像の圧縮レベル す。 を設定します。 全般 スライド ショー カメラ ビデオ

### 録音やビデオ撮影時間を設定する

画像とビデオ画面右下のメニューーオプションービデオタブで、マイク(送話口)に向かって話している声などを録音できるようにしたりビデオ撮影時間の設定ができます。

設定が終わったらok にタップしてください。



### 画像とビデオのメニュー

## 画像とビデオ画面のメニュー

	静止モードにする(☞7-4ページ)。
	選択した画像またはビデオを添付した新規メールを作成
	する(☞7-7ページ)。
	連絡先の画像情報に選択した画像を設定する。
	選択した画像またはビデオを削除する。
	画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
	プメニューから削除にタップしても削除ができる。
切り取り	画像またはビデオを切り取る。
	画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
	プメニューから 切り取り をタップしても切り取りがで
	きる。
コピー	画像またはビデオをコピーする。
	画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアッ
	プメニューから コピー をタップしてもコピーができる。
貼り付け	コピーおよび切り取った画像またはビデオを貼り付ける。
新しいフォルダ	画像やビデオを整理するための新しいフォルダを作成す
	る (☞7-10ページ) 。
	選択した画像またはビデオの情報を表示する。また、名
	前の変更ができる。
ョーの再生	画像をスライドショーとして表示する(☞7-6ページ)。
の背景に設定する	選択した画像をToday画面(待ち受け画面)の背景とし
	て設定する(1587-7ページ)。
	オプション設定画面を表示する(☞7-11~12ページ)。
	切り取り コピー 貼り付け 新しいフォルダ

#### 詳細画面のメニュー

		タップすると、ナビゲーション用のサブウィンドウを表示して、画像の拡大/縮小、表示領域の移動をする。
スライドショ	ョーの冉生	画像をスライドショーとして表示する(☞7-6ページ)。
[Today]の背景に設定する		表示している画像をToday画面(待ち受け画面)の背景として設定する(☞7-7ページ)。
保存	連絡先に保存	連絡先の画像情報に表示している画像を設定する。
	名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して保存する。
編集		編集画面になる(☞7-8ページ)。
プロパティ		選択した画像またはピデオの情報を表示する。 また、名前の変更ができる。
オプション		オプション設定画面を表示する(1387-11~12ページ)。

#### 静止モード(画像撮影)画面のメニュー

ビデオ		ビデオ(動画撮影)モードにする (☞7-9ページ) 。
モード	標準	標準モードで撮影する。
	連写	連写モードで撮影する(☞7-5ページ)。
	タイマー	タイマーモードで撮影する(1567-5ページ)。
明るさ		明るさを調整する。十側を選択すると画像が明るくなっていき、一側を選択すると暗くなっていく。
解像度	320×240	撮影サイズを320×240ドットにする。
	640×480	撮影サイズを640×480ドットにする。
	1280×1024	撮影サイズを1280×1024ドットにする。
オプション		オプション設定画面を表示する(☞7-11~12ページ)。

### ビデオモード(動画撮影)画面のメニュー

静止モード		静止(画像撮影)モードにする(☞7-4ページ)。
		明るさを調整する。+側を選択すると画像が明るくなっていき、側を選択すると暗くなっていく。
画質	320×240	撮影サイズは320×240ドット固定。
オプション		オプション設定画面を表示する(☞7-11~12ページ)。

#### 編集画面のメニュー

トリミング	画像を切り抜きする。
自動修正	画像の明るさやコントラストを自動で調整する。
元に戻す	トリミングや自動修正した画像を、元に戻す。
前回保存したときの状態に戻す	トリミングや画像回転などの編集を行った後、変更する
	前の状態(前回保存したときの状態)に戻す。
名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更し
	て保存する。

# 音楽や映像を楽しむ (Windows Media Player 10 Mobile)

この製品やネットワーク上にあるビデオファイル、オーディオファイルを再生できます。

#### 次のファイルを再生できます。

・オーディオファイル: MP3形式、Windows Media Audio (wma)形式

・ビデオファイル : Windows Media Video(wmv)形式

・ストリーミング : Advanced Streaming Format (asf)形式

#### ご注意!

- ●ファイルの種類やサイズによっては、再生できないことがあります。
- イヤホンマイクなどをご使用になる場合は、音量の設定に十分気をつけて再生してください。

思わぬ大音量が出て耳を痛める原因となることがあります。 タイトルバーの **◀€** にタップして音量を変えてください。

● 音楽CDやインターネットホームページ上の著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から承諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

ここでは、Windows Media Player 10 Mobileの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

#### 音楽や映像を楽しむには

この製品で音楽や映像を楽しむには、最初にオーディオファイルやビデオファイルなどをこの製品に保存します。

パソコンのWindows Media Player 10と同期するとオーディオファイルなどを同期しこの製品に保存できます(Windows Media Player 10と同期は、7-21ページをご覧ください)。

また、すでにお持ちのパソコンなどに再生できるファイルを保存されているときは、miniSDカードにそのファイルをコピーしてこの製品に取り付けて再生できます。miniSDカードに保存しているファイルを再生するときは、カードを取り付け後、ライブラリの更新(次ページのメモ)を行ってください。

### 音楽や映像を再生する

オーディオファイルやビデオファイルを選んで再生します。

また、ライブラリによってアーティストやジャンルなどの項目別に自動分類されたフォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)の中のファイルを順番に再生します。

1

スタート メニューのigodelightarrow "Windows Media"にタップします。

ライブラリ画面が表示されます。


表示されないときは、画面右下のメニューーライブラリにタップしてください。

MEMO

#### ● ライブラリの更新

再生ファイルを保存しているminiSDカードを取り付けた場合などは、ファイルが表示されないことがありますのでライブラリの更新を行ってください。ライブラリ画面で画面右下の「メニュー」—「ライブラリの更新」にタップします。

**2** 再生したいファイルのカテゴリ(マイ ミュージック、マイ ビデオなど)をタップします。



3 カテゴリの中のフォルダ(すべての音楽、アーティスト、アルバム、ジャンルなど)をタップして、再生するファイルやフォルダを表示します。



4 再生するファイルやフォルダ(すべての曲、アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)を選択し、画面左下の再生にタップします。



再生画面が表示され、再生がはじまります。 フォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)を選択した場合は、フォルダの中のファイルが順番に再生されます。



プレイビュー画面を表・ 示し、再生順の変更や 再生リストからの削除 などができます(☞7-19ページ)。

・ランダム再生、連続再 生の設定や再生中の ファイル情報の表示な どができます(\*\*7-25 ページ)。




- ●再生するファイルやフォルダにタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから 「再生」にタップしても再生できます。
- パソコンなどから転送した新しいファイルがライブラリ画面に表示されない 場合は、ライブラリの更新を行ってください。
  - 1 ライブラリ画面右下のメニュー ライブラリの更新 をタップします。
  - 2 ファイルの追加作業を待って画面右下の終了をタップします。
- マナーモードで「標準」、「サイレント」を選択しているときは、システム音が OFFになっています。この状態では音が出ません。マナーモードを解除して ください。



「 ボタンを押して、Windows Media Player 10 Mobileを終 了します。

#### 再生画面について




- ① ビデオファイルを再生中にタップすると、全画面で表示します。 元に戻すには、画面のどこかをタップします。
- ② Windows Media.com Mobileのホームページを表示します。 前もって、インターネットに接続するための設定を行ってください。
- ③ 再生中にタップするとファイルの先頭まで戻し再生します。 再生停止時にタップすると、1つ前のファイルへスキップします。
- ④ ファイルを一時停止します。 一時停止時は・が表示され、タップすると再生を再開します。
- ⑤ 次のファイルへスキップします。
- ⑥ 現在この製品に設定しているボリューム(☞3-25ページ)を100%として、音量を調整します。

: 音量を上げます。: 音量を下げます。

#### プレイビュー画面(再生リスト)について

再生画面左下のプレイビュー にタップすると、再生するファイルをリスト表示します。 再生するファイルの順番を変えたり、再生リストからファイルを削除できます。



- ① 選択したファイルを再生リストの上へ移動します。
- ② 選択したファイルを再牛リストの下へ移動します。
- ③ ライブラリ画面に切り替えます。 ファイルやフォルダを追加するときは、ライブラリ画面で追加したいファイルやフォルダなどをタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから「再生待ちに追加」をタップします。ライブラリ画面に切り替える前のプレイビュー画面の一番下に追加されます。
- ④ 選択したファイルを再生リストから削除します。
- ⑤ 選択したファイルの情報を表示します。



●プレイビュー画面で画面右下のメニューープレイビューの消去にタップ すると、再生リストからすべてのファイルを消去します。

### 再生中に画面を消す

以下の手順でキーボードのキーや(カーソル)ボタンなどに設定を割り当てると、音楽再生中に画面を消すことができます。

- オプション画面(ボタン)を表示し(☞7-24ページ)、画面を 一番下までスクロールします。
- **2** 切り替え画面をタップし、割り当てをタップします。

**3** 割り当てるキーボードのキーや(カーソル)ボタンなどを押し、 **□k** をタップします。

Windows Media Player 10を起動中に手順3で割り当てたキーを押すと画面が消えます。画面を表示するときはもう1度同じキーを押します。

#### ネットワーク上のファイルを再生する

インターネットやネットワークトのファイルを再生します。

再生するには、インターネット接続の設定が必要です。まだ設定していない場合は、2-2ページをご覧になり設定してください。

- ライブラリ画面で、画面右下の「メニュー」 URLを開く」にタップします。
- 2 「URL:」欄にネットワークアドレスを入力し、画面左下のOKをタップします。

#### パソコンで作った再生リストを再生する

ライブラリ画面で「再生リスト」を選択して再生します。

▶ "再生リスト"とは、お気に入りのファイルを集めたリストのことです。

例えばいろいろなアルバムにあるお気に入りのオーディオファイルを再生リスト に登録して、お気に入りの音楽だけを再生できます。

再生リストは、パソコンのWindows Media Player 10で作成し、同期させてこの製品に取り込みます(☞次ページ)。

#### ランダム再生する

ファイルを順不同に再生します。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下のメニューー

|ランダム再生/連続再生||一||ランダム再生||にタップします。

#### 連続再生する

プレイビュー画面に表示されている順に再生し、最後のファイルを再生した後は、最初に戻って再生します。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下の | ランダム再生/連続再生 | 一| 連続再生 | にタップします。

### Windows Media Player 10と同期する

ActiveSyncをインストールし同期設定(☞8-10ページ)をしていると、パソコンのWindows Media Player 10とこの製品の間で音楽(オーディオ)ファイルを同期できます。まだ、ActiveSyncをインストールしていない場合は、8-2ページをご覧になりインストールしてください。



- ActiveSyncをインストールしていても Mediaを設定していないときは8-7ページのメモをご覧になり、設定を行ってください。
- 1 Windows Media Player 10を起動し、同期する音楽ファイルを 取り込みます。

すでに、Windows Media Player 10に音楽ファイルを取り込んでいるときは、この手順は必要ありません。

- **2** パソコンとこの製品を付属のUSBケーブルで接続します。 しばらくするとActiveSyncが起動し、「連絡先」など設定しているプログラム の同期を行います。
- **3** Windows Media Player 10を起動して「同期」タブをクリックします。
- 4 画面左側のリストに音楽ファイルを表示させ、「③同期の開始」を クリックします。

同期が始まります。

**5** 同期完了後、パソコンからこの製品を取り外します。 Windows Media Player 10の操作についてくわしくは、Windows Media Player 10のヘルプをご覧ください。

MEMO

● Windows Media Player 10と自動的に同期するように設定した場合(8-8ページの手順12で「自動」を選択した場合)は、手順2を行った後、自動的に同期されます。ただし、音楽ファイル以外にビデオファイルなどすべてのファイルが同期されますのでご注意ください。1度「自動」を選択した後は、必要に応じて同期する項目を選択することができます。くわしくはWindows Media Player 10のヘルプをご覧ください。

#### ご注意!

- パソコンのWindows Media Player 10のファイルをこの製品に同期(転送) するときは、必ずWindows Media Player 10の「同期」機能をご使用ください。ファイルをドラッグアンドドロップで転送しないでください。
- Windows Media Player 10は、Windows XPが動作しているパソコンからのみ使用できます。Windows XP以外で動作するパソコンでは、Windows Media Player 9シリーズの「デバイスへ転送」機能を使ってファイルを転送してください。

### 時間の表示形式、他のプログラムを使用中の再生方法などを設定する

再生画面右下の「メニュー」 - 「オプション」 - 「再生」タブで、時間の表示形式を変更したり、電話や他のプログラムを使用中の再生方法の設定ができます。 設定が終わったら ok にタップしてください。



### ビデオ再生時の画面設定をする


再生画面右下の[メニュー] - [オプション] - [ビデオ] タブで、ビデオ再生時の表示画面の設定ができます。

設定が終わったら ok にタップしてください。



## ネットワークプロトコルとインターネット接続速度を設定する

再生画面右下の メニュー ー オプション ー ネットワーク タブで、ネットワーク上のファイルを再生する (ストリーミング) ときの設定をします。 設定が終わったら ok にタップしてください。



# 起動時に表示させる画面を設定する

再生画面右下のメニュー オプション - ライブラリタブで、Windows Media Player 10 Mobileを起動したときの画面を設定します。 設定が終わったら ok にタップしてください。

# 再生画面の外観(スキン)を変更する

再生画面右下のメニューー オプション - スキンタブで、再生画面の外観 (スキン)を設定します。

設定が終わったらok にタップしてください。




ダウンロード等により新 しいスキンをこの製品に 取り込むと<u>前へ</u>または 次へ」にタップして外観 (スキン)の変更ができます。

# キーボードのキーなどの割り当てを変更する

- 1 再生画面右下のメニューーオプションーボタンタブで、変更したいコントロール名(再生/一時停止など)をタップします。
- 2 割り当てをタップし、「ボタンの割り当て」画面が表示中に、新しく割り当てるキーボードのキーや、カーソルボタンなどを押します。

押したキーが表示されます。



MEMO

- ハードウェアボタンの割り当てを元に戻すときは、再度コントロール名を タップして「リセット」をタップします。
- ハードウェアのボタンの割り当てをしないときは、コントロール名をタップしてなしをタップします。
- **(を)** ボタンや **(ok)** ボタンなど、一部のボタンやキーには割り当てできない などの制限があります。
- **3** 設定が終わったら ok にタップします。

# Windows Media Player 10 Mobileのメニュー

# 再生画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
再生/一時停止		再生を開始または一時停止する。
停止		再生を停止する。
ランダム再生/	ランダム再生	ランダム再生する(☞7-20ページ)。
連続再生	連続再生	連続再生する (🖙 7-20ページ) 。
全画面表示		ビデオファイルの再生中にタップすると、全画面表示に
		なる。
オプション		オプション設定画面を表示する(187-22~24ページ)。
プロパティ		現在再生中のファイルの情報を表示する。
バージョン情報		バージョン番号など、Windows Media Player 10 Mobile
		に関する情報を表示する。

# プレイビュー画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
上へ		選択したファイルを再生リストの上へ移動する。
下へ		選択したファイルを再生リストの下へ移動する。
再生リストから削除		選択したファイルを再生リストから削除する。
ランダム再生/	ランダム再生	再生リストのファイルをランダム再生する (1637-20ページ)。
連続再生	連続再生	再生リストのファイルを連続再生する(1697-20ページ)。
プレイビューの消去		すべての再生リスト(ファイル)を削除する。
エラーの詳細		再生時にエラーメッセージが表示されたときなどにタッ
		プでき、そのエラーの詳細を表示する。
プロパティ		選択したファイルの情報を表示する。

### ライブラリ画面のメニュー

再生待ちに追加	プレイビュー再生リストの最後に追加する。
ライブラリから削除	選択したファイルをライブラリから削除する。
プレイビュー	プレイビュー画面に切り替わる。
ライブラリ	ライブラリを切り替える。
ライブラリの更新	ライブラリを更新(新しいファイルを追加)する。
ファイルを開く	ファイルを開く。
URLを開く	Windows Media.com Mobileなどのホームページから、 ネットワーク上のファイルを再生する。
プロパティ	選択したファイルの情報を表示する。

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •

# 8 パソコンとの連携

パソコンとの連携(ActiveSync)	8-2
パソコンの動作環境について	8-3
ActiveSyncをインストールする	8-4
ActiveSyncを使って同期する	8-9
同期をするときの設定を行う	8-10
ファイルをコピーする	8-12
ファイルを同期する	
お気に入りと同期する	8-14
他機種のデータをこの製品に移す	
インストールや同期ができないときは	8-16
二一方语信	0 10
データ通信	8-19
データ通信の準備	8-21
パソコンとこの製品を接続する	8-22
データ通信(発信)を行う	

# パソコンとの連携 (ActiveSync)

ActiveSyncを使うと同期やファイルのコピーなど以下のことができます。

- ・パソコンのMicrosoft Outlookとこの製品の予定表や連絡先などのデータを同期します。たとえば、この製品の予定表を外出先で変更してもオフィスのパソコンと同期すると、データを比較し古いデータを新しいデータに更新します。
- この製品とパソコン間でファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーできます(☞8-12ページ)。
- ・メールは同期専用の「Outlookメール」アカウントで、パソコンのOutlookのメールと同期します。
  - Eメール(ウィルコム)のアカウントや、追加したプロバイダーメールのアカウントとは同期できません。
- ・Word MobileやExcel MobileのデータとパソコンのWordやExcelのデータを 同期します(☞8-13ページ)。
- ・パソコンで表示したホームページのURLをこの製品に転送することができます(☞8-14ページ)。

ここでは、ActiveSyncの基本的な使いかたについて説明します。 ActiveSyncの設定や使用方法についてくわしくは、ActiveSyncのヘルプや、付属のCD-ROMの中にあるActiveSyncのReadme.docをご覧ください。



パソコンのWordやExcelのデータをWord MobileやExcel Mobileのデータに変換したとき、Word MobileやExcel Mobileがサポートしていない書式や機能などは反映されません。

# パソコンの動作環境について

インストールする前にパソコンの環境を確認します。

#### OS(ActiveSyncとUSBモデムドライバ共通)

- ・Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1および2)
- ・Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1および2)
- · Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4)

#### アプリケーション

- Microsoft Outlook 98以降受信トレイ、予定表、連絡先、仕事などと同期するために必要
- · Microsoft Internet Explorer 5.01以降

#### ハードディスク空き容量

· ActiveSyncの場合: 12~65MB

#### その他

- ·USBポート
- · CD-ROMドライブ
- ・256色以上のVGAグラフィックスカードまたは互換性のあるビデオグラフィックスアダプタ
- ・キーボード
- · Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

#### オプション

- · Microsoft Office 97、Microsoft Office 2000、Microsoft Office 2003、 Microsoft Office XP
- ・ 音声用オーディオカード/スピーカー



● USBモデムドライバをインストールするときも、ActiveSyncと同じOSの環境(上記)です。

#### ご注意

#### 次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- ・白作パソコン
- ・OSをアップグレードしたり入れ替えたパソコン
- ・ご自分で追加したUSBポートをお使いのとき
- ・USBハブなどを経由した接続のとき
- ・パソコンにこの製品以外のUSB機器が接続されているとき

# ActiveSyncをインストールする

### ActiveSyncをインストールする前にお読みください

ActiveSyncをインストールする前に、ここに記載していることを確認してください。

確認した後、インストールを行ってください。

①Outlookをインストールして、使用状態(下記)にしてください。なお、 Outlook Expressとは同期できません。

ActiveSyncをインストールした後でOutlookをインストール/使用できる状態にしても、すぐには使えません。まず、Outlookをインストールして使用できる状態にしてください。

#### Outlookを使用状態にする

Outlookインストール後、Outlookの「ツール」メニューの「オプション」をクリックし、「その他」タブをクリックします。「全般」の「Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」チェックボックスを付けた後、Outlookに連絡先や予定表などのデータを入力すると使用状態になります。

Outlook2000をお使いの場合は、パソコンの"Internet Explorer"を起動し、「ツール」メニューの「インターネットオプション」をクリックし、表示された画面の「プログラム」タブをクリックして「電子メール」を「Microsoft Office Outlook」にします。

②ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトなどをインストールしているときは、それらを停止/無効にしてください。

停止方法などについては、ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトの説明書などをご覧ください。

- ③Intellisyncなど他の同期ソフトウェアや常駐ソフトウェアをインストールしているときは、それらを停止するかアンインストールしてください。
- ④Windows Media Playerと同期するときは、Windows Media Player 10をインストールしてください。

古いバージョンのWindows Media Playerとは同期できませんので、ご注意ください。

- **1** この製品の通信モードをActiveSyncができる設定にします。
  - 1 スタート メニューの **(本)** "設定"にタップし、 システム タブを タップします。
  - 2 \*\* "ユーティリティ"の 通信モード タブで「USB接続の設定:」 を ActiveSync(Remote NDIS) にします。
  - 3 この製品の電源が自動的に切れないように設定しておいてください(☞10-17ページ)。
- **2** 付属のGetting Started CDをパソコンにセットします。 しばらくすると、次の画面が表示されます。



3 [次へ]をクリックし、下記の画面が表示されるまで画面の指示にしたがってインストールします。




4 「完了]をクリックします。 インストールが実行され、しばらくすると「接続」画面が表示されます。



5 上記画面が表示された状態で、①、②の順でパソコンとこの製品 を付属のUSBケーブルを使って接続します。

- で注意 USBケーブルは、パソコンのUSBコネクターに直接接続してください。USBハ ブやUSB延長ケーブルを使って接続すると正しく動作しないことがあります。
  - パソコンと接続するときは、この製品にACアダプターを接続するか充電池 の残量が十分であることを確認してください。



6 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードへようこそ」画面が表 示されたら、「次へ」をクリックします。





#### ● お使いのパソコンがMicrosoft Exchange Serverに接続しているときは

前ページの手順 $\mathbf{6}$ の後、「直接サーバーと同期します」画面(以下の画面)が表示されます。



- ・Microsoft Exchange Serverと直接同期しないときは、「Microsoft Exchange Serverを実行中のサーバーと直接同期する」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。
- ・Microsoft Exchange Serverと直接同期するときは、「Microsoft Exchange Serverを実行中のサーバーと直接同期する」のチェックを付け、「次へ」をクリックします。

次に表示された画面でサーバー情報やログオン情報などを設定し、[次へ]をクリックすると、手順7に進みます(手順7の画面ではExchange Serverとの同期が行われます)。入力する情報については、ネットワーク管理者にご確認ください。

また、ネットワーク環境によっては別の画面が表示されることもありますので、ネットワーク管理者にお尋ねになり、画面にしたがって操作してください。

7 「同期オプション」画面が表示されたら、同期する項目にチェックをつけて「次へ」をクリックします。



MEMO

- 「<a href="Pion">
   「<a href="Pion">
   「<a href="Pion">
   ファイル」を選択すると「ファイルの同期」メッセージが表示されます。パソコンと同期する場合は、「OK」をクリックしてください。この「<a href="Pion">
   ファイル」は、同期するためのものです(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   「<a href="Pion">
   ファイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   「<a href="Pion">
   ファイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   「<a href="Pion">
   ファイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   「<a href="Pion">
   では、ファイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   「<a href="Pion">
   では、ファイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   では、アイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   では、アイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   では、アイルのコピー(<a href="Pion">
   8-12ページ)を行います。
   12ページ)を行います。
   12ページ)を行いまする。
   12ページ)を行います。
   12ページ)を行います。
   12ページーのは、Pion">
   12ページーのは
- Windows Media Player 10と音楽ファイルを同期するときは、 Mediaの 項目にチェックを付けセットアップを完了したあと手動で行います。
  - ●Mediaを選択すると「メディアの同期」画面が表示されます。[OK]をクリックレてください。

8 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

しばらくすると自動的に同期が開始されます。同期が終了すると、「ActiveSync」画面内に「接続完了」が表示されます。

Windows Media Player 10と同期する場合(手順7で・Mediaにチェックを付けた場合)は、ActiveSync画面内の・Mediaの右横の「セットアップを完了する必要があります」をクリックします。



- 10表示された確認画面で「はい」をクリックします。
  - Windows Media Player 10が起動します。
- 11 Windows Media Player 10で「同期」タブをクリックし「同期の設定」をクリックします。
- 12表示された画面で、「手動」を選択し[完了]をクリックします。
- **13** 画面左側のリストに音楽ファイルを表示させ、「⊕同期の開始」を クリックします。

Windows Media Playerと同期が始まります。

ActiveSyncをインストールできないときや同期できないときは、8-16ページをご覧ください。



- 手順12で「自動」を選択すると音楽ファイル以外にビデオファイルなどすべて のファイルが自動的にWindows Media Playerと同期しますので、「手動」を 選択することをおすすめします。
  - 1度「自動」を選択した後は、必要に応じて同期する項目を選択することができます。くわしくはWindows Media Player 10のヘルプをご覧ください。
- ActiveSyncインストール後に Mediaなど同期する項目を変更するときは パソコンとこの製品を接続した状態でActiveSync画面の「ツール」メニュー の「オプション」を選択します。

前ページの手順**7**の「同期オプション」画面が表示されますので項目のチェックを付けたり外したりします。

# ActiveSyncを使って同期する

- スタート メニューの (高"設定"にタップします。
- 設定画面で システム タブにタップし、 🕻 "ユーティリティ"に タップします。
- ユーティリティ画面で「通信モード」タブにタップします。



4 「USB接続の設定:」を ActiveSync (Remote NDIS) にして、 <mark>ok</mark> にタップします。

ActiveSvnc (Serial) 用のドライバをインストール (188-18ページ) したとき は、「USB接続の設定: lを Active Sync (Serial) にします。

- で注意 ■この製品とパソコンを同期するときは、必ず手順1~4を行ってください。 手順4のUSB接続の設定が「モデム」になっていると、同期できません。
  - 5 この製品とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。 自動的に同期が始まります。

この製品とパソコンを接続した状態では、この製品またはパソコンのどちら かのデータが更新されると、同期が始まります。

МЕМО

●手動で同期するときは、次の方法で行います。

パソコン側から同期を実行する

- 1 ActiveSyncの[ファイル]メニューの[同期]をクリック、または[←・同期] をクリックします。
- この製品側から同期を実行する
- 1 スタート メニューの № "プログラム" にタップし、プログラム画面で 🚱 "ActiveSync"にタップします。
- 2 画面左下の同期にタップします。
- この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから 取り外してください(☞8-22ページ)。

# 同期をするときの設定を行う

同期を行うときにどのアプリケーションと同期を行うのかを設定できます。

- 1 パソコンとこの製品を接続します。
- 2 パソコン側のActiveSync画面で、「ツール」メニューの「オプション」をクリックします。
  設定画面が表示されます。
- **3** 同期に関する設定を行います。 同期するアプリケーションの設定など行います。



設定画面に表示される「<mark>凾</mark>ファイル」は、ファイルを同期するためのものです (☞8-13ページ)。

パソコンに保存しているファイルをこの製品にコピーしたり、この製品のファイルをパソコンにコピーするときは、8-12ページの方法(ファイルのコピー(ドラッグ&ドロップ))で行ってください。

- ① 同期するパソコン名(フレンドリ名)が表示されます。 「設定」をクリックするとフレンドリ名の変更やパソコンで設定されている日時をこの製品に同期させることができます。
  - ・パソコンで設定されている日時をこの製品に同期させるときは 「接続時にPocket PCの日時を同期する」にチェックをつけて同期操作を 行ってください。
- ② 同期するアプリケーションにチェックをつけます(チェックを外すと同期されません)。
- ③「予定表」、「電子メール」、「お気に入り」、「ファイル」の詳細設定ができます。(☞次ページ)

ActiveSync

### 予定表/電子メールなどの設定を行う

予定表や電子メールなどを同期するとき、同期する期間(たとえば、過去2週間 と未来の予定) やメールのサイズ制限などができます。

以下のプログラムに対して設定ができます。

- 予定表
- ・電子メール
- お気に入り
- ♪ パソコン側のActiveSync画面で「ツール |メニューの「オプション | をクリックします。

設定画面が表示されます。

- 予定表、電子メール、お気に入りのいずれかを選択し、「設定」を クリックします。
- 表示された同期設定画面で、同期する期間などを設定します。

: 同期する予定の期間を設定します。 予定表

・電子メール:同期する期間やサイズ、添付ファイルも含めて同

期する/しないを設定します。

· お気に入り : 同期するURLを選択/削除します。

MEMO

予定表やメールを同期するとき、期間やサイズ制限などの設定によって同期 できないデータがあります。同期した後、同期していないデータがあるとき は、上記の手順2で確認してください。

# ファイルをコピーする


パソコンとこの製品の間で相互にファイルをドラッグ&ドロップでコピーできます。

- 1 パソコンとこの製品を接続します。
- 2 パソコン側のActiveSync画面で、[プエクスプローラ]をクリックします。

「モバイル デバイス」ウィンドウが開き、この製品に保存しているファイルやフォルダが表示されます。

- 3 パソコンのウィンドウを表示し、パソコンに保存しているファイルやフォルダを表示します。
- 4 コピーしたいファイルを一方のウィンドウからもう一方のウィンドウにドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップしたファイルがコピーされます。



- **5** 「モバイル デバイス」ウィンドウの右上の ※をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 6 パソコンとこの製品を取り外します。

MEMO

- パソコンからこの製品を取り外すとドラッグ&ドロップしてもコピーされません。
- パソコンからこの製品にMicrosoft ExcelファイルやMicrosoft Wordファイルをコピーすると外出先等でもファイルの内容を確認できます。

ActiveSync

# ファイルを同期する

パソコンのファイルとこの製品のファイルを同期できます。 同期するには、同期フォルダを利用します。

█ パソコンのデスクトップに同期フォルダ(♪)が表示されている ことを確認します。



- 同期フォルダ(♪)が表示されていないときは、「同期をするときの設定を行 う l(☞8-10ページ)を参照して、 ♥ ファイルにチェックを付けて同期設定 してください。
- 同期したいファイルを同期フォルダに入れます。
- **3** この製品とパソコンを接続します。 同期フォルダ内のファイルを同期し、パソコンとこの製品で同じ内容のファ イルを持つようになります。

で注意 
■ Microsoft WordやMicrosoft Excelなどのファイルを同期するとき Microsoft WordやMicrosoft Excellは、Word MobileやExcel Mobileに比べ て多くの機能を持っています。このため、同期時にパソコン上の同期フォル ダ内のWordやExcelファイルからWord MobileやExcel Mobileなどが持って いない機能が削除されます。



この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから 取り外してください(198-22ページ)。

# お気に入りと同期する

パソコンで表示したホームページやパソコンに取り込んでおいたホームページの URLを、この製品に転送することができます。

1 パソコンのInternet Explorerの「お気に入り」メニューの中に「モバイルのお気に入り」フォルダが作成されていることを確認します。

MEMO

- 2 パソコンでホームページを表示し、「お気に入り」メニューの「お気に入りに追加」をクリックします。表示されたお気に入りの追加画面で、「ニーモバイルのお気に入り」をクリックして選択し、[OK]をクリックします。

MEMO

- 3 この製品とパソコンを接続します。

追加したお気に入りがこの製品に転送されます。 転送されるのは、モバイルのお気に入りフォルダに追加したホームページの URLのみです。実際にホームページを閲覧するときは、インターネットに接 続する必要があります。

MEMO

- パソコンのInternet Explorerの「ツール」メニューの「モバイルのお気に入り の作成」をクリックしても「モバイルのお気に入り」に追加されます。
- この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取り外してください(☞8-22ページ)。

# 他機種のデータをこの製品に移す

WS003SHなどからデータを移すには、ActiveSyncの同期を使って行います。 「WS003SHなどの予定表や連絡先などのデータ」と「パソコンのMicrosoft Outlookのデータ」を同期したあと、そのパソコンとこの製品を同期します。

- WS003SHなど他機種でActiveSyncをインストールしてお使いの方 インストールしているActiveSyncを使ってこの機種と同期することでデータ を移行できます。同期する項目を確認して、同期を行ってください。
- WS003SHなど他機種でActiveSyncをインストールされていない方 ActiveSyncをインストール(☞8-4ページ)したあと、データを移します。
- **1** 8-4~8ページをご覧になりActiveSyncをインストールします。 インストール時、手順7で、「連絡先」、「予定表」、「電子メール」、「仕事」、「メモ」、「お気に入り」にチェックを付けます。
- **2** インストール後、WS003SHなど他機種とパソコンを接続して同期します。

Microsoft OutlookとWS003SHなどとの間で同期が行われ、Microsoft OutlookとWS003SHなどのデータが同じ状態になります。

**3** この製品とパソコンを接続して同期します。 Microsoft Outlookとこの製品との間で同期が行われます。この製品に何も データが入っていない状態では、Microsoft Outlookのデータがこの製品に 移ります。

# インストールや同期ができないときは

ActiveSyncをインストールできないときや同期できない、エラーメッセージが表示されるときは、以下の内容をご確認ください。

### USB接続をActiveSync(RemoteNDIS)にしてインストールしたあと同期できないときは

USB接続をActiveSync(Serial)にして接続してみてください。

ActiveSync(Serial)にした時、1回目の接続でドライバのインストールが必要になります。くわしくは、8-18ページをご覧になり、インストールを行ってください。

## ActiveSync(Serial)にしても同期できないときは

以下の内容をご確認ください。ActiveSync(RemoteNDIS)、ActiveSync(Serial)どちらの場合もご覧ください。

こんなときは	ここをお確かめください	
● インストール直後、同期	● Microsoft Outlookを起動し、「ヘルプ」メ	
できず、エラー(「サポー	ニューー「アプリケーションの自動修復」をク	
トコード:85010014」)	リックします。	
が表示される。	自動修復完了後、Windowsの「スタート」メ	
	ニューー「コントロールパネル」ー「プログラム	
	の追加と削除」をクリックし、プログラムの追	
	加と削除画面でMicrosoft ActiveSyncを選択し	
	[変更]をクリックします。表示された画面で	
	[次へ]をクリックし、次の画面で「修復」を選択	
	し[次へ]をクリックします。	
●「Outlookを既定の設定	● パソコンの"Internet Explorer"を起動し、「ツー	
にしてください」と表示	ル」メニューー「インターネットオプション」を	
され同期できない。	クリックし、表示された画面の「プログラム」タ	
<b> ●「デフォルトのメールク</b>	ブをクリックして「電子メール」の項目を	
ライアントを設定されて	「Microsoft Office Outlook」にします。	
いないか、現在のメール		
クライアントがメールを		
受け取れない状態にあり		
ます。Microsoft		
Outlookを起動してデ		
フォルトのメールクライ		
アントに指定してくださ		
い。」と表示され同期で		
きない。		

#### こんなときは

- エラー(「サポートコー ド:8503001f」)が表示 され同期できない。
- ●「プロファイル保護がか かっています。プロファ イルを作成し直してくだ さい。」と表示され同期 できない。
- ●「電子メールは既に Windows PCと同期して いるため同期できませ ん。」と表示され電子 メールの同期ができな い。
- エラー(「サポートコード:80072EE2」)が表示 され同期できない。

#### ここをお確かめください

●現在の同期設定を削除(モバイルデバイスの削除) し、再度、モバイルデバイスを作り直します。 パソコンとこの製品の接続を外して、パソコン とこの製品に設定されているモバイルデバイス を削除してください。削除後、再度同期を行う と新しいモバイルデバイスが設定されます。 以下の方法でモバイルデバイスを削除してくだ さい。

パソコン:ActiveSync画面の「ファイル」メ ニューの「モバイルデバイスの削除」 をクリックして確認画面で[はい]を クリックします。

この製品:プログラム画面で"ActiveSync"を タップし表示されたActiveSync画 面で「メニュー」 - 「オプション」を タップし、オプション画面で「削除」 をタップして確認画面で「はい」を タップします。

パソコンとこの製品の両方のモバイルデバイスを削除した後、USBケーブルで接続すると「同期セットアップウィザード」画面が表示されますので画面にしたがって操作して同期を行ってください。

 AvtiveSyncインストール 後にOutlookをインストールしたり、Windows Media Player10をインストールまたはWindows Media Player10にアップグレードしたときは?  ActiveSyncの修復を行ってください。修復の 方法は、前ページの1つ目の「ここをお確かめ ください」をご覧ください。

### どうしてもインストールや同期ができないときは

Outlookを使える状態にしても同期できないときや上記の方法でも同期できないときは、OutlookとActiveSyncをいったんアンインストールしてください。その後Outlookをインストールし使える状態にして、ActiveSyncをインストールしてみてください。

## USB接続をActiveSync(Serial)にして接続する

8-5ページの手順1の2でUSB接続の設定を「ActiveSync (RemoteNDIS)」を選択してインストールしたあと同期できないときは、接続設定を変更して試してください。

- 1 パソコンからこの製品を取り外します。
- **2** 付属のGetting Started CDをパソコンにセットします。 自動的に8-5ページの手順2の画面が表示されますので、画面右上の **×**をクリックし画面を閉じます。
- **3** この製品の"ユーティリティ"の<u>通信モード</u>タブで「USB接続の 設定:」を「ActiveSync (Serial) にします。
- 4 パソコンとこの製品を接続します。
- 5 しばらくすると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」 画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択 し「次へ」をクリックします。
- 表示された画面で、「ソフトウェアを自動的にインストールする」 を選択し、「次へ」をクリックします。
- ト記のような「ハードウェアのインストール」画面で「合格していません」と表示されますが、[続行]をクリックします。



- 8 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、 [完了]をクリックします。
- 9 「Pocket PC同期ウィザードへようこそ」画面(8-6ページの手順6) が表示されますので、8-6ページの手順6以降をご覧になり操作します。

# データ通信

パソコンとこの製品を付属のUSBケーブルで接続すると、この製品をモデム(パソコンと接続してインターネットに接続したり、メール送受信するための機器)として利用できます。

この製品では、次のデータ通信方式が利用できます。

- ・64kPIAFS(ベストエフォート) ・フレックスチェンジ方式
- · 64kPIAFS(ギャランティ)
- ・1xパケット方式

· 32kPIAFS

- ·2xパケット方式
- · 4xパケット方式

#### ● 64kPIAFS(ベストエフォート)

ウィルコムが提供する最大通信速度64kbpsのデータ通信方式です。基地局の利用状況や電波の状況により64kbpsと32kbpsをフレキシブルに選択し、切れにくい通信環境を実現する方式です。

#### ● 64kPIAFS(ギャランティ)

64kbps固定のデータ通信方式です。64kbpsの通信が確保できないときは回線を切断します。

#### 32kPIAFS

PHSの通信標準規格で、最大通信速度32kbpsの通信を行う方式です。

#### ●フレックスチェンジ方式

ウィルコムが提供する1xパケット方式/2xパケット方式と64kbps(ベストエフォート)の通信方式を送受信するデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。スムーズな通信環境を実現できます。

ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式専用の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。


#### ● 1xパケット方式/2xパケット方式

ウィルコムが提供する最大通信速度32kbps/64kbpsのパケット通信方式です。情報をパケット(小包)に分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、より信頼性の高い通信環境を実現します。ご利用になるには、ウィルコムの1x/2xパケット方式対応の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。

※2xパケット方式を利用するときも1xパケット方式対応の料金コースに契約します。

#### ●4xパケット方式

ウィルコムが提供する最大通信速度128kbpsのパケット通信方式です。情報 をパケット(小包)に分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式で す。数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持 し、より信頼性の高い通信環境を実現します。ご利用になるには、ウィルコ ムの4xパケット方式対応の料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポ イントに接続してください。



#### ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ窓口

この製品から

局番なしの157(無料)

● 一般加入電話/公衆電話から 0120-921-157(無料) (携帯電話・PHSからもかけられます)

受付時間:9:00~21:00(日・祝日も受付)

(2006年5月現在)

# データ通信の準備

パソコンとこの製品をUSBケーブルで接続する前に次の準備が必要です。

### ①USBモデムドライバをパソコンへインストールする

パソコンの動作環境については、8-3ページに記載しているOSの項目と同じです。詳細は8-3ページをご覧ください。

インストールの方法は、付属のGetting Started CDに収録しているマニュアル「USBモデムドライバのインストールマニュアル」(USB\_install\_manual.pdf)をご覧ください。マニュアルの開き方は、1-53ページをご覧ください。

### ②この製品の通信方式をモデムに設定する

- **1** スタートメニューので"設定"にタップします。 設定画面が表示されます。
- **2** 設定画面(システム)タブ)で ¼ "ユーティリティ"にタップします。 ユーティリティ画面が表示されます。
- **3** ユーティリティ画面で、通信モードタブにタップします。
- 4 「USB接続の設定」欄にタップし、「モデム」を選択します。



**5** okにタップし、設定を保存します。 この製品をデータ通信機器として使用できます。



ActiveSyncを使ってパソコンと同期を行うときは、手順4で「ActiveSync」を 選択してください(☞8-5ページ)。


# パソコンとこの製品を接続する

ここでは、ドライバをパソコンにインストールしているものとして説明します。

### パソコンとこの製品を接続する

付属のUSBケーブルを使ってパソコンとこの製品を接続します。

- █ データ通信ができる設定になっていることを確認します(☞前 ページ)。
- 2 パソコンを起動し、下図のように①②の順でこの製品とパソコン を付属のUSBケーブルで接続します。



で注意 
■ USBケーブルは、パソコンのUSBコネクターに直接接続してください。USBハ ブやUSB延長ケーブルを使って接続すると正しく動作しないことがあります。



● この製品の充電池の消耗を少なくするために、この製品にACアダプターを 接続してデータ通信を行うことをおすすめします。

### パソコンとこの製品を取り外す

データ通信終了後、以下のようにして取り外します。

パソコンを起動したまま、下図のように①②の順でUSBケーブル を外します。



# データ通信(発信)を行う

この製品に接続しているパソコンからデータの発信などを行います。

- **ご注意** この製品では、データ(着信)通信はできません。
  - ダイヤルロック(通話/通信機能の制限)やW-SIMロックを設定(☞3-37ペー ジ)しているときは、データ通信も利用できません。
  - データ通信(発信)中は、この製品の画面をタップしたりボタンやキーなどを 押したりして操作しないでください。

#### 進備

データ通信を使ってインターネットに接続する前に、インターネットに接続するた めの設定(接続アカウント、パスワード、アクセスポイントなど)を行ってくださ い。これらの情報を設定していないと、インターネットなどに接続できません。



### ■ この製品を接続しているパソコンなどからデータ通信の発信操作 を行います。

パソコンなどでアクセスポイントの電話番号を設定するときは、電話番号に 続けて次の記号と数字を入力します。

通信方式	電話番号に続けて入力
64kPIAFS(ベストエフォート、ギャランティ)	##4
32kPIAFS	##3
フレックスチェンジ方式	##7
1xパケット方式	##61
2xパケット方式/4xパケット方式	##64

※64kPIAFSと32kPIAFSの通信方式は、分計発信ができます。

分計発信するときは、電話番号+記号(##4や##3など)の後に「.01」を追加し ます(例: 03-××××-××\*##4.01)。

この製品の画面(タイトルバー)上に、通信中であることを示すアイコンが表 示されます。

**FF**: 64kPIAFS(ベストエフォート) **FF**: 64kPIAFS(ギャランティ)

PF: 32kPIAFS **FC**:フレックスチェンジ方式

 $\mathbf{PT}$ : 1xパケット方式/2xパケット方式/4xパケット方式

# **∠** パソコンなどからデータ通信を終了する操作を行います。

# MEMO

- データ通信を行う前に、この製品にACアダプターを接続するか、この製品 の充電池残量が十分であることを確認してください。
- データ通信を行うためのパソコン側のくわしい設定や操作については、パソ コンの説明書などをご覧ください。
- 発信者番号通知設定(☞3-35ページ)に関わらず電話番号がアクセスポイント に通知されます。
- データ通信をしたときの電話番号は発信履歴に保存されません。

# • • • • • • • • MEMO • • • • • • •


# 9 その他の機能

電卓	9-2
カードにバックアップする	
(バックアップツール)	9-3
バックアップツールを起動する	9-4
バックアップする(保管)	9-5
リストアする(復元)	9-6
ファイルを管理する	
(ファイルエクスプローラ)	9-7
ファイルエクスプローラの使いかた	9-7
ファイルエクスプローラのメニュー	9-10
ゲームで遊ぶ	
(ソリティア/Bubble Breaker)	9-11
	9-11
Bubble Breaker	
Java™アプリ	9-13

# 電卓

一般の電卓と同じ操作で9桁までの計算ができます。

- **1** スタートメニューの**2** "プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面で 🏻 "電卓"にタップします。



# カードにバックアップする (バックアップツール)

この製品に保存しているデータなどをminiSDカードにバックアップ(保管)したり、保管したデータをこの製品にリストア(復元)したりできます。

#### ご注意【

- バックアップデータは、1枚のminiSDカード上に1つだけです。1枚のminiSDカードに複数のバックアップデータは作成できません。
- WS003SHなど他の製品でバックアップ(保管)したデータは、この製品にリストア(復元)できません。


また、この製品でバックアップ(保管)したデータも他の製品にリストア(復元)できません。

#### 以下のデータはバックアップされませんのでご注意ください。

- ・パスワード
- · PIN I F
- ・ライセンスファイル(Windows Media DRM)\*
  - ※ ライセンスファイルは、ウィルコム公式サイトの「着信メロディ」コーナーから曲データをダウンロードしたときに一緒にダウンロードされるファイルです。ダウンロードしたファイルを再生するには、曲データとライヤンスファイルの両方が必要になります。

# バックアップツールを起動する

- **1** プログラムをすべて終了します。 プログラムの終了の方法は、1-26ページをご覧ください。
- **2** スタートメニューの*に*"プログラム"にタップします。
- 3 プログラム画面で҈2"バックアップツール"にタップします。
- 4 バックアップに必要な容量の計算を行います。 バックアップツール起動時、この容量の計算を行います。
- バックアップに必要な容量の計算が行われたあと、バックアップ ツール画面が表示されます。



- ① バックアップを実行します(☞ 次ページ)。
- ② バックアップしたデータをリストア(復元)します(10g 9-6ページ)。 リストアを行うと、リストアを行う前に保存していたデータはすべて削除されますので、十分に注意してからリストアしてください。
- ③ miniSDカード上のバックアップデータを削除します。
- ④ miniSDカード装着時、「miniSDカード」が表示されます。保存先は、miniSDカードです。何も表示されないときはminiSDカードが装着されていませんので、装着します。
- ⑤ バックアップツール起動後、miniSDカードを装着しても④の項目に「miniSDカード」が表示されないときに、カードが装着されているか検索します。
- ⑥ バックアップに必要な容量や空き領域、メディア上に存在するバックアップ データの状態を表示します。

# バックアップする(保管)

1 バックアップツール画面で、バックアップ作成にタップします。



- 2 確認画面が表示されます。
  はいにタップすると手順3に移ります。
  いいえにタップするとバックアップツール画面に戻ります。
- 3 「バックアップの作成中…」画面が表示され、バックアップが始まります。
- 4 バックアップが終了すると確認画面が表示されますので、ok に タップし、バックアップツール画面に戻ります。

#### ご注意

- この製品のメモリの空き領域が1MB以下のときは、バックアップできません。不要な画像データなど容量の大きなデータを削除したあと、バックアップしてください。
- 1枚のminiSDカードには1つのバックアップデータしか作れません。バックアップデータを保存しているminiSDカードに新しくバックアップするときは、先に、カードにある古いバックアップデータを削除してください(バックアップデータの削除は前ページの③をご覧ください)。

バックアップデータを保存したままのminiSDカードには、新たにバックアップはできません。

古いバックアップデータを残しておきたいときは、miniSDカード内の CEBACKUPフォルダをフォルダごとパソコンなどにコピーします。

本体データを古いバックアップデータに戻すときは、miniSDカードに CEBACKUPフォルダをコピーした後、次ページをご覧になり、リストア(復元)を行ってください。

# リストアする(復元)

バックアップしたデータをこの製品にリストア(復元)します。

で注意! ● リストアを行うと、この製品に保存していたデータは削除され、リストア データに置き換わりますのでご注意ください。

- 1 バックアップツール画面で、バックアップ復元にタップします。
- **2** 確認画面ではいにタップします。 リストア(復元)が始まります。 いいえにタップするとバックアップツール 画面に戻ります。
- 3 「バックアップの復元中」画面が表示され、リストア(復元)が始まります。
- 4 リストア(復元)が終了すると、確認画面が表示され、数秒後に自動的にリセットが行われます。 リセットが終了するまで待ちます。
- Today画面(待ち受け画面)が表示され、その上に確認画面が表示されます。

  リストア(復元)が終了します。
- **6** ok をタップします。 時刻が合っているか確認してください。

# ファイルを管理する (ファイルエクスプローラ)

ファイルエクスプローラを使うと新規にフォルダを作成したり、ファイルのコ ピーやフォルダを移動させるなど、ファイルの管理ができます。

ここでは、ファイルエクスプローラの基本的な使いかたについて説明します。あ わせてヘルプもご覧ください。フォルダやファイルをコピー・移動する方法につ いては1-49ページをご覧ください。

# ファイルエクスプローラの使いかた

- スタート メニューの 🚰 "プログラム" にタップします。
- 🔰 プログラム画面の🎾"ファイルエクスプローラ"にタップします。 ファイルエクスプローラの画面が表示され、「My Documents はどのファイ ルとフォルダの一覧が表示されます。

名前順

「My Documents▼ |を • タップすると現在表示 🎏 ファイル エクラ 💷 🌃 🧞 帐 10:00 🗶 中のフォルダ階層よ My Documents -り、トのフォルダ階層 へ移動できます。 ブンコピューア マイ ピクチャ フォルダをタップする• マイ ミュージック 会社関係(取... と、フォルダ内のファ イル一覧が表示されま す。ファイルをタップ すると、そのアプリ ケーションが起動して

現在表示中のフォルダ・ 階層より、1つ上の フォルダ階層へ移動し ます。

ファイルを開きます。

タップすると、ファイ ルやフォルダの並べ替 え順の項目が表示され

並べ替え順の項目を タップするとその項目 を基準にデータが並び 替わります。

#### ご注意!

● ファイルエクスプローラを使うとWindowsのシステムファイルなどが見られ ますが、誤って削除したりすると正常に動作しなくなる恐れがあります。



ファイルをタップしてもそのファイルが開かないときは、プログラムを起動 して、そのプログラムからファイルを開いてみてください。

#### ファイルをメールに添付して送る

- **1** 送信したいファイルをタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- **送信** にタップします。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントをタップして選択します。 ファイルを添付したメールの送信メッセージ作成画面が表示されます。



- 送信したいファイルを選択し、画面右下の メニュー | 送信 | をタップしてもファイルを添付したメールの送信メッセージ作成画面が表示されます。
- **3** 宛先、件名、本文などを入力します。 メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(1884-6ページ)をご覧ください。

### 新規フォルダを作成する

ここでは「My Documents」フォルダの下に新しくフォルダを作ります。 別の階層にフォルダを作成するときは、「My Documents▼」にタップし、フォルダを選んでください。

- 1 ファイルエクスプローラ画面で「My Documents」フォルダを開きます。
- **2** 画面右下のメニューー 新しいフォルダ にタップします。 新しいフォルダが作成され、フォルダ名の入力状態になります。



MEMO

- ファイルやフォルダのない空白部分にタップしたままにし、ポップアップメニューから 新しいフォルダ にタップしても新しいフォルダが作成されます。
- 3 フォルダ名を入力します。

### フォルダやファイルの名前を変更する

- 1 名前を変更するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから 名前の変更 にタップします。
- MEMO
- 名前を変更するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニューー 名前の変更 をタップしても名前の変更ができます。
- **3** 名前を変更します。
- MEMO
- 名前の変更をやめるときは、画面右下の メニューー 編集 ー 元に戻す 名前の変更 をタップして、元に戻します。

### フォルダやファイルを削除する

- **1** 削除するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- **2** ポップアップメニューから<u>削除</u>にタップします。 削除の確認画面が表示されます。
- MEMO
- 削除するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー ー 削除を タップしても削除の確認画面が表示されます。
- 3 はいにタップします。
- ご注意
- 削除の取り消しはできません。

フォルダの削除を実行すると、フォルダ内のファイルやフォルダはすべて削除されます。

- ▼エラーが表示され削除できないときは、そのファイルがプログラムから開かれていることが考えられます。
  - 関連するプログラムを終了(☞1-26ページ)した後、削除してください。

### フォルダやファイルを移動・コピーする

1-49ページをご覧ください。

## ファイルエクスプローラのメニュー

My Documents		「My Documents」のファイルとフォルダの一覧を表示
		する。
パスを開く		ネットワークに接続しているときパスを指定してネット
		ワーク上の共有フォルダを開く。※指定したパスの履歴
		が残ります。履歴の編集はできません。
送信		タップすると選択しているファイルを添付したメッセー
		ジ作成画面を表示する(☞9-8ページ)。
最新の情報に更新		最新の状態に更新する。
すべてのファイルを表示		すべてのファイルを表示する。
新しいフォルダ		新しいフォルダを作成する(☞9-8ページ)。
名前の変更		フォルダやファイルの名前を変更する (🖙 9-9ページ)。
削除		フォルダやファイルを削除する(☞9-9ページ)。
編集メニュー	元に戻す	フォルダやファイルのコピー、名前の変更、移動の操作
		を元に戻す。
	切り取り	フォルダやファイルを切り取る (1571-49ページ)。
	コピー	フォルダやファイルをコピーする(☞1-49ページ)。
	貼り付け	コピーおよび切り取ったフォルダやファイルを貼り付け
		る (1971-49ページ)。
	ショートカット	コピーしたフォルダやファイルのショートカットを貼り
	の貼り付け	付ける。
	すべて選択	すべてのフォルダやファイルを選択する。

# ゲームで遊ぶ (ソリティア/Bubble Breaker)

ソリティアとBubble Breakerの2つのゲームを楽しむことができます。 くわしくは、それぞれのゲームのヘルプをご覧ください。

### ソリティア

山札のカードを使い切り、すべてのカードを組札に積み重ねるゲームです。 組札には、エースからキングまで、同じマークのカードを数字の小さい順に積み 重ねていきます。

- **1** スタートメニューの**2**"プログラム"にタップします。
- 2 プログラム画面ででで"ゲーム"の 1・"ソリティア"にタップします。



- **3** 画面左下の<u>カードをめくる</u>をタップして山札をめくります。 山札をタップしても山札をめくります。
- 4 場札に赤と黒のカードを交互に数字が小さくなるように積み重ねながら、組札にエースを移動し、同じマークのカードを数字の小さい順に積み重ねていきます。
  - ・組札にすべてのカードを積み重ねたら勝ちです。
  - ・移動したカードを元に戻すときは、画面右下の<br/>
    メニューー<br/>
    一元に戻す」に<br/>
    タップします(直前のプレイを取り消せます)。
  - ・移動できるカードがなくなると終了です。画面右下のメニューー新しいゲームをタップすると、もう一度最初からゲームを始められます。

MEMO

● 画面右下の メニューー オプション で以下の設定が変更できます。

### ゲームのルール タブ

・カード(山札)のめくりかたや得点の付けかたなどが設定できます。

#### カードの模様タブ

カードの模様を変更できます。

### **Bubble Breaker**

泡(バルーン)を消すゲームです。 1度にたくさんの泡(バルーン)を消すと高得点になります。

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面でinft "ゲーム"の inft "Bubble Breaker"にタップします。



- **3** 消したいブロックをタップします。 消せるブロックが線で囲われ、得られる得点が表示されます。
- 4 もう一度消したいブロックをタップします。

ブロック内の泡(バルーン)が消え、得点が表示(加算)されます。

- ・消したブロックを元に戻すときは、画面左下の「ゲーム」 元に戻す 移動 にタップします(直前のプレイを取り消せます)。
- ・消せるブロックがなくなると終了です。画面左下の「ゲーム」 「新しいゲーム」をタップすると、もう一度最初からゲームを始められます。

## MEMO

#### ● ゲームの遊びかたを変更する

画面左下の「ゲーム」 - オプション」でゲームの遊びかたを変更することができます。

- ・ゲームのスタイルは「標準」、「継続」、「メガシフト」などから選べます。
- ・バルーン(泡)の色は「カラー」、「グレースケール」が選べます。 変更が終わったらokをタップしてください。

#### ● 成績を確認する

画面右下の「情報」 一成績表」でゲームの成績を確認できます。 確認が終わったら ok をタップしてください。

## Java™アプリ

この製品には、Javaアプリケーションを実行するためのJava実行環境「JBlend™」が搭載されています。

ゲームなどのJavaアプリケーションを、インターネットからダウンロードしたり(☞5-8ページ)、パソコンやminiSDカードからコピーして(☞1-49、8-12ページ)、この製品で利用できます。

ダウンロード後、インストールしてください。インストールの方法はダウンロード先などを確認してください。

### Javaアプリケーションを起動する

- **1** スタートメニューの**に**"プログラム"にタップします。
- **2** プログラム画面で**②** "Java™アプリ"にタップします。 Javaアプリケーションの一覧画面が表示されます。





### 起動したいJavaアプリケーションにすばやく2回タップします。

Javaアプリケーションが起動されます。

使用方法は、Javaアプリケーションのヘルプなどをご覧ください。



- この実行環境は、「J2ME CLDC-1.1 MIDP-2.0」に準拠しています。
- 画面右下の「メニュー」 ー アプリケーション ー 削除 などでアプリケーションを削除するとアプリケーションを起動することはできませんが、元のファイル(インターネットなどからダウンロードしたファイル)はメモリに残っています。
- ●本体メモリなどの容量を空けるときや不用になったときは、ダウンロードしたファイルもファイルエクスプローラを起動して削除します(ファイルによっては有料のものもありますので、削除にはご注意ください)。 ダウンロードしたファイルを削除し再度インストールする場合は、ファイルを再度ダウンロードしてください。

### Java™アプリのメニュー

アプリケーション	削除	選択しているJavaアプリケーションを削除する。
	すべて削除	表示されているJavaアプリケーションを全て削除する。
	パーミッション	ネットワークに接続する前に確認画面を出す/出さな
		いなどを設定する。
	情報	選択しているJavaアプリケーションのファイル情報
		などを表示する。
Java設定		Javaアプリケーションの使用中、常にバックライト
		を点灯するか設定する。
Java情報		バージョン情報を表示する。
終了		Java™アプリ(Java実行環境)を終了する。

# 10 設定

使用環境を設定する	10-2
待ち受け画面(Today画面)を設定する	10-2
オーナー情報を設定する	10-5
ボタンを設定する	10-6
スタートメニューを設定する	10-7
他人が使えないようにロックする	10-8
単語登録や入力の設定をする	10-9
音と通知を設定する	10-12
エラー報告をする/しないを設定する	10-13
バックライトを減光(最小輝度)する	
までの時間を設定する	10-14
パワーマネージメントを設定する	10-16
バージョン情報などを確認する	10-18
プログラムを削除する	10-19
メモリを確認する	10-20
メモリ不足を解消する	10-21
通信モードや縦横切替の設定などをする.	10-22
電話帳のデータを読み込む	
地域を設定する	10-25
時計とアラームを設定する	10-27
画面の設定をする	10-29
タッチスクリーンの補正をする	10-30
証明書を確認する	10-31

## 使用環境を設定する

着信音や待ち受け画面(Today画面)など、使いやすいようにこの製品の環境を設定します。

### 待ち受け画面(Today画面)を設定する


壁紙などを設定して、自分だけの待ち受け画面(Todav画面)を作成できます。

- **1** スタートメニューの 🦝 "設定"にタップして 🌯 "Today"にタップします。
- **2** Today画面に関する設定を行います。

### ◇ デザイン タブ ◇




### ◇ アイテム タブ ◇



MEMO

● この製品をロックするときは、デバイスロックではなくキーロック(☞ 1-7 ページ)を使われることをおすすめします。デバイスロックをすると、電話がかかってきたときにデバイスロックを解除しないと電話に出ることができません。

### **◇ カーソルボタン** タブ ◇



3 設定が終わったら、ok にタップします。

### 画像を「Today」画面の背景に設定する

この製品に保存している画像を「Today I画面の背景として設定できます。

1 画像とビデオ画面で、「Today」画面の背景として設定したい画像をタップしたままにして表示されたメニューから 「Today」の背景に設定するにタップします。

「「Today」の背景に設定する I画面が表示されます。

MEMO

- ●「Today」画面の背景として設定したい画像を選択し、画面右下のメニュー ー[Today]の背景に設定する]にタップしても「[Today]の背景に設定する」 画面が表示されます。
- **2** 背景にするときの透過レベルを設定します。 透過レベルのパーセントを低くするほど、くっきりした画像になります。
- 3 [Today]画面の背景に設定するときは、okにタップします。

### Today画面に表示する「仕事」と「予定表」の内容を設定する

アイテムタブ画面で「仕事」または「予定表」にタップしてから、「オプション」に タップして設定します。

#### ◇仕事◇




#### ◇ 予定表 ◇




オーナー情報を入力します。

- ┫ スタート メニューの 🥻 "設定"にタップします。
- **2** <u>個人用</u>タブにある <sup>3</sup> "オーナー情報"にタップします。 オーナー情報の設定画面が表示されます。
- 3 オーナー情報に関する設定をします。
  - ◇ オーナー情報 タブ ◇



### ◇ オプション タブ ◇



**4** 設定が終われば、 ok にタップします。

10

設定

各種設定


### ボタンを設定する

この製品のボタンに割り当てるプログラムや機能を設定します。

- 1 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。
- **2** 個人用 タブにある 4 "ボタン"にタップします。 ボタン設定画面が表示されます。
- **3** 表示部の下にあるボタンに割り当てるプログラムやキー操作などを設定します。

### ◇ プログラムボタン タブ ◇

「1.ボタンの選択」から設定/変更したいボタンを選択し、「2.プログラムの割り当て」から割り当てるプログラムを選択します。



#### ◇ 上/下コントロール タブ ◇

(カーソル)ボタンを押したときスクロールを開始するまでの時間や移動速度、ならびに、キー入力時のリピートを開始するまでの時間やリピート速度を変更します。



**4** 設定が終われば、<mark>ok</mark> にタップします。

### スタートメニューを設定する

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

- 1 スタートメニューの 🌈 "設定"にタップします。
- **2** 個人用タブにある (ボメニュー"にタップします。 メニュー設定画面が表示されます。
- 3 スタートメニューに表示したいプログラムなどにチェックを付けます(7つまで)。
  - ・チェックを付けたプログラムなどは、スタートメニュー(1971-25ページ)に表示されます。
  - ・チェックを付けていないアイテムは、プログラム画面(☞1-18ページ)に表示されます。



4 設定が終われば、ok にタップします。

### 他人が使えないようにロックする

電源を入れたときにパスワードの入力画面を表示して、この製品を他人が使えな いようにロックします。

- スタート メニューの 📸 "設定"にタップします。
- 「個人用」タブにある♥ペ"ロック"にタップします。 パスワード設定画面が表示されます
- パスワードなどを設定します。

チェックをつけると: **¬** 電源をオフしてから設 定時間が経過すると、 次に電源オンしたとき にパスワードの入力が 必要になります。

パスワードを忘れたと きにヒントになる言葉 を入力します。パス ワードを5回間違える と入力したヒントが表 示されます。



パスワードの種類を設 定します。

- 数字の簡易パスワー ドの場合、4桁以上の 数字を入力します。
- ・強力な英数字のパス ワードの場合、英字 (大文字または小文 字)、数字、区切り 記号(/、: など)の3 種類を含んだ7文字 以上を入力します。
- 設定が終われば、ok にタップします。
- **5** 確認画面で、「はい」にタップします。

- **で注意** パスワードは忘れないようにしてください。登録したパスワードを忘れる と、この製品を使えなくなります。パスワードは控えておいてください。
  - パスワードを忘れてしまったときは、完全消去(フォーマット)(☞11-6ペー ジ)が必要になります。完全消去すると、この製品に入っているデータなど はすべて消去されます。
  - キーロック(☞1-7ページ)を設定しているときはパスワードの入力もできま せん。キーロックを解除してからパスワードを入力してください。

МЕМО₽

● パスワードを設定すると、パスワード画面を表示するときもパスワードの入 力が必要です。

### 単語登録や入力の設定をする

よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

1 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。

**2** 個人用タブにある際"入力"にタップします。 入力設定画面が表示されます。

3 よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

### ◇ 入力方法 タブ ◇

単語の登録と手書き入力パネルの設定をします。



それぞれの入力方法から、以下のオプションが設定できます。

ひらがな/カタカナ:単語の登録(塚次ページ)・ローマ字/かな : 単語の登録(塚次ページ)

・手書き検索 : 「左手」(手書き入力枠が左になる)設定・手書き入力 : 「左手」(手書き入力枠が左端になる)設定

「3つの入力ボックス」(手書き入力枠が3つになる)

設定、

「タイムアウトを使用」(手書きした文字が設定した

秒数で消える)設定

「タイムアウト値」(手書きした文字が消える秒数を


入力)

MEMO

● 手書き入力の設定についてくわしくは1-44~45ページをご覧ください。

### ◇ オプション タブ ◇

録音形式や入力の詳細設定をします。これらの設定は、録音や手書きをサポートしているメモなどのプログラムに適用されます。





● 手書き入力のズームを大きくすると、手書きエリアに表示される罫線の幅が変わり、大きい文字が手書きできるようになります。



**4** 設定が終われば、<mark>ok</mark> にタップします。

### よく使う単語を辞書に登録する

よく使う単語を辞書に登録します。

- 1 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。

10

**3** 「入力方法」欄で ▼ にタップして「ひらがな/カタカナ」または 「ローマ字/かな」を選択し、オプションをタップします。

辞書登録画面が表示されます。



- 4 読み、変換後の語句、その品詞を入力/設定して、登録にタップします。
- 5 登録した単語を変更/削除する場合は、単語の編集タブにタップします。





- この製品には、変換した語を記憶する学習機能があります。学習された語は、次回の変換で優先的に表示されます。変換ミスなどで誤った語が学習されてしまったときなどは、「学習単語も表示する」にチェックをつけて一覧に表示し、変更や削除をします。
- **6** 設定が終われば、ok にタップします。


### 音と通知を設定する

アラームや画面のタップ音の設定などをします。

- 1 スタートメニューの 🎼 "設定"にタップします。
- **2** 個人用タブにある♥ "音と通知"にタップします。 音と通知設定画面が表示されます。
- 3 音や通知に関する設定をします。


### ◇ サウンド タブ ◇

"予定表"や"仕事"で設定したアラームや画面のタップ音を鳴らす/鳴らさないなどを設定します。



### ◇ 通知 タブ ◇

各種イベントを通知する方法にチェックをつけて設定します。



4 設定が終われば、ok にタップします。


MEMO

● サウンド タブで「プログラム」の「通知(アラーム、予定など)」のチェックを 外している場合、通知 タブで「音を鳴らす」にチェックをつけていても音は 鳴りません。 サウンド タブでは、「通知(アラーム、予定など)」のチェック はつけておいてください。

### エラー報告をする/しないを設定する

この製品を使っているときに発生したエラー内容を、マイクロソフト株式会社に報告する/しないを設定します。

- **2** 「エラー報告"にタップします。 画面が表示されます。
- 3 「エラー報告を有効にする」、または「エラー報告を無効にする」に タップします。



4 設定が終われば、ok にタップします。



● エラー報告のために「お詫び」画面が表示されたとき、この画面内に「特別な 費用はかかりません」のメッセージが出ますが、情報を送信するための通信 費は別途必要となります。

### バックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定する


画面のバックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定します。 バックライトが最小輝度になるとキーボードのバックライトは消灯します。

- **2 !/・バックライト"にタップします。** バックライト設定画面が表示されます。
- 3 バックライトに関する設定をします。

### ◇ バッテリ タブ ◇

充電池を使っている(ACアダプターを接続していない)ときの設定をします。

チェックをつけると: 最後の操作から設定し た時間が経過すると画 面のパックライトが最 小輝度になりまで、下さ 記メモもご覧くださ



チェックをつけると: ボタンや画面を操作したらバックライトが最 小輝度から設定した輝度に戻ります。 画面の電源がオフになっているときは、

押します。

MEMO


#### ● キーボードのバックライトについて


「バックライトを消すまでのアイドル時間」にチェックを付けて設定した時間が経過すると、+ーボードのバックライトは消えます。

ボタンや画面を操作すると、キーボードのバックライトも点灯します(キーボードのバックライトの明るさは調節できません)。

#### ◇ 外部電源 タブ ◇

ACアダプターを接続しているときの設定をします。






#### ◇ 明るさ タブ ◇

バックライトの明るさを設定します。

充電池使用時、ACアダプター(外部電源)使用時それぞれの明るさを設定できます。





- スライダーを左端に移動すると、バックライトは消灯します。 バックライトを消灯すると、キーボードのバックライトも消灯します。 また、バックライトの明るさを左端以外(消灯以外)にすると、キーボードの バックライトも点灯します。キーボードのバックライトの明るさは調節でき ません。
- ◆ 充電池の残量が少なくなると設定に関わらずバックライトは最小輝度になります。



4 設定が終われば、ok にタップします。

### パワーマネージメントを設定する

充電池の残量確認やオートパワーオフ(画面の電源をオフ)するまでの時間などを 設定します。

- 1 スタートメニューの (ではなって) (ではなって) スタート メニューの (ではなって) (ではなって) ではなって) (ではなって) (で
- **2 (パワーマネージメント"にタップします。** パワーマネージメント設定画面が表示されます。
- 3 充電池の残量の確認や、パワーマネージメントの設定をします。

### ◇ バッテリ タブ ◇

充電池(バッテリ)の残量を確認できます。




#### ◇ 詳細設定 タブ ◇

最後の操作から一定時間が経過すると、画面の電源が自動的に切れるように 設定します。

画面の電源が切れても電話着信/ライトメール受信時などは自動的に電源が 入ります(**☞**1-27ページ)

バッテリ(充電池)使用時と外部電源使用時(ACアダプター接続時)を別々に 設定します。





- 用しているプログラムや動作状況によってすぐにオートパワーオフ(画面の 電源をオフ)しない場合があります。
  - ●以下のときは、設定した時間が経過してもオートパワーオフ(画面の電源を オフ)しません。
    - ・ワイヤレスLAN接続中
    - 通話中
    - インターネットなどで通信中
    - · ActiveSvncでパソコンと接続中
    - · Windows Media Player 10 Mobileで再生中
    - ・ブンコビューアの自動表示中



**4** 設定が終われば、<mark>₀k</mark> にタップします。

### バージョン情報などを確認する

CPUやメモリ容量など、この製品に関するバージョン情報を確認できます。

- |スタート|メニューの ሯ "設定"にタップして、|システム|タブ にタップします。
- ▋ "バージョン情報"にタップします。 バージョン情報確認画面が表示されます。
- バージョン情報やこの製品の名前を確認します。

#### ◇ | バージョン |タブ ◇

この製品のバージョン情報を確認できます。




### ◇ |著作権 |タブ ◇

この製品の著作権について確認できます。



### ◇ 「デバイスID」タブ ◇

この製品の名前を設定します。




ActiveSvncを行ったとき• など、ここで設定したデバ イス名がパソコン側の画面 に表示されます。

### プログラムを削除する

追加したプログラムを削除します。

- **1** すべてのプログラムを終了します。 プログラムの終了については、1-26ページをご覧ください。
- 2 スタートメニューの (※) "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 3 **で "プログラムの削除"にタップします。** プログラムの削除設定画面が表示されます。



- 4 削除するプログラムを選択し、削除にタップします。
- 5 確認画面で、はいにタップします。



あらかじめこの製品にインストールされているプログラムは削除できません。

### メモリを確認する


メモリの使用状況を確認したり、実行しているプログラムの切り替えや終了をしたりできます。

- 1 スタートメニューの (\*\*) "設定"にタップして、システムタブにタップします。
- 2 **% "メモリ"にタップします。** メモリ設定画面が表示されます。
- 3 メモリの使用状況を確認したり、プログラムを終了します。

### ◇ メイン タブ ◇


メモリの使用領域や空き領域を確認できます。

この画面の数値(使用領域など)は、MB単位で表示されます。



### ◇ メモリカード タブ ◇

装着しているメモリカードの使用容量/空き容量を確認できます。



### ◇ 実行中のプログラム タブ ◇

実行中のプログラムを確認できます。



4

設定が終われば、ok にタップします。

### メモリ不足を解消する

動作が遅くなったりデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、以下の内容をご覧になりデータ記憶用メモリやプログラム実行用メモリの不足を解消してください。

#### ■データ記憶用メモリの不足を解消する

"Internet Explorer Mobile"を使っていろいろなホームページを閲覧していると画像データなどをキャッシュファイルとして一時保存します。キャッシュファイルがデータ記憶用メモリを使っていることが考えられます。また、プログラムをインストールしたり、大きなファイルを保存していないのにデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、5-9ページに記載している方法でキャッシュを削除してください。また、このメモリが不足すると縦表示と横表示の切り替えが遅くなることがあります。

#### ■プログラム実行用メモリの不足を解消する

動作が遅くなったり、"Picsel PDF Viewer"を使ってPDFファイルを正しく開けなかったり、縦表示と横表示の切り替えが遅くなったときなどは「プログラム実行用のメモリ」が不足していることが考えられます。

このようなときは、1-26ページをご覧になり、終了するプログラム名をタップ し、「終了」をタップします。

### 通信モードや縦横切替の設定などをする

通信モード、ワイヤレスLAN、キーボードを開いたときに表示される画面の向き、電波状態表示ランプの点灯について設定します。

- **2 ¼ "ユーティリティ"にタップします。** ユーティリティ画面(通信モード)タブ)が表示されます。
- 3 通信モードなどの設定をします。

### ◇ 通信モード タブ

パソコンとこの製品を接続したとき、同期またはモデムとして使用するのかを設定します。



### ◇ [無線ON/OFF]タブ ◇

PHS電波(PHS電話機能)と内蔵ワイヤレスLANのON(有効)/OFF(無効)を設定します(☞2-9ページ)。



MEMO


● PHS電波を停止すると、電話やライトメールなどができなくなります。 内蔵ワイヤレスLANを停止すると、内蔵ワイヤレスLANへの電源供給が止ま り使用できなくなります。一時的に中止(☞2-16ページ)にしても電源は供給 されますが、この方法では電源供給も止まります。

### ◇ 電話帳読込 タブ ◇

他の商品でW-SIMに保存した電話帳のデータを、この製品に読み込みます(塚水ページ)。

### ◇ 「縦横表示切替 タブ ◇

キーボードを開いたとき、画面を横に切り替える/切り替えないを設定します。



### ご注意

カメラ撮影時(☞7-3ページ)は、キーボードを開いたり、閉じたりしても画面は切り替わりません。



● 画面の向き(キーボードの開閉に関わらない)は"画面"で設定します(☞ 10-29 ページ)。

### ◇ 電波状態表示ランプ タブ ◇

電波状態ランプを点灯する/しないを設定します。電波状態ランプ(🖙 1-2、1-4ページ)の色で電波強度が分かります。





- ホームページ閲覧などでPHS電話機能を使ってインターネットに接続したときは、ランプ(緑色)の点灯/点滅で電波状態を示します(☞1-4ページ)。
- ●電波状態ランプで電話/ライトメール/メールの着信などを確認できます。 くわしくは、3-31ページをご覧ください。



設定が終われば、ok にタップします。

設定が保存されます。

### 電話帳のデータを読み込む

他の商品でW-SIMに保存した電話帳のデータをこの製品に読み込みます。

ご注意 ■ この製品からW-SIMにデータを書き込むことはできません。

- **1** 電話帳のデータが入ったW-SIMを取り付けます(☞11-10ページ)。
- 2 スタートー 設定 ーシステム タブー ユーティリティー 電話帳読込 タブにタップします。 ユーティリティ画面 (電話帳読込 タブ) が表示されます。
- 3 読み込み開始にタップします。



W-SIMの電話帳のデータが、この製品の"連絡先"に読み込まれます。


### ご注意

- 読み込みを一度行ったのち再度、読み込みを行うと、同じデータが読み込まれてデータが重複します。
- ●電話番号の登録方法によっては、読み込むことができない電話番号があります。W-SIMに登録している1件の電話帳データ(電話番号1~3)に同じ種別 (PHS/FAX/会社/携帯/自宅/その他)で複数の電話番号を登録しているときは、最初の1つ目だけが取り込まれます。

例えば、電話番号1/2/3にPHS電話番号を登録しているときは、1つ目の番号しか取り込まれません。

- 1 スタートメニューの ( ) "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 2 **(\*) "地域"にタップします。** 地域設定画面が表示されます。
- 3 数値の表示形式などを設定します。


### ◇ 地域 タブ ◇



MEMO

地域を変更しokにタップすると、「再起動してください」と表示されます。このときは、リセット(☞11-2ページ)を行ってください。

### ◇ 数値 タブ ◇




10

設定

各種設定

#### ◇ 通貨 タブ ◇




#### ◇ | 時刻 | タブ ◇



MEMO

● 地域を日本に選択したときは(☞前ページ)時刻表示は24時間制になります。

### ◇ 日付 タブ ◇



4

設定が終われば、ok にタップします。


### 時計とアラームを設定する

現在地と訪問先の時刻や、決まった時刻にアラームを表示する設定などができます。

- **1** スタートメニューの **6** "設定"にタップして、システムタブにタップします。
- **2 (時計とアラーム"にタップします。** 時計とアラーム設定画面が表示されます。
- 3 時刻やアラームに関する設定をします。

#### ◇ | 時刻 | タブ ◇

現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。



MEMO


● 画面の時分秒のいずれかにタップすると時刻は止まったように見えますが、 「訪問先」(灰色になっている時分秒)の時刻で分かるように時刻は進んでいます。このため、変更する時刻の秒を「00」にして、時報に合わせて ok にタップしても実際の時刻と合わなくなります。

正確に時刻を合わせるためには、時報などに合わせて、変更する秒を「00」に してください。

また、ActiveSyncと同期するとパソコンと時刻を合わせることができます (☞8-10ページ)。

### ◇ アラーム タブ ◇

決まった時刻に通知するアラームを設定します。



MEMO

● "予定表"や"仕事"で設定したアラーム音の種類などを設定するときは、10-12ページをご覧ください。

### ◇ その他 タブ



4 設定が終われば、ok にタップします。

### 画面の設定をする

画面表示の方向や文字のサイズの設定ができます。

- スタート メニューの 춚 "設定"にタップして、 システム タブ にタップします。
- 🔼 "画面"にタップします。 画面設定画面が表示されます。
- 画面に関する設定をします。

#### ◇ 全般 タブ ◇

画面の向きを設定し たり、タッチスク リーンの調節をした りします。

「横(右きき)」または 「横(左きき) |を選択す ると横画面に切り替わ ります。



選択した画面の向きが 表示されます。

画面にタップした位置 と反応する位置がずれ ているときは、タップ してタッチスクリーン の補正をします。


MEMO<sup>Ø</sup>

● キーボードの開閉時に画面の向きを切り替える設定もできます(☞ 10-23ペー ジ)。

### 文字サイズ タブ ◇

文字サイズの設定を します。

設定します。




設定が終われば、ok にタップします。

### タッチスクリーンの補正をする

スタイラスペンでタップした位置が画面の位置とずれているときはタッチスクリーンの補正をします。

- **前ページの手順1~2を操作します。** 画面設定画面が表示されます。
- **2 タッチスクリーンの補正 にタップします。** タッチスクリーンの補正画面が表示されます。
- 3 画面の十字マークの中心に少し長くタップします。



タップすると十字マークが移動します。同様にタップし、以後、同じ操作を 繰り返します。

4 タッチスクリーンの補正が終了すると、画面設定画面が表示されます。

個人の身元を証明する個人証明書や、接続先のサーバーを識別する証明書を確認 できます。

- 1 スタートメニューの ( ) "設定"にタップして、「システム」タブにタップします。
- 2 (証明書"にタップします。 証明書の管理画面が表示されます。
- 3 証明書を確認します。
  - ◇ 個人 タブ ◇



10

設定

◇ ルート タブ ◇



MEMO

10-31

# 11 付録

異常が起きたとき	11-2
<ol> <li>リセット(再起動)する</li> <li>フルリセットする</li> <li>完全消去する(フォーマット)</li> </ol>	11-4
充電池について	11-7
充電池を交換する	11-8
W-SIMを取り外す/取り付ける	11-10
シフトJISコード表	11-11
ローマ字→かな変換表	11-16
仕様について	11-17
さくいん	11-19
困ったときは	11-23
アフターサービスについて	11-37

## 異常が起きたとき

異常が起きたときは、まず「困ったときは」(🖙 11-23ページ)を参照してください。 「困ったときは」をご覧になっても症状が改善されず、データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しく働かない、など異常状態のときは、ACアダプターに接続し10~20分程度充電したあと、次の対処方法を順に試してみてください。


①リセット(再起動) ②フルリセット ③完全消去(フォーマット)

### ① リセット(再起動)する


データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しく働かない、などのときにリセット操作を試してみてください。リセット操作を行うと編集中のデータは失われません。

<u>で注意</u>
● 手順にしたがって操作をするときは、本体側面を持ち画面に指が触れないようにしてください。

- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(131-11ページ)。 動作しない場合には、手順2へ進んでください。
- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 本体裏側の充電池ぶたを取り外します。 1 ここの突部を矢印の方向に押し(①)ながら、スライドします(②)。 2 持ち上げて取り外します(③)。




**4** 約15秒待って、リセットスイッチをスタイラスペンで押します。 リセットされます。



<u>ご注意</u>
● リセットスイッチを押す前には、約15秒待ってください。

- 5 充電池ぶたを取り付けます。
  - 1 充電池ぶたを置きます(①)。
  - 2 図のように中央を押して取り付けます(②)。

充電池ぶたはきっちりと取り付けてください。充電池ぶたをきっちりと取り 付けていないと電源が入りません。



6 ぶボタンを約2~3秒間押して電源を入れます。

電源が入らないときは、充電池ぶたがきっちり取り付けられているか確認 し、ACアダプターを接続して充電してください。また、充電池を入れ直してください。

<u>ご注意</u>
● 誤ってこの製品を落下させないよう十分注意してください。

7 Today画面(待ち受け画面)が表示されます。 リセット後は、時刻が合っているか確認してください。


### ② フルリセットする

リセット(再起動)(☞11-2ページ)しても正常に動作しないときは、次の方法でフルリセットしてください。この方法も編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失われません。

**ご注意!**● 手順にしたがって操作をするときは、本体側面を持ち画面に指が触れないようにしてください。

- 1 すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(☞1-11 ページ)。
  - 動作しない場合には、手順2に進んでください。
- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 裏側の充電池ぶたを取り外します(☞11-2ページの手順3)。

フルリセットされます。



異常が起きたとき

- 5 充電池ぶたを取り付けます(☞11-3ページの手順5)。
- 6 「WW ボタンを約2~3秒間押して電源を入れます。 電源が入らないときは、ACアダプターを接続して充電してください。
- 7 Today画面(待ち受け画面)が表示されます。
- お計画面を表示し、日付/時刻を設定します。
  時刻設定画面は、Today画面(待ち受け画面)で
  はたタップして「時計とアラーム」画面を表示します。時刻と日付を設定します。
  「時計とアラーム」画面については、10-27ページをご覧ください。

**で注意** ● フルリセット後は必ず手順8を行い、日付/時刻を合わせてください。

### ③ 完全消去する(フォーマット)

11-2~5ページの①と②を行っても正常に動作しないときなどは、本体の全デー タを消去してフォーマットします。

ご注意 ● データがすべて消去されます。

ご購入後に入力したデータや設定、追加したプログラムなどがすべて消去されます。

- 1 すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります(☞1-11ページ)。 動作しない場合には、手順2に進んでください。
- **2** この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けている ときは、すべて取り外します。
- 裏側の充電池ぶたを取り外します(☞11-2ページの手順3)。
- 約15秒待って、リセットスイッチをスタイラスペンで押します (☞11-3ページの手順4)。
- さらにACアダプターを接続します。
- **ん** 本体を表にして、キーボードを開きます。
- (Fn)キーと(F)キーの両方を押したままで、「Mi ボタンを長く(約 2~3秒)押します。
- 🖁 しばらくすると、本体が起動し画面全体が白く表示され確認画面 が表示されます。
- (カーソルボタンの右横にある) ok ボタンを押します。 キーボードの Enter キーでは、実行されません。 完全消去が始まりますので、終わるまで待ちます。 終了後はセットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従ってセット アップを行います。

МЕМО₽

- セットアップの途中でタッチスクリーンの補正を行う画面が表示されます。 タッチスクリーンの補正については10-30ページをご覧ください。
- ■スタートメニューから再度オンラインサインアップを行ってください。 (1382-2ページ)。

## 充電池について

充電池を安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」(☞0-7ページ)をよくお読みください。

### 使用できる充電池

リチウムイオン充電池:EA-BL12

※EA-BL 12以外の充電池は使用しないでください。



- 通常は、電源を切った状態で充電し始めてから約3.5時間で満充電されますが、工場出荷時からの時間の経過により、ご購入直後の充電時間は変わります。
- 充電池は、ご使用にならなくても自然に放電します。充電池の消耗によるトラブルを避けるために、長期間ご使用にならないときは、使用される前に充電されることをおすすめします。

### 充電する

この製品に充電池を取り付け、ACアダプターを接続して充電します(☞1-9ページ)。

使用しながら充電を行った場合、充電が完了するまで長い時間がかかるため、充電するときは電源を切ることをおすすめします。

充電中に温かくなることがありますが、故障ではありません。

### 残量を確認する

充電池の残量は、タイトルバーの充電池残量のアイコンで確認することができます(Im-16ページ)。

パワーマネージメント画面(<u>バッテリ</u>タブ)でも確認できます(☞10-16ページ)。

### 充電池の交換について


充電池は繰り返し使用するうちに劣化し、使用できる時間が短くなってきます。 満充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、充電池の寿命ですので、交換してください。

### 充電池を交換する


- **1** この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。 また、USBケーブルを接続しているときは、取り外します。
- 2 表示が消えたことを確認してから、裏返します。
- **3** ACアダプターを接続します(☞1-9ページ)。

で注意! ◆ ACアダプターを接続せずに(手順3を行わずに)充電池を交換すると、リセッ

- ACアダプターを接続せずに(手順3を行わずに)充電池を交換すると、リセットがかかり手順8のあと約1分後にToday画面(待ち受け画面)が表示されます。さらに時刻が合っているか必ず確認してください。 このようなことを避けるために、ACアダプターは必ず接続してください。
- 4 本体裏側の充電池ぶたを取り外します。 1 ここの突部を矢印の方向に押し(①)ながら、スライドします(②)。



- で注意! ◆ 充電池ぶたを取り外すときは本体側面を持ち、画面を手でふれないようにしてください。
  - 5 消耗した充電池を持ち上げて取り外します。



ご注意

◆ 充電池は端子面を下にして金属などの導電性物の上に置かないでください。ショートの原因になります。


### 6 図のようにして充電池の突起部をこの製品のくぼみにあわせて取 り付けます。

ご注意! ◆ 充雷端子や接触パッドに金属片や鉛筆の芯などの導電性の物が触れないよう にしてください。

ショートによる火災や故障の原因になります。



- 7 充電池ぶたを取り付けます。
  - 1 充電池ぶたを置きます(①)。
  - 2 図のように中央を押して取り付けます(②)。



「MI ボタンを長く押します。電源が入らないときは手順1からや り直してください。

電源が入ります。

交換した充電池を充電するときは、いったんACアダプターを取り外し、再 度、ACアダプターを取り付けてください。

ACアダプターを接続せずに充電池を交換したときは、日付と時刻が合って いるか確認してください。合っていないときは、10-27ページをご覧になり 設定してください。


## W-SIMを 取り外す/取り付ける

- 1 この製品の電源を切ります(☞1-11ページ)。
- 2 この製品にUSBケーブルやminiSDカードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 本体裏側の充電池ぶたを取り外します(☞11-8ページの手順4)。
- **4** W-SIMを取り外します。または、取り付けます。

### 取り外す

### 取り付ける


W-SIMを指で押し込み、スロット 端子側を下向きにしてW-SIMを取から外れたカードを抜き取ります。 り付けます。



- 5 充電池ぶたを取り付けます(☞前ページの手順7)。
- ※上記の方法で正常に動作しない場合は、充電池ぶたを取り外してリセットスイッチを押してください(☞11-3ページの手順4)。

## シフトJISコード表

絵文字の入力と、シフトJISコードを使って文字や記号を入力できるのはライト メールのみです(☞4-49ページ)。



123456789ABC DEE 123456789ABC 8CDO 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 伍 午 91D0 岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋 8CFO 吳吾媛後御悟梧檎瑚碁語誤護關乞鯉 91F0 隊 黛 鯛 代 台 大 第 醍 題 鷹 滝 瀧 卓 啄 宅 托 8CF0 交 佼 侯 候 倖 光 公 功 効 勾 厚 口 向 91F0 択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 8D40 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘 9240 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 辿 棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 8D50 恒 慌 抗 拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 江 洪 浩 9250 単 嘆 坦 担 探 旦 歎 淡 湛 炭 短 端 箪 綻 耽 胆 8D60 港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔 9260 蛋 涎 緞 団 壇 弾 断 暖 槽 段 男 談 値 知 地 弛 8D70 膏 航 荒 行 衡 講 貢 購 郊 酵 鉱 砿 鋼 閤 降 9270 恥智池痴稚置致蜘遲馳築畜竹筑蓄 9280 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 8D80 項 香 高 鴻 剛 劫 号 合 壕 拷 濠 豪 轟 麹 克 刻 8D90 告国穀酷鵠里獄漉腰甑忽惚骨狛込此 9290 註 耐 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 帖 8DA0 頃今 困 坤 墾 婚 恨 懇 昏 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 92A0 帳 庁 弔 張 彫 徴 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 聴 脹 8DBO 魂 些 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 詐 鎖 裟 坐 92BN 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 直 朕 沈 珍 8DCO 座 挫 債 催 再 最 哉 寒 妻 宰 彩 才 採 栽 歳 済 92CO 賃 鎮 陳 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 冊 8DD0 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 材 罪 92D0 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 | 8DEO | 財 冴 坂 阪 堺 榊 肴 咲 崎 埼 碕 鷺 作 削 咋 搾 92E0 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 8DF0 昨 朔 柵 窄 策 索 錯 桜 鮭 笹 匙 冊 刷 92F0 挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 8E40 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 鯖 捌 錆 鮫 皿 晒 三 9340 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹 9350 撤轍 铁铁典填天展店添纏甜貼転顛点 8E50 傘 参 山 惨 撒 散 桟 燦 珊 産 算 纂 蚕 讃 賛 酸 9360 伝 殿 澱 田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 8E60 餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四士始姉 8E70 姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 9370 菟 睹 途 都 鍍 砥 砺 努 度 十 奴 怒 倒 党 冬 8E80 死 氏 獅 祉 私 糸 紙 紫 肢 脂 至 視 詞 詩 試 誌 9380 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 悼 投 搭 東 桃 梼 棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董 8E90 諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次 9390 8FAO 滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐康式識 93AO 蕩藤計騰豆踏挑誘鏡陶頭騰關働動同 8EBO 鳴 竺 軸 宍 雫 七 叱 執 失 嫉 室 悉 湿 漆 疾 質 9380堂 導 憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 峠 鴇 匿 得 徳 8FC0 実 蔀 篠 偲 柴 芝 屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮 9300 法特督秃篤毒独読栃橡凸突椴届首苫 8EDO 社 紗 者 謝 車 遮 蛇 邪 借 勺 尺 杓 灼 爵 酌 釈 93D0 寅 酉 瀞 噸 屯 惇 敦 沌 豚 遁 頓 呑 曇 鈍 奈 那 8EEO 錫 若 寂 弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 腫 趣 93E0 内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難 8FF0 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 需 囚 収 周 93F0 | 汝 二 尼 弐 迩 匂 賑 肉 虰 卄 日 乳 入 8F40 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 9440 如 尿 韮 任 妊 忍 認 濡 禰 祢 寧 葱 猫 熱 年 念 8F50 襲 讐 蹴 輯 週 酋 酬 集 醜 什 住 充 十 従 戎 柔 9450 捻 燃 燃 粘 乃 廼 之 埜 嚢 悩 濃 納 能 脳 膿 農 |8F60||汁 渋 獣 縦 重 銃 叔 夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 9470 廃 拝 排 敗 杯 盃 牌 背 肺 輩 配 倍 培 媒 梅 | 8F70 | 術 述 俊 峻 春 瞬 竣 舜 駿 准 循 旬 楯 殉 淳 8F80 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒 9480 楳 煤 狽 買 売 賠 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 8F90 署 書 薯 藷 諸 助 叙 女 序 徐 恕 鋤 除 傷 償 勝 9490 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 駁 麦 函 8FA0 匠升召哨商唱管奨妾娼宵将小少尚庄 94A0 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌 畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髮 8FB0 床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵 94B0 | 伐 罰 抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判 半 反 叛 帆 9400 搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩 8FCO 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 省 硝 礁 祥 称 章 笑 粧 8FD0 紹肖菖菊蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾 9400 頒飯挽晚番盤磐蕃蛮匪卑否妃庇彼悲 8FEO 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 94E0 扉 批 披 斐 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被 誹 費 8FF0 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 94F0 避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美 9040 拭植殖燭纖職色触食蝕辱尻伸信侵唇 9540 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 9050 娠寝審心慎振新晋森榛浸深甲疹真神 9550 姫媛 紐 百 謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 評 豹 廟 9060 秦 紳 臣 芯 薪 親 診 身 辛 進 針 震 人 仁 刃 摩 9560 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 9070 壬 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭 笥 諏 須 酢 図 厨 9570 頻 敏 瓶 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布 府 怖 扶 敷 9580 | 斧 普 浮 父 符 腐 膚 芙 譜 負 賦 赴 阜 附 侮 撫 9080 逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 |9090||瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉 椙 菅 頗 雀 裾 澄 9590 武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福 90A0 摺 寸 世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 政 整 星 95A0 腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮 90B0 晴 棲 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 西 誠 誓 請 95B0 焚 奮 粉 糞 紛 雰 文 聞 丙 併 兵 塀 幣 平 弊 柄 9000 逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積 95CO 並 蔽 閉 陛 米 頁 僻 壁 癖 碧 別 瞥 蔑 箆 偏 変 95D0 片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舗鋪圃捕 90D0 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 摂 折 設 窃 節 |90E0|説 雪 絶 舌 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 95F0 歩 甫 補 輔 穂 募 慕 恵 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 90F0 | 栓 栴 泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 95F0 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 9140 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践 選 遷 銭 銑 閃 鮮 前 9640 法 泡 烹 砲 縫 胞 芳 萌 蓬 蜂 褒 訪 豊 邦 鋒 飽 9150 善 漸 然 全 禅 繕 膳 糎 噌 塑 岨 措 曾 曽 楚 狙 鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒 9650 9160 疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双 9660 冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲 |9170||叢 倉 喪 壮 奏 爽 宋 層 匝 惣 想 捜 掃 挿 掻 9670 朴 牧 睦 穆 釦 勃 没 殆 堀 幌 奔 本 翻 凡 盆 9180 操 早 曹 巣 槍 槽 漕 燥 争 痩 相 窓 糟 総 綜 聡 9680 摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 |9190|草 荘 葬 蒼 藻 装 走 送 遭 鎗 霜 騒 像 増 憎 臓 9690 | 鱒 桝 亦 俣 又 抹 末 沫 迄 侭 繭 麿 万 慢 満 漫 96A0 蔓味未魅尸箕岬密蜜湊蓑稔脈妙糕民 91A0 蔵贈造促側則即息捉束測足凍俗属賊 9180 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 太 汰 96B0 眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命明盟 91C0 | 詑 唾 堕 妥 惰 打 柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐 9600 迷 銘 鳴 姪 牝 滅 免 棉 綿 緬 面 麺 摸 模 茂 妄

```
3 4 5 6 7 8 9 A B C
                           DFF
96D0
        盲
          網耗蒙儲木黙目
                       李
                           餅尤戻
96E0 籾 貰 間 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄
96F0 役約薬訳躍靖柳薮鑓愉愈油癒
9740 諭 輸 唯 佑 優 勇 友 宥 幽 悠 憂 揖 有 柚 湧 涌
9750 猶 猷 由 祐 裕 誘 遊 邑 郵 雄 融 夕 予 余 与 誉
9760 輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様
                           洋溶熔
9770 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 養 慾 抑 欲
9780 沃浴翌翼淀羅螺裸来莱頼雷洛絡落離
9790 乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃痢
97A0 裏 裡 里 離 陸 律 率 立 葎 掠 略 劉 流 溜 琉 留
97BO 硫 粒 隆 竜 龍 侶 慮 旅 虜 了 亮 僚 両 凌 寮 料
97C0 梁 涼 猟 療 瞭 稜 糧 良 諒 遼 暈 陵 領 力 緑 倫
97D0 厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 麟 瑠 塁 涙 累 類 令
97E0 | 伶 例 冷 励 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗 齢 暦
97F0 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 漣 煉 簾 練 聯
9840 蓮 連 錬 呂 魯 櫓 炉 賂 路 露 労 婁 廊 弄 朗 楼
9850 榔浪漏牢狼篭老蝗蠟郎六麓禄肋録論
9860 倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀
9870 湾碗腕
9890
98A0 丐 丕 个 丱 、 丼 丿 乂 乖 乘 亂 亅
                         豫事舒式
9880 于亞亟土亢京亳亶从仍仄仆仂仗仞仞
9800 任价值供信佛何佗佇信侈侏侘佻佩佰
98D0 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 俥 倚
98E0 据 倔 倪 倥 倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆 偃 假
98FO 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸 傀 傚 傅 傴 傲
9940 僉 僊 傳 傳 僖 僑 僥 僣 僣 僮 僵 儉 儁 儂 儖
9950 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔 兢 競 兩
9960 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉 冏 胄 冓 冕 冖 冤 冦 冢 冩
|9970||冪 〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凋 凉 凛 几 處 凩 凭
9980 凰 山 凾 刄 刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌
9990 剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔劔剱劈劑辨
99A0 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸
99B0 匆 甸 匍 匐 匏 七 匚 匣 匯 匱 匳 匸
                           區卆州
|99C0||世 卉 卍 凖 卞 卩 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮
|99D0| 厰 厶 參 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 呀 听
99E0 吭吼吮吶吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻
99F0 明 呶 매 咐 咆 哮 咢 咸 咥 咬 哄 哈
                         李
9A40 咫哂咤咾咼听哥哦唏唔哽哮
                         哭哺哢唹
9A60 啻 啾 喘 唧 單 啼 喃 喩 喇 喨 鳴 嗅 嗟
                           項 哮 哮
9A70 喧 嘔 嗷 嗜 嗾 嗽 嗻 陣 噎 噐 愛 嗤 嘶
                           嘲 嘸
9A80 噫 噤 嘯 噬 噪 嚆 嚀 嚊 嚠 嚏 嚏 嚥 嚮 嚶 嚴 囂
9A90 嚼 囁 囃 囀 囈 囎 囑 囓 🗌 囮 🖯 圐 囿 🗃 🖴
9AA0 國 圍 圓 團 圖 嗇 圜 圦 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀
9AB0 位 坡 坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊
9ACO 埖 埣 堋 堙 堝 塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹
9ADO 埭 墳 墺 壊 墻 墸 堕 壅 壓
                    壑 壗
                       墉
                         壘 堰 壜 壌
                       梦夥夬夭夲
9AEO 壟 壯 壺 壹 壻 壺 壽 久 久 敻 夛
9AFO 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘 奢 奠 奥 獎
9B40 奸 妁 妝 佞 侫 妣 妲 姆 姨 姜 妍 姙 姚 娥 娟 娑
9B50 娜 娉 娚 婀 婬 婉 娵 娶 婢 婪 媚
                       媼
                         媾 嫋 嫂 媽
9B60 嫣 嫗 嫦 嫩 嫖 嫺 嫻 嬌 嬋 嬖 嬲
                       嫐嬪嬶孄孃
9B70 孅媚孑孕孚孛孥孩孰孳孵學斈
                           孺
9B80 它 宦 宸 寃 寇 寉 寔 寐 寤 實 寢
                       寠
9B90 寳 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸 尹 屁 屆 屎 屓 屐
9BA0 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌 岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷
9BB0 峅 岾 峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕
                         崗嵜
                             茶 崛
9BCO 崑崔崢崚崙崘嵌嵒嵎嵋嵬差嵶嶇嶄嶂
9BDO 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍 巓 轡 巖 巛 巫 已
```

3 4 5 6 7 8 9 A B C D F 9BF0 后 縣 帚 帙 帑 帛 帶 帷 幄 幛 幀 幎 幔幟幢 9BFO 幣 幇 幵 并 幺 麽 广 庠 廁 廂 廈 廐 廏 9C40 廖 廣 廝 廚 廛 廢 廡 廨 廩 廬 廱 廰 廴 廸 廾 9050 弃 弉 彝 泰 弋 弑 弓 弩 弭 硼 彁 彈 彌 彎 弯 厶 9C60 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 9C70 排 徠 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 悳 忿 怡 恠 9C80 怙怕怩怎忽怕怕怫怦怏怺恚恁恪 9C90 協 恆 恍 恣 恃 恤 恂 恬 恫 恙 悁 悍 惧 悃 悚 悄 9CAO 惨 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸 惠 惓 悴 忰 悽 惆 悵 惘 9CBO 慍 愕 愆 惶 惷 愀 惴 惺 愃 惚 惻 惱 愍 愎 慇 愾 9000 穀愧 慊愿慎愬愴博慂慄慳 慷 慘 慙 慚 9CD0 慴 傷 慥 慱 慟 慝 慓 慵 熹 慭 憇 憬 憔 僤 憊 憑 9CEO 憫 憮 懌 懊 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 懦 懣 懶 9CF0 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戌 戌 戔 戛 9D40 憂戡截戮戰戲戳扁扎杆扣打扠扨扼杆 9D50 扶 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆 擔 拈 9D60 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉 挌 拮 拱 挧 挊 挈 拯 拵 捐 9D70 挾 捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏 掉 掟 掵 捫 9D80 捩 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 9D90 攝 搗 搨 搏 摧 摯 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼 據 9DAO 擒擅擇撻擘擂擱擧舉擠擡抬擣擯攬擶 擴 擲 擺 鐢 擽 攘 攜 攢 攤 攣 攫 攴 攵 攷 收 攸 9DB0 9DCO 畋 效 敖 敕 敍 敘 敝 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫 9DDO 斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 播 无 旡 旱 杲 昊 昃 旻 9DEO 杏 昵 昶 昴 昜 晏 晄 晉 晁 晞 書 晤 晧 晨 晟 哲 9DFO 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 曁 暹 暁 暾 瞥 9F40 嘩 暸 曖 曚 曨 昿 曦 曇 日 曳 易 朏 朖 碁 朦 朧 9E50 霸 术 束 朶 杁 朸 朷 杆 杞 杠 杙 杣 杤 枉 杰 枩 9E60 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 9E70 | 柝 柢 柮 枹 柎 村 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 9E80 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 9F90 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 榴桦根格 9EAO 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 椥 棹 棠 棯 椨 椪 椚 椣 椡 9EBO 棆 楹 楷 楜 楸 楫 楔 楾 楮 椹 楴 椽 楙 椰 楡 楞 9ECO 棟 榁 楪 榲 榮 槐 棤 槁 槓 榾 槎 寨 槊 槝 榻 槃 9EDO 榧 樮 榑 榠 榜 榕 榴 槞 槨 樂 樛 槿權槹槲槧 9FF0 樅榱樞槭樔槫樊樒櫁樣樓 橄欖模撮棉 9EFO 橇 橢 橙 樟 橈 樸 樢 檐 檍 檠 檄 檢 檽 9F40 檗 蘗 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 櫞 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 9F50 蘖 櫺 欒 欖 鬱 欟 欸 欷 盗 欹 飮 歇 歃 歉 歐 歙 9F60 歔 欸 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 9F70 殫 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟 毬 毫 毳 毯 9F80 | 摩 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 汁 汗 沂 沔 沚 沁 沛 9F90 汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗泅泝沮沱沾沺 9FAO 泛 泯 泙 泪 洟 衍 洶 洫 洽 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 9FB0 涓 浤 浚 浹 浙 涎 涕 濤 涅 淹 渕 渊 涵 淇 淦 涸 9FC0 | 渚 淬 凇 淌 淨 淒 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 渮 9FD0 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 滿 渝 9FEO 游 溂 溪 溘 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏 溥 滂 |溟穎漑灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌 E040 漾 漓 滷 澆 潺 潸 澁 澀 潯 潛 潛 潭 澂 潼 潘 澎 澑 濂 潦 澳 澣 澡 澤 澹 濆 澪 濟 濕 濬 濔 濘 濱 E060 濮濛瀉瀋濺瀑瀁瀏濾瀛瀚潴瀝瀘 瀟 瀰 E070 瀾 瀲 灑 灣 炙 炒 炯 烱 炬 炸 炳 炮 烟 烋 烝 E080 烙 焉 烽 焜 焙 煥 熙 熈 煦 煢 煌 煖 煬 熏 燻 熄 E090 煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎燠燬燧燵燼 E0A0 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 EOBO 抵 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 狎 狒 EOCO 狢狠狡狹狷倏猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 EODO 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻 獺 珈 玳 珎 玻 珀

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C DFF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F F EOEO 珥珮珞璢琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜 E5E0 裄裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲褄褌編褓燹 E5F0 褞褥褪褫襁裹褻褶褸繟禅襠襞 FOFO 瑩 瑰 瑣 瑪 瑶 瑾 璋 璞 嬖 瓊 瓏 瓔 珱 E140 瓠瓣肚瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甃甅甌甎甍 E640 襦襦襭襪襯襴襷襾覃藪覊覓覘覡覩覦 |F150||甕 襞 甞 甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 礼 畚 畩 畤 畧 E650 覬 靚 覲 覺 覽 覿 觀 觚 觜 觗 觧 觴 觸 訃 訖 訐 |E160||畫 畭 畸 當 疆 疇 畴 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 E660 II 訛 訝 訥 訶 詁 詛 詒 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 E170 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙 痣 痞 痾 痿 E670 誄 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諫 諳 湝 F180 痼 瘁 痰 痺 痲 痳 瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 F680 諾 諱 謔 諠 諢 諷 諞 諛 謌 賽 謚 諡 謖 謐 謗 謠 E190 廖 薄 癇 癈 癆 癜 癘 廢 癢 葎 癩 癪 瘀 癬 癬 癬 E690 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 證 讚 讃 譚 譫 譟 F6AO 譽 譯 譜 譽 讀 讌 讎 讒 讓 讖 讙 讚 谺 豁 谿 岢 F1A0 | 癶 癸 發 良 皃 皈 皋 皎 皖 皓 皙 皚 皰 猕 皸 皹 |E1B0||皺盂盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻眈眇眄眩 E6BO 豌 豎 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 貍 貌 貔 豼 F1C0 配 宣 告 眦 肤 眷 眸 睇 眶 睨 睫 睛 睥 睿 寒 睹 F1D0 瞎 眶 暝 瞠 瞞 瞰 睹 瞹 瞿 臉 瞽 瞻 䁖 鷃 靐 矚 F6DO 賻 暬 촴 替 膂 贏 膽 贃 嗇 贓 賍 晶 睧 赧 赭 赱 |E1E0||| 矜 矣 矮 矴 砌 砒 礦 硐 礪 硅 碎 硴 碆 硼 碚 碌 E6E0 科 杉 趙 跂 趾 趺 跏 跚 跖 跌 跛 跋 跪 跫 跟 跣 E1F0 碣 碩 碪 碯 磑 磆 磋 磔 碾 碼 磅 磊 磬 E6F0 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊 E240 磧 磚 礒 磴 礇 礒 礑 礙 攀 礫 祀 祠 祇 崇 祚 秘 E740 賽 蹉 蹌 踏 蹈 蹙 鼢 蹠 踪 蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 E250 祓祺祿禊禝禧齋禪禮禳禹禹秉秕秧秬 E750 岡 躄 躋 躊 躓 躑 躚 躙 躪 躡 躬 躰 軆 躱 躾 軅 F260 | 秡 秣 稈 稍 穁 秿 蔥 稟 稱 稻 臺 稷 穃 穗 穉 F760 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輟 E270 穑 穢 穩 龝 穣 穹 穽 窈 窗 窕 窘 窖 窩 竈 窰 E770 輛 輔 輦 輳 輻 輹 轅 糓 輾 轌 轉 轆 轎 轗 轜 E280 窶竅竄窿邃竇竊竍竏竕竓站竚竝竡竢 E780 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 |E290||竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙笞笵笨笑筐筐 E790 逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋逧逶逵達迸逿 E2AO 笄筍笋笭筅筵筥筴筧筰筱筬笨箝箘篦 E7A0 遐 遑 遒 逎 遉 渝 遖 遘 遞 遨 遯 遶 隨 遲 F2B0 筛 箜 箚 篆 箒 筝 筝 筋 筬 篁 篌 篏 筬 篆 箸 篩 F7B0 邁 激 邊 瀂 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 鄒 鄙 E2CO 簑 簑 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簀 簪 E7C0 單 鄰 酊 耽 酘 酣 酥 酩 酯 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯 E2D0 簟 篶 簫 簽 籌 監 籔 簱 籀 籐 籐 籟 籤 籤 籬 籬 E7D0 醪 醵 醴 醺 醸 釁 釉 釋 釐 釖 釟 釡 釛 釼 釵 釶 E2E0 料 粃 粐 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 E7E0 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 E2F0 | 糅 糂 稼 糒 糜 糢 囂 糯 糲 糴 糶 糺 紆 E7F0 街 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 F340 対 紀 針 萎 絧 紡 紮 紲 紿 紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 F840 錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 肄 鍼 穢 糂 镒 鎬 鑓 鎔 E350 絮 絏 絣 經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇 綽 綫 E850 鍅 麋 鏗 槧 鏥 鏘 鏃 鏝 錽 鏈 鏤 鐚 鐔 鐓 鐃 鐇 E360 總 綢 綯 縣 綸 綟 綰 緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 E860 镣 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁 鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 E370 縣 縡 縒 縱 縟 縉 絹 膵 繆 縄 麼 縵 縹 繃 縷 E870 鑵 鑷 纘 鐟 鑼 欒 瞿 檠 門 閇 間 閔 閖 閘 間 |E380||縲縺繧繝繖繞繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 E880 閏 閏 閧 閏 閼 閻 閹 閾 闊 潤 関 闍 闌 閼 闔 闖 E390 辮 繿 纈 緖 續 縟 纐 纓 纔 繊 繊 纛 纜 缸 缺 罅 E890 阔 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 陝 E3A0 罌 罍 罎 罐 网 罕 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 E8AO 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 |E3B0||冪 羈 羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹 羮 羶 蠃 譱 E8B0 隹 雎 雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆 霈 霓 霎 霑 |E3C0||翅翠翊翕翔翡翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘 E8C0 霏霖霎雹霪霰霞露霜霜皲霧霧霧瓣靠 E3D0 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 聚 聟 聢 聨 聳 聲 E8D0 靤 醌 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 E3E0 聴聶聹聽聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬胛胥 E8E0 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竞 韶 韵 E3F0 炸 胝 胄 肧 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋 F8F0 植物剪屑植箱箱顆額頸顫 |E440||隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 E940 顱顴顳颪颯颱颶飄飅飆飩飫餃餉餒餔 E950 餘餡餝餞餤餅餬餮餽鰡饂饉饅 F960 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭 馮 馼 駟 駛 駝 駘 駑 駭 駮 |E460||臍臑臙臘臈臚臟臠臧臺臻臾舁舂舅與 E470 舊 舍 舐 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 艝 艚 F970 駱 駲 駻 駸 騁 騏 駢 駢 騙 騫 騷 驅 驂 朣 鱶 E480 艢 艨 艪 鱅 舮 艱 艷 艸 艾 芍 芒 芫 芟 芻 芬 苡 E980 騾 驕 驍 驛 驗 驟 驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀 |E490||苣 苟 苒 苴 苳 苺 莓 范 苻 苹 苞 茆 苜 茉 苙 茵 E990 髏 髑 髓 體 髞 髟 髢 髣 髦 髯 髫 髮 髴 |E4A0||苘 茖 茲 茱 荀 茹 荐 荅 茯 茫 茗 茘 莅 莚 莪 莟 E9A0 | 鬆 鬈 鬚 髮 譽 黧 鬥 鬧 鬨 鬩 鬪 鬮 鬯 |E4B0||莢 莖 茣 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 莉 莨 菴 萓 菫 E9BO 魏 魍 魎 魑 魔 魴 鮓 鮃 鮑 魠 鮗 鮟 鮠 鮨 鮴 鯀 E4C0 菎 菽 萃 菘 萋 菁 蒂 茛 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆 E9C0 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯣 鯢 鯤 鯔 鯡 鯵 鯲 鯱 鯰 鰕 E4D0 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 萄 菸 蒂 葩 葆 萬 葯 葹 E9DO 鹹 鰉 鰓 鮹 鰆 鰈 鰒 鰊 鯎 鰮 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 E4E0 萵蓊葢蒹蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐 E9E0 鰲 鱆 鰾 鱚 鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫 鴃 鴆 蓁蓆蘑蒡蔡 E4F0 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈 F9F0 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒 鵁 鴿 鴾 鵆 鵈 |E540||蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊羨蕭薔薛藪薇薜 EA40 鵝 鵞 鵤 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 E550 蕷 蕾 薐 藉 薺 藏 臺 藐 藕 藝 藥 藜 藹 EA50 鶏 鵜 鶻 鵝 鶺 鷏 鶉 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷸 蘊積蘋 憩 鷽 鸚 E560 藾蘭蘆蘭蘚蘿蘿鹿馬廖號虧虱蚓蚣蚩 EA60 鸛 鸞 肉 鹹 鹽 麁 麈 麋 麌 麒 鷽 麑 麝 麥 麩 麸 E570 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 EA70 麪 麭 靡 黌 黎 黏 黐 黔 點 點 點 點 黥 黨 黯 E580 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 蜀 蜃 蛻 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 FA80 | 衡 壁 黷 黹 黻 黼 黽 鼇 鼈 皷 鼕 鼡 鼬 鼾 齊 齒 E590 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 蝴 蝗 蝨 蝮 蝙 蝓 EA90 批 詢 朗 龆 龄 詪 齧 龉 뮚 龌 龋 齶 龕 龜 龠 堯 |E5A0||蝣蜴蠅螢螟螂螯蟋螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇 EAAO 槇 遙 瑤 凜 熙 E5BO 蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蠎蠑蠖蠕蠢 E5C0 鑫 蠱 蠶 蠹 蠹 蟹 衄 衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁 衾 袞 E5D0 衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 袍 袤 袰 袿 袱 裃

### 絵文字一覧

シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字	シフトJIS コード	文字
F040	<b>(</b>	F060	m	F080		F0A0	!?	F0C0		F0E0	1
F041	<b>(</b>	F061		F081		F0A1	?	F0C1		F0E3	15.69 E>#-
F042	8	F062	•	F082	**	F0A2	7	F0C2	<b>II</b>	F0E7	n
F043		F063		F083	×	F0A3	Ĵ	F0C3		F0E9	pm
F044	×	F064	<b>(3)</b>	F084	10	F0A4	乳	F0C4		F0F0	SEIBU
F045	\$	F065	4	F085	÷	F0A5	**	F0C5	7	F0FC	1
F046	$\blacktriangleleft \triangleright$	F066	***	F086		F0A6	<b>**</b>	F0C6	≡	F140	(3)
F047	(((	F067	***	F087	End	F0A7	0	F0C7		F148	MUFG
F048	<b>*</b>	F068	S	F088	<b>()</b>	F0A8	6	F0C8	$\Upsilon$	F14D	池
F049	<b>%</b>	F069	<i>[111</i>	F089	•	F0A9		F0C9	Ø	F150	&
F04A	8	F06A	(1)	F08A	*	F0AA		F0CA	$\coprod$		
F04B	۵	F06B	9	F08B	<b>^</b>	F0AB		F0CB	69		
F04C	<b>©</b>	F06C	<i>**</i>	F08C	0	F0AC		F0CC	$\Omega$		
F04D		F06D	Θ	F08D	9	F0AD	4	F0CD	Mž		
F04E	A	F06E	M	F08E		F0AE	Ø	F0CE	Ω		
F04F		F06F	8	F08F	4	F0AF	12493	F0CF	m,		
F050	<u> </u>	F070	M	F090	有	F0B0	<b>②</b>	F0D0	$\mathcal{P}$		
F051	*	F071	۵	F091	<b>3</b>	F0B1	A	F0D1	X		
F052	ē	F072		F092	7	F0B2	44	F0D2	Ŋ,		
F053	E	F073	<b>S</b>	F093		F0B3	<b>&gt;&gt;</b>	F0D3	444 444		
F054		F074	کار	F094		F0B4	重	F0D4	X		
F055	R	F075	4	F095	((:	F0B5	13	F0D5	2		
F056	74	F076	3	F096	×	F0B6	<u> </u>	F0D6	M		
F057	Ÿ	F077		F097		F0B7	Δ	F0D7	<i>\\</i> \		
F058	(2)	F078	V	F098	***	F0B8	<b>%</b> II	F0D8			
F059	7	F079	Q.P	F099	1	F0B9	)))	F0D9	Lo		
F05A	1	F07A		F09A	<b>3</b> .	F0BA	×	F0DA			
F05B	00	F07B	£ <sub>m</sub> £	F09B	<b>\tilde{\</b>	F0BB	©	F0DB	POH		
F05C	(19)	F07C	<u> </u>	F09C	P.	F0BC	®	F0DC			
F05D	3	F07D	3	F09D	22	F0BD	777	F0DD			
F05E	3	F07E	P	F09E	Â	F0BE		F0DE			
F05F	<b>3</b>	F07F		F09F	!!	F0BF		F0DF			

## ローマ字→かな変換表

### キーボードまたは文字入力パネルでローマ字入力することができます。

あア行	А	ı	U	Е	0
かカ行	KA	KI	KU	KE	KO
	CA		CU		CO
			QU		
さサ行	SA	SI	SU	SE	SO
		SHI			
た夕行	TA	TI	TU	TE	TO
		CHI	TSU		
なナ行	NA	NI	NU	NE	NO
は八行	HA	HI	HU	HE	НО
			FU		
まマ行	MA	MI	MU	ME	MO
やヤ行	YA		YU		YO
らラ行	RA	RI	RU	RE	RO
わワ行	WA				WO(を)
んン	N	NN			

がガ行	GA	GI	GU	GE	GO
ざザ行	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
		JI			
だダ行	DA	DI	DU	DE	DO
ばバ行	BA	BI	BU	BE	BO
ぱパ行	PA	PI	PU	PE	PO

#### ●撥音(はつおん)の入力

- ・"ん、ン"の次に母音または"Y"がくるときや
  "ん、ン"で終わるとき"N"を2回入力する
  ほんやく→HONNYAKU
  はんい→HANNI
  ほん→HONN
- ・上記以外のとき ほんき→HONKI

### ●促音の入力

"N"と"Y"以外の子音を重ねる けっか→KEKKA トップ→TOPPU

### ●特殊な表現の入力

ヴφ→VYU

きゃキャ行	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
しゃシャ行	SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
	SHA		SHU	SHE	SHO
ちゃチャ行	TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	CHA		CHU	CHE	CHO
	CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
にゃニャ行	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃヒャ行	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
みゃミャ行	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃリャ行	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
ぎゃギャ行	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
じゃジャ行	ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
	JA		JU	JE	JO
	JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
ぢゃヂャ行	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
びゃビャ行	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃピャ行	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
いぇイェ行				YE	
くぁクァ行	QA	QI		QE	QO
	KWA				
くゎクヮ行		QWI	QWU	QWE	QWO
ぐぁグァ行	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
つぁツァ行	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃテャ行	THA	THI	THU	THE	THO
でゃデャ行	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
ふぁファ行	FA	FI		FE	FO
ふゃフャ行	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
うぃウィ行		WI			
うぇウェ行				WE	
とぅトゥ行			TWU		
どぅドゥ行			DWU		
ヴぁヴァ行	VA	VI		VE	VO
			VYU		

### ●小さい文字

(ア、イ、ウ、エ、オ、カ、ケ、ツ、ヤ、ユ、ヨ、ワ) の単独入力

- ・"X"または"L"(エル)の次に、それぞれの文字を入力する。
  - ティータイム→TEXI-TAIMU トップ→TOXTUPU
- ・"ヵ"と"ヶ"はカタカナで入力される。

## 仕様について

## 本体

	Luciono anti-
形名	WS004SH
os	Microsoft <sup>(R)</sup> Windows Mobile™ 5.0 software for Pocket PC 日本語版
CPU	Intel® PXA270 プロセッサ 416MHz
本体メモリ	Flashメモリ256MB(本体システム領域等含む) (ユーザーエリア※1:約197MB、出荷時空き容量:約169MB) SDRAM 64MB(ワークエリア)
表示部	640×480 ドット 3.7型 65,536色 モバイルASVシステム液晶(バックライト付き)
通信機能	PHS(W-SIM)
内蔵ワイヤレスLAN	IEEE802.11b準拠
内蔵カメラ	有効画素数:約133万画素
カードスロット	miniSD™カードスロット×1、W-SIMスロット×1
接続端子	USB端子(USB 2.0 Full Speed(12Mbps))、 ACアダプター端子、イヤホンマイク端子(平型)
電源	DC 3.7V 充電池: リチウムイオン充電池(EA-BL 12)
消費電力	W-SIM(装着時): 4.1W W-SIM(取外時): 3.7W
使用温度	0~40℃
外形寸法	(高さ)約130mm×(幅)約70mm×(厚さ)約26mm (キーボード収納時、突起部除く)
質量	約220g(充電池、スタイラスペン、W-SIM含む)
付属品	W-SIM(※2)、充電池(EA-BL12)、USBケーブル、 ACアダプター(EA-75)、ソフトケース、スタイラスペン、 『はじめにお読みください』、『取扱説明書』、CD-ROM、保証書
プログラム	電話、メール、ライトメール、Internet Explorer Mobile、 予定表、連絡先、仕事、メモ、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、 Word Mobile、Windows Media Player 10 Mobile、 DicLand辞書、画像とビデオ、電卓、ゲーム、 バックアップツール、Picsel PDF Viewer、ActiveSync、 プンコピューア、JBlend(Java™アプリ)
連続待受時間	約200時間(電波状態ランプ消灯時) ※3
連続通話時間	約5時間

- ※1 ユーザーエリアはDicLand辞書などの削除可能なブリインストールデータを削除した場合の値です。
- ※2 W-SIMは、箱に入っています。
- ※3 電波状態ランプ点灯時、連続待受時間は半分以下になる場合があります。

## 充電池(EA-BL12)

公称電圧	3.7V
公称容量	1500mAh
充電時間	満充電になるまでの時間:約3.5時間(常温25℃、電源を切った 状態での目安)
使用温度	0~40℃
充電温度	5~35℃
充放電回数	約500回

## ACアダプター(EA-75)

入力	100V-240V 50/60Hz
出力	DC 5V 1A

### 11

## **付**

# さくいん

## さくいん

### 英数字

ActiveSync 1-18.6-25.7-21.8-2
ActiveSync(Serial) 8-18
ActiveSync(RemoteNDIS)8-5
ACアダプター 0-11、1-9、11-18
ACアダプタージャック 1-5、1-9
Bubble Breaker 9-12
CD-ROM0-6.0-12.1-53.8-5
Cookie 5-9
DicLand辞書 1-18、6-2
Excel Mobile 0-6, 1-18, 1-53, 8-13
Eメール(ウィルコム) 1-16、1-17、1-22、
2-2,4-4,4-5,4-12,4-23
Getting Started CD
0-6,1-18,1-53,8-5
Internet Explorer Mobile 1-3,5-2,10-21
IPアドレス2-6
Java™アプリ 1-18、9-13
JBlend 9-13
LI機能 3-42
MACアドレス2-9、10-22
miniSDカード 1-46、1-47、1-49、1-51
miniSDカードスロット 0-15、1-5、1-46
My Documents 9-7.9-10
Outlook 6-24,8-2
Picsel PDF Viewer 0-6,1-18,1-53
PIN = -   3-39,3-40,9-3
PowerPoint Mobile 0-6, 1-18, 1-53
SSL接続 2-22
Today 1-20
Today画面 1-13、1-17、7-7、10-2
USBケーブル8-6
USB接続設定 8-21
USBポート0-15、1-5、8-6、8-22

VPNサーバー2-34
Windows Media Player 10 Mobile7-15
Windows Mobile 5.0 Office
アプリケーションマニュアル 0-6
Word Mobile 0-6 \ 1-18 \ 1-53 \ 8-13
W-SIM 3-39  10-24  11-10
2分割画面4-41、4-42、4-43
3分割画面4-41、4-42、4-43

### あ行

アクションボタン	1-2,7-4
アクセスポイント2-5	5.2-10.2-14
アフターサービス	11-37
アラーム	
1-16、1-30、6-13、6-38、1	10-12、10-28
安全運転モード 1-13、1-17	3-22.3-34
位置情報	3-41
移動ボタン	5-2
イヤホンマイク端子(平型)	1-2
インジケーターランプ	1-2 \ 1-4
インストール	
ActiveSync	8-2
DicLand辞書	6-8
インターネット 0-22、1-1	5,2-24,5-2
インターネット接続設定	2-24.2-30
<b>●</b> (IE) ボタン	1-2
 ウィルコムサービスセンター	0-1,11-37
英文ビジネスレター事典	6-2,6-6
エクシード英和辞典	6-2
エクシード和英辞典	6-2
エニーキーアンサー	
絵文字	
エラー報告	

<b>ok</b> (OK)ボタン	1-2
オートパワーオフ	1-27、10-16
オーナー情報	1-20 \ 10-5
お気に入り	5-5 \8-14
音と通知	1-22、10-12
オンラインサインアップ	2-2
オンラインマニュアル	1-53
音量調節ボタン 1-2、1-4	1,3-13,3-25

### か行

カーソルボタン1-2、10-3、10-6
会議出席依頼 6-24
顔文字 4-36、4-49
画像とビデオ 1-19、7-2
画像ファイル 4-9、6-31、7-7
壁紙10-2
カメラ0-15、1-5、6-31、7-2
画面1-2、1-23、10-29
画面の電源オフ1-27、10-16
画面の向き10-22、10-29
完全消去(フォーマット) 11-6
丰一操作 1-12、1-32
キーボード 1-2、1-6、1-32、3-30
キーボード入力パネル 1-37、1-39
キーロック 1-7、1-17
記号1-41、4-36、4-49
既定のインターネット設定 2-24、2-37
既定の社内ネットワーク設定2-32、2-37
起動1-25
キャッシュ 5-9
クリップボード検索モード6-5
ゲーム 1-18、9-11
罫線あり6-50
罫線なし 6-50
圈外警告3-36
検索1-19、1-51、1-54
コード入力 4-49
コード表11-11
国際電話 3-18
四
国际电話

### さ行

再起動リセット参照
再生3-15、7-6、7-9、7-16
撮影7-2、7-4、7-9
しおり6-7
自局番号表示 0-26、3-19
時刻10-27
仕事1-19、6-37
写真6-31
シャッターボタン 1-5、7-4
社内ネットワーク 2-32
充電1-9
充電池 0-9、11-7、11-18
充電池残量 1-16
充電池ぶた 1-5
充電ランプ 1-2、1-4、1-9
終了 1-26
(終話)ボタン 1-2、1-3、3-3
祝日6-25
受信トレイ 4-15
受信履歴 4-46
受話音量 1-21、3-13
受話口 1-2、1-4
仕様11-17
証明書 1-23、10-31
数字丰一 1-32、3-3
<u>スタート</u>
<b>■</b> (スタート)ボタン1-2、1-3
スタートメニュー 1-25、10-7
スタイラスペン1-5、1-8、1-12
スピーカー 1-5
スライドショー7-6、7-11
静止画(画像)7-4
セカンダリDNS2-28
セキュリティ 3-37
インターネット5-9
ネットワーク2-12
メール 4-27
接続1-24

設定画面	1-20	電卓1-19、9-2
センタ名称設定2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、2-4、	-31,2-37	電波状態アイコン1-4
送信トレイ	4-43	電波状態ランプ 1-2、1-4
送信履歴	3-9、4-47	電波状態表示ランプ 1-23、10-23
(ソフトキー1)ボタン	. 1-2 \ 1-3	添付ファイル2-22、4-9、4-18、7-7
(ソフトキー2)ボタン	. 1-2 \ 1-3	テンプレート6-53
ソリティア	9-11	電話 0-26、0-27、1-19、3-2、4-51、6-32
		電話(一般)1-21、3-13
た行		電話帳データ転送 1-23、10-24
		トーン信号 3-17
タイトルバー1	-13、1-15	動画(ビデオ)7-2、7-9
ダイヤルキー	1-33,3-3	同期0-20、7-21、8-2、8-13
ダウンロード	4-16,5-8	時計とアラーム 1-13、1-23、10-27

### な行

入力1-21	10-9
入力モード	
ネームサーバー	2-6
ネットワークカード	1-24

### は行

バージョン情報1-22、10-18
背景1-20 ⋅ 10-2 ⋅ 10-4
バイブレータ
1-17 . 1-21 . 3-25 . 3-29 . 3-33
バイブレート1-15、3-25
パスワード
1-21、2-19、2-27、3-42、10-8
パソコン 8-2、8-19
パソコンとの接続8-22
バックアップ 1-19、9-3
100 0 00 10 14
バックライト1-22、3-30、10-14
バックライト 1-22、3-30、10-14 発信者番号通知 3-35
発信者番号通知3-35
発信者番号通知0-28、3-6、3-10、4-48
発信者番号通知0-28、3-6、3-10、4-48 発信履歴0-28、3-6、3-10、4-48 パワーサーチ
発信者番号通知0-28、3-6、3-10、4-48 発信履歴3-17 パワーサーチ3-17 パワーマネージメント1-23、10-16
発信者番号通知0-28、3-6、3-10、4-48 発信履歴3-17、0-28、3-6、3-10、4-48 パワーサーチ3-17 パワーマネージメント1-23、10-16 ハンドストラップ

タッチスクリーン .......10-29 タップ .......1-12

着信転送サービス ......3-45 着信履歴 ......3-7、3-10、3-21、4-48

非通知発信 3-16	メモ1-19、6-48
「ひらがな/カタカナ」入力パネル 1-39	メモリ 1-23、5-9、10-20
ファイルエクスプローラ 1-19、9-7	メモリカード1-46、10-20
フィルタ 1-30	文字サイズ 10-29
フォーマット11-6	文字入力 1-32、10-9
プッシュ信号3-17	文字入力パネル1-37
プライマリDNS2-28	文字入力パネルの切り替え1-38
振り分け(ライトメール) 4-54	文字入力モードの切り替え 1-33、1-34
フルリセット 11-4	
プロキシサーバー2-6、2-36	
プログラム画面1-18、1-25	や行
プログラムの削除 1-23、10-19	
プログラムの終了 1-25 10-19 プログラムの終了 1-26	ユーザー名2-19
プログラムボタン 10-6	ユーティリティ1-23、10-22
プロバイダー2-18、2-24	予定表
プロバイダーメール 2-18、4-4、4-5、4-12	
ブンコビューア	
	5行
分類1-28	- / L / J J A A O O O O A A
ヘルプ1-52	ライトメール 1-19、3-9、3-11、
ホームページを見る 0-22、5-2	3-21,4-34,6-33,11-29
ボイスメモ	リストア9-6
保護(ライトメール) 4-40	リセット 11-2
ボタン 1-20、10-6	リセットスイッチ11-3
保留3-5	リダイヤル 0-28
ポーズ 3-12	料金分計サービス 3-46
	留守番電話サービス 3-5、3-43
ま行	連絡先3-8、3-20、4-46、4-50、6-27
611	「ローマ字/かな」入力パネル 1-40
マイク(送話口)1-2	ローマ字かな変換表11-16
待ち受け画面(Today画面)	録音4-10、6-52
1-11、1-13、1-17、10-2	録音ツールバー4-9、6-52
待ち受けモード1-21	ロック 1-7、1-17、1-21、3-37、3-39、10-8
マナーモード 1-13、1-17、3-25、3-33	
無線ON/OFF10-22	4n <=
無線LANワイヤレスLAN参照	わ行
メール 1-21、2-18、	ワイヤレスマネージャー 1-24、2-16
4-2.4-30.6-33.9-8.11-28	ワイヤレスLAN
メールサーバー2-18、2-20	
☑ (メール)ボタン1-2、4-35	ワイヤレスLANのON/OFF 2-9、2-16
X=11-20,10-7	ワイヤレスLANランプ 0-23、1-2、1-4
メニューバー1-14	201121

## 困ったときは

この製品を使っていて、『使いかたが分からないとき』や『困ったときは』、ここに書いている内容をご覧ください。

"メール"、"ActiveSync"については4-30ページや8-16ページもご覧ください。

### 電話操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 電話がかからない	●市外局番からダイヤルしていますか。
	<ul><li>■電波状態のアイコンが Y.II や Y.II になっていますか。</li></ul>
	<b>Ү.</b>    や <b>Ү. </b> になる場所に移動してください(☞1-4
	ページ)。
	<ul><li>●インターネットに接続中ではありませんか。タ</li></ul>
	イトルバーに╬アイコンが表示されていると、
	インターネットに接続中です。接続を切ってく
	ださい(☞0-23、5-4ページ)。
	● 通話/通信機能が制限されていませんか。通話
	/通信機能の制限を解除してください(☞3-37
	ページ)。
	●W-SIMはきっちりと装着されていますか。W-
	SIMを一度取り外して、再度取り付けてみてく
	ださい(☞11-10ページ)。
● 着信音が鳴らない	●着信音の音量を確認してください(☞3-25ペー
	ジ)。
	●マナーモードを設定していませんか(☞3-33
	ページ)。
	●安全運転モードを設定していませんか(☞3-34
	ページ)。
● 電話がかかってこない	<ul><li>●電波状態のアイコンが Y.il や Y.i になっていますか。</li></ul>
	Y.   やY.   になる場所に移動してください(☞1-4
	ページ)。
	●着信拒否の設定をしていませんか(☞3-36ペー
	ジ)。
	●着信転送サービスを利用していませんか(☞3-
	45ページ)。
	●電源を切っていませんか(☞1-11ページ)。

●電話がかかってこない	●インターネットに接続中ではありませんか。タ
(つづき)	イトルバーに╬が表示されていると回線が接続
	したままになっています。Internet Explorer
	Mobileを使ってホームページを閲覧したあと、
	画面右上の <mark>ok</mark> にタップしただけでは、回線は
	切れず接続したままになっています。
	回線を切断するときは、Ѿがボタンを押しま
	す。またはタイトルバーの幕にタップし、表示
	されたウィンドウの 切断 にタップします(☞O-
	23、5-4ページ)。
● 通話中、相手の声が聞き	<ul><li>●アンテナマークが♥ や♥ になっていますか。</li></ul>
取りにくい、雑音が入る	<b>ア。ル</b> や <b>ア。ル</b> になる場所に移動してください(☞ 1-
	4、1-15ページ)。
	● 周囲が高いビルに囲まれている場所ではありませ
	んか。見通しのよい場所に移動してください。
	●受話音量が小さくなっていませんか(☞3-13
	ページ)。

## 本体操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 充電池の消耗がとても早	●内蔵ワイヤレスLAN機能を使用していないとき
()	は、「オフ」にする。
	ワイヤレスLANが「オン」になっていると充電地
	が早く消耗します。スタートー設定ー
	システムタブ ーユーティリティー
	無線ON/OFF タブをタップして、「内蔵ワイヤ
	レスLANを停止」にチェックを付けます。
	●使用していないプログラムを終了する。
	スタート 一 設定 一 システム タブー
	メモリ  一  実行中のプログラム  タブをタップ
	して、一覧から使用していないプログラムを選
	択して、終了にタップ、またはすべて終了に
	タップします。
	●画面の明るさを下げる。
	スタート ― 設定 ― システム タブー
	バックライト — 明るさ タブをタップして、
	スライダーで画面の明るさを調節します。スライ
	ダーを左端にするとバックライトは消灯します。

● 充電池の消耗がとても早	●画面の電源を切る。
い(つづき)	スタートー 設定 ー システム タブー
	パワーマネージメントー[詳細設定]タブを
	タップして、チェックを付けて時間を設定します。
●インストールしたプログ	●データ記憶用メモリの空き領域が少ないとき
ラムや大きいファイルを	は、インターネットを閲覧した際のキャッシュ
保存していないのにメモ	(前に表示したWEBコンテンツなどの記憶)でメ
リの空き領域がほとんど	モリを使用している場合があります。
なくなっている	Internet Explorerを起動して、メニューー
	ツールーオプションーメモタブから
	ファイルを削除をタップしてキャッシュを削
	除してください。
	●プログラム実行用メモリの空き領域が少ないと
	きは、次の手順で使っていないプログラムを終
	アしてください。 スタート 一設定 一
	システム タブ ー メモリー
	実行中のプログラムタブをタップして、一覧
	から使用していないプログラムを選択して
	終了にタップ、または「すべて終了」にタップ
	します。
●画面が暗い	● 充電池の残量が少なくなっていませんか(☞ 1-
	16、10-16ページ)。
	●バックライトの設定が暗くなっていませんか
	(10-14ページ)。
●電源が入らない	●充電池ぶたが、しっかり閉まっているか確認し
	てください。スタイラスペンに引っ掛かったり
	して浮いていませんか。また、充電池ぶたのつ
	めが折れていませんか。
● 充電ランプが点灯しない	●次の順で、充電ランプが点灯(オレンジ色)する
● 充電ランプが点滅する	かを確認してください。いずれの場合も点灯し
	たときは充電池を10分程度充電してください。
	①ACアダプターやUSBケーブルを取り外してか
	ら、再度ACアダプターを接続して点灯するか
	確認してください(点灯しないときは②へ)。
	②ACアダプターを取り付けた状態で、リセット(~~11.20°)。 シンナラ・アンド サブ
	ト(☞11-2ページ)を行ってください(点灯し ないときけ②へ)
	ないときは③へ)。
	③ACアダプターを取り付けた状態で、フルリ
	セット(☞11-4ページ)を行ってください。

● 充電したが本体の電源が	●長期間使用しなかったときなど充電池が過放電
入らない	の状態になっている場合は、しばらく充電して
● 充電開始後所定の充電時	も本体の電源が入らなかったり、所定の充電時
間以上が経過しても充電	間以上充電しても、充電ランプが黄緑色になら
ランプが消灯しない	ないことがあります。そのときには、ACアダ
	プターとUSBケーブルを取り外してからリセッ
	ト(☞11-2ページ)をして再度充電してみてくだ
	さい。
	<ul><li>●指定の周囲温度(5~35℃)で充電してください。</li></ul>
	● 満充電後、そのままにしておくと、充電池を消
	費し、また充電がはじまる場合があります。
● パワーマネージメントの	● 内蔵ワイヤレスLANなど接続中は、画面の電源
設定をしているのに画面	はオフしません。お使いにならないときは、ワ
の電源がオフしない	イヤレスLANを停止してください(☞2-16、10-
-7-EM/3 /3 / U.G.U.	22 <sup>\(\sigma\)</sup>
<ul><li>● 急に電源が切れた</li></ul>	● パワーマネージメントを設定していると画面の
	電源が切れます(☞10-17ページ)。
	<ul><li>● 充電池が消耗すると、電源が切れます。すぐに</li></ul>
	■ ACアダプターを使って充電してください(☞1-
	9ページ)。
	● 強い静電気や電気的なノイズなどを受けたとき
	■ はい間もれたもればなどがあります。
● 「デーボタンを押しても何	● [
_	
も表示されない(電源が	か。すぐ[テネネル]ボタンを離すと電源は入りません
入らない)	(661-11ページ)。
●画面が明るくなるだけで	● 充電池が消耗していませんか(☞1-16、10-16
文字などが表示されない	ページ)。
▲ 『 ギカン た押すり	●リセットしてください(☞11-2ページ)。
<ul><li>● (</li></ul>	●充電池が消耗しています。ACアダプターを 使って充電池を充電してください(☞1-9ペー
10 1 01110 1 01110 1	
そうになるが、入らない	ジ)。 ■ この制口を使用したがに大壺を行っている(AC)
● ACアダプターを接続し ているのに港充電におき	● この製品を使用しながら充電を行っている(AC
ているのに満充電になら	アダプターを接続したまま使用している)場
ない	合、6時間以内で満充電にならずに、充電が自
	動的に終了することがあります。ACアダプ
	ターをいったん取り外し、(USBケーブルを接
	続しているときはUSBケーブルを取り外してか
	ら)、再度ACアダプターを接続してください。
	ACアダプターを6時間以上接続したままにする
	と、充電を停止します。

● ACアダプターを使用中	●故障ではありません。ACアダプター使用中や
や充電中に、ACアダプ	充電中は、ACアダプターやこの製品は温かく
ターやこの製品が温かく	なります。
なる	
● ACアダプター使用中、	● 故障ではありません。ACアダプターの性質上
ピーと音がする	充電時に小さくピーと音が鳴ることがありま
	ुं ७ ०
● すべてのキー/ボタンが	●「異常が起きたとき」(☞11-2ページ)の対処方法
働かない	を順に試してみてください。
● データを正常に表示しな	<ul><li>キーロックにしていませんか。</li></ul>
()	キーロックが働いているとキーやボタンを押し
	ても動作しません。キーロックを解除してくだ
	さい(☞1-7ページ)。
● miniSDカードを認識し	●奥までしっかりと装着していることを確認して
ない	ください。
	●表裏が逆になっていませんか。端子面を上にし
	て装着してください(☞1-46ページ)。
	●いったん本体からカードを取り外し、リセット
	(☞11-2ページ)をしてから、再度カードを装着
	してください。
● miniSDカードにバック	● 1枚のminiSDカードには、1つのバックアップ
アップできない	データしか作れません。バックアップデータを
	保存するminiSDカードに新しくバックアップす
	るときは、先にカードにある古いバックアップ
	データを消去してください(バックアップデー
	タを保存したままのminiSDカードには、新たに
	バックアップはできません)。
	古いバックアップデータを残しておきたいとき
	は、miniSDカード内のCEBACKUPフォルダを
	フォルダごとパソコンなどにコピーします。本
	体データを古いバックアップデータに戻すとき
	は、miniSDカードにCEBACKUPフォルダをコ
	ピーした後、リストアをおこなってください。
●「シュルシュル」という音	●静かな場所でご使用のとき、「シュルシュル」と
がする	いう音が聞こえる場合がありますが、これは構
	成回路の動作音であり、故障ではありません。

## インターネット接続/メール操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● インターネットに接続で	●プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が
きない	あっているか確認してください。
	●インターネットに接続するユーザー名/パス
	ワードが合っているか確認してください。文字
	を入力時、大文字と小文字、全角と半角、「0」
	(ゼロ)と「0」(英字のオー)、数字の「1」と「1」(英
	字のエル)などをまちがえていないか、よく確
	認してください。
	●サーバーアドレス(DNSサーバー)などが、プロ
	バイダーから指定されたものと合っているか確
	認してください。
	●電波状況が良好か確認してください(☞1-4、1-
	15ページ)。
● インターネットに接続す	●PHS電話機能を使ってインターネット接続中
ると電波状態ランプが点	は、電波状態ランプの点灯/点滅で電波状態を
<u>滅する</u>	示します(☞1-4ページ)。
● メールの送信や受信がで	●メールアドレス、ユーザー名、パスワード、
きない	メールサーバーなどが、プロバイダーから指定
	されたものと合っているか確認してください。
	●プロバイダーのアクセスポイントの電話番号が
	合っているか確認してください。
	<ul><li>ご自分で入会しているプロバイダーのアカウントを使ってメール送信するときは、アカウント</li></ul>
	を切り替えてから必ず、画面右下の「メニュー」
	を切り替えてから必り、画面石下の[ <u>メーユー</u> ]   -  送受信 (☞4-8ページの手順 <b>8</b> )を行ってくだ
	一 <u>                                    </u>
	トレイ」に入ったままになっています。
● メールが途中で切れてい	<ul><li>▼メールの最後部に「メッセージと添付ファイル</li></ul>
る/添付ファイルが受信	をすべて取得する」と表示されている場合は、
できない	「メッセージの全文/添付ファイルを取得する」
	(184-16ページ)をご覧になり、メールの/添付
	ファイル取得してください。
	●サーバー情報を設定するとき、「メッセージ
	ヘッダーのみ取得する」になっていませんか。
	2-22ページをご覧になり「メッセージの全文を
	取得する」を選択すると、メール受信時に添付
	ファイルも受信します。

● 長い件名のメールを送受 信すると、件名が文字化	●送受信するメールの件名が全角で19文字以上 になると件名が文字化けする場合があります。
<b>  けするときがある</b>	件名は、全角18文字(半角36文字)までにして
	お使いください。
● ライトメールの送信がで	●宛先となる電話番号を間違えていませんか。ラ
きない	イトメールは、ライトメール対応電話機にのみ
	送信できます。
	●送信相手が電源を切っている、エリア外、話し中
	などになっていませんか。送信できないライト
	メールは送信待ちフォルダに入りますので、時
	間をおいて送信してください(☞4-44ページ)。
	●連絡先に登録している電話番号を使ってライト
	メールを作成するとき、(電話番号)選択画面で
	まちがった電話番号を選び(ライトメールに対
	応していない電話機の電話番号)ライトメール
	を作成すると、その宛先には送信できません
	(そのライトメールは送信待ちフォルダに入り
	ます)。宛先の電話番号を確認してください
	(1874-47ページ)。
● ライトメールの受信がで	●エリア外や電源を切っていませんか。エリア外
きない	にいると、ライトメールの受信はできません。
● ホームページが表示でき	● サーバーアドレス(DNSサーバー)の設定をまち
ない	がえていないか確認してください(☞2-28ペー
	ジ)。

## その他のプログラムで困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 内蔵カメラで接写ができ	●この製品に内蔵しているカメラの焦点距離は
ない	1.2m以上です。これよりも短い距離で撮影す
	ると、焦点が合いません。
• バーコード(JANコー	●この製品ではバーコード(JANコード、QRコー
ド、QRコード)は読みと	ド)を読み取ることはできません。
れるのか	
● プログラムの終了はどの	ullet 画面の右上の $lacktriangle$ $lacktriangle$ にタップしただけでは、
ようにするの	プログラムは終了しません。1-26ページに記載
	の方法で、プログラムを終了してください。
● メモリー不足の画面が表	●使っていないプログラムを終了してください
示された	(1371-26ページ)。
● 画面の縦横切り替えなど	●使っていないプログラムを終了してください
が遅い	(1371-26ページ)。
● 他の機種から電話帳など	●W-SIMを使っている機種は、「電話帳読込」を
を転送できない	行ってください(☞10-24ページ)。
	●この製品はMicrosoft Outlookと同期できま
	す。お使いの機種がOutlookと同期できる場合
	は、その機種とOutlookを同期したのちこの製
	品と同期することで転送することができます。

## ワイヤレスLAN接続で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● ワイヤレスLAN接続がで	●内蔵ワイヤレスLANが有効か確認してください
きない	(1370-23ページ)。
	●WEPキーがまちがっていませんか。社内ネッ
	トワークに接続する場合などは、通常WEP
	キーが必要となります。2-12ページをご覧にな
	り、WEPキーを確認してください。
	●IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシ
	サーバーの設定が正しく設定されているか確認
	してください(☞2-6ページ)。
	●電波の状態を確認してください。
	電波の状態がよくないときは、次の対策を行っ
	てください。
	・インフラストラクチャ通信の場合
	アクセスポイントとの距離を短くしたり、障
	害物をなくして見通しをよくしてから、再度
	接続してください。
	・ <u>アドホック通信の場合</u>
	接続相手との距離を短くしたり、障害物をな
	くして見通しをよくしてから、再度接続して
	ください。
	● 接続先のネットワークにアクセスする権限があ
	るかどうか確認してください。
● 内蔵ワイヤレスLANの消	●内蔵ワイヤレスLANを使用しないときは、無効
費電力を抑えるにはどう	にしてください(☞2-16ページ)。
したらいいですか?	

- 内蔵ワイヤレスLANで接続したいのに、PHSで接続される
- ●ワイヤレスLANが使えない場所やワイヤレス LANが正しく接続できていないことが考えられ ます。次の手順でワイヤレスLANの接続を確認 してください。

スタートー「設定」「システム」タブー ネットワークカード」をタップして「接続済み」 と表示されている接続先があるかを確認してください。「接続済み」が表示されていないときは、内蔵ワイヤレスLANで接続されていません。「接続中」と表示されている場合は接続先を探している状態で、接続は確立されていません。

2-12ページをご覧になりネットワークキーの内容を確認してください。また、ルーターの再起動など、ルーター側の設定も再度確認してください。ワイヤレスLANが正しく接続されているときは、ワイヤレスLANで接続されます。

また、ワイヤレスLANが有効(オン)になっていることを確認してください(☞2-9ページ)。

## 同期(ActiveSync)操作で困ったとき

インストールできないときなど困ったときは、8-16ページもご覧ください。

こんなときは	ここをお確かめください
	● パソコンにウィルスチェックソフトやファイア
● ActiveSyncがインス	<ul><li>■ハノコンにフィルステェックフノトやファイアー ウォールソフトをお使いのときは、それらを停</li></ul>
トールできない	
● ActiveSyncを使って接	止してからインストールしてください(ウィル
<b>続/同期ができない</b>	スチェックソフトやファイアウォールソフトを
	停止する方法は、各ソフトウェアの問い合わせ 先へご確認ください)。
	- 元へと確認へたさい。   ● パソコンにOutlookがインストールされている
	か確認してください。ActiveSyncと同期する
	ときは、Microsoft Outlook98以降が必要で
A HEALICE L. T T	す。 ●パソコンに正しく接続されているか確認してく
● 付属のUSBケーブルを た。スパンコンン技法	
使ってパソコンと接続し	ださい(188-6ページ)。
ても、ActiveSyncが動	● ActiveSyncの接続設定を確認してください。
作しない	1. パソコンのActiveSyncを起動させます。
	2.[ファイル]ー[接続の設定]で、「USB接続を有
	効にする」にチェックが付いているか確認し
	てください。
	●USB接続の設定が「モデム」になっていません
	か。
	ユーティリティ画面(通信モード)タブ)をご覧
	になり、確認してください(☞10-22ページ)。
●同期がうまく取れなく	● 複数のアプリケーション(プログラム)を起動し
なってしまったのですが	ている場合は、起動しているアプリケーション
	を全て終了してから操作してください。
	●同期中に接続/切断を繰り返したり、USBケー
	ブルを取り外したりすると、正しく接続できな
	くなることがあります。
	このような時は、本体をリセットし、パソコン
	を再起動させてからもう一度接続してくださ
	()0
● 同期する情報の種類を変	●次の操作をしてください。
更するには、どうすれば	1. パソコンのActiveSyncを起動させます。
よいのですか?	2.[ツール]ー[オプション]をクリックします。
	3. 同期する情報の種類を変更して[OK]をク
	リックします。

## アフターサービスについて

### 保証について

- ①この製品には保証書がついています。
  - ・保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- ②保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
  - ・保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ③保証期間後の修理は…
  - ・修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間

- ・当社は、この製品の補修用性能部品を、製造打切後5年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは

- ① [困ったときは] (11-23ページ)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- ②それでも異常があるときは使用をやめて、下記のウィルコムサービスセンター、またはシャープドキュメントシステム株式会社にお申しつけください。ご自分での修理はしないでください。
- ③故障・修理のときは、本体のデータや追加ソフトウェアは消去されます。

### 修理に関するお問い合わせ先

ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話から.....(局番なしの)116

一般加入電話・公衆電話から ..........0120-921-156

(携帯電話・PHSからもかけられます)

受付時間 9:00~21:00(日・祝日を除く)

●シャープドキュメントシステム株式会社

大阪フィールドサポートセンター

住所 : 大阪市平野区加美南3丁目7番19号

ナビダイヤル: 0570-081010

受付時間 :月〜金(午前9時〜午後5時40分) ※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※ IP電話・PHSからはご利用いただけません。06-6794-9708へおかけください。 **11-37** 

### 株式会社ウィルコムの電話・サービスに関する お問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

### ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)

ウィルコムの電話から・・・・・・・・・・・・・・・・・(局番なしの)116

一般加入電話・公衆電話から ......0120-921-156

携帯電話・PHSからもかけられます

受付時間 / 9:00~21:00 (日・祝日を除く)

### データ通信に関するお問い合わせ(無料)

ウィルコムの電話から・・・・・・・ ・・・・・・・(局番なしの)157

一般加入電話・公衆電話から ......0120-921-157

携帯電話・PHSからもかけられます

受付時間 / 9:00~21:00 (日・祝日も受付)

### ホームページもご覧ください

http://www.willcom-inc.com/

### 操作方法などわからないときは

**Step1** この取扱説明書の「さくいん」(☞11-19ページ) や「もくじ」(☞O-2ページ)を使って説明を探す

Step2 この製品のホームページにある「Q&A」を探す http://wssupport.sharp.co.jp/qa/

**Step3** シャープ「お客様相談センター」へ問い合わせる 0120-606-512

> 受付時間 / 月曜~十曜:午前9時~午後6時 (日・祝日および年末・年始、当社の休業日は除く)

### シャープ株式会社

本 計 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492